# **Drive**IT Frequenzumrichter

# Betriebsanleitung

ACH550-01 Frequenzumrichter (0,75...90 kW) ACH550-UH Frequenzumrichter (1...150 Hp)





### ACH550 Handbücher

#### **ALLGEMEINE HANDBÜCHER**

# ACH550-01/UH Betriebsanleitung (0,75...90 kW) / (1...150 HP)

- Sicherheit
- Installation
- Inbetriebnahme
- Diagnosen
- Wartung
- · Technische Daten

# ACH550-02/UH Betriebsanleitung (110... 355 kW) / (150... 550 HP)

- Sicherheit
- Installation
- Inbetriebnahme
- Diagnosen
- Wartung
- · Technische Daten

#### ACH550 Technisches Referenzhandbuch

- · Detaillierte Produktbeschreibung

  - Schrankeinbau-Informationen mit Angaben der Verlustleistung
  - Software und Steuerung mit Parameterbeschreibungen
  - Schnittstellen und Steueranschlüsse
  - Beschreibung der Optionen
  - Ersatzteile
  - Etc.
- Praktische Planungsanleitung
  - PID & PFA Engineering-Anleitung
  - Anleitung für die Dimensionierung
  - Diagnose- und Wartungsanleitung

#### HANDBÜCHER DER OPTIONEN

(Feldbusadapter, E/A-Erweiterungsmodule usw., werden mit den Optionen geliefert)

### Relaisausgangs-Erweiterungsmodule (Beispiel)

- Installation
- Programmierung
- Fehlersuche
- Technische Daten



- 1. Inhalt der Betriebsanleitung
- 2. Vorbereitung der Installation
- 3. Montage des Frequenzumrichters
- 4. Inbetriebnahme und Steuertafel
- 5. Anschlüsse und Applikationen
- 6. Echtzeituhr und Timer-Funktionen
- 7. Serielle Kommunikation
- 8. Parameterliste und -beschreibungen
- 9. Diagnosen und Wartung
- 10. Anhang und verfügbare Optionen

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Inhalt der Betriebsanleitung	7
Inhalt dieses Kapitels	
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Angesprochener Leserkreis	
Bedeutung von Warnungen und Hinweisen	
Frequenzumrichter Verpackung	
Anheben des Frequenzumrichters	
Vorbereitung der Installation	13
Inhalt dieses Kapitels	13
Identifizierung des Frequenzumrichters, IP 21	
Identifizierung des Frequenzumrichters, IP 54	
Baugröße	
Motor-Identifikation	
Kompatibilität des Motors	
Geeignete Umgebungsbedingungen und Gehäusevarianten	. 21
Eignung des Montageortes	22
Verkabelung und EMV	25
Verkabelungsanweisungen	28
Motorkabel	
Steuerkabel	
Benötigtes Werkzeug	
Checkliste für die Installationsvorbereitungen	36
Montage des Frequenzumrichters	37
Inhalt dieses Kapitels	37
Vorbereitung des Montageortes	
Abnehmen der Frontabdeckung (IP 54)	38

Abnehmen der Frontabdeckung (IP 21)	39
Montage des Frequenzumrichters (IP 54)	
Montage des Frequenzumrichters (IP 21)	41
Übersicht über die Kabelanschlüsse (R1R4)	42
Übersicht über die Kabelanschlüsse (R5R6)	43
Netzanschluss (IP54)	
Steuerkabelanschluss (IP 54)	46
Netzanschluss (IP 21)	47
Steuerkabelanschluss (IP 21)	50
Prüfung der Installation	52
Aufsetzen der Gehäuseabdeckung (IP 54)	55
Aufsetzen der Gehäuseabdeckung (IP 21)	56
Einschalten der Spannungsversorgung	57
Inbetriebnahme & Steuertafel	50
Inhalt dieses Kapitels	
Merkmale der HKL-Steuertafel (ACS-CP-B)	
Inbetriebnahme	
Steuertafel-Betriebsarten	
Standard- Anzeigemodus	
Parameter-Modus	
Start-up-Assistentenmodus	
Modus 'Geänderte Parameter'	
Frequenzumrichter Parameter-Backup-Modus	
Uhr-Einstellmodus	
E/A-Einstellmodus	80
Anschlüsse und Applikationen	83
Inhalt dieses Kapitels	83
Applikationen	
Auswahl eines Applikationsmakros	
Standardeinstellungen wiederherstellen	
1. HKL Standard	
2 Zuluft	

3. Abluft	90
4. Kühlturm	92
5. Kühler	
6. Druckpumpe	
7. Pumpen-Kaskade	
8. Interner Timer	
9. Interner Timer mit Festdrehzahlen/ Geregelter Dachver	
102	
10. Motorpotentiometer	
11. Zwei interne Sollwerte mit PID-Regelung	
<ol> <li>Zwei interne Sollwerte mit PID-Regelung und Festdre</li> <li>108</li> </ol>	hzahlen
13. E-Bypass (nur USA)	110
14. Hand-Steuerung	
Echtzeit-Uhr	
und Timer-Funktionen	115
Inhalt dieses Kapitels	115
Echtzeit-Uhr und Timer-Eigenschaften	
Verwendung des Timers	
1. Aktivierung des Timers	118
2. Einstellung der Zeit-Periode	119
3. Einrichtung eines Timers	121
4. Verknüpfung mit Parametern	122
Beispiel für die Verwendung von Timern	124
Serielle Kommunikation	129
Inhalt dieses Kapitels	129
System-Übersicht	
Mechanische und elektrische Installation der steckbaren	
busadapter	
Notwendige Einstellungen für die Kommunikation über e	
bares Feldbusadaptermodul	

Inhaltsverzeichnis

Antriebssteuerungs-Parameter	136
Feldbus-Steuerungsschnittstelle	
Standard-Drive-Profil	
Parameterliste und -beschreibungen	165
Inhalt dieses Kapitels	165
Parametergruppen	
Übersicht über die PID-Regler im ACH550	
Vollständige Parameterliste des ACH550	
volicianalgo i aramotomete ace /terreco	
Diagnosen und Wartung	361
Inhalt dieses Kapitels	
Diagnoseanzeigen	
Fehlerbehebung	
Fehler-Reset	
Speicher	
Korrektur bei Alarmmeldungen	374
Wartungsintervalle	378
Kühlkörper	379
Hauptlüfter Austausch	
Gehäuselüfter Austausch	
Kondensatoren	
Steuertafel	384
Anhang und verfügbare Optionen	385
Inhalt dieses Kapitels	385
Technische Daten	385
Einspeise- (Netz-) Kabel und Sicherungen	392
Kabelanschlussklemmen	
Netzanschlüsse	
Motoranschlüsse	
Steueranschlüsse	
Hardware-Beschreibung	
Wirkungsgrad	
Kühlung	
Abmessungen und Gewichte	405

## ACH550 Betriebsanleitung

Baugröße R1 (IP54/NEMA12)	406
Baugröße R2 (IP54/NEMA12)	407
Baugröße R3 (IP54/NEMA12)	408
Baugröße R4 (IP54/NEMA12)	409
Baugröße R5 (IP54/NEMA12)	410
Baugröße R6 (IP54/NEMA12)	411
Baugröße R1 (IP21/NEMA1)	412
Baugröße R2 (IP21/NEMA1)	413
Baugröße R3 (IP21/NEMA1)	414
Baugröße R4 (IP21/NEMA1)	415
Baugröße R5 (IP21/NEMA1)	416
Baugröße R6 (IP21/NEMA1)	417
Umgebungsbedingungen	418
Material	
Anwendbare Normen	420
EMV-Anweisungen (Europa, Australien und Neuseeland).	421
Gewährleistung	424
Kontakt-Informationen	425
	407

Inhaltsverzeichnis

5

# Inhalt der Betriebsanleitung

### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Sicherheitsvorschriften, die bei Installation, Betrieb und Wartung des Frequenzumrichters befolgt werden müssen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder tödlichen Unfällen und/oder zur Beschädigung des Frequenzumrichters, des Motors oder der angetriebenen Einrichtung führen. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften bevor Sie am Frequenzumrichter arbeiten. Dieses Kapitel enthält auch eine Einführung in den Inhalt der Betriebsanleitung.

### Geltungsbereich

Dieses Kapitel gilt für ACH550-01/UH Frequenzumrichter.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der ACH550 und die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind für die Verwendung in HKL-Applikationen bestimmt. Die Makros sollten nur für die Applikationen verwendet werden, die in dem entsprechenden Abschnitt der Betriebsanleitung beschrieben sind.

## **Angesprochener Leserkreis**

Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen gelesen werden, die den Frequenzumrichter installieren, in Betrieb nehmen, bedienen und Wartungsarbeiten ausführen. Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch bevor Sie an und mit dem Frequenzumrichter arbeiten. Beim Leser werden Grundkenntnisse der Elektrotechnik, Verkabelung, elektrische Komponenten und die Verwendung von Symbolen in Schaltplänen vorausgesetzt.

### Bedeutung von Warnungen und Hinweisen

In diesem Handbuch gibt es zwei Typen von Sicherheitshinweisen:

- Warnungen machen auf gefährliche Bedingungen aufmerksam, die zu schweren Verletzungen und/oder tödlichen Unfällen führen können und/oder Geräte beschädigen oder zerstören können. Sie enthalten auch Hinweise zur Vermeidung der Gefährdung.
- Hinweise lenken die Aufmerksamkeit auf eine besondere Bedingung bzw. einen Sachverhalt oder geben wichtige Informationen zu einem bestimmten Thema. Die Warnungssymbole werden wie folgt verwendet:



Warnung vor gefährlicher Spannung; dieses Symbol warnt vor gefährlichen Spannungen, die zu Verletzungen und/oder Schäden an Geräten führen können.



Allgemeine Warnung; dieses Symbol warnt vor allen nicht elektrischen Gefährdungen, die zu Verletzungen und/oder Schäden an Geräten führen können.



**Warnung!** Der Frequenzumrichter ACH550 darf nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.



**Warnung!** Auch bei Stillstand des Motors liegt gefährliche Spannung an den Anschlussklemmen U1, V1, W1 und U2, V2, W2 sowie, abhängig von Baugröße und -form, auch an den Klemmen UDC+ und UDC-.



**Warnung!** Wenn das Gerät an das Netz angeschlossen ist, liegt gefährliche Spannung an. Nach Abschalten der Spannungsversorgung mindestens fünf Minuten warten, bevor das Gerät geöffnet wird. Zur Prüfung messen Sie, ob 0 V Spannung an den DC-Klemmen anliegt, je nach Baugröße, UDC+ und UDC-.



**Warnung!** Auch wenn die Spannungsversorgung des ACH550 abgeschaltet ist, kann gefährliche Spannung (von externen Spannungsquellen) an den Klemmen der Relaisausgänge R01...R03 anliegen.



**Warnung!** Sind die Steueranschlüsse von zwei oder mehr Geräten parallel geschaltet, muss die Hilfsspannung für diese Steueranschlüsse einer einzelnen Spannungsquelle entnommen werden, d.h. von einem der parallel geschalteten Geräte oder von einer externen Quelle.



**Warnung!** Der ACH550-01/UH kann nicht vor Ort repariert werden. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren; wenden Sie sich wegen eines Austausches an den Hersteller oder das örtliche ABB Service-Center.



**Warnung!** Liegt ein externer Einschaltbefehl vor, läuft der ACH550 nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung automatisch wieder an.



**Warnung!** Der Kühlkörper kann sehr heiß werden. Siehe Abschnitt "Technische Daten".



**Warnung!** Bei Einsatz des Frequenzumrichters in einem erdfreien Netz, siehe "**Warnung!** Bei Verwendung in erdfreien (IT-) Netzen müssen die Schrauben EM1 und EM2 (R1-R4), F1 und F2(R5-R6) entfernt werden, siehe Abschnitt "*Montage des Frequenzumrichters*"."

**Hinweis!** Weitere technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

### Frequenzumrichter Verpackung

Nach dem Öffnen der Verpackung prüfen, ob die folgenden Teile enthalten sind:

- ACH550 Frequenzumrichter (1)
- Karton mit Anschlussklemmen und Anschlusskasten (IP21) (2)
- Steuertafel ACS-CP-B (3)
- Montageschablone aus Karton (4)
- diese Betriebsanleitung (5)
- · Warnung-Klebeetiketten im Handbuch

Die folgende Abbildung zeigt den Inhalt des Frequenzumrichter-Pakets.



## Anheben des Frequenzumrichters

In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie der Frequenzumrichter anzuheben ist.

**Hinweis!** Fassen Sie den Frequenzumrichter zum Anheben nur am Metallgehäuse an.



## ACH550 Betriebsanleitung

# Vorbereitung der Installation


## **Inhalt dieses Kapitels**

Dieses Kapitel enthält die Anweisungen für die Vorbereitung der Installation des Frequenzumrichters. Es enthält Angaben zur Identifizierung des Frequenzumrichters, zu Verkabelung und EMV-Richtlinien und eine Liste der Werkzeuge, die für die Installation benötigt werden.

## Identifizierung des Frequenzumrichters, IP 21

Kennzeichnungsetiketten

Der Ort und Inhalt des Etiketts für Geräte mit Schutzart IP 21 sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



## Identifizierung des Frequenzumrichters, IP 54


Kennzeichnungsetiketten

Der Ort und Inhalt des Etiketts für Geräte mit Schutzart IP 54 sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



**Hinweis!** Der Ort, an dem das Kennzeichnungsetikett angebracht ist, kann bei den verschiedenen Baugrößen unterschiedlich sein.

In der folgenden Abbildung wird die Zusammensetzung des Typencodes des Frequenzumrichters erklärt.



## Baugröße

Typencode	I <sub>2N</sub> A	P <sub>N</sub> kW	Baugröße
ACH550-x1- siehe unten			
Dreiphasige Spannungsve	rsorgung, 3	380480 \	/
-02A4-4	2,4	0,75	R1
-03A3-4	3,3	1,1	R1
-04A1-4	4,1	1,5	R1
-05A4-4	5,4	2,2	R1
-06A9-4	6,9	3	R1
-08A8-4	8,8	4	R1
-012A-4	11,9	5,5	R1
-015A-4	15,4	7,5	R2
-023A-4	23	11	R2
-031A-4	31	15	R3
-038A-4	38	18,5	R3
-044A-4	44	22	R4

Typencode	I <sub>2N</sub> A	P <sub>N</sub> kW	Baugröße
-059A-4	59	30	R4
-072A-4	72	37	R4
-096A-4	96	45	R5
-124A-4	124	55	R6
-157A-4	157	75	R6
-180A-4	180	90	R6

Tragen Sie die Baugröße Ihres Frequenzumrichters in das Kästchen rechts ein.	
•	

**Hinweis!** Detaillierte technische Informationen, siehe "Anhang und verfügbare Optionen".

#### Motor-Identifikation


In der folgenden Abbildung wird ein Beispiel eines Motorschildes für einen IEC-Motor gezeigt.



Stellen Sie folgende Motordaten zusammen:

- Spannung
- Motornennstrom
- Nennfrequenz
- Nenndrehzahl
- Nennleistung

In der folgenden Abbildung wird ein Motor mit Stern- oder Dreieck-Anschluss gezeigt. Der rechts dargestellte Anschluss ist die Dreieckschaltung.



**Hinweis!** Prüfen Sie, welcher Anschluss für Ihren Motortyp der richtige ist.

## Kompatibilität des Motors

Motor, Frequenzumrichter und Netzanschluss müssen kompatibel sein:

Motor- Spezifikationen	Prüfen	Referenz
Motortyp	Drehstrom- asynchronmotor	-
Nennstrom	vom Typ abhängig	<ul> <li>Typenschild des Frequenzumrichters, Angabe für "Ausgang I<sub>2N</sub>" (Strom), oder</li> <li>Typencode des Frequenzumrichters und Nenndaten in "Technische Daten" und in "Anhang und verfügbare Optionen".</li> </ul>
Nennfrequenz	10500 Hz	-
Spannungsbereich	Motor- und Versor- gungsspannung sind beide 3-phasig und liegen im Spannungsbereich des ACH550.	208240 V 380480 V

# Geeignete Umgebungsbedingungen und Gehäusevarianten

Stellen Sie sicher, dass am Montageort die erforderlichen Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Zur Vermeidung von Schäden vor der Installation müssen die für Lagerung und Transport angegebenen Bedingungen eingehalten werden. Siehe "Umgebungsbedingungen".

Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse für die Umgebungsbedingungen am Montageort geeignet ist:

- IP 21 Gehäuse. Der Montageort muss frei sein von Staub, korrosiven Gasen oder Flüssigkeiten und leitfähigen Stoffen wie Spritzwasser, Kondensation, Kohlenstaub und Metallpartikeln.
- IP 54 Gehäuse. Das Gehäuse bietet Schutz vor Staub und leichtem Sprüh- oder Spritzwasser aus allen Richtungen.

Im Vergleich mit dem IP 21- hat ein IP 54-Gehäuse:

- Das gleiche Kunststoff-Innengehäuse wie IP 21 Gehäuse
- Eine unterschiedliche äußere Kunststoffabdeckung
- Einen zusätzlichen internen Lüfter zur Verbesserung der Kühlung
- Größere Abmessungen
- Die gleichen Nenndaten (erfordern keine Leistungsminderung).


### **Eignung des Montageortes**

Stellen Sie sicher, dass der Montageort folgende Bedingungen erfüllt:


- Der Frequenzumrichter muss an einer senkrechten, ebenen, nicht entflammbaren, festen Oberfläche und in einer geeigneten Umgebung, wie oben definiert, montiert werden.
- Ist eine horizontale Montage geplant, wenden Sie sich hinsichtlich weiterer Informationen an ABB.

In Abschnitt "Anhang und verfügbare Optionen" sind die Montageabmessungen für alle Baugrößen und Schutzarten angegeben.

In der folgenden Abbildung sind die erforderlichen freien Abstände für die Installation der Einheit angegeben.




In den folgenden Abbildungen sind die Mindestabstände für einen ausreichenden Kühlluftstrom angegeben. Stellen Sie sicher, dass die erhitzte Kühlluft nicht in den Frequenzumrichter zurückströmen kann





In der folgenden Abbildung sind die Mindestabstände für die Kühlung angegeben. Die erhitzte Kühlluft eines Frequenzumrichters darf nicht von einem anderen Frequenzumrichter angesaugt werden.



Detaillierte Informationen über den Schaltschrankeinbau enthält das "Technische Referenzhandbuch."


### Verkabelung und EMV

Ermitteln Sie die örtlichen EMV-Anforderungen. Allgemein gilt:

- Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen für die Kabelgrößen.
- Verlegen Sie die verschiedenen Kabelarten voneinander getrennt: Netzkabel, Motorkabel und Steuerkabel/Kommunikationsverbindungen.
- Angaben zu den Motorkabellängen enthält Abschnitt
   "Anhang und verfügbare Optionen", in dem die maximalen
   Motorkabellängen hinsichtlich der EMV-Anforderungen (CE
   und C-Tick) aufgeführt sind.
- Bei Motorkabeln bis zu 30 m (100 ft) Länge sind keine EMV-Filter erforderlich.
- Motorkabel über 30 m (100 ft) Länge dürfen nicht länger als in der Tabelle angegeben sein. Befolgen Sie die Anweisungen zu den Kabelschirmanschlüssen, die für das Filterpaket gelten.


**Hinweis!** Eine nicht ordnungsgemäße Verkabelung ist die Ursache für die meisten EMV-Probleme. Befolgen Sie bitte die Anweisungen, um diese Probleme zu vermeiden.

In der folgenden Abbildung ist eine korrekte Verkabelung als Beispiel dargestellt.



Hinweis! Wenn ein Reparaturschalter im Ausgang oder Schütz verwendet wird, schließen Sie entweder ein Stoppsignal oder ein Freigabesignal (siehe Parameter 1601) über einen Hilfskontakt des Schalters an den ACH550 an, um dadurch sicher zu stellen, dass der ACH550 sofort stoppt, wenn der Schalter/das Schütz öffnet. Eine fehlerhafte Verwendung des Schalters kann den ACH550 und den Schalter beschädigen.

In der folgenden Abbildung ist eine korrekte Verkabelung als Beispiel dargestellt.



**Hinweis!** Ausführlichere Angaben zur Verkabelung finden Sie in Abschnitt *"Montage des Frequenzumrichters"*.

### Verkabelungsanweisungen

Einzelne ungeschirmte Leiter zwischen den Kabeleinführungen und den Schraubklemmen müssen so kurz wie möglich sein. Steuerkabel und Leistungskabel müssen voneinander getrennt verlegt werden.

Die Verkabelung muss entsprechend EN61800-3, Erste Umgebung, eingeschränkte Erhältlichkeit und AS/NZS 2064, 1997, Klasse A ausgeführt werden.

### **Motorkabel**

In den folgenden Abbildungen sind die Mindestanforderungen an den Motorkabelschirm dargestellt.



Verzinkter Stahl oder verzinnte Kupferleiter mit geflochtenem Schirm.



Lage Kupferband mit konzentrischer Lage aus Kupferdraht.



Konzentrische Lage aus Kupferdraht mit einer offenen Spirale aus Kupferband.

Die folgende Abbildung zeigt nicht zu empfehlende Motorkabeltypen.



Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von NK Cables. Copyright © 2003 NK Cables.

In der folgenden Abbildung wird die empfohlene Anordnung der Leiter im Kabel dargestellt.

### Empfohlen (CE & C-Tick)

Symmetrisch geschirmtes Kabel: dreiphasige Leiter und ein konzentrischer Schirm, anderenfalls symmetrischer PE-Leiter und ein Schirm



und Schirm



#### Nicht zulässig for Motorkabel (CE & C-Tick)


Kabel mit vier Leitern: dreiphasige Leiter und ein Schutzleiter, ohne Schirmung.





### Zulässig (CE & C-Tick)


Ein separater PE-Leiter ist erforderlich, wenn die Belastbarkeit des Kabelschirms < 50% der Belastbarkeit des Phasenleiters ist.



Zulässig als Motorkabel bei einem Phasenleiter mit einem Querschnitt größer als 10 mm<sup>2</sup>.


#### Wirksamkeit des Kabelschirms

Die allgemeine Regel für die Wirksamkeit des Kabelschirms: je besser und fester der Schirm, desto geringer die abgestrahlten Emissionen. Die folgende Abbildung zeigt einen wirksamen Schirmaufbau (z.B. Ölflex-Servo-FD 780 CP, Lappkabel oder MCCMK, NK Cables).



Stecken Sie den Kabelschirm in die Kabeldurchführungsplatte und verdrillen Sie die Kabelschirme auf der Frequenzumrichterseite zu einem Bündel, das maximal fünf mal länger als sein Querschnitt sein darf, und schließen Sie es an die mit  $\frac{1}{2}$  gekennzeichnete Klemme an (an der rechten unteren Ecke des Frequenzumrichtergehäuses), falls Sie Kabel mit einem separaten PE-Leiter verwenden.

In der folgenden Abbildung wird das Erdungsprinzip der Kabel gezeigt.



Motorseitig muss der Motorkabelschirm 360° mit einer EMV-Kabelverschraubung geerdet werden, oder die Schirme müssen zu einem Bündel verdrillt werden, das maximal fünf mal länger als sein Querschnitt sein darf, und schließen Sie es an die PE-Klemme des Motors an. Das gleiche Prinzip gilt für Schaltschrankinstallationen.

Hinweis! Weitere Informationen über den Schaltschrankeinbau finden Sie im "*Technischen Referenzhandbuch.*"

#### Steuerkabel

### Allgemeine Empfehlungen

Verwenden Sie geschirmte Kabel, die für Temperaturen von 60°C (140°F) oder höher ausgelegt sind.

Die folgende Abbildung zeigt Beispiele empfohlener Kabel.



JAMAK von Draka NK Cables



NOMAK von Draka NK Cables


Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von NK Cables. Copyright © 2003 NK Cables.

- Steuerkabel müssen mehradrige Kabel mit geflochtenem Kupferschirm sein.
- Der Schirm muss zu einem Bündel verdrillt werden, das maximal fünf mal länger als sein Querschnitt sein darf, und an Klemme X1-1 (für digitale und analoge E/A-Kabel) oder entweder an X1-28 oder X1-32 (für RS485 Kabel) angeschlossen werden.

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie möglichst wenig Störstrahlung ausgesetzt sind:

- Verlegen Sie die Kabel soweit wie möglich von Netzanschluss- und Motorkabeln entfernt (mindestens 20 cm (8 in)).
- Wenn Steuerkabel Leistungskabel kreuzen, muss dies in einem Winkel von möglichst 90° erfolgen, damit Störeinflüsse minimiert werden.
- Halten Sie mindestens einen Abstand von 20 cm (8 in) seitlich zum Frequenzumrichter ein.
- Verwenden Sie für Relais-Steuersignale paarweise verdrillte Kabel (speziell bei Spannungen > 48 V). Für Relais-Steuersignale mit Spannungen < 48 V können die gleichen Kabel wie für digitale Eingangssignale verwendet werden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Steuerkabel-Anschluss.



**Hinweis!** Verwenden Sie nicht gleichzeitig für Analog- und Digitaleingangssignale das selbe Kabel.

**Hinweis!** Verwenden Sie nicht gleichzeitig für 24 VDC und 115/230 VAC Signale das selbe Kabel.

### **Analogsignal-Kabel**

Empfehlungen für Analogsignal-Kabel:

- Doppelt geschirmte, verdrillte Leiterpaare verwenden.
- Verwenden Sie einzeln geschirmte Leiterpaare für jedes Signal.
- · An beiden Enden keine Erdung.

### Digitalsignal-Kabel

Empfehlungen für Digitalsignal-Kabel:

 Ein doppelt geschirmtes Kabel ist die beste Alternative, es können aber auch einzeln geschirmte verdrillte Mehrpaar-Kabel verwendet werden.

#### Steuertafel-Kabel

Zum Anschluss der Steuertafel an den Frequenzumrichter verwenden Sie nur paarweise verdrillte Ethernet-Kabel. Zum Beispiel Standard-CAT5-UTP Ethernet-Patch-Kabel, Anschluss 568-B. Maximal 3 Meter Länge.

### **Benötigtes Werkzeug**

Für die Installation des ACH550 ist folgendes Werkzeug erforderlich:

- Schraubendreher (in den zu den Geräten passenden Größen)
- Abisolierzange
- Bandmaß
- Bohrmaschine
- Montagematerial: Schrauben und Muttern passend zur Baugröße des Geräts und zur Montageoberfläche. Das zu verwendende Material hängt von der Art des Montageuntergrundes und dem zu installierenden Gerät ab:

Baugröße	Gewicht kg IP 21 / IP 54	Gewicht lb. IP 21 / IP 54	Montage- material, metrische Angaben	Montage- material, brit./ amerik. Angaben
R1	6,5 / 8,4	14,3 / 18,6	M5	#10
R2	9,0 / 11,5	19,8 / 25,4	M5	#10
R3	16,0 / 18,1	35,0 / 40,0	M5	#10
R4	24,0 / 26,6	53,0 / 58,7	M5	#10
R5	34,0 / 42,0	75,0 / 93,0	M6	1/4 in
R6	69,0 / 86,0	152/190	M8	5/16 in

**Hinweis!** Versuchen Sie nicht Frequenzumrichter der Baugröße R6 ohne Hebegerät anzuheben.

## Checkliste für die Installationsvorbereitungen

<b>~</b>	Prüfung
	Prüfung des Frequenzumrichtertyps anhand des Identifikationsetiketts.
	Prüfung der Kompatibilität von Motor und Frequenzumrichter.
	Prüfung der Eignung des Montageorts.
	Prüfung, ob die Motor- und Steuer- kabel die EMV-Anforderungen erfüllen.
	Prüfung, ob die Leistungskabel die EMV-Anforderungen erfüllen.
	Prüfung, ob das erforderliche Werkzeug bereitgestellt ist.
	Prüfen, ob die Wand das Gewicht des Frequenzumrichters tragen kann.

# Montage des Frequenzumrichters

### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Anweisungen für die mechanische und elektrische Installation des Frequenzumrichters.



**Warnung!** Vor der Ausführung jeglicher Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung des ACH550 abgeschaltet ist.

**Hinweis! Der** ACS550 darf nur an Orten installiert werden, an denen die Bedingungen des Abschnitts "Vorbereitung der Installation" erfüllt werden und wenn alle Punkte der Checkliste bestätigt worden sind.

### Vorbereitung des Montageortes

- Mit der Montageschablone die Position der Bohrlöcher markieren.
- 2. Bohren Sie die Löcher.
- 3. Die Schrauben halb in die Bohrungen eindrehen.



**Hinweis!** Die Baugrößen R3 und R4 haben an der Oberseite vier Bohrungen. Verwenden Sie nur zwei davon. Falls möglich, die beiden äußeren Bohrungen verwenden (damit steht mehr Platz für Wartungsarbeiten am Lüfter zur Verfügung).

### Abnehmen der Frontabdeckung (IP 54)

- Die unverlierbaren Schrauben (4 oder 5, abhängig von der Gehäusegröße) am Rahmen der Kunststoffabdeckung lösen.
- 2. Die Abdeckung abnehmen.



### Abnehmen der Frontabdeckung (IP 21)

- 1. Nehmen Sie die Steuertafel ab, falls vorhanden.
- 2. Lösen Sie die Befestigungsschraube oben (unverlierbar).
- 3. Die seitlichen Klammern eindrücken.
- 4. Hochziehen und die Abdeckung abnehmen.



### Montage des Frequenzumrichters (IP 54)

- 1. Die Gummistopfen durch Drücken von außen abnehmen.
- 2. Den ACH550 auf den Montage-Verschraubungen positionieren und an allen vier Ecken festschrauben.
- 3. Schutzkappen über die Schrauben stecken.
- 4. Warnetiketten in verschiedenen Sprachen liegen dieser Betriebsanleitung bei. Kleben Sie ein Warnetikett in der Sprache, die am Montageort gesprochen wird, auf die Innenseite der Kunststoffhaube.




### Montage des Frequenzumrichters (IP 21)

- 1. Den ACH550 auf den Montage-Verschraubungen positionieren und an allen vier Ecken festschrauben.
- Warnetiketten in verschiedenen Sprachen liegen dieser Betriebsanleitung bei. Kleben Sie ein Warnetikett in der Sprache, die am Montageort gesprochen wird auf die Innenseite der Kunststoffhaube.



### Übersicht über die Kabelanschlüsse (R1...R4)


Die Abbildung gibt einen Überblick über die Anordnung der Anschlussklemmen bei den Baugrößen R1...R4.



**Warnung!** Bei erdfreien (IT-) Netzen oder nach FI-Schutzschaltern die Schrauben EM1 und EM3 entfernen.

### Übersicht über die Kabelanschlüsse (R5...R6)

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Anordnung der Anschlussklemmen bei den Baugrößen R5...R6.




**Warnung!** Bei erdfreien (IT-) Netzen oder nach FI-Schutzschaltern die Schrauben F1 und F3 entfernen.

### **Netzanschluss (IP54)**

1. Die Gummiverschlusskappen soweit wie nötig abschneiden für 1) Netzanschluss-, 2) Motor-, und 3) Steuerkabel.



 Am Netzkabel die Ummantelung weit genug entfernen, damit die Leiter einzeln problemlos auf die Klemmen gelegt werden können. Die einzelnen Leiter ebenfalls abisolieren.




- Am Motorkabel, die Ummantelung soweit entfernen, dass der Kupferdrahtschirm zu einem kurzen Bündel verdrillt werden kann. Das Bündel sollte möglichst kurz sein, damit Störabstrahlungen vermindert werden. Die einzelnen Leiter ebenfalls abisolieren.
- Netz- und Motorkabel durch die Kabelverschraubung führen und die Verschraubung festdrehen. Am Motorkabel prüfen, ob ein 360° Kontakt von Kabelschirm und Kabelverschraubung besteht.
- 5. Die Leiter der Netz- und Motorkabel und die Erdleiter an die jeweiligen Klemmen des Frequenzumrichters anschließen.

**Hinweis!** Die Kabellängen entsprechend der Tabelle in "Verkabelung und EMV" prüfen.

### Steuerkabelanschluss (IP 54)


- Bei jedem Steuerkabel die Ummantelung soweit entfernen, dass der Kupferdrahtschirm Kontakt zur Kabelverschraubung bekommt. Die einzelnen Leiter ebenfalls abisolieren.
- 2. Kabelverschraubung der Steuerkabel festdrehen.
- 3. Anschluss der Steuerkabel an die jeweiligen Klemmen des Frequenzumrichters.



Zur Vervollständigung der Anschlussverkabelung lesen Sie weiter in Abschnitt "Anschlüsse und Applikationen".

### **Netzanschluss (IP 21)**

1. Die benötigten vorgestanzten Öffnungen des Kabelanschlusskastens herausbrechen.




2. Montieren Sie die Verschraubungen für die Netz- und Motorkabel

3. Den Anschlusskasten montieren und die Kabelverschraubungen festziehen.



**Hinweis!** Der Anschlusskasten wird bei Schaltschrankinstallation nicht benötigt, wenn der Kabelschirm im Eingang des Schaltschranks schon EMV-gemäß (360°-Umschlingung) angeschlossen ist. Weitere Informationen zur Schaltschrankinstallation enthält das "*Technische Referenzhandbuch.*"

- 4. Am Netzkabel die Ummantelung weit genug entfernen, damit die Leiter einzeln problemlos auf die Klemmen gelegt werden können.
- Am Motorkabel die Ummantelung soweit entfernen, dass der Kupferdrahtschirm zu einem Bündel verdrillt werden kann. Das zusammengedrehte Bündel sollte kurz sein, damit die Abstrahlung so gering wie möglich ist.



- 6. Beide Kabel durch die Klammern/Zugentlastung führen.
- 7. Die Leiter der Netz- und Motorkabel abisolieren und auf die jeweiligen Klemmen am Frequenzumrichter legen.
- 8. Das Bündel des Motorkabelschirms anschließen.

**Hinweis!** Die Kabellängen entsprechend der Tabelle in "Verkabelung und EMV" prüfen.


### Steuerkabelanschluss (IP 21)

 Kabelverschraubung(en) für Steuerkabel installieren. (Netzanschluss-/Motorkabel werden in der Abbildung nicht gezeigt).



2. Ummantelung des Steuerkabels entfernen.

- 3. Steuerkabel durch die Kabelverschraubung(en) stecken und die Verschraubung(en) festziehen.
- 4. Das Kabelschirmende der Digital- und Analog-E/A-Kabel wird an Klemme X1-1 angeschlossen.
- 5. Die einzelnen Leiter der Steuerkabel abisolieren und auf die entsprechenden Klemmen des Frequenzumrichters legen. Siehe Abschnitt "Anschlüsse und Applikationen".
- 6. Den Deckel des Anschlusskastens montieren (1 Schraube)



Zur Vervollständigung der Anschlussverkabelung lesen Sie weiter in Abschnitt "Anschlüsse und Applikationen".

# Prüfung der Installation

<b>~</b>	Prüfung
	Die Installationsvorbereitungen sind entsprechend der Installations-Checkliste ausgeführt worden.
	Der Frequenzumrichter ist sicher und fest montiert.
	Die Abstände um den Frequenzumrichter entsprechen den spezifizierten Kühlungsanforderungen.
	Der Motor und angetriebene Maschinen sind startbereit.
	Bei erdfreien (IT-) Netzen: Der Anschluss der eingebauten EMV-Filter ist getrennt worden.
	Der Antrieb ist ordnungsgemäß geerdet.
	Die Netzanschluss-Spannung entspricht der Eingangsnenn- spannung des Frequenzum- richters.

<b>✓</b>	Prüfung
	Die Eingangs- (Netz-) Anschlüsse an U1, V1, und W1 sind ordnungsgemäß mit dem richtigen Anzugsmoment aus- geführt.
	Die Eingangs- (Netz-) Sicherungen und Leistungs- schalter sind installiert. Infor- mationen zu Sicherungen, siehe Anhang.
	Die Motoranschlüsse an U2, V2 und W2 sind ordnungs- gemäß mit dem richtigen Anzugsmoment ausgeführt.
	Die Motorkabelführung verläuft getrennt von anderen Kabeln.
	Am Motorkabel sind KEINE Leistungsfaktor-Kompen- sationskondensatoren ange- schlossen.
	Die Steuerkabelanschlüsse sind ordnungsgemäß ausgeführt.

<b>~</b>	Prüfung
	KEINE Werkzeuge oder Fremdkörper (wie Bohrstaub) befinden sich im Frequenzumrichtergehäuse.
	Es ist KEINE andere Span- nungsquelle an den Motor (wie z.B. ein Bypass-Anschluss) angeschlossen – an die Aus- gänge des Frequenzumrichters ist keine Spannung angelegt.

### Aufsetzen der Gehäuseabdeckung (IP 54)

- 1. Richten Sie die Abdeckung aus und schieben Sie sie auf das Chassis.
- 2. Ziehen Sie die Schrauben an den Rändern der Abdeckung fest
- 3. Stecken Sie die Steuertafel wieder auf.

**Hinweis!** Das Steuertafel-Fenster muss verschlossen sein, damit die Schutzart IP 54 eingehalten wird.



### Aufsetzen der Gehäuseabdeckung (IP 21)

- Richten Sie die Abdeckung aus und schieben Sie sie auf das Chassis.
- 2. Drehen Sie die Befestigungsschraube fest.
- 3. Stecken Sie die Steuertafel wieder auf.



### Einschalten der Spannungsversorgung



**Warnung! Setzen** Sie stets die Gehäuseabdeckung auf, bevor Sie die Spannungsversorgung einschalten.




**Warnung!** Der ACH550 startet beim Einschalten automatisch, wenn ein externer Startbefehl an den E/A aktiv ist

- Einschalten der Spannungsversorgung. Warnung!
   Netzseitiges Einschalten: Innerhalb von zehn Minuten darf
  nicht öfter als fünf mal Spannung angelegt werden.
- 2. Grüne LED leuchtet.

**Hinweis!** Vor Erhöhen der Motordrehzahl ist zu prüfen, ob die Drehrichtung richtig ist.

**Hinweis!** Falls Sie einen Fehlerzustand generieren möchten, um die E/A zu prüfen, stellen Sie Auswahl HAND ein und nehmen Sie die Steuertafel ab.

In der folgenden Abbildung wird der Wechsel der Drehrichtung des Motors dargestellt, gesehen vom freien Wellenende (A-Seite) des Motors.



**Hinweis!** Die Drehrichtung kann auch vom Frequenzumrichter umgekehrt werden, wir empfehlen jedoch die Motorkabel so anzuschließen, dass die Drehrichtung vorwärts des Frequenzumrichters der Motordrehrichtung im Uhrzeigersinn entspricht.

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter ist jetzt für den manuellen Betrieb einsatzbereit. Falls die E/A-Anschlüsse zur Steuerung genutzt werden sollen, finden Sie weitere Informationen in Abschnitt "Anschlüsse und Applikationen".


### Inbetriebnahme & Steuertafel

### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält eine kurze Beschreibung der Komfort-Steuertafel, des Inbetriebnahme-Assistenten und der Auswahl der Applikationen.

### Merkmale der HKL-Steuertafel (ACS-CP-B)

The ACH550 HKL-Steuertafel (ACS-CP-B) Merkmale:




- Sprachauswahl für die Displayanzeige
- Ein jederzeit mögliches Aufstecken oder Abnehmen vom Frequenzumrichter
- Inbetriebnahme-Assistent zur Erleichterung der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters
- Kopierfunktion zur Übertragung der Parameter in einen anderen ACH550 Frequenzumrichter
- Backup-Funktion zum Sichern der Parametersätze
- Direkte Hilfe auf Tastendruck
- Echtzeit-Uhr

### Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme kann auf zwei Arten ausgeführt werden: 1. durch Verwendung des Inbetriebnahme-Assistenten oder 2. durch individuelle Einstellung der Parameter.

### 1. Inbetriebnahme mit dem Inbetriebnahme-Assistenten

Zum Start des Inbetriebnahme-Assistenten folgende Schritte ausführen:



Der Inbetriebnahme-Assistent führt Sie durch die Inbetriebnahme.

# 2. Inbetriebnahme durch individuelle Einstellung der Parameter

Zum Ändern der Parametereinstellungen folgende Schritte ausführen:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 A 0.0 MA
2	Den PARAMETER Modus mit den Auf/Ab-Tasten auswählen und mit ENTER bestätigen.		OFF CHAUPTMENU——1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT   FENTER
3	Die gewünschte Parametergrup- pe mit den Auf/ Ab-Tasten aus- wählen und mit AUSWAHL bestätigen.		OFF & PAR GRUPPEN—99 99 DATEN 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERTSIGNALE 04 FEHLER SPEICHER 10 START/STOP/DREHR EXIT AUSWAHL
4	Den zu ändernden Parameter in einer Gruppe mit den Auf/Ab- Tasten auswählen und mit EDIT den- Parameterände- rungsmodus aktivieren.		OFF © PARAMETER— 9901 SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO HKL STANDARD 9904 MOTOR CTRL MODE 9905 MOTOR NENNSPG EXIT   EDIT
5	Mit den Auf/Ab- Tasten den neuen Parame- terwert einstel- len.	•	OFF SPAR ANDERN—9902 APPLIK MAKRO HKL STANDARD  [1] CANCEL SAVE

6	Mit Taste SAVE den geänderten Wert speichern oder mit CAN- CEL den Ein- stellmodus verlassen. Alle nicht mit SAVE gespeicherten Anderungen gehen verloren.	OFF CPAR ÄNDERN——— 9902 APPLIK MAKRO ZULUFT  [2] CANCEL   SAVE
7	Jeweils mit EXIT zurück zur Liste der Para- metergruppen und weiter zurück zum Hauptmenü.	OFF & PARAMETER———————————————————————————————————

Zur Einstellung der Steueranschlüsse durch manuelle Eingabe der Parameter, siehe Abschnitt "Parameterliste und - beschreibungen".

Eine detaillierte Hardware-Beschreibung finden Sie im Anhang.

**Hinweis!** Der aktuelle Parameterwert wird unter dem markierten Parameter angezeigt.

**Hinweis!** Zur Anzeige der Standard-Parameterwerte die Tasten Auf/AB gleichzeitig drücken.

**Hinweis!** Die typischerweise zu ändernden Parameter sind die der Parametergruppen 99 Inbetriebnahmedaten, 10 Start/Stop/Drehrichtung, 11 Sollwert Auswahl, 20 Grenzen, 21 Start/Stop, 22 Rampen, 26 Motor-Steuerung und 30 Fehler-Funktionen.

**Hinweis!** Zur Wiederherstellung der Standard-Werkseinstellung wählen Sie das Applikationsmakro 'HKL Standard'.

#### Steuertafel-Betriebsarten

Die HKL-Steuertafel hat mehrere verschiedene Betriebsarten für die Konfigurierung, den Betrieb und Diagnosen des Frequenzumrichters. Die Steuertafel-Betriebsarten sind:

- Standard- Anzeigemodus Anzeige der Frequenzumrichter-Statusinformationen und Bedienung des Frequenzumrichters.
- Parameter-Modus Editieren von einzelnen Parameterwerten.
- Start-up-Assistentenmodus Führung durch Inbetriebnahme und Konfiguration.
- Modus Geänderte Parameter Anzeige der geänderten Parameter.
- Antriebsparameter Backup Speicherung oder Uploads der Parameter (in die Steuertafel).
- Modus Uhreinstellung Einstellung von Zeit und Datum für den Frequenzumrichter.
- E/A-Einstellmodus Prüfen und Editieren der E/A-Einstellungen.

### Standard- Anzeigemodus

Im Standard- Anzeigemodus können Statusinformationen des Frequenzumrichters gelesen werden, und der Frequenzumrichter kann bedient werden. Der Standard- Anzeigemodus wird mit Taste EXIT aufgerufen bis in der LCD-Anzeige die nachfolgend beschriebenen Statusinformationen angezeigt werden.

#### **Statusinformationen**

**Oben**. In der oberen Zeile der LCD-Anzeige werden die grundlegenden Statusinformationen des Antriebs angezeigt.

- HAND zeigt an, dass der Frequenzumrichter per Hand (lokal) gesteuert wird, d.h. mit der Steuertafel.
- AUTO zeigt an, dass der Frequenzumrichter von einer externen Steuerung gesteuert wird, z.B. über die Basis-E/A (X1) oder Feldbus.

Steuertafel Anzeige	Bedeutung	
Drehrichtungspfeil (im Uhrzeigersinn oder entgegen Uhrzeigersinn)	<ul> <li>Frequenzumrichter läuft mit dem Sollwert</li> <li>Drehrichtung der Motor- welle vorwärts oder rück- wärts</li> </ul>	
Drehpfeil blinkt	Antrieb läuft, hat aber den Sollwert noch nicht erreicht	
Stationärer Pfeil	Antrieb ist gestoppt	

Oben rechts – Anzeige des aktiven Sollwerts.

**MITTE**. Mit Parametergruppe 34 kann die Mitte der LCD-Anzeige für folgende Anzeigen konfiguriert werden:



- 3 Parameterwerte Die Standardanzeige zeigt Parameter 0103 (AUSGANGSFREQ) in Prozent, 0104 (STROM) in Ampère und 0120 (AI1) in Milliampère.
- Eine Balkenanzeige anstelle eines Parameterwerts.

**Untere Zeile.** In der unteren Zeile werden angezeigt:



- Untere Ecken Darstellung der aktuellen Funktionen der beiden Funktionstasten.
- Untere Mitte Anzeige der aktuellen Zeit (falls konfiguriert).

### **Bedienung des Frequenzumrichters**

**AUTO/HAND** - Beim erstmaligen Einschalten befindet sich der Frequenzumrichter in Automatiksteuerung (AUTO) und wird über Anschlussklemmenblock X1 gesteuert.

Zum Umschalten auf Steuertafelbetrieb (HAND) die Taste drücken und halten.

- Drücken der Taste HAND schaltet den Frequenzumrichter auf Steuertafelbetrieb um der Frequenzumrichter läuft weiter.
- Drücken der Taste OFF schaltet auf Steuertafelbetrieb und stoppt den Frequenzumrichter.

Zum Zurückschalten auf Automatiksteuerung (AUTO) die Taste drücken und halten.

**Hand/Auto/Aus -** Zum Start des Frequenzumrichter die Tasten HAND oder AUTO drücken, zum Stop des Frequenzumrichters die Aus-Taste drücken.

**Sollwert** – Zum Ändern des Sollwerts (nur möglich bei Anzeige in der oberen rechten Ecke in schwarz unterlegter Darstellung) die Tasten AUF oder AB drücken (der Sollwert wird sofort geändert).

Der Sollwert kann im Steuertafelbetrieb geändert werden, und er kann so parametriert werden (Einstellungen in Gruppe 11 SOLLWERT AUSWAHL), dass eine Sollwertänderung auch im Fernsteuermodus möglich ist.

### **Parameter-Modus**

Zum Ändern der Parametereinstellungen folgende Schritte ausführen:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		OFF © 0.0 % 0.0 A 0.0 MA — 0.0 MA
2	Den Parameter- Modus mit den Tasten Auf/Ab auswählen und mit ENTER bestätigen	d (P)	OFF SHAUPTMENU——1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT
3	Die gewünschte Parameter- gruppe mit den Auf/Ab-Tasten auswählen und mit AUSWAHL bestätigen.	• •	OFF & PAR GRUPPEN—99 99 DATEN 61 BETRIEBSDATEN 63 ISTWERTSIGNALE 64 FEHLER SPEICHER 16 START/STOP/DREHR EXIT AUSWAHL
4	Auswahl des zu ändernden Parameters in einer Gruppe mit den Auf/Ab-Tasten. Mit EDIT kann die Parametereinstellung geändert werden.		OFF PARAMETER— 9901 SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO HKL STANDARD 9904 MOTOR CTRL MODE 9905 MOTOR NENNSPG EXIT EDIT
5	Mit den Auf/Ab- Tasten den neuen Parame- terwert einstel- len.	•	OFF OPAR ANDERN—9902 APPLIK MAKRO HKL STANDARD  111 CANCELT SAVE



Zur Einstellung der Steueranschlüsse durch manuelle Eingabe der Parameter, siehe Abschnitt "Parameterliste und - beschreibungen".

Eine detaillierte Hardware-Beschreibung finden Sie im Anhang.

**Hinweis!** Der aktuelle Parameterwert wird unter dem markierten Parameter angezeigt.

**Hinweis!** Zur Anzeige der Standard-Parameterwerte die Tasten Auf/AB gleichzeitig drücken.

**Hinweis!** Die typischerweise zu ändernden Parameter sind die der Parametergruppen 99 Inbetriebnahmedaten, 10 Start/Stop/Drehrichtung, 11 Sollwert Auswahl, 20 Grenzen, 21 Start/Stop, 22 Rampen, 26 Motor-Steuerung und 30 Fehler-Funktionen.

**Hinweis!** Zur Wiederherstellung der Standard-Werkseinstellung wählen Sie das Applikationsmakro 'HKL Standard'.

### Start-up-Assistentenmodus

Zum Start des Inbetriebnahme-Assistenten folgende Schritte ausführen:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen		0.0 % 0.0 A 0.0 MA 0.0 MA
2	Menüpunkt ASSISTENT mit den Auf/Ab- Tasten auswählen und mit ENTER bestätigen.		OFF CHAUPTMENU——2 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT ENTER
3	Mit den Auf/Ab- Tasten zur Inbetriebnahme blättern und Taste AUSWAHL drücken.	•	OFF CASSISTENT—2 Motorwelle drehen Inbetriebnahme Applikationen Sollwert 1 & 2 Start/Stop Steuerung EXIT AUSWAHL
4	Die vom Assistenten angezeigten Einstellungen wie gewünscht ändern und jede Änderung mit SAVE bestätigen.	•	OFF OPAR ÄNDERN——9901 SPRACHE DEUTSCH  101 EXIT SAVE

Der Inbetriebnahme-Assistent führt Sie durch die Inbetriebnahme.

Der Inbetriebnahme-Assistent führt Sie durch die Basis-Parametrierung eines neuen Frequenzumrichters. (Sie sollten sich mit den Grundlagen der Bedienung der Steuertafel vertraut machen und die oben dargestellten Schritte einhalten.) Beim ersten Start schlägt der Frequenzumrichter automatisch zuerst die Eingabe der Sprache vor. Der Assistent prüft die eingegebenen Werte auch auf Einhaltung des Einstellbereichs.

Der Start-up-Assistent ist nach Aufgabengruppen unterteilt. Sie können die Aufgaben eine nach der anderen aktivieren, wie vom Start-up-Assistenten vorgeschlagen, oder davon unabhängig in anderer Reihenfolge.

**Hinweis!** Wenn Sie die Parameter davon unabhängig einstellen möchten, können Sie dies im Parameter-Modus machen.

Die vom Assistenten vorgeschlagene Reihenfolge der Aufgaben bei der Inbetriebnahme ist davon abhängig, was eingegeben wird. Die folgende Liste der Aufgabe ist typisch.


Aufgabe	Beschreibung
Motorwelle drehen	<ul> <li>Sprachen-Einstellung der Steuertafel Anzeige</li> <li>Aufruf der Motordaten</li> <li>Führung durch die Prüfung der Drehrichtung</li> </ul>
Motordaten	Aufruf der Motordaten
Applikationen	Einstellung des Applikationsmakros
Sollwerte 1 und 2	<ul> <li>Einstellung der Quelle der Drehzahlsollwerte 1 und 2</li> <li>Einstellung der Sollwertgrenzen</li> <li>Einstellung der Frequenz- (oder Drehzahl-) Grenzen</li> </ul>
Start/Stop- Steuerung	<ul> <li>Einstellung der Quelle für Start- und Stoppbefehle</li> <li>Einstellung der Start- und Stoppmodusdefinition</li> <li>Einstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten</li> </ul>
Schutzfunktionen	<ul> <li>Einstellung der Strom- und Drehmoment- grenzen</li> <li>Einstellung der Verwendung der Freigabe- und Startsignale</li> <li>Einstellung für Not-Aus</li> <li>Einstellungen der Fehler-Funktionen</li> <li>Einstellung der Auto-Reset-Funktionen</li> </ul>
Festdrehzahlen	<ul><li>Einstellungen der Verwendung der Festdrehzahlen</li><li>Einstellung der Festdrehzahlwerte</li></ul>

Aufgabe	Beschreibung	
PID-Regelung	<ul> <li>Einstellungen für die PID-Regelung</li> <li>Einstellung der Quelle des Prozess-Sollwerts</li> <li>Einstellung der Sollwertgrenzen</li> <li>Einstellung der Quelle, Grenzen und Einheiten des Prozess-Istwerts</li> <li>Einstellung der Verwendung der Schlaffunktion</li> </ul>	
Geräuschpegel- Einstellungen	<ul><li>Einstellung der Schaltfrequenz</li><li>Einstellungen für die Flussoptimierung</li><li>Einstellungen für die Drehzahlausblendung</li></ul>	
Steuertafel- Anzeige	Einstellungen der Anzeigevariablen und Einstellung der angezeigten Einheiten	
Timer-Funktionen	Einstellungen für die Verwendung der Timer- Funktionen	
Ausgänge	<ul> <li>Einstellung der Ausgangssignale an den Relaisausgängen</li> <li>Einstellung der Ausgangssignale an den Analogausgängen AO1 und AO2. Einstellun der Minimal- und Maximalwerte, Skalierung und der inversen Werte.</li> </ul>	

#### Modus 'Geänderte Parameter'

Der Modus 'Geänderte Parameter' wird zur Anzeige der geänderten Parameter verwendet.


Der Modus 'Geänderte Parameter' wird folgendermaßen aufgerufen:



## Frequenzumrichter Parameter-Backup-Modus


Das Parameter-Backup wird für die Übertragung von Parametereinstellungen von einem Frequenzumrichter auf einen anderen verwendet. Die Parameter werden von einem Frequenzumrichter in die Steuertafel ausgelesen und dann von der Steuertafel in einen anderen Frequenzumrichter eingespeichert. Abhängig von Motor und Applikationen sind zwei Optionen verfügbar:

- Das Download aller Parameter kopiert die Applikations- und Motorparameter in den Frequenzumrichter. Dieses wird empfohlen, wenn die gleichen Applikationen für Frequenzumrichter der gleichen Größe verwendet werden. Es kann auch als Backup (Sicherheitskopie) der Parameter des selben Frequenzumrichters verwendet werden, falls einmal ein Fehler auftritt.
- Das Download von Applikationen kopiert nur die Applikationen in den Frequenzumrichter. Dies wird empfohlen, wenn die gleichen Applikationen für Frequenzumrichter unterschiedlicher Größe verwendet werden. Die Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201, Gruppe 51 Parameter und interne Motor-Parameter werden NICHT kopiert.




Zum Upload der Parameter in die Steuertafel sind folgende Schritte nötig:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 MA — 0.0 MA
2	Auswahl PAR BACKUP mit den Tasten Auf/ Ab und mit ENTER bestätigen.	• •	OFF CHAUPTMENU——5 GEÄND PARA UHR STELLEN PAR BACKUP EXIT   ENTER
3	Blättern bis UPLOAD ZUM PANEL und dann Taste AUSWAHL drücken.	•	OFF CKOPIE MENO1 UPLOAD ZUM PANEL DOWNLOAD ZUM ACH DOWNLOAD APPLI  EXIT AUSWAHL
4	Der Text "Parameter kopieren" und eine Fortschritts- anzeige (%) werden ange- zeigt. Mit Auswahl ABBRUCH können Sie den Vorgang stoppen.		OFF PAR BACKUP—Parameter kopieren 51% ABBRUCH



Zum Download der Parameter zum Frequenzumrichter sind folgende Schritte nötig:

1	Mit Taste MENU das Hauptmenü aufrufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 MA — 0.0 MA
2	Auswahl PAR BACKUP mit den Tasten Auf/ Ab und mit ENTER bestätigen.	•	OFF CHAUPTMENU——5 GEÄND PARA UHR STELLEN PAR BACKUP EXIT ENTER
3	Blättern bis DOWNLOAD ZUM ACH und dann Taste AUSWAHL drücken.	•	OFF & KOPIE MENÜ——2 UPLOAD ZUM PANEL DOWNLOAD ZUM ACH DOWNLOAD APPLIK  EXIT AUSWAHL



Zum Download der Parameter der Applikationen, sind folgende Schritte nötig:



3	Blättern bis DOWNLOAD APPLI und Taste AUSWAHL drücken.	OFF EKOPIE MENÜ——3 UPLOAD TO PANEL DOWNLOAD ZUM ACH DOWNLOAD APPLI  EXIT AUSWAHL
4	Der Text "Download Parameter (teilweise)" wird angezeigt. Mit Auswahl ABBRUCH können Sie den Vorgang stoppen.	OFF CPAR BACKUP————————————————————————————————————
5	Der Text "Erfolgreicher Parameter download" wird angezeigt und die Steuertafel wechselt zurück zum PAR BACKUP Menü. Mit Auswahl EXIT zum Hauptmenü zurückkehren.	OFF The Message—Erfolgreicher Parameter download  OFF The Menomory of the Meno

**Hinweis!** Werden Upload oder Download der Parameter abgebrochen, wird der Parametersatz nicht übertragen.

### **Uhr-Einstellmodus**

Im Uhr-Einstellmodus werden Zeit und Datum der internen Uhr des ACH550 eingestellt. Wenn die Timer-Funktion des ACH550 genutzt werden soll, muss vorher die interne Uhr eingestellt werden. Das Datum legt die Wochentage fest und wird in Fehlerprotokollen angezeigt.

Zum Einstellen der Uhr sind folgende Schritte nötig:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 MA 0.0 MA
2	Mit den Auf/Ab- Tasten bis UHR STELLEN und mit ENTER den Uhr- Einstellmodus aufrufen.		OFF SHAUPTMENU—4 ASSISTENT GEÄND PARA UHR STELLEN EXIT
3	Mit den Auf/Ab- Tasten bis UHR SICHTBAR blättern und mit AUSWAHL die Uhr-Anzeige aufrufen.	• •	OFF & ZEIT & DATUM-1 UHR SICHTBAR ZEIT EINGABE ZEIT FORMAT DATUMEINGABE DATUM FORMAT EXIT AUSWAHL
4	Mit den Auf/Ab- Tasten bis UHR ZEIGEN blättern und mit AUSWAHL die Uhr-Anzeige aktivieren.	•	OFF JUHR ANZEIGEN—1 UHR ZEIGEN UHR WEG
5	Mit den Auf/Ab- Tasten bis ZEIT EINGABE blättern und mit AUSWAHL die Uhreinstellung aufrufen.	••	OFF &ZEIT & DATUM—1 UHR SICHTBAR ZEIT FINGABE ZEIT FORMAT DATUMEINGABE DATUM FORMAT EXIT   00:00   AUSWAHL

6	Mit den Auf/Ab- Tasten die Stun- den und Minuten einstellen und die Einstel-lung mit OK speichern. Der aktive Einstellwert ist jeweils schwarz unterlegt.	OFF CZEIT EINGABE——  OD: 00  CANCEL TOK
7	Mit den Auf/Ab- Tasten bis ZEIT FORMAT blättern und Taste AUSWAHL drücken:	OFF © ZEIT % DATUM—1 UHR SICHTBAR ZEIT EINGABE ZEIT FORMAT DATUMEINGABE DATUM FORMAT EXIT 00:00 AUSWAHL
8	Die verschiedenen Formate werden angezeigt. Ein Format mit den Tasten Auf/Ab auswählen und mit AUSWAHL bestätigen.	OFF &ZEIT FORMAT1 24 STD 12 STD CANCEL   00:00 AUSWAHL
9	Mit den Auf/Ab- Tasten bis DATUMEINGABE blättern und Taste SEL drücken.	OFF CZEIT & DATUM—1 UHR SICHTBAR ZEIT EINGABE ZEIT FORMAT OATUMBINGABE DATUM FORMAT EXIT   00:00   AUSWAHL
10	Mit den Auf/Ab- Tasten Tag, Monat und Jahr einstellen und die Einstel- lung mit OK spei- chern. Der aktive Einstellwert ist jeweils schwarz unterlegt.	OFF COATUMEINGABE——  01.01.80  CANCEL 00:00 TOK

11	Mit den Auf/Ab- Tasten bis DATUM FORMAT blättern und Taste SEL drücken.	• •	OFF & ZEIT & DATUM—1 UHR SICHTBAR ZEIT EINGABE ZEIT FORMAT DATUMEINGABE DATUM FORMAT EXIT   00:00 AUSWAHL
12	Das Datumsformat wird angezeigt. Mit den Auf/Ab-Tasten ein Datumsformat auswählen und die Einstellung mit OK bestätigen.	• •	OFF & DATUM FORMAT—1 TT.MM.JJJ MM.TT./JJ TT.MM.JJJJ MM.TT./JJJJ CANCEL 00:00 OK
13	Durch zweimaliges Drücken von EXIT kehren Sie zum Hauptmenü zurück.		OFF CZEIT & DATUM—1 UHR SICHTBAR ZEIT EINGABE ZEIT FORMAT DATUMEINGABE DATUM FORMAT EXIT 100:00 AUSWAHL

## E/A-Einstellmodus

Der E/A-Einstellmodus dient zur Anzeige und zum Editieren der E/A-Einstellungen.

Zum Anzeigen und Editieren der E/A-Einstellungen sind folgende Schritte nötig:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 MA ————————————————————————————————————
2	Mit den Auf/Ab- Tasten bis I/O- EINSTELL blättern und die Auswahl mit ENTER bestätigen:	• •	OFF CHAUPTMENU—6 I/O EINSTELL PARAMETER ASSISTENT EXIT ENTER
3	Mit den Auf/Ab- Tasten bis zu den E/A-Ein- stellungen blät- tern, die ange- zeigt werden sollen und Taste AUSWAHL drücken.	• •	OFF &I/O EINSTELL— 1 DIGITALEINGÄNGE (AI) ANALOGEINGÄNGE (AI) RELAISAUSGÄNGE (AO) ANALOGAUSGÄNGE (AO) PANEL EXIT AUSWAHL
4	Die Einstellung, die angezeigt werden soll, mit den Auf/Ab- Tasten auswäh- len und mit OK bestätigen.	•	OFF &E/A ZEIGEN———————————————————————————————————

5	Der Wert kann mit den Auf/Ab- Tasten einge- stellt und mit SAVE gespei- chert werden. Soll die Einstel- lung nicht geän- dert werden, Taste CANCEL drücken.	OFF & PAR ÄNDERN———————————————————————————————————
6	Mit Auswahl EXIT zum Hauptmenü zurückkehren.	OFF DE/A ZEIGEN———————————————————————————————————

## ACH550 Betriebsanleitung

# **Anschlüsseund Applikationen**

## Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Applikationsmakros beschrieben, mit denen Einstellwerte einer Parametergruppe voreingestellt werden. Mit Makros werden die Einstellwerte einer bestimmten Gruppe von Parametern auf neue, voreingestellte Werte gesetzt. Mit der Verwendung der Makros minimieren Sie das manuelle Einstellen von Parametern.

## **Applikationen**

Die folgenden Applikationen werden in diesem Kapitel beschrieben:

- 1. HKL Standard
- 2. Zuluft
- Abluft
- 4. Kühlturm
  - Kühler
- 6. Druckpumpe
- Kaskade
- 8. Interner Timer
- 9. Interner Timer mit Festdrehzahlen
- Motorpoti
- 11. 2 Int Sollwert
- 12. 2 Int Sollwert mit Festdrehzahlen
- 13. E-Bypass (nur USA)
- 14. Hand Steuerung

## Auswahl eines Applikationsmakros

Zur Auswahl eines Makros sind folgende Schritte auszuführen:

1	Auswahl MENU, um das Haupt- menü aufzu- rufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 MA 0.0 MA
2	Menüpunkt ASSISTENT mit den Auf/Ab- Tasten aus- wählen und mit ENTER bestätigen.		OFF CHAUPTMENU——2 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT
3	Zum Punkt Applikationen blättern und mit AUSWAHL auswählen.	•	OFF CASSISTENT—2 Motorwelle drehen Indextriebnahme Applikationen Sollwert 1 & 2 Start/Stop Steuerung EXIT AUSWAHL
4	Auswahl eines Makros mit den Auf/Ab-Tasten und SAVE wählen.	•	OFF € PAR ÄNDERN—— 9902 APPLIK MAKRO HKL STANDARD  113 CANCEL   SAVE

## Standardeinstellungen wiederherstellen

Zum Wiederherstellen des Standard-Werksmakros das Applikationsmakro HKL Standard einstellen.


#### 1. HKL Standard

Die werksseitig eingestellte Konfiguration der Ein- und Ausgänge des ACH550 Frequenzumrichters ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (AI1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (AI2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).

#### **HKL Standard**



<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

<sup>\*\*</sup> Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1608

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe und Startfreigabe 1)


über die E/A aktiviert oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.


#### 2. Zuluft

Dieses Applikationsmakro ist für Zuluft-Applikationen voreingestellt, bei denen ein Lüfter einen Raum entsprechend der Signale eines Messwertgebers mit Frischluft versorgt. Siehe folgende Abbildung.

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (AI1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (Al2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig mit der Steuertafel eingestellt, kann aber auch über Analogeingang 1 vorgegeben werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).





<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe und Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2)

über die E/A aktiviert oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

Relaisausgang 1 ist aktiviert, wenn Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2 vorhanden sind.


<sup>\*\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601, 1608 und 1609

#### 3. Abluft


Dieses Applikationsmakro ist für Abluft-Applikationen ausgelegt, bei denen ein Lüfter Luft entsprechend der Signale eines Messwertgebers aus einem Raum absaugt. Siehe folgende Abbildung.

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (Al1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (Dl1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (Al2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).



#### Abluft



<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe und Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2)

über die E/A aktiviert oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.


Relaisausgang 1 ist aktiviert, wenn Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2 vorhanden sind.

<sup>\*\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601, 1608 und 1609

#### 4. Kühlturm


Das Applikationsmakro ist für Kühlturm-Applikationen ausgelegt, bei denen die Lüfterdrehzahl entsprechend den Signalen eines Messwertgebers geregelt wird. Siehe folgende Abbildung. Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (Al1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (Al2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).



**©ABB** 

#### Kühlturm



<sup>\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601,1608 und 1609

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe und Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2)

über die E/A aktiviert oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.


Relaisausgang 1 ist aktiviert, wenn Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2 vorhanden sind.

#### 5. Kühler

Das Applikationsmakro ist für Kondens- und Flüssigkühler-Applikationen ausgelegt, bei denen die Lüfterdrehzahl entsprechend den Signalen eines Messwertgebers geregelt wird. Siehe folgende Abbildung.

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (Al1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (Dl1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (AI2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).



#### Kühler 1 SCR Steuerkabel-Schirm 2 AI1 Ext. Sollw. 1: 0(2)...10 V oder 0(4)...20 3 AGND Masse Analogeingangskreis +10V 4 Referenz-Spannung 10 VDC 5 Al2 Istwertsignal 1: 0(2)...10 V oder 0(4)...20 mA AGND 6 Masse Analogeingangskreis 7 AO1 Ausgangsfreguenz: 0(4)...20 mA 8 AO2 Ausgangsstrom: 0(4)...20 mA 9 **AGND** Masse Analogausgangskreis 10 +24V Hilfsspannungsausgang +24 VDC 11 **GND** Gemeinsame Masse für DI 12 **DCOM** Gemeinsamer Digitaleingang 13 DI1 Start/Stop: Aktivierung startet den Frequenz-umrichter Freigabe: Deaktivierung stoppt den Frequenz-umrichter\*\* 14 DI2 15 DI3 Festdrehzahl 1 (Par 1202)\* DI4 16 Startfreigabe 1: Deaktivierung stoppt den Frequenz-umrichter \*\* DI5 17 Startfreigabe 2: Deaktivierung stoppt den Frequenzumrichter ' 18 DI6 Nicht verwendet RO1C 19 Relaisausgang 1 (Par 1401) 20 RO1A Standardbetrieb 21 RO1B Start ist freigegeben =>19 verbunden mit 21 22 RO2C Relaisausgang 2 (Par 1402) 23 RO2A Standardbetrieb 24 RO2B Läuft => 22 geschlossen mit 24 25 RO3C Relaisausgang 3 (Par 1403) 26 RO3A Standardbetrieb

27

Hinweis! Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe und Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2)

RO3B

über die E/A aktiviert oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

Relaisausgang 1 ist aktiviert, wenn Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2 vorhanden sind.

Fehler(-1)=>25 geschlossen mit 27


<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

<sup>\*\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1608 und 1609


## 6. Druckpumpe

Das Applikationsmakro ist für Druckpumpen-Applikationen ausgelegt, bei denen die Pumpendrehzahl entsprechend einem Messwertgebersignal geregelt wird. Siehe folgende Abbildung. Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (Al1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (AI2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).



#### Druckpumpe



<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe und Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2)

über die E/A aktiviert oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.


Relaisausgang 1 ist aktiviert, wenn Startfreigabe 1 und Startfreigabe 2 vorhanden sind.

<sup>\*\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601, 1608 und 1609

## 7. Pumpen-Kaskade

Das Applikationsmakro ist für Pumpen-Kaskaden-Applikationen vorgesehen, die normalerweise in Druckpumpenstationen in der Gebäudetechnik verwendet werden. Der Druck im Leitungsnetz wird durch Drehzahlregelung einer Pumpe durch ein Messwertgebersignal und, falls erforderlich durch Zu- und Abschalten von Hilfspumpen mit Festdrehzahl, geregelt. Standardmäßig kann mit diesem Makro eine Hilfspumpe gesteuert werden. Zum Einsatz mehrerer Hilfspumpen siehe Parametergruppe 81. Siehe folgende Abbildung.

Wenn ein Prozess-PI(D) im AUTO-Modus verwendet wird, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (Al2) angeschlossen werden, und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Der Sollwert wird standardmäßig mit der Steuertafel eingestellt, kann aber auch über Analogeingang 1 vorgegeben werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).



#### Pumpen-Kaskade SCR Steuerkabel-Schirm 1 2 AI1 Ext. Sollw. 1: 0(2)...10 V oder 0(4)...20 mA 3 Masse Analogeingangskreis AGND 4 10 V Referenz-Spannung 10 VDC 5 AI2 Istwertsignal 1: 0(2)...10 V oder 0(4)...20 mA AGND 6 Masse Analogeingangskreis 7 AO1 Ausgangsfrequenz: 0(4)...20 mA 8 AO2 Ausgangsstrom: 0(4)...20 mA 9 AGND Masse Analogausgangskreis 10 24 V Hilfsspannungsausgang +24 V 11 GND Gemeinsame Masse für DI 12 **DCOM** Gemeinsamer Digitaleingang 13 DI1 Start/Stop: Aktivierung startet den Frequenzumrichter 14 DI2 Freigabe: Deaktivierung stoppt den Frequenzumrichter\* Nicht verwendet 15 DI3 16 DI4 Verriegelung: Deaktivierung stoppt den Frequenzumrichter 17 DI5 Verriegelung: Deaktivierung stoppt Festdrehzahl 18 DI6 Nicht verwendet 19 RO1C Relaisausgang 1 (Par 1401) RO1A Standardbetrieb 20 RO1B 21 PFA=>19 geschlossen mit 21 22 RO2C Relaisausgang 2 (Par 1402) RO2A 23 Standardbetrieb 24 RO2B Läuft => 22 geschlossen mit 24 25 RO3C Relaisausgang 3 (Par 1403) RO3A 26 Standardbetrieb 27 RO3B Fehler(-1)=>25 geschlossen mit 27

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2) über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

<sup>\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601


#### 8. Interner Timer

Dieses Applikationsmakro ist für Applikationen ausgelegt, bei denen der Motor durch eine eingebauten Timer gestartet und gestoppt wird. Das Makro hat auch eine Booster-Funktion, die den Motor aktiviert, wenn über Digitaleingang 3 (DI3) ein Signalimpuls eingeht. Ein Beispiel für den Timer-Betrieb ist unten dargestellt.


Weitere Informationen siehe Abschnitt "Echtzeit-Uhr und Timer-Funktionen".

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (Al1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (AI2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).



#### Interner Timer



<sup>\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601,1608 und 1609


**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2)

über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

# 9. Interner Timer mit Festdrehzahlen/ Geregelter Dachventilator


Dieses Applikationsmakro ist z.B. für Dachventilator-Applikationen mit Steuerung und Umschaltung von zwei Festdrehzahlen (Festdrehzahl 1 und 2) sowie einem eingebauten Timer vorgesehen. Das Makro hat auch eine Booster-Funktion, mit der Festdrehzahl 2 über Aktivierung von Digitaleingang 3 (DI3) gesteuert wird. Siehe folgende Abbildung.

Weitere Informationen siehe Abschnitt "Echtzeit-Uhr und Timer-Funktionen".



©ABB

#### Interner Timer mit Festdrehzahlen



<sup>\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601,1608 und 1609


**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2) über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

## 10. Motorpotentiometer

Dieses Applikationsmakro ist für Applikationen, bei denen der Drehzahlsollwert über die Digitaleingänge (DI5 & DI6) gesteuert werden soll. Durch Aktivierung von Digitaleingang 5 wird der Drehzahlsollwert erhöht, durch Aktivierung von Digitaleingang 6 wird der Drehzahlsollwert vermindert. Sind beide Digitaleingänge aktiviert oder inaktiv, wird der Drehzahlsollwert nicht verändert.

**Hinweis!** Wenn Festdrehzahl 1 über Aktivierung von Digitaleingang 3 (DI3) eingestellt ist, ist der eingestellte Wert von Parameter 1202 der Drehzahlsollwert. Der Wert bleibt Drehzahlsollwert, wenn Digitaleingang 3 deaktiviert wird.

#### Motorpotentiometer



<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2)

über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

<sup>\*\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601 und 1608


# 11. Zwei interne Sollwerte mit PID-Regelung

Dieses Applikationsmakro ist für Applikationen mit zwei internen PI(D)-Sollwerten vorgesehen, bei denen der Prozess-PI(D)-Regler-Sollwert über Digitaleingang 3 (DI3) auf einen anderen Wert umgeschaltet werden kann. Die Prozess-PI(D)-Sollwerte werden im Frequenzumrichter intern mit den Parametern 4011 (Sollw. 1) und 4111 (Sollw. 2) eingestellt.

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (AI1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (Al2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).

#### 2 Interne Sollwerte (2 INT SOLLW)



<sup>\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601,1608 und 1609

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2)

über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

# 12. Zwei interne Sollwerte mit PID-Regelung und Festdrehzahlen


Dieses Applikationsmakro kann für Applikationen mit 2 Festdrehzahlen, PID-Regelung und Umschaltung zwischen 2 PID-Sollwerten über Digitaleingänge verwendet werden. Mit einem Transmitter kann das Signal als direkter Drehzahlsollwert (Al1) verwendet werden, oder ein PID-Istwert mit der Drehzahl wird mit PID geregelt.

Die PID-Sollwerte werden im Frequenzumrichter intern mit den Parametern 4011 (Sollw. 1) und 4111 (Sollw. 2) eingestellt, und zwischen beiden kann mit DI3 umgeschaltet werden. Die PID-Regelung kann mit Parametern aktiviert und eingestellt werden, oder mit dem PID-Assistenten (empfohlen).

Digitaleingang (DI2) hat eine werksseitig eingestellte Auswahlfunktion für die Steuerplätze EXT1/EXT2. Wenn der Digitaleingang aktiviert ist, ist der Steuerplatz EXT2 mit PID-Regelung eingestellt.

Die Digitaleingänge 4 (DI4) und 5 (DI5) haben werksseitig die Funktion Festdrehzahl 1 und 2. Festdrehzahl 1 (Par 1202) wird durch Aktivierung von Digitaleingang 4 (DI4) und Festdrehzahl 2 (Par 1203) durch Aktivierung von Digitaleingang 5 (DI5) eingestellt.

#### Zwei interne Sollwerte mit Festdrehzahlen (2 INT SOLLW FD)



<sup>\*</sup>Nicht verfügbar, wenn PID aktiviert ist

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2)

über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.


# 13. E-Bypass (nur USA)

Dieses Applikationsmakro ist für die Verwendung einer elektronischen Bypass-Einrichtung vorgesehen, die unter Umgehung des Frequenzumrichters den Motor direkt an das Netz schaltet.

Bei Verwendung eines direkten Drehzahlsollwerts im AUTO-Modus muss der Drehzahlsollwert an Analogeingang 1 (AI1) angeschlossen werden und der START-Befehl wird über Digitaleingang 1 (DI1) gegeben. Im HAND/OFF-Modus, werden Drehzahlsollwert und START-Befehl über die Steuertafel gegeben.

Wird ein Prozess-PI(D) verwendet, muss das Rückführsignal an Analogeingang 2 (Al2) angeschlossen werden. Der Sollwert wird standardmäßig über die Steuertafel eingegeben, es kann aber auch Analogeingang 1 als Sollwertquelle eingestellt werden. Der Prozess-PI(D) muss durch Parameter (Gruppe 40) aktiviert und eingestellt werden, oder die Einstellungen müssen mit Hilfe des PID-Assistenten erfolgen (empfohlen).

#### E-Bypass



<sup>\*</sup>Deaktivierung/Aktivierung mit Parameter 1601

**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2) über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.


# 14. Hand-Steuerung

Dieses Applikationsmakro ist für die Inbetriebnahme mit dem **Motor-Start-Assistenten** vorgesehen, wobei alle Analog- und Digitaleingänge standardmäßig deaktiviert werden.

Der Frequenzumrichter wird per HAND (Taste) gestartet, und der Drehzahlsollwert wird mit den Pfeiltasten (Auf/Ab) eingestellt.

**Hinweis!** Der Betrieb im AUTO-Modus erfordert die Konfigurierung der E/A durch Parametereinstellung oder den Assistenten bzw. die Wahl eines anderen Makros (empfohlen).

#### Hand-Steuerung



**Hinweis!** Der Frequenzumrichter startet nur, wenn die möglichen Schutzfunktionen (Freigabe oder Startfreigabe 1 und 2)

über die E/A aktiviert, oder durch Parametereinstellung deaktiviert sind.

# ACH550 Betriebsanleitung

# Echtzeit-Uhr und Timer-Funktionen

#### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Informationen zur Echtzeit-Uhr und Timer-Funktionen.

# **Echtzeit-Uhr und Timer-Eigenschaften**

Die Echtzeit-Uhr hat die folgenden Eigenschaften:

- Vier Schaltzeiten pro Tag
- Vier Schaltzeiten pro Woche
- Zeitgesteuerte Booster-Funktion, d.h. eine voreingestellte Festdrehzahl, die für eine bestimmte voreingestellte Zeit aktiviert wird. Die Aktivierung erfolgt über einen Digitaleingang.
- Timer-Aktivierung über Digitaleingänge
- Zeitgesteuerte Festdrehzahl-Einstellung
- · Zeitgesteuerte Relais-Aktivierung

Weitere Informationen, siehe Gruppe 36 Timer-Funktionen in Kapitel "Parameterliste und -beschreibungen".

**Hinweis!** Damit die Timer-Funktionalität des ACH550 genutzt werden kann, muss zuerst die interne Echtzeituhr eingestellt werden. Informationen zum Uhr-Einstellmodus, siehe Abschnitt "Inbetriebnahme & Steuertafel".

**Hinweis!** Damit die Funktionen der Echtzeit-Uhr genutzt werden können, muss die Steuertafel an den Frequenzumrichter angeschlossen sein.


**Hinweis!** Das Abnehmen der Steuertafel für Upload/Download-Zwecke beeinträchtigt die Uhr nicht.


Hinweis! Die Tag/Nacht-Einstellung muss manuell erfolgen.

### Verwendung des Timers

Der Timer wird in vier Stufen konfiguriert. Diese sind:

- Freigabe des Timers. Konfigurieren, wie der Timer aktiviert wird.
- 2. Einstellung der Zeit-Periode. Einstellung von Zeit und Tag, wann der Timer arbeitet.
- 3. Bildung des Timers. Zuordnung der gewählten Zeit-Periode zu(m) Timer(n).
- 4. Verknüpfung der Parameter. Die gewählten Parameter mit dem Timer verknüpfen.





## Parameter, die vom Timer gesteuert werden können

Die folgenden Parameter können durch die Timer-Funktion angesprochen werden:

- 1001 EXT 1 Befehle Externe Start- und Stop-Befehle.
   Startet den Antriebs, wenn der Timer aktiviert und stoppt den Antrieb, wenn der Timer deaktiviert.
- 1002 EXT 2 Befehle Externe Start- und Stop-Befehle.
   Startet den Antrieb, wenn der Timer aktiviert und stoppt den Antrieb, wenn der Timer deaktiviert.
- 1102 EXT 1/2 AUSW Einstellung der Quelle für Start/Stop-Befehle und Sollwertsignals. Je nach Einstellung wird entweder EXT 1 oder EXT2 als Signalquelle verwendet.
- 1201 AUSW FESTDREHZ Auswahl einer Festdrehzahl, wenn Timer 1 aktiviert ist.
- 1401 Relaisausgang 1 Der Timer aktiviert einen Relaisausgang.
- 1402 Relaisausgang 2 Der Timer aktiviert einen Relaisausgang.
- 1403 Relaisausgang 3 Der Timer aktiviert einen Relaisausgang.
- 4027 PID Param Satz Der Timer wählt zwischen zwei Prozess-PID-Sätzen.
- 8126 Timer Autowechsel PFA Der Timer aktiviert die Autowechsel-Funktion im PFA-Betrieb.

# 1. Aktivierung des Timers

Der Timer kann von einem der Digitaleingänge oder invertierten Digitaleingänge aktiviert werden.

Zur Freigabe des Timers sind folgende Schritte nötig:


1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.	0.0 % 0.0 % 0.0 A 0.0 mA 0.0 mA
2	Auswahl des Parameter- Modus mit den Auf/Ab-Tasten. Mit ENTER den Parameter- Modus öffnen.	OFF CHAUPTMENU——1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT 00:00 FENTER
3	Mit den Auf/Ab- Tasten zur Gruppe 36 TIMER FUNKTION blättern und mit AUSWAHL öffnen.	OFF UPAR GRUPPEN—36 56 TIMER FUNKTION 40 PROZESS PID 1 41 PROZESS PID 2 42 EXT / TRIMM PID 51 EXT KOMM MODULE EXIT   00:00 AUSWAHL
4	Mit den Auf/Ab- Tasten bis TIMER FREIGABE blättern und mit EDIT öffnen.	OFF PARAMETER 3601 TIMER FREIGABE KELNE AUSW 3602 STARTZEIT 1 3603 STOPZEIT 1 3604 STARTTAG 1 EXIT 00:00 FEDIT
5	Der aktuelle Wert wird angezeigt. Der Wert wird mit den Auf/Ab- Tasten geändert.	OFF UPAR ANDERN———————————————————————————————————



**Hinweis!** Start und Freigabe können dem selben Digitaleingang zugeordnet werden.

# 2. Einstellung der Zeit-Periode

Das Beispiel zeigt die Einstellung einer Startzeit. In gleicher Weise müssen die Stopzeit und die Start- und Stoptage eingestellt werden. Anlegen einer Zeit-Periode.



3	Mit den Auf/Ab- Tasten zur Gruppe 36 Timer Funktio- nen blättern und mit AUSWAHL öffnen.	OFF & PAR GRUPPEN—36 36 TIMER FUNKTION 40 PROZESS PID 1 41 PROZESS PID 2 42 EXT / TRIMM PID 51 EXT KOMM MODULE EXIT   00:00 AUSWAHL
4	Mit den Auf/Ab- Tasten bis STARTZEIT 1 blättern und mit EDIT öffnen.	OFF & PARAMETER———————————————————————————————————
5	Der neue Wert wird mit den Auf/Ab-Tasten eingestellt und mit SAVE gespeichert.	OFF & PAR ÄNDERN———————————————————————————————————
6	Der neue Wert wird unter der Textzeile STARTZEIT 1 angezeigt. Mit Auswahl EXIT zum Haupt- menü zurück- kehren. Fortsetzung in gleicher Weise mit den Einstel- lungen für Stop- zeit, Starttag und Stoptag.	OFF PARAMETER 3601 TIMER FREIGABE 3602 STARTZEIT 1 08:00:00 3603 STOPZEIT 1 3604 STARTTAG 1 EXIT 00:00 EDIT

# 3. Einrichtung eines Timers

Verschiedene Zeit-Perioden können zu einem Timer zusammengestellt und mit Parametern verknüpft werden. Der Timer kann als Quelle von Start/Stop- und Drehrichtungsbefehlen, zur Festdrehzahl-Auswahl und Relaisansteuerung eingesetzt werden. Zeit-Perioden können in mehreren Timer-Funktionen vorkommen aber ein Parameter kann nur mit einem einzigen Timer verknüpft werden. Es ist möglich, bis zu vier Timer einzurichten.

Zur Einrichtung eines Timers sind folgende Schritte nötig:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 % 0.0 A 0.0 mA 0.0 mA
2	Auswahl des Parameter-Modus mit den Auf/Ab- Tasten. Mit ENTER den Parameter-Modus öffnen.	•	OFF CHAUPTMENU——1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT 00:00 FENTER
3	Mit den Auf/Ab- Tasten zur Gruppe 36 TIMER FUNKTION blättern und mit AUSWAHL öffnen.		OFF & PAR GRUPPEN—36 36 TIMER FUNKTION 40 PROZESS PID 1 41 PROZESS PID 2 42 EXT / TRIMM PID 51 EXT KOMM MODULE EXIT   00:00 AUSWAHL
4	Mit den Auf/Ab- Tasten zu Timer 1 blättern und mit EDIT öffnen.	•	OFF PARAMETER 3622 BOOSTER AUSWAHL 3623 BOOSTER ZEIT 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW KEINE AUSW 3627 ZEIT FUNKT2 AUSW EXIT 00:00 FEDIT

5	Der aktuelle Wert wird angezeigt. Der Wert wird mit den Auf/Ab- Tasten geändert.	•	OFF OPAR ANDERN—— 3626 ZEIT FUNKT2 AUSW KEINE AUSW [0] CANCEL 00:00 SAVE
6	Auswahl mit SAVE als neuen Wert speichern.		OFF OPAR ÄNDERN—— 3626 ZEIT FUNKT2 AUSW P1 [1] CANCEL] 00:00 SAVE
7	Der neue Wert wird unterhalb der Textzeile TIMER 1 angezeigt. Mit Auswahl EXIT zum Hauptmenü zurückkehren.		OFF DPARAMETER—3622 BOOSTER AUSWAHL 3623 BOOSTER ZEIT 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW P1 3627 ZEIT FUNKT2 AUSW EXIT 100:00 EDIT

# 4. Verknüpfung mit Parametern

Das Parameterbeispiel 1001 EXT soll mit dem Timer verknüpft werden, so dass Timer 4 als Quelle für Start/Stop-Befehle eingestellt wird. Ein Parameter kann nur mit einem Timer verknüpft werden.


Zum Verknüpfen des Parameters sind folgende Schritte nötig:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 % 0.0 A 0.0 mA 0.0 mA
2	Auswahl des Parameter-Modus mit den Auf/Ab- Tasten. Mit ENTER den Parameter-Modus öffnen.	•	OFF CHAUPTMENU——1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT 00:00 FENTER

3	Zu Gruppe 12 KONSTANT- DREHZAHL blät- tern und mit SEL öffnen.		OFF UPAR GRUPPEN—12 03 ISTWERTSIGNALE 04 FEHLER SPEICHER 10 START/STOP/DREHR 11 SOLLWERT AUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL EXIT 00:00 AUSWAHL
4	Zu Parameter 1201 AUSW FESTDREHL blättern und mit EDIT öffnen.	•	OFF & PARAMETER———————————————————————————————————
5	Den eingerichteten Timer mit den Auf/Ab-Tasten auswählen und SAVE.	•	OFF & PAR ÄNDERN—— 1201 AUSW FESTDREHZ TIMER 1 [15] CANCEL   00:00   SAVE
6	Der neue Wert wird unter der Textzeile AUSW FESTDREHL angezeigt. Mit Auswahl EXIT zum Hauptmenü zurückkehren.		OFF C PARAMETER———————————————————————————————————

#### Beispiel für die Verwendung von Timern

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Timer verwendet und mit verschiedenen Parametern verknüpft wird. Im Beispiel werden die gleichen Einstellungen verwendet, wie in Applikationsmakro 9 Interner Timer mit Festdrehzahlen. Der Timer in diesem Beispiel aktiviert die Funktion an jedem Werktag von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. An Wochenenden schaltet der Timer die Funktion zwischen 10 und 12 Uhr und 20 bis 22 Uhr.



- Gehe zu Parametergruppe 36, Timer Funktionen und aktiviere den Timer. Der Timer kann über einen freien Digitaleingang oder generell aktiviert werden.
- Gehe zu Parameter 3602 bis 3605 und stelle die Startzeit auf 6 Uhr und die Stopzeit auf 8 Uhr ein. Stelle dann die Start- und Stoptage auf Montag und Freitag ein. Jetzt ist die Zeit-Periode 1 eingestellt.
- 3. Gehe zu Parameter 3606 bis 3609 und stelle die Startzeit auf 16 Uhr und die Stopzeit auf 18 Uhr ein. Stelle dann die Start- und Stoptage auf Montag und Freitag ein. Jetzt ist die Zeit-Periode 2 eingestellt.
- Gehe zu Parameter 3610 bis 3613 und stelle die Startzeit auf 10 Uhr und die Stopzeit auf 12 Uhr ein. Stelle dann die Start- und Stoptage auf Samstag und Sonntag ein. Jetzt ist die Zeit-Periode 3 eingestellt.


- Gehe zu Parameter 3614 bis 3617 und stelle die Startzeit auf 16 Uhr und die Stopzeit auf 18 Uhr ein. Stelle dann die Start- und Stoptage auf Samstag und Sonntag ein. Jetzt ist die Zeit-Periode 4 eingestellt.
- Einrichtung des Timers mit Parameter 3626 Zeit Funkt 1 Ausw und wähle alle eingestellten Zeit-Perioden (P1+P2+P3+P4).
- 7. Gehe zu Gruppe 12 FESTDREHZ AUSW und stelle Timer 1 in Parameter 1201 FESTDREHZAHL ein. Jetzt ist Timer 1 als Quelle für die Festdrehzahl eingestellt.
- 8. Den Frequenzumrichter auf AUTO-Modus setzen, damit der Timer eingestellt ist.

**Hinweis!** Weitere Informationen über die Timer-Funktionen, siehe Gruppe 36 Timer Funktionen in Abschnitt "Parameterliste und -beschreibungen".

#### **Booster-Zeit**

Die Booster-Funktion schaltet den Frequenzumrichter für eine bestimmte voreingestellte Zeit ein. Die Zeitdauer wird durch Parameter festgelegt und die Einschaltung erfolgt über Digitaleingang. Die Booster-Zeit beginnt, wenn ein Digitaleingang einen Schaltimpuls erhält.

Die Booster-Zeit muss mit Timern verknüpft werden und bei Einrichtung eines Timers eingestellt werden. Eine Booster-Zeit wird typischerweise für eine verstärkte Luftventilation verwendet.



# Zum Konfigurieren der Booster-Zeit sind folgende Schritte nötig:

1	Auswahl MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.		0.0 % 0.0 A 0.0 A 0.0 mA 0.0 mA
2	Auswahl des Parameter- Modus mit den Auf/Ab-Tasten. Mit ENTER den Parameter- Modus öffnen.		OFF CHAUPTMENU——1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PARA EXIT 00:00 FENTER
3	Mit den Auf/Ab- Tasten zur Gruppe 36 TIMER FUNKTION blättern und mit AUSWAHL öffnen.		OFF & PAR GRUPPEN—36 36 TIMER FUNKTION 40 PROZESS PID 1 41 PROZESS PID 2 42 EXT / TRIMM PID 51 EXT KOMM MODULE EXIT   00:00 AUSWAHL
4	Zu BOOSTER AUSWAHL mit den Auf/Ab- Tasten blättern und mit EDIT öffnen.		OFF PARAMETER—3617 STOPTAG 4 3622 BOOSTER AUSWAHL KEINE AUSW 3623 BOOSTER ZEIT 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW EXIT 00:00 FEDIT
5	Auswahl eines Digitaleingangs als Quelle des Booster-Signals mit den Auf/Ab- Tasten. Einstel- lung mit SAVE speichern.	•	OFF €PAR ÄNDERN———————————————————————————————————

6	Mit den Auf/Ab- Tasten zu BOOSTER ZEIT blättern und mit EDIT öffnen.		OFF CPARAMETER  3622 BOOSTER AUSWAHL  3623 BOOSTER ZEIT  90:90:90  3626 ZEIT FUNKT1 AUSW  3627 ZEIT FUNKT2 AUSW  EXIT   00:90   EDIT
7	Mit den Auf/Ab- Tasten die Booster-Zeit einstellen und mit SAVE speichern.	•	OFF €PAR ÄNDERN———————————————————————————————————
8	Zu ZEIT FUNKT 1 AUSW blättern und mit EDIT öffnen.	•	OFF DPARAMETER—3623 BOOSTER ZUSUAHL 3623 BOOSTER ZUSUT 3626 ZUST FUNKTI AUSW KEINE AUSW 3627 ZUST FUNKT2 AUSW EXIT 00:00 FEDIT
9	Mit den Auf/Ab- Tasten zu BOOST blättern und mit SAVE speichern.		OFF SPAR ÄNDERN—— 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW BOOST  [16] CANCEL   00:00   SAVE  Richtige Anzeige hier: 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW
10	Der neue Wert wird unter ZEIT FUNKT 1 AUSW ange- zeigt. Mit Aus- wahl EXIT zum Hauptmenü zurückkehren.		OFF PARAMETER—3622 BOOSTER AUSWAHL 3623 BOOSTER ZEIT 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW BOOST 3627 ZEIT FUNKT2 AUSW EXIT 00:00 FEDIT

# Serielle Kommunikation

# Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird die serielle Kommunikation des ACH550 beschrieben.

# System-Übersicht


Der Frequenzumrichter kann an eine externe Steuerung - normalerweise eine Feldbussteuerung - angeschlossen werden, entweder:

- mit einem steckbaren Feldbusadaptermodul (FBA), das in den Erweiterungssteckplatz 2 des Frequenzumrichters gesteckt wird. Feldbusadapter sind Optionen und separat zu bestellen. Sie unterstützen:
  - -Profibus-DP
  - -Interbus
  - -Lonworks
  - -CANopen
  - -DeviceNet
  - -Modbus Plus
  - -ControlNet
  - -Ethernet

#### oder

- über den Standard-RS485-Anschluss an Klemmen X1: 28-32 auf der Steuerkarte des Frequenzumrichters. Der Standard-RS485-Anschluss unterstützt die folgenden Feldbusprotokolle:
  - -Modbus
  - -FLN
  - -N2 Metasys
  - -BACnet (bei Drucklegung noch nicht lieferbar)

Die Feldbus-Adaptermodule und das bereits integrierte Feldbus-Protokoll werden durch Einstellung von Parameter 98.02 KOMM PROT AUSW aktiviert. In der folgenden Abbildung ist die Feldbussteuerung des ACH550 dargestellt.



Bei der seriellen Kommunikation kann der ACH550 entweder:

- alle Steuerungsinformationen über den Feldbus bekommen oder
- aus einer Kombination aus Feldbussteuerung und anderen verfügbaren Steuerquellen, wie Digital- oder Analogeingänge und der Steuertafel.

**Hinweis!** Die Beschreibungen der integrierten Protokolle sind in dieser Ausgabe der Betriebsanleitung nicht enthalten. Informationen sind in den separaten Handbüchern der jeweiligen Protokolle enthalten. Die folgenden Abschnitte beschreiben die steckbaren Feldbus-Adaptermodule (FBA).

# Mechanische und elektrische Installation der steckbaren Feldbusadapter

Die steckbaren Feldbus-Adaptermodule müssen in den Erweiterungssteckplatz 2 des Frequenzumrichters gesteckt werden.


Die Module werden mit Plastik-Halteklammern und zwei Schrauben befestigt. Mit den Schrauben werden gleichzeitig die Kabelschirme der Steuerkabel geerdet und mit den GND-Signalen des Moduls und der Steuerkarte des Frequenzumrichters verbunden.

Bei Installation der Module werden die Signal- und Leistungsanschlüsse an den Frequenzumrichter automatisch mit dem 34-Pin-Stecker hergestellt.


Vorgehensweise bei der Montage:

- Das Modul vorsichtig in den Erweiterungssteckplatz 2 des Frequenzumrichters stecken bis die Halteklammern des Moduls einrasten.
- 2. Das Modul mit beiden Schrauben (mitgeliefert) befestigen.
- Im Anschlusskasten die vorgestanzte Kabeleinführung öffnen und die Kabelverschraubung für die Netzwerkkabel installieren.
- 4. Die Netzwerkkabel durch die Kabelverschraubung führen.
- Die Netzwerkkabel an die Netzwerkanschlüsse des Moduls anschließen. Die detaillierte Konfiguration ist im jeweiligen FBA-Handbuch dargestellt.
- 6. Kabelverschraubung festziehen.
- 7. Deckel auf den Kabelanschlusskasten aufsetzen und festschrauben (1 Schraube).

Die folgende Abbildung zeigt die Montage des Feldbusmoduls.



Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss der Netzwerkkabel.



Hinweis! Die korrekt Installation der Schrauben ist wichtig für die Einhaltung der EMV-Anforderungen und den ordnungsgemäßen Betrieb des Moduls.

Hinweis! Installieren Sie die Netz- und Motorkabel zuerst.

# Notwendige Einstellungen für die Kommunikation über ein steckbares Feldbusadaptermodul

Vor der Konfigurierung des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung muss das Feldbusadaptermodul mechanisch und elektrisch entsprechend den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung und im Handbuch des Feldbusadaptermoduls installiert worden sein.

Die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbusadaptermodul wird durch Einstellung von Parameter 98.02 KOMM PROT AUSW auf EXT FBA aktiviert. Nach Aktivierung der Kommunikation sind die Konfigurationsparameter des Moduls in Parametergruppe 51 verfügbar und können eingestellt werden.

Code	Beschreibung	Bereich
9802	KOMM PROT AUSW	0,1,4
	Einstellung des Kommunikationsprotokolls.  0 = KEINE AUSW – Es ist kein Kommunikationsprotokoll ausgewählt.  1 = STD MODBUS - Der Frequenzumrichter kommuniziert mit dem Modbusprotokoll über die serielle RS485-Schnittstelle (X-1 Kommunikationsanschluss).  • Siehe auch Parametergruppe EFB-PROTOKOLL.  •	
	4 = EXT FBA – Der ACH550 kommuniziert über ein Feldbusadaptermodul im optionalen Steckplatz 2 des Frequenzumrichters.	
	Siehe auch Parametergrupp	oe 51 EXT KOMM MODULE.

Code	Beschreibung	Bereich
5101	0 = Modul nicht gefunden ode Feldbus Benutzerhandbuch	ssenen Feldbus-Adaptermoduls an. er nicht angeschlossen. Siehe Kapitel "Mechanische Installation" er 9802 auf 4 = EXT FBA eingestellt
5102	FB PAR 2FB PAR 26	065535
5126	Weitere Informationen über di entsprechende Dokumentatio	
5127	FBA PAR REFRESH Aktualisiert Änderungen der E Parameter.  Nach der Aktualisierung gel zurück:	0=DONE, 1=REFRESH Einstellungen der Feldbus- nt der Wert automatisch auf FERTIG
5128	FILE CPI FW REV	00xFFFF
	Zeigt die Version der CPI-Soff Feldbusadapters des ACH550 • x = Nummer der Hauptvers • y = Nummer der untergeord • z = Korrekturnummer Beispiel: 107 = Version 1.07	ion
5129	FILE CONFIG ID	00xFFFF
	Zeigt die Version der Konfigur Feldbusadaptermoduls des A • Die Dateikonfigurationsinfor Anwendungsprogramm des	CH550 an. mation ist vom
5130	FILE CONFIG REV	00xFFFF
	Enthält die Version der Konfig Feldbusadaptermoduls des A	
	Beispiel: 1 = Version 1	

Code	Beschreibung	Bereich
5131	CLDBUS STATUS  O6  Ithält den Status des Adaptermoduls.  = UNGELEGT – Adapter nicht konfiguriert.  = ADAPT INIT – Adapter wird initialisiert.  = TIME OUT – Die Kommunikation zwischen dem Adapter und dem Frequenzumrichter ist/war unterbrochen.  = KONFI FEHLER – Adapterkonfigurationsfehler Der Versionscode der CPI-Software des Adapters unterscheidet sich von der Angabe in der Konfigurationsdatei des Antriebs.  = OFF-LINE – Adapter ist off-line.  = ON-LINE – Adapter ist on-line.  = RESET – Der Adapter führt eine Rücksetzung der Hardware durch.	
5132	FBA CPI FW REV Enthält die Revision des CPI-Programms des Moduls. Das Forma ist xyz:  • x = Nummer der Hauptversion  • y = Nummer der untergeordneten Version  • z = Korrekturnummer  Beispiel: 107 = Version 1.07	
5133	FBA APPL FW REV Enthält die Version des Applikationsprogr Format ist xyz: • x = Nummer der Hauptversion • y = Nummer der untergeordneten Vers • z = Korrekturnummer Beispiel: 107 = Version 1.07	

Die neuen Einstellungen werden wirksam, wenn der Frequenzumrichter aus- und wieder eingeschaltet wird, oder wenn Parameter 51.27 aktiviert wird.

## **Antriebssteuerungs-Parameter**

Nach Einrichtung der Feldbus-Kommunikation sollten die Antriebssteuerungs-Parameter in den folgenden Tabellen geprüft und, falls erforderlich, eingestellt werden.

In der Spalte "Einstellungen für die Feldbussteuerung & Beschreibung" wird der zu verwendende Wert angegeben, wenn die Feldbus-Schnittstelle Quelle oder Ziel für das bestimmte Signal ist, und es wird eine Beschreibung der Parameter gegeben.

Die Feldbussignalwege und der Aufbau der Telegramme werden später in Abschnitt *"Feldbus-Steuerungsschnittstelle"* beschrieben.

# Einstellung der Steuerbefehl-Quelle

Code	Einstellung für Feldbussteuerung & Beschreibung
1001	EXT1 BEFEHLE 014
	Definiert den externen Steuerplatz 1 (EXT1) – Konfiguration der Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle.  10 = KOMM – bestimmt das Feldbus-Befehlswort als Quelle für die Start-/Stop- und Drehrichtungsbefehle.  • Die Bits 0, 1, 2 des Befehlswortes 1 (Parameter 0301) aktivieren den Start-/Stop und Drehrichtungsbefehl.  Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
1002	EXT2 BEFEHLE 014
	Definiert den externen Steuerplatz 2 (EXT2) – Konfiguration der Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle.  10 = KOMM – bestimmt das Feldbus-Befehlswort als Quelle für die Start-/Stop- und Drehrichtungsbefehle.  • Die Bits 0, 1, 2 des Befehlswortes 1 (Parameter 0301) aktivieren den Start-/Stop und Drehrichtungsbefehl.  • Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
1003	DREHRICHTUNG 13
	Stellt die Wahl der Drehrichtung des Motors ein.  1 = VORWÄRTS – legt die Drehrichtung vorwärts fest  2 = RÜCKWÄRTS – legt die Drehrichtung rückwärts fest.  3 = ABFRAGE – die Drehrichtung kann durch Befehl gewechselt werden.

# Auswahl der Referenzsignal-Quelle

Code	Einstellung für Feldbussteuerung & Beschreibung
1102	EXT1/EXT2 AUSW 018, -16
	Legt die Quelle zur Wahl zwischen den externen Steuerplätzen EXT1 oder EXT2 fest. Somit wird auch die Quelle für den Start-/Stop-/ Drehrichtungsbefehl und die Sollwertsignale festgelegt.
	8 = KOMM - Steuerung des Antriebs über externen Steuerplatz EXT1
	oder EXT2 auf Basis des Feldbus-Steuerwortes.
	<ul> <li>Bit 5 von Befehlswort 1 (Parameter 0301) legt den aktiven externen</li> </ul>
	Steuerplatz (EXT1 oder EXT2) fest.
	Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
1103	AUSW. EXT SOLLW 1 017
	Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert sollw 1 aus.
	8 = KOMM - Stellt den Feldbus als Sollwertquelle ein.
	9 = KOMM+AI1 - Die Sollwertquelle ist die Summe aus Feldbus und
	Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur
	Analogeingang.
	10 = KOMM*AI1 - Die Sollwertquelle ist das Produkt aus einem
	Feldbussignal und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten
	Sollwertkorrektur Analogeingang.

1106	AUSW. EXT SOLLW 2	019
	Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den e	externen Sollwert
	SOLLW 2 aus.	
	8 = KOMM – Stellt den Feldbus als Sollwertquelle	
	9 = KOMM+AI1 - Die Sollwertquelle ist die Summe	e aus Feldbus und
	Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertko	<u>rrektur</u>
	Analogeingang.	
	10 = KOMM*AI1 - Die Sollwertquelle ist das Produ	
	Feldbussignal und Analogeingang 1 (AI1). Sieh	e unten
	Sollwertkorrektur Analogeingang.	

# Code Einstellung für Feldbussteuerung & Beschreibung 1401 RELAISAUSG 1 0...36 Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 1 aktiviert – Bedeutung des Relaisausgangs 1.

35 = KOMM - Relais hat auf Basis eines Eingangs von der Feldbus-Kommunikation angezogen.

 Der Feldbus schreibt den Binärcode in Parameter 0134, der das Anziehen der Relais 1...Relais 6 nach der folgenden Festlegung veranlassen kann:

Par. 0132	Binär	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1
0	000000	0	0	0	0	0	0
1	000001	0	0	0	0	0	1
2	000010	0	0	0	0	1	0
3	000011	0	0	0	0	1	1
4	000100	0	0	0	1	0	0
562							
63	111111	1	1	1	1	1	1

• 0 = Relais nicht angezogen, 1 = Relais angezogen.

36 = KOMM(-1) - Das Anziehen des Relais basiert auf dem von der Feldbus-Kommunikation kommenden Eingangssignal.

 Der Feldbus schreibt den Binärcode in Parameter 0134, der das Anziehen der Relais 1...Relais 6 nach der folgenden Festlegung veranlassen kann:

Par. 0132	Binär	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1
0	000000	1	1	1	1	1	1
1	000001	1	1	1	1	1	0
2	000010	1	1	1	1	0	1
3	000011	1	1	1	1	0	0
4	000100	1	1	1	0	1	1
562							
63	111111	0	0	0	0	0	0

• 0 = Relais nicht angezogen, 1 = Relais angezogen.

Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 2 aktiviert – Bedeutung des Relaisausgangs 2.

0...40

Siehe 1401 RELAISAUSG 1.

**RELAISAUSG 2** 

1403 RELAISAUSG 3 0...40

Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 3 aktiviert – Bedeutung des Relaisausgangs 3.

Siehe 1401 RELAISAUSG 1.

1402

Code	Einstellung für Feldbussteuerung & Beschreibung		
1408	RO 3 EIN VERZ 03600 s		
	Legt die Einschaltverzögerung für Relais 3 fest.  • Siehe RO 1 EIN VERZ.		
1410	RELAISAUSG 46 040		
1412	egt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 46 ktiviert – entsprechend der Bedeutung der Relaisausgänge 46. Siehe 1401 RELAISAUSG 1.		

# Auswahl der Signalquelle der Analogausgänge

Code	Beschreibung Bereich				
1501	ANALOGAUSGANG 1 99199				
	Legt den Inhalt von Analogausgang AO1 fest.				
	135 = KOMM WERT 1 - Aktiviert Ausgang auf Basis des Eingangs				
	vom Feldbus.				
	136 =KOMM WERT 2 - Aktiviert Ausgang auf Basis des Eingangs vom Feldbus.				
	VOITT Glabas.				
	♠ AO (mA)				
	P 1505 /				
	P 1511				
	D 4504				
	P 1504 / AO-WERT				
	P 1502 / 1508				
	P 1503 / 1509				
	P 1505 / AO (mA)				
	P 1511				
	P 1504 /				
	P 1510				
	i AO-WERT				
	P 1502 / 1508				
1502	P 1503 / 1509  AO1 WERT MIN -				
1502	Legt den Minimalwert fest.				
	Inhalt ist der mit Parameter 1501 ausgewählte Parameter.				
	Der Minimalwert bezieht sich auf den Wert, der in einen				
	Analogausgang umgewandelt wird.  • Diese Parameter (Min und MaxEinstellungen des aktuellen				
	Werts) ermöglichen die Einstellung der Skalierung und des Offsets				
	für den Ausgang. Siehe Abbildung oben.				
1503	AO1 WERT MAX -				
	Festlegung des Maximalwertes				
	Inhalt ist der mit Parameter 1501 ausgewählte Parameter.      Der Mayimalwert bezieht sieh auf den May, West, der in einen				
	<ul> <li>Der Maximalwert bezieht sich auf den MaxWert, der in einen Analogausgang konvertiert wird.</li> </ul>				
	/ maiogadogang nonvolute vina.				

Code	Beschreibung	Bereich
1504	MINIMUM AO1	-
	Legt den MinAusgangsstrom fest.	
1505	MAXIMUM AO1	0,020.0 mA
	Legt den MaxAusgangsstrom fest.	
1506	FILTER AO1	0,020.0 mA
	<ul> <li>Legt die Filterzeitkonstante für AO1 fe</li> <li>Das gefilterte Signal erreicht 63% oder festgelegten Zeit.</li> <li>Siehe Abbildung unter Parameter 1 und -beschreibungen".</li> </ul>	les Änderungsschrittes innerhalb
1507	ANALOGAUSGANG 2	010 s
	Legt den Inhalt von Analogausgang Aoben ANALOGAUSGANG 1.	AO2 fest. Einstellungen siehe
1508	AO2 WERT MIN	-
	Legt den Minimalwert fest. Siehe obe	en AO1 WERT MIN.
1509	AO2 WERT MAX	-
	Festlegung des Maximalwertes. Sieh	e oben AO1 WERT MAX .
1510	MINIMUM AO2	020.0 mA
	Legt den MinAusgangsstrom fest. S	siehe oben MINIMUM AO1 .
1511	MAXIMUM AO2	020.0 mA
	Legt den MaxAusgangsstrom fest. S	Siehe oben MAXIMUM AO1 .
1512	FILTER AO2	010 s
	Legt die Filterzeitkonstante für AO2 f	est. Siehe oben FILTER AO1.

# System-Steuereingänge

Code	Beschreibung	Bereich	
1601	FREIGABE	07, -16	
	Wählt die Quelle des Freigabes		
	7 = KOMM - Das Feldbus-Befehl	swort ist die Quelle für das	
	<u>Freigabesignal.</u>		
	Bit 6 in Befehlswort 1 (Parameter 0301) aktiviert das		
	Freigabesignal.		
	<ul> <li>Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.</li> </ul>		
	Hinweis! Bypass der Hardware des Freigabesignals ist.	, wenn das Befehlswort die Quelle	

Code	Beschreibung	Bereich			
1604	FEHL QUIT AUSW	08, -16			
	ACH550 nach einem Fehler zu beseitigt ist.	rquittierung aus. Das Signal setzt den urück, wenn die Fehlerursache			
		als Quelle für die Fehlerquittierung fest.			
	<ul> <li>Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.</li> </ul>				
	·	ameter 0301) setzt den ACH550			
	zurück.				
1607	PARAM SPEICHERN 1=SPEICHERT	0=FERTIG,			
	Sicherung aller geänderten Parameter im Festspeicher.  • Über Feldbus geänderte Parameter werden nicht automatisch im Festspeicher abgelegt. Zur Speicherung muss dieser Parameter verwendet werden.				
	<ul> <li>0 = FERTIG – Automatische Wertänderung nachdem alle Paramete gespeichert sind.</li> </ul>				
	1 = SPEICHERT – Die geände Festspeicher abgelegt.	erten Parameter werden im			

## Fehlerfunktionen der Feldbus-Kommunikation

Code	Beschreibung	Bereich
3018	ACH550 lässt den Motor bis  2 = FESTDREHZ 7 – Anzeige ei Einstellung der Drehzahl ge  3 = LETZTE DREHZ – Anzeige e Einstellung der letzten Betric Fehlerbedingung. Dieser Wo Durchschnittsdrehzahl der le Vorsicht: Bei der Wahl von Ff	Fehlermeldung (IO KOMM FEHL) und der zum Stillstand austrudeln. ner Warnmeldung (IO KOMM FEHL) und mäß Par. 1208 FESTDREHZ 7. iner Warnmeldung (IO KOMM FEHL) und ebsdrehzahl vor Auftreten der ert ergibt sich aus der etzten 10 Sekunden. ESTDREHZ 7 oder LETZTE DREHZ ss der weitere Betrieb gefahrlos ist,
3019	KOMM. FEHLERZEIT	060,0 s

# Auswahl der Sollwertquelle für die PID-Regelung

Code	Beschreibung	Bereich
4010	SOLLWERT AUSW	019
	Definiert die sollwert Signalquelle  • Der Parameter hat keine Becumgangen wird (siehe 8121 d 8 = KOMM – Der Feldbus liefert d 9 = KOMM+AI1 – Die Sollwertquel Analogeingang 1 (AI1). Siehe Analogeingang.  10 = KOMM*AI1 – Die Sollwertque Feldbussignal und Analogeing Sollwertkorrektur Analogeinga	eutung, wenn der PID-Regler SEREGEL. BYPASS). en Sollwert. le ist die Summe aus Feldbus und unten Sollwertkorrektur  lle ist das Produkt aus einem ang 1 (AI1). Siehe unten

# Feldbus-Steuerungsschnittstelle

Die Basisdaten der Kommunikation zwischen Feldbussystem und dem Frequenzumrichter bestehen aus Steuerwort, Drehzahlsollwert, Statuswort und Istdrehzahl oder -frequenz. Je nach Typ des steckbaren Feldbusadapters können zusätzliche Prozessdaten mit den Parametern der Gruppe 51 oder durch feldbusspezifische Parameter festgelegt werden, die über das Netzwerk zugänglich sind (siehe Feldbus Benutzerhandbuch). Für Prozessdaten sind maximal 15 Datenworte möglich. Der Umfang der Prozessdaten, die vom steckbaren Feldbusadaptermodul unterstützt werden, ist vom Typ des Feldbusadapters abhängig.

Con	ten vom Feldbus- troller zum enzumrichter	Prozessdaten vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller	
Ausgangs- wort			Inhalt
1	Prozessdaten 1	1	Prozessdaten 1
2	Prozessdaten 2	2	Prozessdaten 2
3	Prozessdaten 3	3	Prozessdaten 3
4	Prozessdaten 4	4	Prozessdaten 4
5	Prozessdaten 5	5	Prozessdaten 5
6	Prozessdaten 6	6	Prozessdaten 6
7	Prozessdaten 7	7	Prozessdaten 7
8	Prozessdaten 8	8	Prozessdaten 8
9	Prozessdaten 9	9	Prozessdaten 9
10	Prozessdaten 10	10	Prozessdaten 10
11	Prozessdaten 11	11	Prozessdaten 11
12	Prozessdaten 12	12	Prozessdaten 12
13	Prozessdaten 13	13	Prozessdaten 13
14	Prozessdaten 14	14	Prozessdaten 14
15	Prozessdaten 15	15	Prozessdaten 15

Beachten Sie, dass das Wort 'Ausgang' den Datenfluss vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter und das Wort 'Eingang' den Datenfluss vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller beschreibt. In anderen Worten wird die Richtung des Datenflusses (Eingang oder Ausgang) von der Seite des Feldbus-Controllers aus gesehen.

Typischerweise enthalten die Eingangsworte 1 und 2 das Steuerwort und den Drehzahlsollwert. Die Bedeutung der anderen Eingangsworte kann durch Einstellung der Parameter in Gruppe 51 frei gewählt werden; das Feldbus Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen über die Zusammensetzung der Eingangsworte. Die Eingangsworte sind 16-Bit Integerwerte, die zur Einstellung eines Sollwerts oder Parameterwerts oder zur Aktivierung von Digital- und Analogausgängen verwendet werden. Typischerweise enthalten die Ausgangsworte 1 und 2 das Statuswort und die Istdrehzahl oder -frequenz. Die Bedeutung der Ausgangsworte kann durch Einstellung der Parameter in Gruppe 51 frei gewählt werden; das Feldbus Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen über die Zusammensetzung der Ausgangsworte. Die Ausgangsworte sind 16-Bit Integerwerte für die Istwertsignale und Parameterwerte. Die Skalierung der Ausgangsworte, die zum Feldbus-Controller gesendet werden, ist vom gewählten Istwertsignal oder Antriebsparameter abhängig; siehe Abschnitt "Parameterliste und -beschreibungen".

## Kommunikationsprofile

Bei der Kommunikation über die steckbaren Feldbusadapter, unterstützt der ACH550 mehrere verschiedene Profile für Steuerung und Statusinformationen. Der ACH550 erkennt automatisch welches Kommunikationsprofil vom Feldbusadapter verwendet wird.

- ABB DRIVES Das ABB-Drives-Profil ist eine standardisierte Steuerungsschnittstelle für die Frequenzumrichter von ABB. Dieses Profil basiert auf der PROFIBUS-Schnittstelle, und es wird unten im Abschnitt ABB-Drives-Profil detailliert beschrieben.
- GENERIC DRIVE (Antriebsprofil) Das 'Generic Drive Profile' bietet entsprechend seinem internationalen Standard ein Antriebspprofil für jeden Feldbustyp. Beispiele für diese Antriebsprofile sind:
  - PROFIdrive für PROFIBUS.
  - AC/DC Drive für DeviceNet,
  - DRIVECOM für InterBus usw.

Die Generic Drive Profile Schnittstelle wird in Abschnitt Generic Profile unten detailliert beschrieben.

### **ABB-Drives-Profile**

Der ACH550 unterstützt eine virtuelle Datensatz-Schnittstelle mit zwei Datensätzen, jeweils einen pro Kommunikationsrichtung. Jeder Datensatz besteht aus drei 16-Bit-Worten, Datenworte genannt. Die Bedeutung und Skalierung der Datenworte ist festgelegt.

Die Zusammensetzung der Datenworte für die Prozessdaten wird mit der Einstellung der Parameter in Gruppe 51 mit den Werten 1 bis 6 festgelegt, siehe Tabelle unten. Jedoch haben bestimmte Feldbusprotokolle (wie PROFIBUS) eine festgelegte Zusammensetzung der Datenworte 1, 2, 4 und 5. Die Feldbus Benutzerhandbücher enthalten eine detaillierte Beschreibung der Zusammensetzung der Prozessdaten.

Prozessdaten vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter (Datensatz 1)		
Datenwort Inhalt		
1	Steuerwort	
2	Sollwert 1	
3	Sollwert 2	

Prozessdaten vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller (Datensatz 2)		
Datenwort	Inhalt	
4	Statuswort	
5	Istdrehzahl	
6	Istdrehmoment	

**Steuerwort.** Das Steuerwort hat für die Steuerung des Frequenzumrichters mit einem Feldbussystem eine vorrangige Bedeutung. Der Feldbus-Controller sendet das STEUERWORT zum Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter schaltet zwischen den Zuständen entsprechend der Bit-codierten Anweisungen im STEUERWORT um. Die Verwendung des STEUERWORTS erfordert, dass:

- Der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung (AUTO) eingestellt ist.
- Der serielle Kommunikationskanal als Quelle für Steuerbefehle eingestellt ist (Einstellung mit den Parametern 1001 EXT1 BEFEHLE, 1002 EXT2 BEFEHLE und 1102 EXT1/ EXT2 AUSW).
- Das steckbare Feldbusadaptermodul aktiviert ist: Parameter 9802 KOMM PROT AUSW = 4 (EXT FBA).
- Das steckbare Feldbusadaptermodul für den 'Vendor-specific'-Modus oder 'Vendor-specific'-Objekte konfiguriert ist.

Die folgende Tabelle und das Status-Diagramm in diesem Unterabschnitt beschreibt die Zusammensetzung des STEUERWORTS.

	STEUERWORT				
Bit	Name	Wert	Erklärung		
0	OFF1 CONTROL	1	Eingabe READY TO OPERATE		
		0	Stopp entsprechend der eingestellten Verzögerungsrampe (2203/2205). OFF1 ACTIVE eingeben; weiter mit READY TO SWITCH ON, unabhängig, ob andere Verriegelungen (OFF2, OFF3) aktiv sind.		
1	OFF2 CONTROL	1	Betrieb fortsetzen (OFF2 inaktiv).		
		0	Not-Aus, Austrudeln bis zum Stop. OFF2 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBIT.		
2	OFF3 CONTROL	1	Betrieb fortsetzen (OFF3 inaktiv).		
		0	Not-Aus, Stop innerhalb der mit Parameter 2208 eingestellten Zeit. OFF3 ACTIVE eingeben, weiter mit switch-on INHIBITED. Warnung! Sicherstellen, dass Motor und angetriebene Maschine mit diesem Stoppmodus gestoppt werden können.		
3	INHIBIT_ OPERATION	1	OPERATION ENABLED eingeben (Beachten Sie, dass auch das Freigabesignal aktiviert sein muss; Siehe Parameter 1601 FREIGABE, wenn Parameter 1601 auf KOMM eingestellt ist, aktiviert dieses Bit auch das Freigabesignal.)		
		0	Betrieb gesperrt. Eingabe von OPERATION INHIBITED.		
4	RAMP_OUT_ZERO	1	Normaler Betrieb. RAMP FUNCTION GENERATOR eingeben: OUTPUT ENABLED.		
		0	Den Rampenfunktionsgenerator- Ausgang auf Null setzen. Der Antrieb stoppt entsprechend der eingestellten Rampen (Strom- und DC- Spannungsgrenzen sind wirksam).		


	STEUERWORT			
Bit	Name	Wert	Erklärung	
5	RAMP_HOLD	1	Normaler Betrieb.	
			Eingabe RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED.	
		0	Stop über Rampe (Rampenfunktionsgenerator-Ausgang wird gehalten).	
6	RAMP_IN_	1	Normaler Betrieb. Eingabe OPERATING	
	ZERO	0	Rampenfunktionsgenerator-Eingang auf Null setzen.	
7	RESET	0=>1	Fehler-Reset, falls eine Fehlermeldung ansteht. Eingabe <i>switch-on inhibited</i> . Erfolgt, wenn Parameter 1604 auf KOMM EINGESTELLT IST.	
		0	Normalbetrieb fortsetzen.	
89	Nicht verwendet			
10	· · - · · ·		Feldbussteuerung freigegeben.	
	CMD	0	Steuerwort < > 0 oder Sollwert <>: Behält Steuerwort und Sollwert.	
			Steuerwort = 0 und Sollwert = 0. Feldbussteuerung freigegeben.	
			Sollwert und die Verzögerungs-/	
			Beschleungungsrampen sind verriegelt.	
11	EXT CTRL LOC	1	Auswahl des externen Steuerplatzes EXT2. Erfolgt, wenn Parameter 1102 auf KOMM eingestellt ist.	
		0	Auswahl des externen Steuerplatzes EXT1. Erfolgt, wenn Parameter 1102 auf KOMM eingestellt ist.	
12	Nicht verwendet			
 15				

**Statuswort.** Das Statuswort ist ein 16-Bit Wort, das Statusinformationen enthält und vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller gesendet wird. Die folgende Tabelle und das Statusdiagramm in diesem Unterabschnitt beschreiben die Zusammensetzung des STATUSWORTS.

			STATUSWORT
Bit	Name	Wert	Beschreibung (Entsprechend dem Status (Kästen) im Statusdiagramm)
0	RDY_ON	1	Bereit zum Start
		0	nicht bereit zum Start
1	RDY_RUN	1	Betriebsbereit
		0	OFF1 aktiviert
2	RDY_REF	1	Betrieb freigegeben
		0	Nicht bereit (OPERATION INHIBITED)
3	TRIPPED	01	Fehler
		0	Kein Fehler
4	OFF_2_STA	1	OFF2 nicht aktiviert
		0	OFF2 AKTIVIERT
5	OFF_3_STA	1	OFF3 nicht aktiviert
		0	OFF3 AKTIVIERT
6	SWO_ON_INHI B	1	Einschalten gesperrt
		0	
7	ALARM	1	Ein Alarm ist aktiv.
		0	Kein Alarm
8	AT_SETPOINT	1	OPERATING. Der Istwert ist gleich dem Sollwert (= innerhalb der zulässigen Grenzen).
		0	Istwert weicht vom Sollwert ab (= ist außerhalb der zulässigen Grenzen)
9	REMOTE	1	Antriebssteuerplatz: REMOTE
		0	Antriebssteuerplatz: LOCAL

	Statuswort				
Bit	Name	Wert	Beschreibung (Entsprechend dem Status (Kästen) im Statusdiagramm)		
10	ABOVE_LIMIT	1	Der Wert des überwachten Parameters ist gleich oder höher als die Überwachungsobergrenze. Dieses Bit bleibt '1' bis der Wert des überwachten Parameters unter die Überwachungsuntergrenze gefallen ist. Sie Gruppe 32: Überwachung.		
		0	Der Wert des ersten überwachten Parameters ist niedriger als die Überwachungsuntergrenze. Dieses Bit Bleibt '0' bis der Wert des Parameter die Überwachungsobergrenze übersteigt. Siehe Gruppe 32: Überwachung.		
11	EXT CTRL LOC	1	Externer Steuerplatz 2 (EXT2) ausgewählt		
		0	Externer Steuerplatz 1 (EXT1) ausgewählt		
12	EXT RUN ENABLE	1	Freigabesignal empfangen		
		0	Kein Freigabesignal empfangen		
13			Reserviert		
15					

**Status-Diagramm.** Das Status-Diagramm beschreibt die Start-Stop-Funktion von Steuerwort -(CW) und Statuswort- (SW) Bits.



<sup>\*</sup>Diese Statusänderung tritt auch auf, wenn der Fehler von einer andere Quelle aus (z.B. über Digitaleingang) zurückgesetzt wird.

**Sollwert 1**. Sollwert 1 ist ein 16-Bit Wort, bestehend aus einem Vorzeichen-Bit und einem 15-Bit Integerwert, der als primärer Sollwert (Drehzahl oder Frequenz) verwendet werden kann, SOLLW1. Ein negativer Sollwert (zeigt die umgekehrte Drehrichtung an) wird durch das Zweier-Komplement des entsprechenden positiven Sollwerts angezeigt.

Die erforderlichen Parametereinstellungen sind:

- Mit der Einstellung von 1102 EXT1/EXT2 AUSW wird der Eingang eingestellt, mit dem zwischen EXT1 und EXT2 gewählt wird. Dieser Steuereingang muss auf EXT1 eingestellt werden.
- 1103 AUSW SOLLW 1 = 8 (KOMM), 9 (KOMM + AI1), oder 10 (KOMM \* AI).

**Sollwert 2**. Sollwert 2 ist ein 16-Bit Wort, bestehend aus einem Vorzeichen-Bit und einem 15-Bit Integerwert, der als sekundärer Sollwert (Drehzahl, Frequenz, Drehmoment, PID) verwendet werden kann, SOLLW2. Ein negativer Sollwert (zeigt die umgekehrte Drehrichtung an) wird durch das Zweier-Komplement des entsprechenden positiven Sollwerts angezeigt.

Die erforderlichen Parametereinstellungen sind:

- Mit der Einstellung von 1102 EXT1/EXT2 AUSW wird der Eingang eingestellt, mit dem zwischen EXT1 und EXT2 gewählt wird. Dieser Steuereingang muss auf EXT2 eingestellt werden.
- 1106 AUSW SOLLW 2 = 8 (KOMM), 9 (KOMM + AI1), oder 10 (KOMM \* AI).


Sollwert	Bereich	Sollwert- typ	Skalierung	Hinweise
SOLLW1	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-20000 = - [Par. 1105] 0 = 0 +20000 = [Par. 1105]	Letzter Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 [Drehzahl oder 2007/2008 [Frequenz].
SOLLW2	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-10000 = - [Par. 1108] 0 = 0 +10000 = [Par. 1108]	Letzter Sollwert begrenzt durch 1107/1108. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 [Drehzahl] oder 2007/2008 [Frequenz].
		Drehmo- ment	-10000 = - [Par. 1108] 0 = 0 +10000 = [Par. 1108]	Letzter Sollwert begrenzt durch 2015/2017 [Drehmoment 1] oder 2016/ 2018 [Drehmoment 2].
		PID- Sollwert	-10000 = - [Par. 1108] 0 = 0 +10000 = [Par. 1108]	Letzter Sollwert begrenzt durch 4012/4013 [PID Satz 1] oder 4112/4113 [PID 2 Satz 2].

**Hinweis:** Die Einstellung der Parameter 1104 SOLLW1 MIN und 1107 SOLLW2 MIN wirkt sich nicht auf die Skalierung der Sollwerte aus.


Der Wert 20000 bei SOLLW1 und der Wert 10000 bei SOLLW2 entspricht einem Sollwert von 100% (siehe auch Abschnitt Sollwert-Verarbeitung).


Wenn Parameter 1103 AUSW. EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW. SOLLW 2 auf KOMM+AI1 oder KOMM\*AI1 eingestellt werden, wird der Sollwert wie folgt skaliert:

Soll- wert	Einstel- lung	Al Sollwert-Skalierung
SOLL W1	KOMM+ Al1	KOMM [%] + (AI [%] - 0,5 * SOLLW. 1 MAX [%])  Feldbus-Sollwert  Korrektur-Koeffizient
		(100 + 0.5 × [Par. 1105])%
		(100 – 0.5 × [Par. 1105])% 0 50% 100% Al1 Eingangs- Signal
	KOMM* Al1	KOMM [%] * (AI [%] / 0,5 * SOLLW. 1 MAX [%])  Feldbus-Sollwert  Korrektur-Koeffizient
		200%
		100%
		0% V 100% Al1 Eingangs- Signal
SOLL W2	KOMM+ Al1	KOMM [%] + (AI [%] - 0,5 * SOLLW. 2 MAX [%])  Feldbus-Sollwert  Korrektur-Koeffizient
		(100 + 0.5 × [Par. 1108])%
		100%
		(100 – 0.5 × [Par. 1108])% 0 50% 100% Al1 Eingangs- Signal



**Sollwert-Verarbeitung.** Die Drehrichtungssteuerung wird für jeden Steuerplatz (EXT1 und EXT2) mit den Parametern in Gruppe 10 konfiguriert. Feldbus-Sollwerte sind bipolar, d.h. sie können negativ oder positiv sein. Die folgenden Diagramme veranschaulichen, wie die Parameter der Gruppe 10 und das Vorzeichen des Feldbus-Sollwerts zur Sollwertbildung von SOLLW1/SOLLW2 zusammen wirken.





**Istwerte**. Istwerte sind 16-Bit Worte, die Informationen über den Frequenzumrichterbetrieb enthalten. Die Zusammensetzung der Istwerte erfolgt mit den Parametern von Gruppe 51. Die Skalierung der Integerwerte, die zum Feldbus-Controller als Istwerte gesendet werden, hängt ab vom gewählten Frequenzumrichter-Parameter; siehe Abschnitt "Parameterliste und -beschreibungen".

Die Datenworte 5 und 6 werden wie folgt skaliert:

Datenwort	Inhalt	Skalierung
5	Istdrehzahl	-20000 +20000 = -[Par. 1105] +[Par. 1105]
6	Drehmoment	-10000 +10000 = -100% +100%

### Standard-Drive-Profil

Das Standard-Drive-Profil GENERIC DRIVE (Antriebsprofil) - Das 'Generic Drive Profile' bietet entsprechend seinem internationalen Standard ein Antriebspprofil für jeden Feldbustyp. Das Standard-Drive-Profil bietet als Minimum das Steuerwort, Statuswort, Drehzahlsollwert und Istdrehzahl. Die Zusammensetzung dieser und anderer Prozessdaten ist vom Feldbusadapter-Typ abhängig. Die Feldbus Benutzerhandbücher enthalten eine detaillierte Beschreibung der Zusammensetzung der Prozessdaten.

**Steuerwort**. Das Steuerwort hat für die Steuerung des Frequenzumrichters mit einem Feldbussystem eine vorrangige Bedeutung. Der Feldbus-Controller sendet das STEUERWORT zum Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter schaltet zwischen den Zuständen entsprechend der Bit-codierten Anweisungen im STEUERWORT um. Die Verwendung des STEUERWORTS erfordert, dass:

- Der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung (AUTO) eingestellt ist.
- Der serielle Kommunikationskanal als Quelle für Steuerbefehle eingestellt ist (Einstellung mit den Parametern 1001 EXT1 BEFEHLE und 1102 EXT1/EXT2 AUSW).
- Das steckbare Feldbusadaptermodul aktiviert ist:
   Parameter 9802 KOMM PROT AUSW = 4 (EXT FBA).
- Der externe steckbare Feldbusadapter für die Verwendung des Frequenzumrichterprofil-Modus oder Frequenzumrichterprofil-Objekts konfiguriert ist.

Der Inhalt des STEUERWORTS ist vom Typ des verwendeten Feldbusadapters abhängig. Die Feldbus Benutzerhandbücher enthalten eine detaillierte Beschreibung der Zusammensetzung der STEUERWORT-Bits.

**Statuswort.** Das Statuswort ist ein 16-Bit Wort, das Statusinformationen enthält und vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller gesendet wird. Der Inhalt des STATUSWORTS hängt vom Type des verwendeten Feldbusadapters ab. Die Feldbus Benutzerhandbücher enthalten eine detaillierte Beschreibung der Zusammensetzung der STATUSWORT-Bits.

**Drehzahlsollwert**. Der Drehzahlsollwert ist ein 16-Bit Wort, bestehend aus einem Vorzeichen-Bit und einem 15-Bit Integerwert. Ein negativer Sollwert (zeigt die umgekehrte Drehrichtung an) wird durch das Zweier-Komplement des entsprechenden positiven Sollwerts angezeigt. Die Skalierung de Drehzahlsollwerts ist Feldbustyp-spezifisch. Die Feldbus Benutzerhandbücher enthalten eine detaillierte Beschreibung der Skalierung des DREHZAHLSOLLWERTS.

Die Verwendung von SOLLW2 wird vom Standard-Drive-Profil nicht unterstützt.

**Sollwert-Skalierung.** Die Skalierung de Drehzahlsollwerts ist Feldbustyp-spezifisch. Jedoch ist die Relation von 100% Sollwert zum Antrieb wie in der Tabelle beschrieben fixiert. Das Feldbus-Benutzerhandbuch enthält eine detaillierte Beschreibung von Bereich und Skalierung des Drehzahlsollwerts.

Sollwert	Bereich	Sollwert- typ	Skalierung	Hinweise
SOLLW2	feldbus- spezi- fisch	Drehzahl	-100% = -[Par. 9908] 0 = 0 +100 = [Par. 9908]	Letzter Soll- wert begrenzt durch 1104/1105. Motor-Istdreh- zahl begrenzt durch 2001/ 2002 [Drehzahl].
		Frequenz	-100% = -[Par. 9907] 0 = 0 +100 = [Par. 9907]	Letzter Soll- wert begrenzt durch 1104/1105. Motor-Istdreh- zahl begrenzt durch 2007/ 2008 [Frequenz].

**Istwerte.** Istwerte sind 16-Bit Worte, die Informationen über den Frequenzumrichterbetrieb enthalten. Die Zusammensetzung der Istwerte erfolgt mit den Parametern von Gruppe 51. Die Skalierung der Integerwerte, die zum Feldbus-Controller als Istwerte gesendet werden, hängt ab vom gewählten Frequenzumrichter-Parameter; siehe Abschnitt "Parameterliste und -beschreibungen".

Die Istdrehzahl wird wie folgt skaliert:

Istwert	Bereich	Sollwerttyp	Skalierung
DREH- ZAHL	feldbus- spezi- fisch	Drehzahl	-100% = -[Par. 9908] 0 = 0 +100 = [Par. 9908]
		Frequenz	-100% = -[Par. 9907] 0 = 0 +100 = [Par. 9907]

## Fehlermeldungen

Der ACH550 zeigt alle Fehler als Text und Fehlernummer in der Steuertafelanzeige an. Siehe Betriebsanleitung. Zusätzlich wird ein Fehlercode zu jedem Fehlerraten in den Parametern 401, 412 und 413 gezeigt. Der feldbusspezifische Fehlercode wird als ein hexadezimaler Wert entsprechend der DRIVECOM-Spezifikation codiert. Beachten Sie, dass nicht alle Feldbusse die Fehlercode-Anzeige unterstützen. In der Tabelle unten sind die Fehlercodes für jeden Fehlernamen angegeben.

Fehlername in der Steuer- tafelanzeige	Antriebs- Fehler- code	Feldbus-Fehlercode
ÜBERSTROM	1	2310h
DC ÜBERSPG	2	3210h
ACH ÜBERTEMP	3	4210h
KURZSCHLUSS	4	2340h
ÜBERLAST	5	FF6Bh
DC UNTERSPG	6	3220h
AI1 UNTERBR	7	8110h
AI2 UNTERBR	8	8110h
MOT ÜBERTEMP	9	4310h
PANEL KOMM	10	5300h
ID LAUF FEHL	11	FF84h
MOTOR BLOCK	12	7121h
EXT FEHLER 1	14	9000h
EXT FEHLER 2	15	9001h
ERDSCHLUSS	16	2330h
UNTERLAST	17	FF6Ah
THERM FEHL	18	5210h
OPEX LINK	19	7500h
OPEX PWR	20	5414h
CURR MEAS	21	2211h
NETZ PHASE	22	3130h
I.GEBER FEHL	23	7301h

ÜBERDREHZAHL	24	7310h
DC SPANSTOSS	25	FF80h
ACH ID FEHLER	26	5400h
CONFIG FILE	27	630Fh
SERIAL 1 ERR	28	7510h
EFB CON FILE	29	6306h
FORCE TRIP	30	FF90h
EFB 1	31	FF92h
EFB 2	32	FF93h
EFB3	33	FF94h
MOTORPHASE	34	FF56h
OUTPUT WIRING	35	FF95h
SERF CORRUPT	101	FF55h
SERF IITFILE	102	FF55h
SERF MACRO	103	FF55h
SERF EFBPROT	104	FF55h
SERF BPFILE	105	FF55h
DSP T1 OVERLOAD	201	6100h
DSP T2 OVERLOAD	202	6100h
DSP T3 OVERLOAD	203	6100h
DSP STACK ERROR	204	6100h
DSP REV ERROR	205	5000h
OMIO ID ERROR	206	5000h
PAR HZRPM	1000	6320h
PAR PFCREFNG	1001	6320h
PAR PFCIOCNF	1002	6320h
PAR AI SKAL	1003	6320h
PAR AO SKAL	1004	6320h
PAR MOT2 DAT	1005	6320h
PAR EXT RO	1006	6320h
PAR FBUS	1007	6320h

## ACH550 Betriebsanleitung

PAR PFCMODE	1008	6320h
PAR MOT1 DAT	1009	6320h

# Parameterliste und -beschreibungen

### **Inhalt dieses Kapitels**

Dieses Kapitel enthält die Parameterliste der vordefinierten Applikationsmakros und die Beschreibung der einzelnen Parameter für den ACH550.

## Parametergruppen

Gruppe Nr.	Gruppenname und Beschreibung
99	Inbetriebnahmedaten - Legt die für die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters und Eingabe der Motordaten notwendigen Daten fest.
01	Betriebsdaten - Enthält die Betriebsdaten einschließlich der Istwertsignale.
03	Istwertsignale - Überwachung der Feldbus-Kommunikation.
04	Fehler Speicher - Speichert die letzten vom Antrieb gemeldeten Fehler.
10	Start/Stop/Drehrichtung - Dient zur Definition der externen Quellen für Befehle, die Änderungen von Start, Stop und Drehrichtung freigeben. Legt die Drehrichtung fest oder gibt die Drehrichtungssteuerung frei.
11	Sollwert Auswahl - Legt fest, wie der Antrieb zwischen den Befehlsquellen wählt.
12	Konstantdrehzahl - Legt die Konstantdrehzahlen fest.
13	Analogeingänge - Legt die Grenzen und Filterung für die Analogeingänge fest.
14	Relaisausgänge - Legt die Bedingungen für die Aktivierung der Relaisausgänge fest.
15	Analogausgänge - Legt die Analogausgänge des Frequenzumrichters fest.
16	Systemsteuerung - Legt die Systemverriegelungen, - rücksetzungen und -freigaben fest
17	Override - Legt die Freigabe/Sperrung der Override-Funktion, das Override-Aktivierungssignal, die Override-Drehzahl/-Frequenz und das Passwort fest.
20	Grenzen - Legt den minimalen und maximalen Grenzwert der Frequenzumrichter-Drehzahl fest.
21	Start/Stop - Legt Start- und Stop-Funktion des Motors fest.
22	Rampen - Legt die Rampen zur Steuerung der Beschleunigung und Verzögerung fest.
23	Drehzahlregelung - Legt die Variablen für die Drehzahlregelung fest.
25	Drehzahlausblendung - Legt die Drehzahlausblendung oder Drehzahlbereiche fest.
26	Motor Steuerung - Legt die Variablen der Motorsteuerung fest.

Gruppe Nr.	Gruppenname und Beschreibung		
29	Wartung Trigger - Festlegung von (Betriebs-) Zählern und Meldepunkten.		
30	Fehler Funktionen - Legt die Fehler und Reaktionen darauf fest.		
31	Autom. Rücksetzen - Legt die Bedingungen für die automatische Rücksetzung fest.		
32	Überwachung - Legt die Signalüberwachung fest.		
33	Information - Enthält die Software-Informationen.		
34	Steuertafel Anzeige / Prozessvariable - Legt den Inhalt der Steuertafelanzeige fest.		
35	Mot Temp Mess - Legt die Erkennung und Meldung der Motorüberlastung fest.		
36	Timer Funktion - Legt die Timerfunktion fest.		
40	PROZESS PID Satz 1 - Legt einen Modus für die Prozess-PID- Regelung des Frequenzumrichters fest.		
41	PROZESS PID Satz 2 - Legt einen Modus für die Prozess-PID- Regelung des Frequenzumrichters fest.		
42	EXT / TRIMM PID - Legt die Parameter für die externe PID- Regelung fest.		
51	Ext Komm Module - Legt die Einstellvariablen für das Feldbuskommunikationsmodul fest.		
52	Standard-Modbus - Legt die Einstellungen für Modbus fest.		
53	EFB Protokoll - Legt die Einstellvariable für die EFB- Kommunikation fest		
81	PFA-Regelung - Pumpe oder Lüfter Kaskadenregelung.		
98	Optionen - Konfiguration der Optionen für den Frequenzumrichter.		

## Gruppe 99: Inbetriebnahmedaten

In dieser Gruppe werden die speziellen Inbetriebnahmedaten definiert für:

- Inbetriebnahme des Frequenzumrichters
- Eingabe der Motordaten

Code	Beschreibung		Bereio	ch
9901	SPRACHE Wählt die Anzeigesprache.		010	
		1 = ENGLISH (AM) 5 = PORTUGUES 9 = SUOMI		
9902	Parameter automa Applikation zu kor 1 = HKL STANDARD 6 = DRUCKPUMPE 9 = INT TIMER MIT F 12 = 2 INT SOLLW I	$\tilde{2}$ = ZULUFT 3 = AB 7 = KASKADE 8 = IN FESTDREHZAHL 10 = MIT FESTDREHZAHL 1 N -1 = NUTZER1 SPE	LUFT 4 = KÜHLTU T TIMER MOTORPOTI 1 1 3 = E BYPASS 14	timmte  RM 5 = KÜHLER  = 2 INT SOLLW  = HAND STEUER
9904	MOTOR CTRL M	OD		EHZAHL, ALAR
	Sollwert 1 ist of Sollwert 2 ist of Maximaldrehz: MAXIMAL DREHZ Wert der Minim S = SCALAR - Skal Sollwert 1 ist of Sollwert 2 ist of Maximalfreque MAXIMUM FREQ	orregelungsart.  — geberlose Vekto der Drehzahlsollwer der Drehzahlsollwer ahl, entspricht dem ZAHL oder 2001 MINI naldrehzahl größer ar-Steuermodus, Fr der Frequenzsollwer enz, entspricht dem oder 2007 MINIMUN ehzahl größer als de	t in Upm.  t in % (100% ist of the control of the c	eter 2002 enn der absolute naldrehzahl ist). die absolute eter 2008 r absolute Wert

## 9905 MOTOR NENNSPG 200...600V, US:230...690V Definiert die Motor-Nennspannung. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen. Stellt die maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters ein. Der ACH550 kann den Motor nicht mit einer Spannung versorgen, die höher als die Netzspannung ist. Ausgangsspannung P 9905 Ausgangsfrequenz P 9907 9906 MOTOR NENNSTROM typenabhängig Definiert den Motor-Nennstrom. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen. Zulässiger Bereich: (0,2...2,0) · I<sub>2N</sub> (wobei I<sub>2N</sub> der Frequenzumrichterstrom ist). 9907 MOTOR NENNFREQ 10.0...500 Hz Definiert die Motor-Nennfrequenz. Bereich: 10...500 Hz (typisch bei 50 oder 60 Hz). Einstellung der Frequenz bei der die Ausgangsspannung der MOTOR-NENNSPG entspricht. Feldschwächpunkt = Nennfreg \* Einspeisespann./Mot.-Nennspann.

### 9908 MOTOR NENNDREHZ

50...18000 Upm

Definiert die Nenndrehzahl des Motors.

Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.

#### 9909 MOTOR NENNLEIST

typenabhängig

Definiert die Nennleistung des Motors.

Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.

### 9910 MOTOR ID-LAUF

Mit diesem Parameter wird ein Selbst-Kalibrierungsprozess eingestellt, der MOTOR ID-LAUF. Während dieses Prozesses führt der Frequenzumrichter eine Prüfroutine durch, um die Motorcharakteristik zu ermitteln und optimiert dann die Motorregelung durch Bildung eines Motormodells des angeschlossenen Motors. Dieses Motormodell ist besonders wirksam:

- bei einem Betriebspunkt nahe Drehzahl Null.
- der Betrieb ein Drehmoment über dem Motor-Nenndrehmoment in einem großen Drehzahlbereich erfordert und keine Drehzahlrückführung vorhanden ist (z.B. ohne Impulsgeber).

Wenn kein Motor ID-Lauf ausgeführt wird, verwendet der Frequenzumrichter ein weniger detailliertes Motormodell beim erstmaligen Motorbetrieb. Dieses "Erst-Start" Modell wird automatisch\* aktualisiert, wenn Motor-Parameter geändert werden. Zur Aktualisierung des Modells magnetisiert der Frequenzumrichter den Motor für 10 bis 15 Sekunden bei Drehzahl Null.

- \*Beim "Erst-Start-Modell ist alternativ eine der folgenden Einstellungen erforderlich 9904 = 1 (VEKTOR DREHZAHL), oder 9904 = 3 (SCALAR) und 2101 = 3 (SCALAR FLISTART) oder 5 (FLISTART + MOM VERST).
- **Hinweis:** Das Motormodell verwendet interne Parameter und benutzerdefinierte Motor-Parameter. Beim Bilden eines Modells ändert der Frequenzumrichter keine benutzerdefinierten Parameter.
- 0 = KEIN ID-LAUF Deaktiviert die Funktionalität Motor ID-Lauf. (Deaktiviert aber nicht die Verwendung eines Motormodells.)
- 1 = STANDARD Aktiviert einen Motor ID-Lauf bei n\u00e4chsten Startbefehl. Nach Ausf\u00fchrung des ID-Laufs wird dieser Wert automatisch auf 0 gesetzt.

Zum Ausführen eines Motor ID-Laufs:

- 1. Die Last vom Motor abkoppeln (oder auf fast Null reduzieren).
- 2. Prüfen, dass der Motor sicher betrieben werden kann:
  - Der ID-Lauf dreht den Motor in Drehrichtung vorwärts sicherstellen, dass in Vorwärtsrichtung keine Gefährdung auftritt.
  - Beim ID-Lauf wird der Motor mit 50...80% der Nenndrehzahl gedreht – sicherstellen, dass diese Drehzahlen ohne Gefährdung möglich sind.
- Folgende Parameter pr
  üfen (falls sie von Werkseinstellung abgeändert worden sind):
  - 2001 MINIMAL DREHZAHL ≤ 0
  - 2002 MAXIMAL DREHZAHL > 80% der Motor-Nenndrehzahl.
  - 2003 MAX STROM  $\geq$  100% des I<sub>2N</sub> Wertes.
  - Maximales Drehmoment (Parameter 2014, 2017 und/oder 2018) > 50%.
- 4. Mit der Steuertafel auswählen:
  - Auswahl Parameter
  - Auswahl Gruppe 99
  - Auswahl Parameter 9910

### Gruppe 01: Betriebsdaten

Diese Gruppe enthält Betriebsdaten des Antriebs einschließlich der Istwertsignale. Der Frequenzumrichter legt die Werte für die Istwertsignale auf der Basis von Messungen oder Berechnungen fest. Diese Werte können nicht vom Benutzer eingestellt werden.

Code	Beschreibung	Bereich	
0102	Drehzahl	030000 Upm	
	Zeigt die errechnete Drehzahl des Motors an (Upm).		
0103	AUSGANGSFREQ	0,0500,0 Hz	
	Zeigt die Frequenz (Hz) an, die dem Motor zug in der Standardanzeige.)	geführt wird. (Erscheint	
0104	STROM	typenabhängig	
	Der vom ACH550 gemessene Motorstrom (Erscheint in der Standardanzeige.)		
0105	DREHMOMENT	-200200%	
	Ausgangsdrehmoment. Errechnetes Moment a des Motornennmoments.	an der Motorwelle in %	
0106	LEISTUNG	typenabhängig	
	Die gemessene Motorleistung in kW.		
0107	ZW.KREIS.SPANN		
	Die vom ACH550 gemessene Zwischenkreisspannung in VDC.		
0109	AUSGANGSSPNNG		
	Zeigt die dem Motor zugeführte Spannung an.		
0110	ACS TEMPERATUR	0150°C	
	Zeigt die Temperatur des Kühlkörpers des Antriebs in Grad Celsius an.		
0111	EXTERN SOLLW 1	0300000 Upm/	
	Externer Sollwert, sollw1, in Upm oder Hz -	0500 Hz	
	Einheit mit Parameter 9904 festgelegt.		
0112	EXTERN SOLLW 2	0100% (0600% für	
	Externer Sollwert, SOLLW 2, in %.	Drehmoment.	
0113	STEUERORT	0=HAND, 1=EXT1,	
	Zeigt den aktiven Steuerplatz an. Alternativen	sind: <b>2=EXT2</b>	
	0 = LOKAL 1 = EXT1		
	1 = EXT1 2 = EXT2		
	<u> </u>		

Code	Beschreibung	Bereich	
0114	BETRIEBSZEIT (R)	09999 h	
	<ul> <li>Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Antriebs in Stunden an (h).</li> <li>Kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter-Einstellmodus gev ist.</li> </ul>		
0115	kWh ZÄHLER (R)	09999 1kWh	
	<ul> <li>Zählt die Kilowattstunden des Antriebs im Betrieb.</li> <li>Kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter-Einstellmodus gewist.</li> </ul>		
0116	APPL BLK AUSG	0100% (0600% für	
	Applikationsblock-Ausgangssignal. Wert stammt entweder von:  • der PFA-Regelung, wenn PFA-Regelung aktiv is oder  • Parameter 0112 EXTERN SOLLW 2.		
0118	DI1-DI3 STATUS	000111 (07 dezimal)	
	Status der drei Digitaleingänge.  Der Status wird als binäre Zahl angege Ist der Eingang aktiviert, zeigt das Dis Ist der Eingang deaktiviert, zeigt das D	olay 1 an.	
0119	DI4-DI6 STATUS	000111 (07 dezimal)	
פווט	Status der drei Digitaleingänge. • Siehe Parameter 0118 dl1-3 status.	ooo111 (o/ dezililal)	
0120	Al1	0100%	
	Relativer Wert des Analogeingangs 1 in	%.	
0121	AI2	0100%	
	Relativer Wert des Analogeingangs 2 in	%.	

Code	Beschreibung	Bereich	
0122	RO1-3 STATUS	0111 (07 dezimal)	
	Status der drei Relaisausgänge.		
	1 zeigt an, dass am Relais Spannung anliegt.		
	0 zeigt an, dass am Relais keine Spannu	ing anliegt.	
	DELAICOTATUS 1		
	RELAISSTATUS 1 ———————————————————————————————————		
	RELAISSTATUS 2 ———————————————————————————————————		
0123	0123 <b>RO4-6 STATUS</b> 0 <b>111(0</b>		
	Status der drei Relaisausgänge. Siehe Par		
0124	AO1	020 mA	
	Wert des Signals von Analogausgang 1 in Milliampère.		
0125	AO2	020 mA	
	Wert des Signals von Analogausgang 2 in Milliampère.		
0126	PID 1 AUSGANG	-10001000%	
	Ausgangswert von PID-Regler 1 in %.		
0127	PID 2 AUSGANG	-100100%	
	Ausgangswert von PID-Regler 2 in %.		
0128	PID 1 SETPNT Sollwertsignal des PID 1-Reglers. • Einheiten und Skalierung festgelegt durc PID-Parameter.	Einheit und Skalierung festgelegt mit Par.4006/ h 4106 und 4007/4107	
0129	PID 2 SETPNT	Einheit und Skalierung	
	Sollwertsignal des PID 2-Reglers.  • Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert.	festgelegt mit Par. 4206 und 4207	
0130	PID 1 ISTWERT	Einheit und Skalierung	
		festgelegt mit Par.4006/	
	<ul><li>Istwert des PID 1-Reglers.</li><li>Einheiten und Skalierung festgelegt durc PID-Parameter.</li></ul>	<b>4106 und</b> h <b>4007/4107</b>	
0131	PID 2 ISTWERT	Einheit und Skalierung festgelegt mit Par. 4206	
	Istwert des PID 2-Reglers.  • Einheiten und Skalierung durch PID-Para	und 4207 ameter definiert.	

Code	Beschreibung	Bereich
0132	PID 1 ABWEICHUNG Differenz zwischen dem PID 1 Reglersollwert und dem Istwert. • Einheiten und Skalierung durch PII	Einheit und Skalierung festgelegt mit Par. 4006/4106 und 4007/4107 D-Parameter definiert.
0133	PID 2 ABWEICHUNG Differenz zwischen dem PID 2 Reglersollwert und dem Istwer • Einheiten und Skalierung durch PII	
0134	KOMM RO WORT  Freier Datenplatz, in den über den seriellen Anschluss geschrieben werden kann.  Zur Ansteuerung des Relaisausgangs verwendet.  Siehe Parameter 1401.	
0135	KOMM WERT 1 Freier Datenplatz, in den über den se werden kann.	-32768+32767 eriellen Anschluss geschrieben
0136	KOMM WERT 2 Freier Datenplatz, in den über den se werden kann.	-32768+32767 eriellen Anschluss geschrieben
0137	PROZESS VAR 1 Prozessvariable 1 Durch die Parameter in Gruppe 34 Prozessvariablen.	eingestellt: Steuertafelanzeige /
0138	PROZESS VAR 2 Prozessvariable 2 Durch die Parameter in Gruppe 34 Prozessvariablen.	- eingestellt: Steuertafelanzeige /
0139	PROZESS VAR 3 Prozessvariable 3 Durch die Parameter in Gruppe 34 Prozessvariablen.	- eingestellt: Steuertafelanzeige /
0140	MOT BETRIEBSZEIT Zeigt die Gesamtbetriebsstunden des an (kh), Modulationszeit.	0499,99 kh s Antriebs in je tausend Stunden
0141	MWh ZÄHLER Zählt die Megawattstunden des Antri werden.	09999 1MWh ebs. Kann nicht zurückgesetzt

Code	Beschreibung	Bereich	
0142	ANZ UMDREHUNGEN	09999	
	Gesamtzahl der Umdrehungen des Antriebs in Millionen Umdrehungen.		
0143	BETRIEBSZEIT HI	065535	
	Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Spannung.	Antriebs in Tagen an, Antrieb an	
0144	BETRIEBSZEIT LO	043200	
	Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Antriebs in 2-Sekunden-Impulsen an (30 Impulse = 60 Sekunden).		
0145	MOTOR TEMP	-10200°C/05000 Ohm	
	Zeigt die Motortemperatur in Gradan.	d Celsius / PTC-Widerstand in Ohm	
	<ul> <li>Gilt nur, wenn ein Motortempers Parameter 3501.</li> </ul>	atursensor vorhanden ist. Siehe	

# **Gruppe 03: Istwertsignale**

Diese Gruppe überwacht die Feldbus-Kommunikation.

Code	Besc	hreibu	ng	Bereich
0301	FB CMD WORT 1 -			
	<ul> <li>Nur-Lese-Kopie des Feldbus-Befehlswortes 1.</li> <li>Der Feldbusbefehl ist das wichtigste Instrument zur Steuerung des Antriebs über einen Feldbus-Controller. Der Befehl besteht aus zwei Befehlsworten. Bit-codierte Anweisungen in den Befehlsworten schalten den Antrieb zwischen den Zuständen um.</li> <li>Zur Steuerung des Antriebs über Befehlsworte muss ein externer Steuerplatz (EXT1 oder EXT2) aktiv sein und auf KOMM eingestellt sein. (Siehe Parameter 1001 und 1002.)</li> <li>In der Steuertafel werden die Worte im hex. Format angezeigt. Zum Beispiel alle Nullen und eine 1 in Bit 0 werden als 0001 angezeigt. Alle Nullen und eine 1 in Bit 15 werden als 8000 angezeigt.</li> </ul>			
	•	Bit #	0301, FB CMD WORT 1	0302, FB CMD WORT 2
		0	STOP	FBLOCAL_CTL
		1	START	FBLOCAL_REF
		2	RÜCKWÄRTS	START_DISABLE1
		3	LOCAL	START_DISABLE2
		4	RESET	Reserviert
		5	EXT2	Reserviert
		6	RUN_DISABLE	Reserviert
		7	STPMODE_R	Reserviert
		8	STPMODE_EM	Reserviert
		9	STPMODE_C	Reserviert
		10	RAMP_2	Reserviert
		11	RAMP_OUT_0	REF_CONST
		12	RAMP_HOLD	REF_AVE
		13	RAMP_IN_0	LINK_ON
		14	RREQ_LOCALLOC	REQ_STARTINH
		15	TORQLIM2	OFF_INTERLOCK
0302	Nur-L		DRT 2 opie des Feldbus-Befehlswo ameter 0301.	rtes 2.

### 0303 FB STATUS WORT 1

Nur-Lese-Kopie des Statuswortes 1.

 Der Antrieb überträgt die Statusmeldung über den Feldbus-Controller. Der Status besteht aus zwei Statusworten.

Bit #	0303, FB STS WORT 1	0304, FB STS WORT 2
0	BEREIT	ALARM
1	FREIGEGEBEN	REQ_MAINT
2	GESTARTET	DIRLOCK
3	LÄUFT	LOCALLOCK
4	ZERO_SPEED	CTL_MODE
5	BESCHL RATE	Reserviert
6	VERZ RATE	Reserviert
7	AUF_SLLWERT	Reserviert
8	GRENZE	Reserviert
9	Überwachung	Reserviert
10	REV_REF	REQ_CTL
11	REV_ACT	REQ_REF1
12	PANEL_LOCAL	REQ_REF2
13	FIELDBUS_LOCAL	REQ_REF2EXT
14	EXT2_ACT	ACK_STARTINH
15	FEHLER	ACK_OFF_ILCK

### 0304 FB STATUS WORT 2

Nur-Lese-Kopie des Statuswortes 2.

Siehe Parameter 0303.

## 0305 FEHLERWORT 1

Nur-Lese-Kopie des Fehlerwortes 1.

- Bei einem anstehenden Fehler wird das entsprechende Bit für den aktiven Fehler in den Fehlerworten gesetzt.
- Jedem Fehler ist in den Fehlerworten ein bestimmtes Bit zugeordnet.
- Beschreibung der Fehler siehe "Fehlermeldungen" "Diagnosen und Wartung".
- In der Steuertafel werden die Worte im hex. Format angezeigt. Zum Beispiel werden alle Nullen und eine 1 in Bit 0 als 0001 angezeigt. Alle Nullen und eine 1 in Bit 15 werden als 8000 angezeigt.

	Bit # 0305,FEHLERWOR T 1		0306, FEHLERWORT 2	0307, FEHLERWORT 3
	0	ÜBERSTROM	UNTERLAST	EFB 1
	1	DC ÜBERSPG	THERM FEHL	EFB 2
	2	acS ÜBERTEMP	OPEX LINK	EFB 3
	3	KURZSCHLUSS	OPEX PWR	Reserviert
	4	ÜBERLAST	CURR MEAS	Reserviert
	5	DC UNTERSPG	NETZ PHASE	Reserviert
	6	AI1 UNTERBR	RESERVIERT	Reserviert
	7	AI2 UNTERBR	ÜBERDREHZAHL	Reserviert
	8	MOT ÜBERTEMP	DC SPANSTOSS	Reserviert
	9	PANEL KOMM	ACS ID FEHLER	Reserviert
	10	ID LAUF FEHL	CONFIG FILE	Reserviert
	11	MOTOR BLOCK	SERIAL 1 ERR	System Fehler
	12	RESERVIERT	EFB CON FILE	System Fehler
	13	EXT FLT 1	FORCE TRIP	System Fehler
	14	EXT FLT 2	MOTORPHASE	Hardware Fehler
	15	ERDSCHLUSS	OUTPUT WIRING	Param. Setting Fehler
030	FEHLERWORT 2  Nur-Lese-Kopie des Fehlerwortes 2.  Siehe Parameter 0305.			-
030		FEHLERWORT 3		-
	•	Nur-Lese-Kopie des Fehlerwortes 3. • Siehe Parameter 0305.		
030		ALARMWORT 1 -		
	•	Nur-Lese-Kopie von ALA Bei einem anstehende aktiven Fehler in den F Jedem Fehler ist in der Die Bits bleiben gesetz wird. (Rücksetzen erfo In der Steuertafel werd Beispiel werden alle N Alle Nullen und eine 1	n Fehler wird das ents Fehlerworten gesetzt. n Fehlerworten ein bezt, bis das gesamte Al Igt durch Schreiben vollen die Worte im hex. ullen und eine 1 in Bit	stimmtes Bit zugeordnet. armwort zurückgesetzt on Null in das Wort.) Format angezeigt. Zum 0 als 0001 angezeigt.

Bit#	0308, ALARMWORT 1	0309, ALARMWORT 2
0	Reserviert	OFFBUTTON 0*
1		PID SCHLAF
2		ID-LAUF
3	DIR LOCK	Reserviert
4	E/A KOMM	
5	AI1 UNTERBR	
6	AI2 UNTERBR	
7	PANEL KOMM	
8	Reserviert	
9	MOT ÜBERTEMP	
10	UNTERLAST	
11	MOTOR BLOCK	
12	AUTORESET	
13	AUTOWECHSEL	
14	PFA INTERLOCK	
15	Reserviert BP LOSS	

0309	ALARMWORT 2 -
	Nur-Lese-Kopie von ALARMWORT 3.  Siehe Parameter 0308.

# **Gruppe 04: Fehler Speicher**

In dieser Gruppe werden die letzten, von dem Antrieb gemeldeten Fehler gespeichert

Code	Beschreibung	Bereich
0401	LETZTER FEHLER  0 = löscht den Fehlerspeicher (auf der Steuertafel = KEINE FEHLER) n = Fehlercode des zuletzt gespeicherten	Fehlercodes (als Text auf der Steuertafel angezeigt) Fehlers.
0402	FEHLERZEIT 1	Datum dd.mm.yy/
	Der Tag, an dem der letzte Fehler	Einschaltdauer in
	<ul> <li>auftrat. Entweder als:</li> <li>Ein Datum – wenn die Echtzeituhr in Be</li> <li>Anzahl der Tage nach dem Einschalten verwendet wird oder nicht eingestellt ist</li> </ul>	- wenn die Echtzeituhr nicht
0403	FEHLERZEIT 2	Zeit hh.mm.ss
	<ul> <li>Zeit, zu dem der letzte Fehler aufgetreten</li> <li>Echtzeit, im Format hh:mm:ss – wenn of Zeit seit dem Einschalten (minus der in Format hh:mm:ss – wenn die Echtzeitu nicht eingestellt ist.</li> </ul>	die Echtzeituhr in Betrieb ist. 0402 gemeldeten Tage), im
0404	DREHZAHL B FEHLER	-
	Die Motordrehzahl (Upm) zu dem Zeitpun auftrat.	ıkt, zu dem der letzte Fehler
0405	FREQ BEI FEHLER	-
	Frequenz (Hz) zu dem Zeitpunkt, zu dem	der letzte Fehler auftrat,
0406	SPANN BEI FEHLER	-
	Die Zwischenkreisspannung (V) zu dem Zehler auftrat.	Zeitpunkt, als der letzte
0407	STROM BEI FEHLER	-
	Der Motorstrom (A) zu dem Zeitpunkt, als	der letzte Fehler auftrat.
0408	DREHM BEI FEHLER	-
	Drehmoment des Motors (%) zu dem Zeit	punkt, als der Fehler auftrat.
0409	STATUS BEI FEHLER	-
	Status des Antriebs (Hex-Code-Wort) zu ( Fehler auftrat.	dem Zeitpunkt, als der letzte
0410	DI1-3 BEI FEHLER	000111(binär)
	Status des Digitaleingänge 13 zu dem Z Fehler auftrat.	Zeitpunkt, als der letzte

0411	DI4-6 BEI FEHLER	000111(binär)
	Status des Digitaleingänge 46 zu Fehler auftrat.	dem Zeitpunkt, als der letzte
0412	2.LETZTER FEHLER	wie Par.0401
	Fehlercode des zweitletzten Fehlers	. Nur-lesen.
0413	3.LETZTER FEHLER	wie Par.0401
	Fehlercode des drittletzten Fehlers.	Nur-lesen.

# **Gruppe 10: Start/Stop/Drehrichtung**

# Diese Gruppe:

- dient zur Definition der externen Quellen (EXT1, und EXT2) für Befehle, die Änderungen von Start, Stop und Drehrichtung freigeben.
- Dient zur Festlegung der Drehrichtung oder ermöglicht Drehrichtungssteuerung. Eine Wahl des externen Steuerplatzes erfolgt in der nächsten Gruppe (Parameter 1102).

Code	Beschreibung	Bereich
1001	EXT1 BEFEHLE	014
	Start-, Stop- und Drehrichtungsl 0 = KEINE AUSW – keine exter Drehrichtungsbefehl. 1 = DI1 – Zwei-Draht-Start/Stop. • Start/Stop erfolgt über Digita DI1 deaktiviert = Stop).	ne Quelle für den Start-, Stop und
	2 = DI1, 2 – Zwei-Draht-Start/Sto Start/Stop erfolgt über Digitalein deaktiviert = Stop).	gang DI1 (DI1 aktiviert = Start; DI1  Parameter 1003 muss = 3 (Abfrage) gitaleingang DI2 (DI2


Code	Beschreibung Bereich
	<ul> <li>3 = DI1P, 2P - Drei-Draht Start/Stop.</li> <li>Start/Stop-Befehle werden über Drucktasten gegeben (P steht für "Impuls").</li> <li>Der Start erfolgt über einen an Digitaleingang DI1 angeschlossenen Drucktaster (Schließer). Um den Antrieb zu starten, muss der Digitaleingang DI2 vor dem Impuls an DI1 aktiviert werden</li> <li>Mehrere Start-Taster können parallel geschaltet werden.</li> <li>Der Stop erfolgt über einen an Digitaleingang DI2 angeschlossenen Drucktaster (Öffner).</li> <li>Mehrere Stop-Taster können parallel geschaltet werden.</li> <li>Parameter 1003 legt die Drehrichtung fest. Einstellung 1003 = 3 (ABFRAGE) ist wie 1003 = 1 (VORW.).</li> </ul>
	<ul> <li>4 = DI1P, 2P, 3 - Drei-Draht Start/Stop, Drehrichtung.</li> <li>Start/Stop-Befehle werden über Drucktaster, wie für DI1P, 2P beschrieben, gegeben.</li> <li>Die Wahl der Drehrichtung (Parameter 1003 muss = 3 (ABFRAGE) gesetzt sein) erfolgt über Digitaleingang DI3 (DI3 aktiviert = rückwärts; deaktiviert = vorwärts).</li> </ul>
	<ul> <li>5 = DI1P, 2P, 3P - Start vorwärts, Start rückwärts, und Stop.</li> <li>Start- und Richtungsbefehle werden gleichzeitig mit zwei separaten Drucktasten gegeben (P steht für "Impuls").</li> <li>Der Befehl Start vorwärts erfolgt über einen an Digitaleingang DI1 angeschlossenen Drucktaster (Schließer). Um den Antrieb zu starten, muss der Digitaleingang DI3 während des Impulses an DI1 aktiviert werden.</li> <li>Der Befehl Start rückwärts erfolgt über einen an Digitaleingang DI2 angeschlossenen Drucktaster (Schließer). Um den Antrieb zu starten, muss der Digitaleingang DI3 vor dem Impuls an DI2 aktiviert werden.</li> <li>Mehrere Start-Taster können parallel geschaltet werden.</li> <li>Der Stop erfolgt über einen an Digitaleingang DI3 angeschlossenen Drucktaster (Öffner).</li> <li>Mehrere Stop-Taster können parallel geschaltet werden.</li> <li>Voraussetzung: Parameter 1003 = 3 (ABFRAGE).</li> <li>6 = DI6 - Zwei-Draht-Start/Stop.</li> <li>Start/Stop erfolgt über Digitaleingang DI6 (DI6 aktiviert = Start; DI6 deaktiviert = Stop).</li> <li>Parameter 1003 legt die Drehrichtung fest. Einstellung 1003 = 3 (ABFRAGE) ist wie 1003 = 1 (VORW.).</li> <li>7 = DI6, 5 - Zwei-Draht Start/Stop/Drehrichtung.</li> <li>Start/Stop erfolgt über Digitaleingang DI6 (DI6 aktiviert = Start; DI6 deaktiviert = Stop).</li> <li>Wahl der Drehrichtung (Parameter 1003 = 3 (ABFRAGE)gesetzt sein) erfolgt über Digitaleingang DI5. (DI5 aktiviert = rückwärts; deaktiviert = vorwärts).</li> </ul>

Code	Beschreibung Bereich
	8 = TASTATUR - Steuertafel.  • Die Befehle für Start/Stop und Drehrichtung werden über die Steuertafel erteilt, wenn EXT1 aktiv ist.  • Für die Wahl der Drehrichtung muss Parameter 1003 auf = 3 (ABFRAGE gesetzt sein).  9 = DI1F, 2R - Start-/Stop-/Drehrichtungsbefehle durch Kombinationen von DI1 und DI2.
	<ul> <li>Start vorwärts = DI1 aktiviert und DI2 deaktiviert.</li> <li>Start rückwärts = DI1 deaktiviert und DI2 aktiviert.</li> <li>Stop = DI1 und DI2 aktiviert oder beide deaktiviert.</li> <li>Voraussetzung: Parameter 1003 = 3 (ABFRAGE).</li> </ul>
	<ul> <li>7 = KOMM – bestimmt das Feldbus-Befehlswort als Quelle für die Start-/Stop- und Drehrichtungsbefehle.</li> <li>Die Bits 0, 1, 2 des Befehlswortes 1 (Parameter 0301) aktivieren den Start-/Stop und Drehrichtungsbefehl.</li> <li>Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.</li> <li>11=TIMER 1. – Zuordnung von Start/Stop zur Timer-Funktion 1 (Timer-Funktion aktiviert = START; Timer-Funktion deaktiviert = STOP). Siehe Gruppe 36, Timer Funktion.</li> <li>1214 = TIMER 2 4 – Zuordnung von Start/Stop zu den Timer-Funktionen 24. Siehe Timer-Funktion 1 oben.</li> </ul>
1002	EXT2 BEFEHLE 014
	Definiert den externen Steuerplatz 2 (EXT2) – Konfiguration der Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle.  • Siehe oben Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE.
1003	DREHRICHTUNG 13
	Stellt die Wahl der Drehrichtung des Motors ein.  1 = VORWÄRTS – legt die Drehrichtung vorwärts fest  2 = RÜCKWÄRTS – legt die Drehrichtung rückwärts fest.  3 = ABFRAGE – die Drehrichtung kann auf Befehl gewechselt werden.

# **Gruppe 11: Sollwert Auswahl**

Diese Gruppe definiert:

- Wie der Antrieb zwischen den Befehlsquellen wählt.
- Kennwerte und Quellen für SOLLW 1 und SOLLW 2.



Code	Beschreibung	Bereich
1101	TASTATUR SW AUSW	12
	Auswahl des im lokalen Steuermodi 1 = SOLLW 1 (Hz/Upm) – der Sollwe MODE ABHÄNGIG. • Drehzahlsollwert (Upm), wenn 9 • Frequenzsollwert (Hz), wenn 99 2 = SOLLW2 (%)	rttyp ist von 9904 MOTOR CTRL 904 = 1 (DREHZAHLREGELUNG).

### 1102 **EXT1/EXT2 AUSW**

0...18, -1...-6

Legt die Quelle zur Wahl zwischen den externen Steuerplätzen EXT1 oder EXT2 fest. Somit wird auch die Quelle für den Start-/Stop-/ Drehrichtungsbefehl und die Sollwertsignale festgelegt.

- 0 = EXT1 Auswahl des externen Steuerplatzes 1 (EXT1).
  - Siehe Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE für die Definitionen von Start/ Stop/Drehr von EXT1.
  - Siehe Parameter 1103 AUSW. EXT SOLLW 1 für die Definitionen des EXT1 Sollwerts.
- 1 = DI1 Steuerung von EXT1 oder EXT2 auf Basis des gewählten Digitaleingangs DI1 (DI1 aktiviert = EXT2; DI1 deaktiviert = EXT1).
- 2...6 = DI2...DI6 Steuerung EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status des gewählten Digitaleingangs. Siehe oben DI1.
- 7 = EXT2 Auswahl des externen Steuerplatzes 2 (EXT2).
  - Siehe Parameter 1002 EXT2 BEFEHLE für die Definitionen von Start/ Stop/Drehr von EXT2.
  - Siehe Parameter 1106 Ausw. EXT SOLLW 2 Auswahl für die Definitionen des EXT2 Sollwerts.
- 8 = KOMM Steuerung des Antriebs über externen Steuerplatz EXT1 oder EXT2 auf Basis des Feldbus-Steuerwortes.
  - Bit 5 von Befehlswort 1 (Parameter 0301) legt den aktiven externen Steuerplatz (EXT1 oder EXT2) fest.
  - Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
- 9 = TIMER 1 Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status der Timer-Funktion (Timer-Funktion aktiviert = EXT2; Timer-Funktion deaktiviert = EXT1). Siehe Gruppe 36, Timer Funktion.
- 10...12 = TIMER 2... 4 Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status der Timer-Funktion. Siehe Timer-Funktion 1 oben.
- -1 = DI1(INV) Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status von DI1 (DI1 aktiviert = EXT1; DI1 deaktiviert = EXT2).
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status des gewählten Digitaleingangs. Siehe DI1(INV) oben.

### 1103 AUSW. EXT SOLLW 1


0...17

Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert sollw 1 aus.

- 0 = TASTATUR Sollwert wird von der Tastatur vorgegeben.
- 1 = AI1 Definiert Analogeingang 1 (AI1) als Sollwertquelle.
- 2 = AI2 Definiert Analogeingang 2 (AI2) als Sollwertquelle.
- 3 = AI1/JOYST Definiert Analogeingang 1 (AI1), konfiguriert für Joystick-Betrieb, als Sollwertquelle.
  - Der Wert des Min.-Eingangssignals steuert den Antrieb entsprechend des max. Sollwertes in Rückwärtsrichtung. Festlegung des Min.-Wertes mit Parameter 1104.
  - Der Wert des Max.-Eingangssignals steuert den Antrieb entsprechend des max. Sollwertes in Vorwärtsrichtung. Festlegung des Max.-Wertes mit Parameter 1105.
  - Voraussetzung: Parameter 1003=3 (ABFRAGE).

Warnung! Der niedrigste Wert des Sollwertbereichs bedeutet, Drehrichtungswechsel. Verwenden Sie deshalb nicht 0 V als niedrigsten Wert des Sollwertbereichs. Sonst erfolgt der Drehrichtungswechsel auch, wenn das Steuersignal verloren geht (entspricht 0 V Eingang). Verwenden Sie deshalb folgende Einstellwerte, damit der Verlust des Analogeingangssignals mit einer Fehlermeldung den Antrieb stoppt.

- Einstellung von Parameter 1301 MINIMUM AI1 (1304 MINIMUM AI2) auf 20% (2 V oder 4 mA).
- Einstellung von Parameter 3021 AI1 FEHLER GRENZ auf den Wert 5% oder höher.
- Einstellung von Parameter 3001 AI<MIN FUNKTION auf 1 (FEHLER).</li>



- 4 = AI2/JOYST Der Sollwert wird durch Analogeingang 2 (AI2) vorgegeben, der für Joystick-Betrieb konfiguriert ist.
  - Siehe oben Beschreibung (AI2/JOYST).
- 5 = Di3U,4D(R) Der Drehzanlsollwert wird über Digitaleingänge zur Steuerung des Motorpotentiometers vorgegeben.
  - Digitaleingang DI3 erhöht die Drehzahl (U steht für "up").
  - Digitaleingang DI4 verringert die Drehzahl (D steht für "down").
  - Ein Stop-Befehl setzt den Sollwert auf Null zurück (R steht für "reset").
  - Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 legt die Änderungsgeschwindigkeit des Sollwertsignals fest.
- 6 = DI3U,4D Wie oben (DI3U,4D(R)), mit der Ausnahme,
  - dass ein Stop-Befehl den Sollwert nicht auf Null zurücksetzt. Der Sollwert wird gespeichert.
  - Wenn der Antrieb gestartet wird, beschleunigt er entsprechend der gewählten Beschleunigungsrampe bis zum gespeicherten Sollwert.
- 7 = DI5U,6D Wie oben (DI3U,4D), mit der Ausnahme, dass die verwendeten Digitaleingänge DI5 und DI6 sind.
- 8 = KOMM Stellt den Feldbus als Sollwertquelle ein.
- 9 = KOMM+AI1 Die Sollwertquelle ist die Summe aus Feldbus und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 10 = KOMM\*AI1 Die Sollwertquelle ist das Produkt aus einem Feldbussignal und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 11 = DI3U, 4D(RNC) Wie oben DI3U,4D(R) mit der Ausnahme, dass
  - durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1, LOC auf REM) der Sollwert nicht kopiert wird.
- 12 = DI3U,4D(NC) Wie oben DI3U,4D, mit der Ausnahme, dass
  - durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1, LOC auf REM) der Sollwert nicht kopiert wird.
- 13 = DI5U,6D(NC) Wie oben DI3U,4D, mit der Ausnahme, dass
  - durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1, LOC auf REM) der Sollwert nicht kopiert wird.
- 14 = AI1+AI2 Die Sollwertquelle ist die Summe aus Analogeingang 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 15 = AI1\*AI2 Die Sollwertquelle ist das Produkt aus Analogeingang 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 16 = Al1-Al2 Die Sollwertquelle ist die Differenz aus Analogeingang 1 (Al1) und Analogeingang 2 (Al2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 17 = AI1/AI2 Die Sollwertquelle ist der Quotient aus Analogeingang 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.


# Analogeingang Sollwertkorrektur

Parameterwerte 9, 10, und 14...17, verwenden Sie die Formeln aus der nachfolgenden Tabelle.

Wertein stellung	Č
	Wert C + (Wert B - 50% des Sollwertes)
C * B	Wert C * (Wert B / 50% des Sollwertes)
	(Wert C + 50% des Sollwertes) - Wert B
C/B	(Wert C * 50% des Sollwertes) / Wert B

### Wobei:

- C = Hauptsollwert ( = KOMM für die Werte 9, 10 und = AI1 für die Werte 14...17).
  - B= Sollwertkorrektur ( = AI1 für die Werte 9, 10 und = AI2 für die Werte 14...17).



### Beispiel:

In der Abbildung sind

die Kurven der

Sollwertguellen für die Werteinstellungen 9, 10, und 14...17 dargestellt, wobei:


- C = 25%.
- P 4012 SOLLWERT MIN = 0.
- P = 4013 SOLLWERT MAX = 0.
- B ändert sich über die horizontale Achse.

### 1104 SOLLW1 MIN Upm

0...500 Hz/0...30000

Gibt das Minimum für den externen Sollwert 1 vor.

- Der Mindestwert des analogen Eingangssignals (als Prozentsatz des vollen Signals in V oder A) entspricht SOLLW 1 MIN in Hz/Upm.
- Parameter 1301 MINIMUM AI1 oder 1304 MINIMUM AI2 gibt den Mindestwert des analogen Eingangssignals an.
- Diese Parameter (Sollwert und die Min.- und Max.-Einstellungen des Analogsignals) ermöglichen eine Skalierung und Offset-Einstellungen für den Sollwert.




# 1106 AUSW. SOLLW 2 0...19

Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert sollw 2 aus.

0...17 - Wie bei Parameter 1103 AUSW. EXT SOLLW 1

19 = PID1AUSGANG - Der Sollwert stammt von PID1AUSGANG. Siehe Gruppen 40 und 41.



### 1107 SOLLW2 MIN

0...100% (0...600% für

Gibt das Minimum für den externen

Drehmoment)

Sollwert 2 vor.

- Der Mindestwert des analogen Eingangssignals (in V oder A) entspricht EXT SOLLW. 2 MIN in %.
- Parameter 1301 MINIMUM AI1 oder 1304 MINIMUM AI2 gibt den Mindestwert des analogen Eingangssignals an.
- Dieser Parameter gibt den minimalen Frequenzsollwert vor.
- Der Wert ist ein Prozentsatz von:
  - der maximalen Frequenz oder Drehzahl.
  - des maximalen Prozess-Sollwerts
  - des Nenndrehmoments.

### 1108 **SOLLW. 2 MAX**

0...100%(0...600% für

Drehmoment)

Gibt den Maximalwert für den externen Sollwert 2 vor.

- Das maximale analoge Eingangssignal (in V oder A) entspricht sollw. 2 MAX in %.
- Parameter 1302 MAXIMUM AI1 oder 1305 maximum AI2 gibt das maximale analoge Eingangssignal vor.
- Dieser Parameter gibt den maximalen Frequenzsollwert vor.
- Der Wert ist ein Prozentsatz von:
  - der maximalen Frequenz oder Drehzahl.
  - des maximalen Prozess-Sollwerts
  - des Nenndrehmoments

# **Gruppe 12: Festdrehzahlen**

In dieser Gruppe werden die Festdrehzahlen definiert. Allgemein gilt:

- Es können bis zu 7 Festdrehzahlen zwischen 0 und 500 Hz oder 0 und 30000 Upm programmiert werden.
- Die Werte müssen positiv sein (keine negativen Drehzahlwerte für Festdrehzahlen).
- Die Festdrehzahl-Einstellung wird ignoriert, wenn:
  - die Drehmomentregelung ist aktiv oder
  - der PID-Prozess-Sollwert nachgeführt wird oder
  - sich der Antrieb im Modus Lokal befindet oder
  - PFA (Pumpe- und Lüfterumschaltung) aktiv ist.

**Hinweis!** Parameter 1208 FESTDREHZ 7 kann als sogenannte Fehlerdrehzahl verwendet werden, die bei Verlust des Steuersignals aktiviert wird. Siehe Parameter 3001 AI<MIN FUNKTION und Parameter 3002 STEUERTAFEL KOMM FEHLER.

Code	Beschreibung Bereich					
1201	AUSW FESTDREHZ  Dieser Parameter definiert, welche Digitaleingänge zur Wahl der Festdrehzahlen verwendet werden. Siehe allgemeine Hinweise in der Einleitung.  0 = KEINE AUSW – deaktiviert die Festdrehzahl-Funktion  1 = DI1 – Festdrehzahl 1 wird über Digitaleingang DI1 ausgewählt.  • Digitaleingang geschlossen = Festdrehzahl 1 aktiviert.  26 = DI2DI6 – Auswahl von Festdrehzahl 1 über Digitaleingang DI2DI6. Siehe oben.  7 = DI1,2 – Auswahl einer von drei Festdrehzahlen (13) über DI1 und DI2.  • Es werden zwei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):					
		DI1	DI2	Funktion		
		0	0	Keine Festdrehzahl		
		1	0	Festdrehzahl 1 (1202)		
		0	1	Festdrehzahl 2 (1203)		
		1	1	Festdrehzahl 3 (1204)		

Code	Beschreibung	Bereich
		(13) über DI2 und DI3. (13) über DI3 und DI4.

Code	Beschreibung	Bereich
	11 = DI5,6 - Drei Festdrehzahlen	(13) über DI5 und DI6.

Code siehe oben (DI1,2).

12 = DI1,2,3 - Sieben Festdrehzahlen (1...7) über DI1, DI2 und DI3.

• Es werden drei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):

DI1	DI2	DI3				
0	0	0	Keine Festdrehzahl			
1	0		0 Festdrehzahl 1 (1202)			
0	1	0	Festdrehzahl 2 (1203)			
1	1		0 1 00ta 01.2a 11 0 (120 1)			
0	0		1 00101120111 1 (1200)			
1	0		Festdrehzahl 5 (1206)			
0	1		Festdrehzahl 6 (1207)			
1	1	1	Festdrehzahl 7 (1208)			

- 13 = DI3,4.5 Sieben Festdrehzahlen (1...7) über DI3, DI4 und DI5.
  - Code siehe oben (DI1,2,3).
- 14 = DI4,5,6 Sieben Festdrehzahlen (1...7) über DI5, DI6 und DI7.
  - Code siehe oben (DI1,2,3).
- 15...18 = TIMER 1...4 Auswahl von Festdrehzahl 1, wenn die Timer-Funktion aktiviert ist.. Siehe Gruppe 36, Timer Funktion.
- 19 = TIMER 1 & 2 Auswahl einer Konstanten abhängig vom Status der Timer 1 und 2, siehe Parameter 1209.
- -1 = DI1(INV) Festdrehzahl 1 wird über Digitaleingang DI1 ausgewählt.
  - Invertierung: Digitaleingang deaktiviert = Festdrehzahl 1 aktiviert.
- -2...- 6 = DI2(INV)...DI6(INV) Festdrehzahl 1 wird über Digitaleingang ausgewählt. Siehe oben.
- -7 = DI1,2(INV) Eine der drei Festdrehzahlen (1...3) wird über DI1 und DI2 ausgewählt.
  - Zur Invertierung werden zwei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):

DI1	DI2	Funktion		
1	1	Keine Festdrehzahl		
0	1	Festdrehzahl 1 (1202)		
1	0	Festdrehzahl 2 (1203)		
0	0	Festdrehzahl 3 (1204)		

- -8 = DI2,3(INV) Drei Festdrehzahlen (1...3) werden über DI2 und DI2 ausgewählt.
  - Code siehe oben (DI1,2(INV)).

Code	Beschr	eibuı	ng		Bereich		
	<ul> <li>-9 = DI3,4(INV) - Drei Festdrehzahlen (13) werden über DI3 und DI4 ausgewählt.</li> <li>Code siehe oben (DI1,2(INV)).</li> <li>-10 = DI4,5(INV) - Drei Festdrehzahlen (13) werden über DI4 und DI5 ausgewählt.</li> <li>Code siehe oben (DI1,2(INV)).</li> <li>-11 = DI5,6(INV) - Drei Festdrehzahlen (13) werden über DI5 und DI6 ausgewählt.</li> <li>Code siehe oben (DI1,2(INV)).</li> <li>-12 = DI1,2,3(INV) - Sieben Festdrehzahlen (17) werden über DI1, DI2 und DI3 ausgewählt.</li> <li>Zur Invertierung werden drei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):</li> </ul>						
	DI1	DI2	DI3	Funktion			
	1	1	_	Keine Festdrehzahl			
	0	1	1	Festdrehzahl 1 (1202)			
	1	0	1	Festdrehzahl 2 (1203)			
	0	0	1	Festdrehzahl 3 (1204)			
	1	1		Festdrehzahl 4 (1205)			
	0	1	0	Festdrehzahl 5 (1206)			
	1	0	0	Festdrehzahl 6 (1207)			
	0	0	0	Festdrehzahl 7 (1208)			
	DI4 ur • Cod -14 = DI DI5 ur	nd DI3 e siel 4,5,6 nd DI6	B auso he ob (INV) B auso	– Sieben Festdrehzahlen (1. gewählt. en (DI1,2,3(INV)). – Sieben Festdrehzahlen (1. gewählt. en (DI1,2,3(INV)).	·		
1202	FESTD				030000 Upm/		
				Festdrehzahl 1 vor.	0500 Hz		
	Berei     MOD			heiten sind von Parameter 9	904 MOTOR CTRL		
	<ul> <li>Berei</li> </ul>	ch: 0.	300	g. 100 Upm, wenn 9904 = 1 (VE 10 Hz, wenn 9904 = 3 (SCALAR			
1203					30000 Upm		
 1208	050	0 Hz		gibt den Wert für eine Festdr DREHZ 1.	ehzahl vor.		

Code	Bes	schreibu	ing	В	ereich		
1209	Def zun Fes wer 1 = keir ist,	n Wechsetdrehzah stdrehzah den. EXT/FES n Timer a wählt Fe	n Timer-a el zwisch alen oder alen, z.B rdrehz1, ktiviert is stdrehze	aktivierten Festdrehzahlmodu hen einem externen Sollwert ur zum Wechsel zwischen vier Festdrehzahlen 1, 2, 3, und /2/3 - Auswahl einer externen st, wählt Festdrehzahl 1, wen	12  Festdrehzahlmodus. Der Timer kann nexternen Sollwert und drei wählbaren chsel zwischen vier wählbaren nzahlen 1, 2, 3, und 4 verwendet wahl einer externen Drehzahl, wenn Festdrehzahl 1, wenn Timer 1 aktiviert n Timer 2 aktiviert ist und wählt		
	TIMER1 TIMER2 F			Funktion	ĺ		
		0	0	Externer Sollwert			
		1	0	Eastdrobzobl 1/1202)			
		1	U	Festdrehzahl 1(1202)			
		0	1	Festdrehzahl 2 (1203)			
				, ,			

# Gruppe 13: Analogeingänge

In dieser Gruppe werden die Grenzen und Filter für die Analogeingänge festgelegt.

Code	Beschreibung	Bereich				
1301	MINIMUM AI1  Legt den Mindestwert für den Analogeingang fest.  Der Wert wird als Prozentsatz des gesamten Analogsignalbereichs definiert. Siehe Beispiel unten.  Der Minimalwert des Analogeingangssignals entspricht 1104 sollw1 min oder 1107 EXT SOLLW. 2 min.  Der Minimalwert von AI (minimum AI) darf nicht größer als der Maximalwert (maximum AI) sein.  Diese Parameter (Sollwert und die Min und MaxEinstellungen des Analogsignals) ermöglichen eine Skalierung und Offset-Einstellungen für den Sollwert.  Siehe Abbildung bei Parameter 1104.  Beispiel. Einstellung des Minimalwertes des Analogeingangs auf 4 mA:  Das Analogeingang auf ein 020 mA Stromsignal konfigurieren.  Den Minimalwert (4 mA) als Prozentsatz des Gesamtbereichs (20					
1302	mA) = 4 mA / 20 mA * 100% = 20 MAXIMUM AI1	% berechnen. 0100%				
	<ul> <li>Legt den Maximalwert des Analogei</li> <li>Der Wert wird als Prozentsatz des definiert.</li> <li>Der Maximalwert des Analogeings SOLLW1 MAX oder 1108 EXT SOLLW</li> <li>Siehe Abbildung bei Parameter 11</li> </ul>	ngangs fest. gesamten Analogsignalbereichs angssignals entspricht 1105 g. 2 MAX.				
1303	FILTER AI1 Legt die Filterzeitkonstante für Anale • Das gefilterte Signal erreicht 63% innerhalb der festgelegte Zeit.  [%]  100  63					

Code	Beschreibung	Bereich
1304	MINIMUM AI2	0100%
	Legt den Mindestwert für den Analogei  Siehe oben MINIMUM AI1.	ingang fest.
1305	MAXIMUM AI2	0100%
	Legt den Maximalwert des Analogeing • Siehe oben MAXIMUM AI1.	angs fest.
1306	FILTER AI2	010 s
	Legt die Filterzeitkonstante für Analoge Siehe oben FILTER Al1.	eingang 2 (AI2) fest.

# Gruppe 14: Relaisausgänge

In dieser Gruppe werden die Bedingungen zur Aktivierung der einzelnen Relaisausgänge festgelegt.

Code	Beschreibung	Bereich
1401	RELAISAUSGANG 1	045
	RELAISAUSGANG 1 Legt das Ereignis oder die Bedingur Bedeutung des Relaisausgangs 1. 0 = KEINE AUSW - Relais wird nicht v 1 = BEREIT - Das Relais wird aktivier ist. Voraussetzung: • Kein Einschaltfreigabesignal. • Es dürfen keine Fehler ansteher • Die Versorgungsspannung liegt • Kein Not-Aus-Befehl ist aktiv. 2 = LÄUFT - Relais ist aktiviert, wenr 3 = FEHLER (-1) - Relais ist beim E Spannungsversorgung angezogen abgefallen. Relais fällt ab, wenn e 4 = FEHLER - Relais ist angezogen, v 6 = RÜCKWÄRTS - Relais ist angezog dreht. 7 = START IST FREIGEGEBEN - Relais und 2), wenn der Antrieb einen St Einschaltfreigabesignal ansteht). Antrieb einen Stop-Befehl erhält o 8 = ÜBERW1 ÜBER - Relais ist angez Parameter (3201) den Grenzwert • Siehe "Gruppe 32: Überwachung Überwachte Parameter (3201) der Siehe "Gruppe 32: Überwachung 10 = ÜBERW2 ÜBER - Relais aktiviere Parameter (3204) den Grenzwert	O45  ng fest, das/die Relais 1 aktiviert –  verwendet oder ist deaktiviert. rt, wenn der Antrieb betriebsbereit  n. innerhalb des Bereichs.  n der Antrieb läuft. Einschalten der n und auf Grund einer Störung ein Fehler auftritt. wenn ein Fehler aktiv ist venn ein Alarm aktiv ist. gen, wenn der Motor rückwärts  ist angezogen (Startfreigabe 1 artbefehl erhält (auch wenn kein Relais ist abgefallen, wenn der uder ein Fehler auftritt. ogen, wenn der erste überwachte überschreitet (3203). g". ezogen, wenn der erste n Grenzwert unterschreitet (3202). g". een, wenn der zweite überwachte überschreitet (3206). g".
	<ul> <li>Siehe "Gruppe 32: Überwachung</li> <li>11 = ÜBERW2 UNTER – Relais ist ang überwachte Parameter (3204) der</li> </ul>	g". lezogen, wenn der zweite n Grenzwert unterschreitet (3205).
	<ul> <li>Siehe "Gruppe 32: Überwachung</li> <li>12 = ÜBERW3 ÜBER – Relais aktiviere</li> <li>Parameter (3207) den Grenzwert</li> <li>Siehe "Gruppe 32: Überwachung</li> <li>13 = ÜBERW3 UNTER – Relais ist ang</li> </ul>	g". en, wenn der dritte überwachte überschreitet (3209). g". gezogen, wenn der dritte
	überwachte Parameter (3207) der • Siehe "Gruppe 32: Überwachung	

Code	Beschreibung Bereich
	14 = F ERREICHT – Relais ist angezogen, wenn die Ausgangsfrequenz dem Frequenz-Sollwert entspricht.
	15 = FEHLER(RST) – Relais ist angezogen, wenn der Antrieb gestört ist und nach einer parametrierten Verzögerung automatisch zurückgesetzt wird.
	<ul> <li>Siehe Parameter 3103 Wartezeit.</li> <li>16 = FEHLER/ALARM – Relais ist angezogen, wenn ein Fehler oder ein Alarm auftritt.</li> </ul>
	17 = EXT STEUERPL – Relais ist angezogen, wenn externe Steuerung gewählt ist.
	<ul> <li>18 = WAHL SOLL 2 - Relais ist angezogen, wenn EXT2 gewählt ist.</li> <li>19 = KONST DREHZ - Relais ist angezogen, wenn eine Festdrehzahl gewählt ist.</li> </ul>
	20 = SOLLW.FEHLER – Relais ist angezogen, wenn ein Sollwert oder ein aktiver Steuerplatz fehlen.
	21 = ÜBERSTROM – Relais ist angezogen, wenn ein Überstrom-Alarm oder Fehler auftritt.
	22 = ÜBERSPANNUNG – Relais ist angezogen, wenn ein Überspannungs-Alarm oder Fehler auftritt.
	23 = ACS TEMP – Relais ist angezogen, wenn ein Antrieb Übertemperatur-Alarm oder Fehler auftritt.
	24 = UNTERSPG – Relais ist angezogen, wenn ein Antrieb Unterspannungs-Alarm oder Fehler auftritt.
	<ul> <li>25 = AI1 FEHLER – Relais ist angezogen, wenn das AI1-Signal fehlt.</li> <li>26 = AI2 FEHLER – Relais ist angezogen, wenn das AI2-Signal fehlt.</li> <li>27 = MOT. ÜBERTEMP – Relais ist angezogen, wenn ein Motorübertemperatur-Alarm oder Fehler vorliegt.</li> </ul>
	28 = BLOCKIERUNG - Relais ist angezogen, wenn der Motorblockier- Alarm oder ein Fehler vorliegt.
	29 = UNTERLAST – Relais ist angezogen, wenn ein Unterlast-Alarm oder Fehler vorliegt.
	30 = PID SCHLAF - Relais ist angezogen, wenn, die PID-Schlaf- Funktion aktiv ist.
	<ul> <li>31 = PFA Hilfsmotor – Den Motor bei PFA-Regelung über Relais starten/stoppen (siehe Gruppe 81: PFA-Regelung).</li> <li>Diese Option nur bei PFA-Regelung verwenden.</li> </ul>
	<ul> <li>Auswahl aktiviert / deaktiviert, wenn der Antrieb nicht läuft.</li> <li>32 = AUTO.WECHSEL – Relais ist angezogen, wenn die automatische Wechselfunktion der PFA ausgeführt wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Diese Option nur bei PFA-Regelung verwenden.</li> <li>33 = MOTOR MAGN – Relais ist angezogen, wenn der Motor magnetisiert ist und das Nennmoment bereit stellen kann (Motor hat die Nennmagnetisierung erreicht).</li> <li>34 = ANW.MAKRO2 – Relais ist angezogen, wenn Benutzer-</li> </ul>
	Parametersatz 2 aktiv ist.

# Code Beschreibung Bereich

35 = KOMM – Relais hat auf Basis eines Eingangs von der Feldbus-Kommunikation angezogen.

 Der Feldbus schreibt den Binärcode in Parameter 0134, der das Anziehen der Relais 1...Relais 6 nach der folgenden Festlegung veranlassen kann:

Par. 0134	Binär	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1
0	000000	0	0	0	0	0	0
1	000001	0	0	0	0	0	1
2	000010	0	0	0	0	1	0
3	000011	0	0	0	0	1	1
4	000100	0	0	0	1	0	0
562							
63	111111	1	1	1	1	1	1

• 0 = Relais nicht angezogen, 1 = Relais angezogen.

36 = KOMM(-1) - Das Anziehen des Relais basiert auf dem von der Feldbus-Kommunikation kommenden Eingangsignal.

 Der Feldbus schreibt den Binärcode in Parameter 0134, der das Anziehen der Relais 1...Relais 6 nach der folgenden Festlegung veranlassen kann:

Par. 0134	Binär	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1
0	000000	1	1	1	1	1	1
1	000001	1	1	1	1	1	0
2	000010	1	1	1	1	0	1
3	000011	1	1	1	1	0	0
4	000100	1	1	1	0	1	1
562							
63	111111	0	0	0	0	0	0

• 0 = Relais nicht angezogen, 1 = Relais angezogen.

37=TIMER 1-Relais zieht an, wenn Timer Funktion 1 aktiviert ist. Siehe Gruppe 36, Timer Funktion.

38...40 = TIMER 2...4 – Relais zieht an, wenn Timer Funktion 2...4 aktiviert ist. Siehe Timer-Funktion 1 oben.

41 = M.TRIG FAN - Relais zieht an, wenn der Zähler des Lüfters gestartet ist.

42 = M.TRIG REV - Relais zieht an, wenn der Zähler der Umdrehungen der Motorwelle gestartet ist.

43 = M. TRIG RUN - Relais zieht an, wenn der Betriebszeitenzähler gestartet ist.

44 = M.TRIG MWH - Relais zieht an, wenn der Energieverbrauchszähler gestartet ist.

45 = OVERRIDE - Relais zieht an, wenn der Booster (Override) aktiviert wird.

Code	Beschreibung Bereich
1402	RELAISAUSGANG 2 045 Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 2 aktiviert – entsprechend der Bedeutung des Relaisausgangs 2. • Siehe 1401 RELAISAUSG 1.
1403	RELAISAUSGANG 3 045 Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 3 aktiviert – entsprechend der Bedeutung des Relaisausgangs 3. • Siehe 1401 RELAISAUSG 1.
1404	RO 1 EIN VERZ Legt die Einschaltverzögeru ng für Relais 1 fest. • Ein-/ Abschaltverzöger ungen werden ignoriert, wenn Relaisausgang 1401 auf PFA eingestellt ist.
1405	RO 1 AUS VERZ  Legt die Abschaltverzögerung für Relais 1 fest.  Ein-/Abschaltverzögerungen werden ignoriert, wenn Relaisausgang 1401 auf PFA eingestellt ist.
1406	RO 2 EIN VERZ  03600 s  Legt die Einschaltverzögerung für Relais 2 fest.  • Siehe RO 1 EIN VERZ.
1407	RO 2 AUS VERZ  Legt die Abschaltverzögerung für Relais 2 fest.  Siehe RO 1 AUS VERZ.
1408	RO 3 EIN VERZ  03600 s  Legt die Einschaltverzögerung für Relais 3 fest.  • Siehe RO 1 EIN VERZ.
1409	RO 3 AUS VERZ  Abschaltverzögerung für Relais 3.  Siehe RO 1 AUS VERZ.
1410 1412	RELAISAUSGANG 46 Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 46 aktiviert – entsprechend der Bedeutung der Relaisausgänge 46. • Siehe 1401 RELAISAUSG 1.


Code	Beschreibung	Bereich
1413	RO 4 EIN VERZ Legt die Einschaltverzögerung für Relais 4 fest. • Siehe RO 1 EIN VERZ.	03600 s
1414	RO 4 AUS VERZ Legt die Abschaltverzögerung für Relais 4 fest. • Siehe RO 1 AUS VERZ.	03600 s
1415	RO 5 EIN VERZ Legt die Einschaltverzögerung für Relais 5 fest. • Siehe RO 1 EIN VERZ.	03600 s
1416	RO 5 AUS VERZ Legt die Abschaltverzögerung für Relais 5 fest. • Siehe RO 1 AUS VERZ.	03600 s
1417	RO 6 EIN VERZ Legt die Einschaltverzögerung für Relais 6 fest. • Siehe RO 1 EIN VERZ.	03600 s
1418	RO 6 AUS VERZ Legt die Abschaltverzögerung für Relais 6 fest. • Siehe RO 1 AUS VERZ.	03600 s

# Gruppe 15: Analogausgänge

In dieser Gruppe werden die Analogausgänge (Stromsignale) des ACH550 festgelegt. Der ACH550 kann folgende Analogausgänge haben:

- Beliebige analoge Parameter der Betriebsdaten-Gruppe (Gruppe 01).
- Begrenzung auf programmierbare Minimal- und Maximalwerte des Ausgangsstroms.
- Skalierung (bzw. Invertierung) durch Festlegung der Minimal- und Maximalwerte der Quellenparameter (oder des Inhalts). Festlegung des Maximalwertes (Parameter 1503 oder 1509), dass ein unter dem Minimalwert (Parameter 1502 oder 1508) liegender Wert zu einer Invertierung des Ausgangs führt.
- Gefiltert

Code	Beschreibung	Bereich	
1501	1 ANALOGAUSGANG 1 99199		
	Legt den Inhalt von Analogausgang AO1 fest.		
	99 = VERSORG PTC – Legt eine Stromquelle für den Gebertyp PTC Ausgang = 1,6 mA. Siehe Gruppe 35.		
<ul> <li>100 = VERS PT100 - Legt eine Stromquelle für Gebertyp F Ausgang = 9,1 mA. Siehe Gruppe 35.</li> <li>101145 - Ausgang entspricht einem Parameter in der Betriebsdaten-Gruppe (Gruppe 01).</li> <li>Der Parameter wird durch einen Wert definiert (Wert 10 Der Parameter)</li> </ul>		elle für Gebertyp Pt100 fest.	
	<ul> <li>Der Parameter wird durch einen Wer Parameter 0102)</li> </ul>	t definiert (Wert 102 =	



# ACH550 Betriebsanleitung

Code	Beschreibung	Bereich		
1508	AO2 WERT MIN	-		
	Legt den Minimalwert fest. Siehe oben Ad	Legt den Minimalwert fest. Siehe oben AO1WERT MIN.		
1509	AO2 WERT MAX	-		
	Festlegung des Maximalwertes. Siehe ob	en AO1 WERT MAX .		
1510	MINIMUM AO2	020,0 mA		
	Legt den MinAusgangsstrom fest. Siehe oben мілімим AO1.			
1511	MAXIMUM AO2	020,0 mA		
	Legt den MaxAusgangsstrom fest. Sieh	e oben MAXIMUM AO1 .		
1512	FILTER AO2	010 s		
	Legt die Filterzeitkonstante für AO2 fest.	Siehe oben FILTER AO1.		

# **Gruppe 16: Systemsteuerung**

In dieser Gruppe werden eine Reihe von Systemverriegelungen, Rücksetzungen und Freigaben festgelegt..

Code	Beschreibung	Bereich
1601	FREIGABE	07, -16
	<ul> <li>Wählt die Quelle des Freigabesignals a 0 = KEINE AUSWAHL – Der ACH550 k Freigabesignal gestartet werden.</li> <li>1 = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 für das • Dieser Digitaleingang muss für die Fwerden.</li> <li>• Wenn die Spannung abfällt und diese der ACH550 den Motor bis zum Still nicht an, solange kein neues Freigal 26 = DI2DI6 – Legt Digitaleingänge Freigabesignal fest.</li> <li>• Siehe oben DI1.</li> <li>7 = KOMM – Das Feldbus-Befehlswort is Freigabesignal.</li> <li>• Bit 6 in Befehlswort 1 (Parameter 03 Freigabesignal.</li> <li>• Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-B-1 = DI1(INV) – Legt den invertierten Dig das Freigabesignal fest.</li> <li>• Dieser Digitaleingang muss für das werden.</li> <li>• Wenn dieser Digitaleingang geschlo ACH550 den Motor bis zum Stillstan an, solange kein erneutes Freigabes-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Legt die im DI2DI6 als Quelle für das Freigabes</li> </ul>	us.  Jann ohne externes  Freigabesignal fest. Freigabe geschlossen  en Digitaleingang öffnet, lässt stand austrudeln und fährt besignal gegeben wird.  DI2DI6 für das  Education das  Jaktiviert das
	<ul> <li>Dieser Digitaleingang muss für die Fwerden.</li> <li>Wenn die Spannung abfällt und diese der ACH550 den Motor bis zum Still nicht an, solange kein neues Freigal</li> <li>26 = DI2DI6 – Legt Digitaleingänge Freigabesignal fest.</li> <li>Siehe oben DI1.</li> <li>7 = KOMM – Das Feldbus-Befehlswort is Freigabesignal.</li> <li>Bit 6 in Befehlswort 1 (Parameter 03 Freigabesignal.</li> <li>Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-B-1 = DI1(INV) – Legt den invertierten Dig das Freigabesignal fest.</li> <li>Dieser Digitaleingang muss für das werden.</li> <li>Wenn dieser Digitaleingang geschlo ACH550 den Motor bis zum Stillstan an, solange kein erneutes Freigabes-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Legt die im</li> </ul>	Freigabe geschlossen en Digitaleingang öffnet, läs stand austrudeln und fährt besignal gegeben wird. DI2DI6 für das st die Quelle für das senutzerhandbuch. italeingang DI1 als Quelle f Freigabesignal geöffnet sesen wird, lässt er der nd austrudeln und fährt nich signal gegeben wird. vertierten Digitaleingänge


Code	Beschreibung	Bereich	
1602	PARAMETERSCHLOSS 02		
	Legt fest, ob Parameterwerte über die Steuertafel geändert werden können.		
	<ul> <li>Dieses Schloss sperrt nicht die durch Makros veranlassten Parameteränderungen.</li> </ul>		
	<ul> <li>Dieses Schloss sperrt nicht die durch Feldbuseingänge veranlassten Parameteränderungen.</li> </ul>		
	afel sind keine n.		
	Das Schloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes unter Parameter 1603 geöffnet werden.		
	1 = OFFEN – Über die Steuertafel sind Parameterwertänderungen möglich.		
	2 = NICHT GESICHERT – Parameterwerte können über die Steuertafel geändert, aber nicht im Festspeicher abgelegt werden.		
	<ul> <li>Parameter 1607 PARAM SPEICHERN auf 1 (SAVE) einstelle Speichern der geänderten Parameterwerte.</li> </ul>		
1603	PASSWORT 065535		
	<ul> <li>Durch Eingabe des korrekten Passwortes kann das Parameterschloss geöffnet werden.</li> <li>Siehe oben Parameter 1602.</li> <li>Mit dem Code 358 wird das Schloss geöffnet.</li> <li>Diese Eingabe wird automatisch wieder auf 0 gesetzt.</li> </ul>		

Code	Beschreibung	Bereich
1604	FEHL QUIT AUSW	08, -16
	Wählt die Quelle für die Fehlerquitti ACH550 nach einem Fehler zurück beseitigt ist.	
	0 = TASTATUR – Die Fehlerquittierur • Mit Hilfe der Steuertafel können	
	1 = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 als fest.	
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitaleir zurückgesetzt.</li> </ul>	ngangs wird der ACH550
	26 = DI2DI6 - Legt Digitaleingär Fehlerrücksetzung fest. • Siehe oben DI1.	nge DI2…DI6 als Quellen für die
	7 = START/STOP – Legt einen Stop-E Fehlerquittierung fest.	Befehl als Quelle für die
	<ul> <li>Diese Option darf nicht verwend Kommunikation die Befehle für</li> <li>8 = KOMM – Legt den Feldbus als Qu</li> <li>Das Befehlswort wird über die F</li> </ul>	Start, Stop und Drehrichtung gibt. uelle für die Fehlerquittierung fest.
	gestellt.  • Bit 4 in Befehlswort 1 (Paramete zurück.	er 0301) setzt den ACH550
	-1 = DI1(INV) – Legt einen invertierte für die Fehler-Quittierung fest.	en Digitaleingang DI1 als Quelle
	<ul> <li>Durch Deaktivierung des Digital zurückgesetzt.</li> </ul>	eingangs wird der ACH550
	-26 = DIŽ(INV)DI6(INV) – Legt eii DI2DI6 als Quelle für die Fehler • Siehe DI1(INV) oben.	

Code	Beschreibung	Bereich
1605	NUTZER IO WECHSEL	06, -16
	Legt die Steuerung zur Änderung des fest.	Benutzer-Parametersatzes
	<ul> <li>Siehe Parameter 9902 (APPLIK MAKI</li> </ul>	₹0).
	Der ACH550 muss zur Änderung der	es Benutzer-Parametersatzes
	gestoppt werden.  • Während der Änderung startet der A	Antrich night
	Hinweis: Der Benutzer-Parametersat	
	Parametereinstellungen oder der D Laufs gespeichert werden.	urchführung eines Motor-ID-
	Wenn die Spannung aus- und wiede	er eingeschaltet wird oder
	Parameter 9902 (APPLIK MAKRO) ge	
	gespeicherten Einstellungen gelade	en. Nicht gespeicherte
	Änderungen des Benutzer-Paramet Hinweis: Der Wert dieses Parameter	tersatzes genen verloren.
	Parametersätzen nicht enthalten ur	
	Änderung der Benutzer-Parameters	
	Hinweis: Die Auswahl von Benutzer-	Parametersatz 2 kann über
	einen Relaisausgang überwacht we	erden.
	<ul> <li>Siehe Parameter 1401.</li> <li>KEINE AUSWAHL – Legt die Steuert</li> </ul>	ofal (Parameter 9992) als
	alleinige Quelle zur Änderung der B	
	1 = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 als S Benutzer-Parametersätze fest.	Steuerquelle zur Änderung der
	<ul> <li>Der Antrieb lädt Benutzer-Paramer des Digitaleingangssignals.</li> </ul>	tersatz 1 bei abfallender Flanke
	<ul> <li>Der Antrieb lädt Benutzer-Parame Flanke des Digitaleingangssignals</li> </ul>	tersatz 2 bei ansteigender
	<ul> <li>Der Benutzer-Parametersatz kann geändert werden.</li> </ul>	
	26 = DI2DI6 - Legt Digitaleingang Änderung der Benutzer-Parameters • Siehe oben DI1.	DI2DI6 als Steuerquelle zur ätze fest.
	-1 = DI1(INV) – Legt den invertierten D	igitaleingang DI1 als
	Steuerquelle zur Änderung der Ben	utzer-Parametersätze fest.
	Der Antrieb lädt Benutzer-Parame	
	Flanke des Digitaleingangssignals  • Der Antrieb lädt Benutzer-Parame	
	des Digitaleingangssignals.	tersatz z bei abialierider Flanke
	Der Benutzer-Parametersatz kann geändert werden.	nur beim gestoppten Antrieb
	-26 = DI2(INV)DI6(INV) - Legt den	invertierten Digitaleingang
	DI2DI6 als Steuerquelle zur Änder	rung der Benutzer-
	Parametersätze fest.	
	• Siehe DI1(INV) oben.	

Code	Beschreibung	Bereich
1606	LOKAL GESPERRT	08, -16
	Legt die Steuerung zur Verwendung Steuermodus HAND kann der Antriel werden.	
	Wenn LOKAL GESPERRT aktiviert is Steuertafel) gesteuert werden.	,
	0 = KEINE AUSW – Die Sperre ist aufge und der Antrieb über die Steuertafe	
	1 = DI1 - Legt Digitaleingang DI1 als Solokalen Sperre fest.	Steuerquelle zur Einstellung der
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitaleing gesperrt.</li> </ul>	
	<ul> <li>Durch Deaktivierung des Digitalei HAND möglich.</li> </ul>	-
	26 = DI2DI6 – Legt die Digitaleing zur Einstellung der Option LOKAL • Siehe oben DI1.	
	<ul> <li>7 = EIN – Setzen der Sperre. Auf der gewählt werden, und der Antrieb k</li> <li>7 = KOMM – Legt Bit 14 in Befehlswor</li> </ul>	ann nicht gesteuert werden. t 1 als Befehlswort zur
	<ul> <li>Einstellung der lokalen Sperre fest.</li> <li>Das Befehlswort wird über die Fe gestellt.</li> </ul>	
	Das Befehlswort lautet 0301.	
	-1 = DI1(INV) – Legt den invertierten E Steuerguelle zur Einstellung der lo	
	Durch Deaktivierung des Digitalei     Steuerung gesperrt.	
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitaleing HAND möglich.</li> </ul>	angs wird die Anwahl von
	-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Legt den DI2DI6 als Steuerquelle zur Einst • Siehe DI1(INV) oben.	

Code	Beschreibung	Bereich	
1607	PARAM SPEICHERN 1=SPEICHERT	0=FERTIG,	
	<ul> <li>Sicherung aller geänderten Paramete</li> <li>Über Feldbus geänderte Parameter</li> <li>Festspeicher abgelegt. Zur Speicher verwendet werden.</li> </ul>	r werden nicht automatisch im erung muss dieser Parameter	
	<ul> <li>Wenn 1602 PARAM SCHLOSS = 2 (NICHT GESICHERT) ist, werde die Steuertafel geänderte Parameter nicht gespeichert. Zur Speicherung muss dieser Parameter verwendet werden.</li> <li>Wenn 1602 PARAMETERSCHLOSS = 1 (OFFEN), werden über die die verwenden werden.</li> </ul>		
	Steuertafel geänderte Parameter so 0 = FERTIG – Automatische Wertänder gespeichert sind.		
	1 = SPEICHERT – Die geänderten Pa Festspeicher abgelegt.	arameter werden im	
1608	START FREIGABE 1 Auswahl der Quelle des Start enable 1 Signals. Hinweis: Die Startfreigabe-Funktionalität unterscheidet sich vor der Freigabe-Funktionalität.  0 = NOT SEL - Der Antrieb kann ohne externes Freigabesignal gestartet werden  1 = DI1 - Stellt Digitaleingang DI1 für das start enable 1 Signal enable 1 Dieser Digitaleingang muss für das start enable 1 Signal aktiviert sein.  - Wenn die Spannung abfällt und diesen Digitaleingang deaktiviert, trudelt der Antrieb aus und Alarm 2021 wird au		
	Steuertafel angezeigt. Der Antri start enable 1 Signals an.  26 = DI2DI6 - Stellt Digitaleingang Freigabe 1 Signal ein.  - Siehe oben DI1.  7 = COMM - Das Feldbus-Befehlsworfreigabe 1 Signal.	g DI2DI6 für das Start	
	Bit 2 des Steuerworts 2 (Parame Sperre 1 Signal.	eter 0302) aktiviert das Start	
	<ul> <li>Einzelheiten hierzu siehe Feldb</li> </ul>	us-Benutzerhandbuch.	
	(-1) = DI1(INV) - Stellt einen invertiert Start Freigabe 1 Signal ein. (-2)(-6) = DI2 (INV)DI6(INV) - Stel Digitaleingang DI2DI6 für das Start - Siehe DI1 (INV) oben.	Ilt einen invertierten	



sich von signal
signal Signal ein.
signal Signal ein.
Signal ein.
Signal ein.
I all all all and
al aktiviert
g
uf der
des Start
art
as Start
2) aktiviert
us-
1 für das
i iui uas
n.
(iu

## **Gruppe 17:Override**

Diese Gruppe definiert die Quelle zur Aktivierung des Override-Signals, der Override-Drehzahl/- Frequenz und des Passworts sowie die Freigabe und Sperrung von Override.

Wenn Override DI aktiviert ist, stoppt der Antrieb und beschleunigt dann auf die vorgegebene Drehzahl oder Frequenz. Wenn der DI deaktiviert wird, stoppt der Antrieb und läuft neu an. Wenn der Startbefehl, Freigabe und Startfreigabe aktiv im Modus AUTO aktiv sind, läuft der Antrieb automatisch an und läuft nach dem Override-Modus normal weiter. Im Modus HAND kehrt der Antrieb zu AUS zurück.

#### Wenn Override aktiv ist:

- Der Frequenzumrichter läuft mit der vorgegebenen Drehzahl.
- Der Frequenzumrichter ignoriert all Tastaturbefehle.
- Der Frequenzumrichter ignoriert alle über die Kommunikationsverbindungen kommenden Befehle.
- Der Frequenzumrichter ignoriert alle Digitaleingänge außer der Aktivierung/Deaktivierung von Override, FREIGABE und START FREIGABE.
- Der Frequenzumrichter zeigt die Alarmmeldung "2020 OVERRIDE MODE" an.

## Folgende Fehler werden ignoriert:

3	ACH ÜBERTEMP
5	ÜBERLAST
6	DC UNTERSPG
7	AI1 UNTERBR
8	AI2 UNTERBR
9	MOTOR TEMP
10	PANEL KOMM
12	MOTOR BLOCK
14	EXTERNAL FLT 1
15	EXTERNAL FLT 2
17	UNTERLAST

18	THERM FEHL
21	CURR MEAS
22	NETZ PHASE
24	ÜBERDREHZAHL
28	SERIAL 1 ERR
29	EFB CONFIG FILE
30	FORCE TRIP
31	EFB 1
32	EFB 2
33	EFB 3
34	MOTORPHASE
1001	PAR PFC REFNEG
1002	PAR PFC IOCONF
1003	PAR AI SKAL
1004	PAR AO SKAL
1006	PAR EXTROMISSING
1007	PAR FBUSMISSING
1008	PAR PFCWOSCALAR

#### Inbetriebnahme des Override-Modus:

- 1. Geben Sie, wie erforderlich die Parameter in allen Gruppen, außer Gruppe 17, ein.
- Wählen Sie den Digitaleingang aus, mit dem Override-Modue P1701 aktiviert wird.
- Geben Sie den Frequenz- oder Drehzahlsollwert für Override, P1702 und P1703, entsprechen des Motorsteuerungsmodus P9904 ein.
- 4. Geben Sie das Passwort P1704 (358) ein.
- 5. Geben Sie Override mit P1705 ein.

# Änderung der Override-Parameter:

1. Wenn Override bereits freigegeben ist, diesen Modus sperren:

- Das Passwort P1704 eingeben.
- Den Override-Modus P1705 sperren.
- 2. Ggf. den Override-Parametersatz P9902 laden.
- 3. Die Parameter, wie erforderlich ändern, außer Gruppe 17.
- 4. Die Parameter in Gruppe 17 entsprechend ändern:
- Digitaleingang für Override-Modus P1701.
- Frequenz- oder Drehzahlsollwert, P1702 oder P1703.
- 5. Das Passwort P1704 eingeben.
- 6. Override mit P1705 freigeben. Der Antrieb ersetzt den Override-Parametersatz durch die neuen Parameterwerte.

Code	Beschreibung	Bereich
1701	OVERRIDE SEL Auswahl der Quelle des Override-Ak 0 = KEINE AUSW - Signal zur Overr ausgewählt. 1 = DI1 - Legt Digitaleingang DI1 für Aktivierungssignal fest. • Dieser Digitaleingang muss für dar festgelegt werden. 26 = DI2DI6 - Legt Digitaleingang Aktivierungssignal fest. • Siehe oben DI1. (-1) = DI1(INV) - Legt einen invertiert Override-Aktivierungssignal fest. (-2)(-6) = DI2 (INV)DI6(INV) - Legt Digitaleingang DI2DI6 für das Oversiehe DI1 (INV) oben.	ide-Aktivierung nicht das Override- s Override-Aktivierungssignal g DI2DI6 für das Override- ten Digitaleingang DI1 für das
1702	OVERRIDE FREQ Legt eine vorgegebene Frequenz für Hinweis! Diesen Wert bei SKALAR-S einstellen.	
1703	OVERRIDE DREHZAHL Legt eine vorgegebene Drehzahl für Hinweis! Diesen Wert bei VEKTOR: D einstellen.	-30.00030.000 Upm Override fest. PREHZAHL (1) (Par.9904)
1704	OVERRIDE PASSWORT Durch Eingabe des Passworts wird F Änderung freigegeben.  Das Passwort muss immer vor Är Parameter 1705 eingegeben werd Siehe unten Parameter 1705.  Das Passwort lautet 358.  Der Eintrag wird automatisch auf	nderung des Wertes von den.


Code	Beschreibung	Bereich
	OVERRIDE FREIGABE  Die Freigabe oder Sperrung von Over 0 = OFF - Override gesperrt.  1 = ON - Override freigegeben.  Bei Freigabe speichert der Antriek einem Override-Parametersatz (s die Parameter in Gruppe 17 sind Parameter 1704). Um die anderei ändern, muss Override gesperrt v	o die Werte aller Parameter in iehe Parameter 9902), und schreibgeschützt (außer n Parameter in Gruppe 17 zu

### Gruppe 20: Grenzen

In dieser Gruppe werden die Minimal- und Maximal-Grenzwerte für den Betrieb des Motors – Drehzahl, Frequenz, Strom, Drehmoment usw. festgelegt.

Code	Beschreibung	Bereich
2001	MINIMAL DREHZAHL	-3000030000 Upm
	einen positiven und einen nega	naldrehzáhl definiert zwei Bereiche,
	P 2001	
	Drehzahl	2001 Wert ≥ 0
	P 2002	Zul. Drehzahlbereich
	0	Zeit
	-(P 2001)	Zul. Drehzahlbereich
	-(P 2002)	
2002	MAXIMAL DREHZAHL	030000 Upm
	Legt die zulässige Maximaldrehza	ahl (Upm) fest.
2003	MAX STROM Legt den Maximalwert des Ausga (A) fest, mit dem der Frequenzum	

Code	Beschreibung	Bereich
2006	UNTERSP REGLER	0=NICHT FREIG
	Ein-/Ausschalten des DC-Unterspannungsreg 1=FREIGEGEB	glers
	<ul> <li>Wenn er eingeschaltet ist:</li> <li>Falls die DC-Zwischenkreisspannung aufgr Netzunterspannung sinkt, vermindert der Un Motordrehzahl, damit die DC-Zwischenkrei unteren Grenzwert bleibt.</li> <li>Durch Senkung der Motordrehzahl sorgt da Last für eine Energierückgewinnung, die de wird und so den Zwischenkreis geladen hä Abschaltung verhindert wird.</li> <li>Der DC-Unterspannungsregler verbessert b Trägheitsmoment wie Zentrifugen oder Lüft Regelung.</li> <li>NICHT FREIG – Sperrt den Regler.</li> <li>FREIGEGEB – Freigabe des Reglers ohne</li> </ul>	nterspannungsregler die sspannung über dem as Trägheitsmoment der em ACH550 zugeführt lt, wodurch eine bei Systemen mit hohem tern die Netzausfall-



Code	Beschreibung	Bereich
2013	MIN MOMENT AUSW	07, -16
2010	Legt die Auswahl von zwei Grenzwe (2015 MIN MOMENT LIMIT 1 und 2016 0 = MIN MOMENT 1 – Wählt 2015 MIN verwendeten Minimalgrenzwert als verwendeten Minimalgrenzwerts f • Durch Aktivierung des Digitalein gewählt.  • Durch Deaktivierung des Digitalein gewählt.  26 = DI2DI6 – Legt Digitaleingar des verwendeten Minimalgrenzwe • Siehe oben DI1.  7 = KOMM – Legt Bit 15 im Befehlswerten (2016 – Legt Bit 15 med 2016 – Legt Bit 15 med 2	erten für das Minimaldrehmoment MIN MOMENT LIMIT 2) fest.  N MOMENT LIMIT 1 als den us.  Mittel zur Auswahl des est. gangs wird MIN MOMENT LIMIT2 eingangs wird MIN MOMENT LIMIT1  ng DI2DI6 als Mittel zur Auswahl ertes fest.
	des verwendeten Minimalgrenzwe  Das Befehlswort wird über die F gestellt.	ertes fest. eldbus-Kommunikation bereit
	Das Befehlswort ist Parameter 0301	· <del>-</del>
	<ul> <li>-1 = DI1(INV) - Legt den invertierten Steuerquelle zur Auswahl des ver fest.</li> </ul>	
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitalein gewählt.</li> </ul>	gangs wird min moment limit1
	<ul> <li>Durch Deaktivierung des Digitale gewählt.</li> </ul>	
	-26 = DI2(INV)DI6(INV) - Legt de DI2DI6 als Mittel zur Auswahl de Minimalgrenzwertes fest. • Siehe DI1(INV) oben.	
	- Sierie Di I (IIIV) ODEII.	

Code	Beschreibung	Bereich
2014	MAX MOMENT AUSW	07, -16
	Legt die Auswahl von zwei Grenzwerte fest (2017 MAX MOMENT LIMIT1 und 20 0 = MAX MOMENT LIMIT1 – Wählt 2017 Noverwendeten Maximalgrenzwert aus 1 = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 als Soverwendeten Maximalgrenzwertes for Durch Aktivierung des Digitaleingang gewählt.  Durch Deaktivierung des Digitaleingang des Maximalgrenzwertes fest.  Siehe oben DI1.  Tekomm – Legt Bit 15 des Befehlswork Auswahl des verwendeten Maximal Das Befehlswort wird über die Feligestellt.  Das Befehlswort ist Parameter 030-1 = DI1(INV) – Legt den invertierten Disteuerquelle zur Auswahl des verwefest.  Durch Aktivierung des Digitaleingang gewählt.  Durch Deaktivierung des Digitaleingang gewählt.  Durch Deaktivierung des Digitaleingang gewählt.  Siehe DI2(INV)DI6(INV) – Legt den DI2DI6 als Mittel zur Auswahl des Grenzwertes fest.  Siehe DI1(INV) oben.	en für das Maximaldrehmoment 18 MAX MOMENT LIMIT2. MAX MOMENT LIMIT1 als s. Steuerquelle zur Auswahl des rest. s wird MAX MOMENT LIMIT2 ng wird MAX MOMENT LIMIT1 DI2DI6 als Mittel zur Auswahl ortes 1 als Steuerquelle zur grenzwertes fest. dbus-Kommunikation bereit 01. rigitaleingang DI1 als endeten Maximalgrenzwertes angs wird MAX MOMENT LIMIT1 ngang wird MAX MOMENT LIMIT2 invertierten Digitaleingang
2015	MIN MOMENT LIMIT 1	-600.0%0%
	Legt den ersten Minimal-Grenzwert für Wert ist ein Prozentsatz des Motorner	
2016	MIN MOMENT LIMIT 2	-600,0%0%
	Legt den zweiten Minimal-Grenzwert i Der Wert ist ein Prozentsatz des Moto	
2017	MAX MOMENT LIMIT 1	0%600,0%
	Legt den ersten Maximal Grenzwert fü Der Wert ist ein Prozentsatz des Moto	
2018	MAX MOMENT LIMIT 2	0%600,0%
	Legt den zweiten Maximal-Grenzwert Der Wert ist ein Prozentsatz des Moto	

## Gruppe 21: Start/Stop

In dieser Gruppe werden Start und Stop des Motors festgelegt. Der ACH550 unterstützt verschiedene Start- und Stopparten.

Code	Beschreibung	Bereich
2101	START FUNKTION	15
	Auswahl des Startverfahrens für den Mo	tor
	1 = AUTOMATIK – Wählt den automatische	
	<ul> <li>VEKTOR Regelmodus: Optimaler Star</li> </ul>	
	Fliegender Start auf eine drehende A	chse und Start bei Null-
	Drehzahl.	
	SKALAR: DREHZAHLmodus: Sofortiger	
	2 = DC-MAGNETIS - Wählt den Startmodu	
	Hinweis! In diesem Modus kann ein dre	nender Motor nicht
	gestartet werden.	o in a cotallta
	Hinweis! Der Antrieb läuft an, wenn die	
	Vormagnetisierungszeit (Par. 2103) ab die Magnetisierung des Motors noch n	
	VEKTOR Regelmodus: Der Motor wird	
	Parameter 2103 DC MAGN ZEIT festge	
	Strom magnetisiert. Die normale Reg	
	Magnetisierungszeit freigegeben. Die	
	höchstmögliche Anlaufmoment.	3
	SCALAR: DREHZAHLmodus: Der Motor	wird innerhalb der mit
	Parameter 2103 DC MAGN ZEIT festge	legten Zeit mit dem DC-
	Strom magnetisiert. Die normale Reg	elung wird genau nach der
	Magnetisierungszeit freigegeben.	
	3 = FLIEG SKALAR – Wählt den fliegenden	Start.
	<ul> <li>VEKTOR Regelmodus: Entfällt.</li> </ul>	
	SKALAR: DREHZAHLMOdus: Der ACH	
	richtige Ausgangsfrequenz, um einer	
	starten. Nützlich, wenn der Motor bei	
	sanft mit der momentanen Frequenz	gestartet werden soll.

Code	Beschreibung	Bereich
	<ul> <li>4 = MOMENT VERST – Wählt den Modus automatische Drehmomentverstärkung (nur SKALAR: DREHZAHLmodus).</li> <li>Dies kann bei Antrieben notwendig sein, die mit einem hohen Startmoment starten müssen.</li> <li>Die Drehmomentverstärkung wird nur beim Anfahren verwende und endet, wenn die Ausgangsfrequenz 20 Hz überschreitet oder die Ausgangsfrequenz dem Sollwert entspricht.</li> <li>Zu Beginn erfolgt die Magnetisierung des Motors mit DC-Strom innerhalb der mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT festgelegten Zeit.</li> <li>Siehe Parameter 2110 MOM VERST STROM.</li> </ul>	
	<ul> <li>5 = FLIEG+MOMVST - Wählt sowohl de drehmomentverstärkung (nur SKAL.</li> <li>Zuerst wird die Routine für den fli und dann die Magnetisierung des die Drehmomentverstärkung aktiv</li> </ul>	AR: DREHZAHLmodus). egenden Start durchgeführt Motors. Bei Drehzahl Null wird
2102	STOP FUNKTION	1=AUSTRUDELN, 2=RAMPE
	Wählt den Stopmodus des Motors.  1 = AUSTRUDELN – Wählt die Abschal Motorspannungsversorgung als Ste aus.	
	<ul> <li>2 = RAMPE – Wählt Verzögerung nach</li> <li>Die Verzögerungsrampe wird mit VERZÖG ZEIT 2 festgelegt (in Abhä Einstellung).</li> </ul>	2203 VERZÖG ZEIT 1 oder 2206
2103	DC MAGN ZEIT	010 s
	Legt die Vormagnetisierungszeit für o Magnetisierung fest.  • Den Startmodus mit Parameter 210  • Nach dem Startbefehl führt der AC des Motors in der hier festgelegten den Motor.  • Die Vormagnetisierungszeit ist gera	01 auswählen. H550 die Vormagnetisierung Zeit durch und startet dann
	um die volle Magnetisierung des M lange Zeit führt zu einer Überhitzur	lotors zu ermöglichen. Eine zu

Code	Beschreibung	Bereich
2104	Bremsung.  • Wenn Parameter 2102 STOP FUerfolgt die Bremsung nach Ran	mbremsung. nstrombremsung frei. nach dem Stop der Modulation UNKTION 1 gesetzt ist n Abschalten des Startsignals die UNKTION 2 eingestellt ist (RAMPE),
2106	DC BREMS STROM  Legt den DC-Strom als Prozentsat  NENNSTROM) fest.	<b>0%100%</b> z von Parameter 9906 (MOTOR
2107	DC BREMSZEIT  Legt die DC-Bremszeit nach dem S  Parameter 2104 auf 2 (DC BREMSU	
2108	START SPERRE  Schaltet die Funktion START-Sper Funktion ignoriert einen anstehend Situation (es ist dann ein neuer Sta • Ein Fehler wird zurückgesetzt. 0 = AUS – Startsperre ist ausgeschal 1 = EIN – Startsperre ist eingeschal	len Start-Befehl in der folgenden art-Befehl erforderlich): altet.
2109	NOTHALT AUSWAHL  Legt die Steuerung des Nothalt-Be  Nothalt verzögert den Motor übe 2208 NOTHALT RAMPZEIT).  Hierfür sind ein externer Stop-Be Nothalt-Stop-Befehls notwendig, werden kann.  = KEINE AUSW – Sperrt die Nothal  = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 fü  Durch Aktivierung des Digitalei gegeben.  Durch Deaktivierung des Digita abgeschaltet.	er die Nothaltrampe (Parameter befehl und die Deaktivierung des bevor der Antrieb neu gestartet It-Funktion über Digitaleingänge. ür den Nothalt-Befehl fest.

Code	Beschreibung	Bereich
	den Nothalt-Befehl fest.  • Siehe oben DI1.  -1 = DI1(INV) – Legt den inve Nothalt-Befehl fest.  • Durch Deaktivierung des ausgegeben.  • Durch Aktivierung des Diabgeschaltet.	rtierten Digitaleingang DI1 für den Digitaleingangs wird ein Nothalt-Befehl gitaleingangs wird der Nothalt-Befehl Legt einen invertierten Digitaleingang efehl fest.
2110	MOM VERST STROM Stellt den während der Drehr Strom ein. • Siehe Parameter 2101 STA	0300% momentverstärkung max. zugeführten ART FUNKTION.

#### Gruppe 22: Rampen

In dieser Gruppe werden die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen definiert. Diese Rampen werden als Paare definiert, eine für die Beschleunigung und eine für die Verzögerung. Es können zwei Rampenpaare eingestellt werden, und ein Digitaleingang kann zur Auswahl des gewünschten Paares verwendet werden.

Code	Beschreibung	Bereich	
2201	1 BE/VERZ 1/2 AUSW 06, -16		
	Wählt die Quelle für die Auswahl der Bes	schleunigungs-/	
	Verzögerungsrampen aus.		
	<ul> <li>Rampen werden paarweise definiert, e</li> </ul>	ine für die Beschleunigung	
	und eine für die Verzögerung.		
	<ul> <li>Parameter zur Rampendefinition siehe</li> <li>0 = KEINE AUSW – Sperrt die Auswahl. Da</li> </ul>		
	verwendet.		
	1 = DI1 – Die Wahl des Rampenpaares e	rfolgt über einen	
	Digitaleingang DI1.		
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitaleingang gewählt.</li> </ul>	s wird Rampenpaar 2	
	<ul> <li>Durch Deaktivierung des Digitaleinga gewählt.</li> </ul>	ngs wird Rampenpaar 1	
	26 = DI2DI6 - Die Wahl des Rampen	paares erfolgt über einen	
	Digitaleingang DI2DI6.		
	• Siehe oben DI1.		
	7 = KOMM - Legt Bit 10 von Befehlswort 1 als Steuerquelle für die Wahl des Rampenpaares fest.		
	<ul> <li>Das Befehlswort wird vom Feldbus üb</li> </ul>	ertragen.	
	<ul> <li>Das Befehlswort ist die Einstellung von Parameter 0301.</li> <li>-1 = DI1(INV) – Die Wahl des Rampenpaares erfolgt über den invertierten Digitaleingang DI1.</li> <li>Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird Rampenpaar 2 gewählt.</li> <li>Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird Rampenpaar 1 gewählt.</li> <li>-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Die Wahl des Rampenpaares erfolgt ül einen invertierten Digitaleingang DI2DI6.</li> </ul>		
	• Siehe DI1(INV) oben.		
2202	BESCHL ZEIT 1	0,01800 s	
	Festlegung der Beschleunigungszeit von	Null bis max. Frequenz für	
	Rampenpaar 1. Siehe A in der Abbildung.		
	Die tatsächliche Beschleunigungszeit h	nängt von Par. 2204	
	RAMPENFORM 1 ab.		
	Siehe 2008 MAXIMUM FREQ.		

Code	Beschreibung	Bereich
2203	VERZÖG ZEIT 1	0,01800 s
	Festlegung der Verzögerungszeit von Rampenpaar 1.  Die tatsächliche Verzögerungszei RAMPENFORM 1 ab.  Siehe 2008 MAXIMUM FREQ.	•
2204	RAMPENFORM 1	0=Linear, 0,11000,0s
	Wählt die Form der Beschleunigung Rampenpaar 1. Siehe B in der Abbi  Die Form wird als Rampe definier bis zum Erreichen der Maximal-Flängere Zeit ermöglicht auf beider Übergang. Es entsteht eine S-Kur  Faustregel: 1/5 ist eine günstige FRampenform und der Zeit der Beschle für Rampenpaar 1 fest.  O,11000,0 = S-Kurve – Legt die Sförmigen Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen für Rampenpaar 1 fest.	gs-/Verzögerungsrampe für ildung. t, sofern hier keine zusätzliche Zeit requenz festgelegt wird. Eine n Seiten einen sanfteren rve. Relation zwischen der Zeit der schleunigungsrampe.
		B = 2204 RAMPENFORM
2205	BESCHL ZEIT 2	0,01800 s
	Legt die Zeit (s) für die Beschleunig für Rampenpaar 2 fest. Siehe 2002	ung von Null auf max. Frequenz BESCHL ZEIT 1.
2206	VERZÖG ZEIT 2	0,01800 s
	Festlegung der Verzögerungszeit von Rampenpaar2. Siehe 2003 VERZÖ	

Code	Beschreibung	Bereich
2207	RAMPENFORM 2	0=Linear, 0,01000,0s
	Wählt die Form der Beschleunigung Rampenpaar 2. Siehe 2004 RAMP	
2208	NOTHALT RAMPZEIT	0,01800 s
	Legt die Zeit für die Verzögerung von Nothalt fest.	on max. Frequenz auf Null für
	<ul><li>Siehe Parameter 2109 NOT HAL</li><li>Die Rampe ist linear.</li></ul>	T AUSWAHL.
2209	RAMPENEINGANG 0	06,-16
	Stellt die Quelle, mit der der Rampe 0 = KEINE AUSW -	eneingang auf 0 gesetzt wird.
	<ul> <li>1 = Di1 - Das Setzen des Rampeneingangs auf Null erfolgt Aktivierung von Digitaleingang Di1.</li> <li>Die Aktivierung des Digitaleingangs setzt den Rampenei 0. Der Rampenausgang geht entsprechend der aktueller Rampenzeit nach 0 und bleibt dann 0.</li> <li>Deaktivierung des Digitaleingangs: Rampenverzögerung normal.</li> </ul>	
26 = DI2DI6 – Das Setzen des Rampeneingangs au Digitaleingang DI2DI6. • Siehe oben DI1.		Rampeneingangs auf 0 erfolgt über
	-1 = DI1(INV) – Die Forcierung des Rampeneingangs auf Null erfolgt über einen invertierten Digitaleingang DI1.	
	<ul> <li>Deaktivierung des Digitaleingangs setzt den Rampeneingang auf</li> <li>0.</li> </ul>	
	<ul> <li>Aktivierung des Digitaleingangs: Rampenverzögerung ist wieder normal.</li> </ul>	
-26 = DI2(INV)DI6(INV) - Das Setzen des Rampeneing erfolgt über einen invertierten Digitaleingang DI2DI6. • Siehe DI1(INV) oben.		

## Gruppe 23: Drehzahlregelung

In dieser Gruppe werden die für die Drehzahlregelung verwendeten Variablen definiert.

Code	Beschreibung	Bereich
2301	REGLERVERSTÄRK	0,00200,0
	Legt die relative Verstärkung für den Drehzahlregler fest.  Höhere Werte können Drehzahlschwankungen verursachen.  Die Abbildung zeigt den Drehzahlreglerausgang nach einer Regelabweichung (die Regelabweichung bleibt konstant).  Hinweis! Mit Parameter 2305, AUTOTUNE START, kann automatisch die Regelverstärkung eingestellt werden.	
	% ♠	Verstärkung = $K_p = 1$ $T_1 = \text{integr zeit} = 0$ $T_D = \text{diff zeit} = 0$
	Regelabweicl	nung
	Regler Ausgang = $K_p * e$	erausgang  e = Regelabweichung

Code	Beschreibung	Bereich
2302	INTEGRATIONSZEIT	0600,00 s
	<ul> <li>Legt die Integrationszeit für den Dreh:</li> <li>Die Integrationszeit wird als die Gesich der Reglerausgang bei einem I</li> <li>Kürzere Integrationszeiten führen z von Dauerregelabweichungen.</li> <li>Die Regelung wird instabil, wenn di</li> <li>Die Abbildung zeigt den Drehzahlre Regelabweichung (die Regelabweichung (die Regelabweichung)</li> <li>Hinweis! Mit Parameter 2305, AU automatisch die Regelverstärkung</li> </ul>	schwindigkeit definiert, mit der konstanten Fehlerwert ändert. u einer schnelleren Korrektur e Integrationszeit zu kurz ist. eglerausgang nach einer chung bleibt konstant). TOTUNE START, kann
	% A Reglerausgang	
	K <sub>p</sub> * e	Verstärkung = $K_p = 1$ $T_1 = INTEGRATIONSZEIT > 0$ $T_D = diff zeit = 0$
	K <sub>p</sub> * e	e = Regelabweichung
	T <sub>I</sub>	

Code	Beschreibung	Bereich
2303	D-ZEIT	010000 ms
2303	Legt die D-Zeit für den Drehzahlreg  Durch das Differentialverhalten re Änderungen des Fehlerwertes.  Je länger die D-Zeit ist, desto meh bei einer Änderung verstärkt.  Wenn die D-ZEIT auf Null einges PI-Regler sonst als PID-Regler.  Die folgende Abbildung stellt den DRegelabweichung dar, wenn diese Kp+Tp+ Ae Ts  Verstärkung = Kp = 1  T1 = Integrationszeit > 0  Kp+e	ler fest. eagiert die Regelung schneller auf er wird der Drehzahlreglerausgang tellt wird, arbeitet der Regler als rehzahlreglerausgang nach einer konstant bleibt.  Reglerausgang  e = Regelabweichung
	Verstärkung = $K_p$ = 1 $T_l$ = Integrationszeit > 0 $T_p$ = Differentialzeit > 0 $T_s$ = Abfragezeit = 2 ms $\Delta e$ = Regelabweichung ändert sich zwischen zwei Abfragen	e = Regelabweio

Code	Beschreibung	Bereich
2304	BESCHLEUN. KOM.  0600,00 s  Legt die D-Zeit für die Beschleunigungskompensation fest.  • Die während der Beschleunigung auftretende Trägheit wird durch Addieren der Sollwert-Abweichung zu dem Drehzahlreglerausgang	
	kompensiert.	
	<ul> <li>2303 D - ZEIT beschreibt das P</li> <li>Faustregel: Diesen Parameter z</li> </ul>	rinzip des Abweichverhaltens. zwischen 50 und 100% der Summe
	der mechanischen Zeitkonstant	en des Motors und des Antriebs
	<ul><li>einstellen.</li><li>Die Abbildung stellt die Reaktio</li></ul>	n dar Drahzahl hai dar
		ägen Masse über eine Rampe dar.
	Keine Beschleunig	ungskompensation
	<b>%</b>	
	/6	
		,
		<del></del>
	<b>▲</b> Beschleunigungskompensation	
	%	<del></del>
		Drehzahlsollwert
		Ist-Drehzahl
		t
		-

Code	Beschreibung	Bereich
2305	AUTOTUNE START	01
	<ul> <li>Startet die automatische Abstimmung des Drehzahlreglers.</li> <li>0 = AUS- Deaktiviert den Abstimmungsprozess. (Deaktiviert nich Funktion der Autotune-Einstellungen.)</li> <li>1 = EIN - Aktiviert die Drehzahlregler Abstimmung. Schaltet automatisch wieder auf AUS.</li> <li>Vorgehensweise:</li> </ul>	
<ul> <li>Hinweis! Die Motorlast muss angekoppelt sein.</li> <li>Den Motor mit einer konstanten Drehzahl von 20 bis 4 Nenndrehzahl laufen lassen.</li> <li>Den Autotuning-Parameter 2305 auf EIN einstellen. Der Antrieb:</li> <li>Beschleunigt den Motor.</li> <li>Berechnet die Werte für die Proportionalverstärkung Integrationszeit.</li> <li>Ändert die Parameter 2301 und 2302 auf diese Wer Reset von Par. 2305 auf Aus.</li> </ul>		en Drenzahl von 20 bis 40% der 05 auf EIN einstellen. Proportionalverstärkung und

### **Gruppe 25: Drehzahlausblendung**

In dieser Gruppe werden drei kritische Drehzahlen oder Drehzahlbereiche festgelegt, die z.B. aufgrund möglicher mechanischer Schwingungen bei bestimmten Drehzahlen vermieden werden sollen.

Code	Beschreibung	Bereich
2501	KRIT FREQ AUSW	0=AUS, 1=EIN
	Schaltet die Drehzahlausblendfunktion ein oder aus. Durch die Drehzahlausblendfunktion werden bestimmte kritische Drehzahlbereiche vermieden.  0 = AUS – Sperrt die Drehzahlausblendfunktion.  1 = EIN – Gibt die Drehzahlausblendfunktion frei.	
	Beispiel: Zur Vermeidung starker Sc  Die problematischen Drehzahlbere diese liegen zwischen: 1823 Hz  2501 KRIT FREQ AUSW = 1 einstelle  2502 KRIT FREQ 1 UNT = 18 Hz einstelle  2503 KRIT FREQ 1 OB = 23 Hz einstelle  2504 KRIT FREQ 2 UNT = 46 Hz einstelle  2505 KRIT FREQ 2 OB = 52 Hz einstelle  46  23  18  11  12  14  15  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18	eiche festlegen. Angenommen und 4652 Hz. en. stellen. tellen. stellen.
2502	KRIT FREQ 1 UNT	030000 Upm/
	Legt den unteren Grenzwert für Ausl bereich 1 fest.  Der Wert muss kleiner oder gleich  Die Einheit ist Upm, falls nicht 990 (SCALAR-STEUERMODUS: DREHZAHL)	2503 KRIT FREQ 1 OB sein. 14 MOTOR CTRL MODE = 3

Code	Beschreibung	Bereich
2503	KRIT FREQ 1 OB	030000 Upm/
	Legt den oberen Grenzwert für den	0500 Hz
	<ul> <li>Ausblendbereich 1 fest.</li> <li>Der Wert muss größer oder gleich 2502</li> <li>Die Einheit ist Upm, falls nicht 9904 мо (SCALAR-STEUERMODUS: DREHZAHL) ist, о</li> </ul>	TOR CTRL MODE = 3
2504	KRIT FREQ 2 UNT	030000 Upm/
	Legt den unteren Grenzwert für den Ausblendbereich 2 fest. • Siehe Parameter 2502.	0500 Hz
2505	KRIT FREQ 2 OB	030000 Upm/
	Legt den oberen Grenzwert für den Ausblendbereich 2 fest. • Siehe Parameter 2503.	0500 Hz
2506	KRIT FREQ 3 UNT	030000 Upm/
	Legt den unteren Grenzwert für den Ausblendbereich 3 fest. • Siehe Parameter 2502.	0500 Hz
2507	KRIT FREQ 3 OB	030000 Upm/
	Legt den oberen Grenzwert für den Ausblendbereich 3 fest. • Siehe Parameter 2503.	0500 Hz

**Gruppe 26: Motor Steuerung** 

Code	Beschreibung	Bereich
2601	FLUSSOPTI START Ändert die Größenordnung des Flus Last. Die Flussoptimierung kann der Geräusche reduzieren und sollte de normalerweise unterhalb der Nennla 0 = Deaktiviert die Flussoptimierung 1 = Aktiviert die Flussoptimierung.	n Gesamtenergieverbrauch und shalb bei Antrieben, die ast arbeiten, aktiviert werden.
2602	PLUSSBREMSUNG  Die Flussbremsung bietet, wenn erf Verzögerung durch eine stärkere Mis Stelle einer Verkürzung der Verzöge Erhöhung des Motorflusses wird die Systems in thermische Energie im Mo = Deaktiviert die Flussbremsung.  1 = Aktiviert die Flussbremsung.  Bremsmoment (%)  Mo  120% — mit/ohne Flussbremsung  80 — mit/ohne Flussbremsung  80 — mit Flussbremsung  80 — mit Flussbremsung  80 — mit Flussbremsung	agnetisierung des Motors an erungsrampe. Durch eine mechanische Energie des Motor umgewandelt.

#### Code Beschreibung Bereich 2603 IR KOMP SPANNUNG 0.0...20.0% Legt die für 0 Hz verwendete IR-Kompensationsspannung fest. Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 (SCALAR-STEUERMODUS: DREHZAHL) eingestellt werden. Die IR-Kompensation muss, um eine Überhitzung zu vermeiden, so niedrig wie möglich eingestellt sein. Typische Werte der IR-Kompensation sind: 380...480 400 V-Geräte 132 P<sub>N</sub> (kW) 7,5 15 37 21 15 IR-Komp (V) 18 10 4 IR-Kompensation Wenn sie aktiviert ist, liefert die IR-Kompensation eine zusätzliche Spannungserhöhung für den Motor bei niedrigen Drehzahlen. Die IR-Kompensation wird z.B. bei Applikationen verwendet, die ein hohes Anlaufmoment benötigen. Motor Spannung A = Mit IR-Komp.B = Ohne Komp. P 2603 f (Hz) В P 2604 2604 IR KOMP FREQUENZ 0...100% Definiert die Frequenz, bei der die IR-Kompensation 0 V beträgt (in % von der Motorfrequenz). 2605 U/F-VERHÄLTNIS 1=Linear, 2=Quadratisch Festlegung des U/f-Verhältnisses (Spannung zu Freguenz) unterhalb des Feldschwächpunktes. 1 = LINEAR – Wird bei Applikationen mit konstantem Drehmoment bevorzuat. 2 = QUADRATISCH - wird bei Kreiselpumpen und Lüftern bevorzugt. (Quadratisch ist in den meisten Betriebsfrequenzen leiser.)

Code	Beschreibung	Bereich
2606	SCHALTFREQUENZ 1,4,8 kHz Definiert die Schaltfrequenz des ACH550.  • Höhere Schaltfrequenzen bedeuten eine geringere Geräuschentwicklung.	
2607	SCHALTFREQ KONTR  Die Schaltfrequenz kann reduziert werden, wenn die interne Temperatur des ACH550 über 90 °C steigt. Siehe Abbildung. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendbare Frequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel.  0 = AUS - Die Funktion ist gesperrt.  1 = EIN - Die Schaltfrequenz ist entsprechend dem Diagramm begrenzt.  Schaltfrequenz-Grenzwert  8 kHz  4 kHz  ACH550  Temperatur  90 °C  100 °C	
2608	SCHLUPFKOMPWERT  Stellt die Verstärkung für die Schlupfkompensation (in %) ein.  Ein Käfigläufermotor hat unter Last einen Schlupf, d.h. eine Drehzahl, die niedriger ist, als die Nenndrehzahl. Eine Erhöhung der Frequenz mit Erhöhung des Motormoments bewirkt eine Kompensation des Schlupfes.  Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE = SCALAR-STEUERMODUS: DREHZAHL) EINGESTELLT IST.  S = keine Schlupfkompensation.  1200 = Erhöhung der Schlupfkompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation.	

# **Gruppe 29: Wartung Trigger**

Diese Gruppe enthält Zähler und Meldepunkte. Wenn der Betrieb einen Meldepunkt erreicht, erscheint ein Hinweis auf der Steuertafel, der anzeigt, dass eine Wartung nötig ist.

Code	Beschreibung	
2901	GERÄTELÜFT TRIG Einstellung des Meldepunkts für die Lüfter-Wartung.  • 0,0 = DEAKTIVIERT	
2902	GERÄTELÜFT AKT Istwert des Lüfter-Zählers. • Der Parameter wird durch die Einstellung 0,0 zurückgesetzt.	
2903	UMDREHUNG TRIG Einstellung des Meldepunkts für den Umdrehungs-Zähler des Motors.  • 0,0 = DEAKTIVIERT	
2904	UMDREHUNG AKT Istwert des Umdrehungs-Zählers des Motors. • Der Parameter wird durch die Einstellung auf 0 zurückgesetzt.	
2905	MOT BETR ZEIT TRIG  Einstellung des Meldepunkts für den Betriebszeit-Zähler des ACH550.  • 0,0 = DEAKTIVIERT	
2906	MOT BETR ZEIT AKT Istwert des Betriebszeit-Zählers des ACH550. • Der Parameter wird durch die Einstellung 0,0 zurückgesetzt.	
2907	ANW MWH TRIG  Einstellung des Meldepunkts für den Energieverbrauch (in Megawattstunden) des ACH550.  • 0,0 = DEAKTIVIERT	
2908	ANW MWH AKT Istwert des Energieverbrauchs (in Megawattstunden) des ACH550.  • Der Parameter wird durch die Einstellung 0,0 zurückgesetzt.	

### **Gruppe 30: Fehler Funktionen**


In dieser Gruppe werden Situationen definiert, die der ACH550 als potentielle Fehler erkennt, und es wird die Reaktion bei Erkennen eines Fehlers festgelegt.

Code	Beschreibung	Bereich
3001	AI <min funktion<="" td=""><td>03</td></min>	03
	Legt die Reaktion des Antriebs fest, wenn das Analogeingan (AI) unter den Fehlergrenzwert sinkt und AI in der Sollwertket verwendet wird.  • 3021 AI1 FEHLER GRENZ und 3022 AI2 FEHLER GRENZ legen Minimal-Grenzwerte fest.	
		wird angezeigt (7, AI1 unterbr ODER ) lässt den Motor bis zum Stillstand
	2 = FESTDREHZ 7 – Anzeige einer	Warnmeldung (2006, AI1 R) und stellt die Drehzahl gemäß
	ODER 2007, AI2 unterbr) und die	0 zuletzt lief. Dieser Wert ergibt sich
	Warnung! Stellen Sie sicher, das	s bei Auswahl FESTDREHZ 7 oder erlust des Analogeingangssignals
3002	PANEL KOMM FEHL	13
	der Steuertafel fest.	uf eine Kommunikationsstörung mit ng (z.B. STEUERTAFEL FEHLT) wird st den Motor bis zum Stillstand
	austrudeln.  2 = FESTDREHZ 7 – Eine Warnmel wird angezeigt und die Drehzal eingestellt.	
	wird angezeigt und die Drehzal dem der ACH550 zuletzt lief. D Durchschnittsdrehzahl der letzt	en 10 Sekunden.
	Warnung! Stellen Sie sicher, das LETZTE DREHZ und bei Ausfall d Betrieb ohne Gefahren fortgese	er Steuertafel-Kommunikation der

Code	Beschreibung	Bereich
3003	EXT FEHLER 1  Legt den Eingang für das Fehlersign Reaktion des Antriebs auf einen exte 0 = KEINE AUSW – Externes Fehlersig 1 = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 als Fehlersignal fest.  • Durch Aktivierung des Digitaleing Der ACH550 zeigt einen Fehler auch Motor bis zum Stillstand aust 26 = DI2DI6 – Die Auswahl legt eingang für den externen Fehler ferschen Siehe oben DI1.  -1 = DI1(INV) – Diese Auswahl legt ein DI1 als Eingang für den externen Fehler ferschen Bei Deaktivierung des Digitaleing Der ACH550 zeigt einen Fehler auch Motor bis zum Stillstand aust -26 = DI2(INV)DI6(INV) – Diese AIDigitaleingang DI2DI6 als Eingang Siehe oben DI1(INV).	ernen Fehler. Inal wird nicht verwendet. Eingang für das externe Igangs wird ein Fehler gemeldet. In (14, EXT FEHLER 14) und lässt Irudeln. Inen Digitaleingang DI2DI6 als Iest. Inen invertierten Digitaleingang Tehler fest. Igangs wird ein Fehler gemeldet. In (14, EXT FEHLER 14) und lässt Irudeln. Iswahl legt einen invertierten
3004	EXT FEHLER 2 Legt den Eingang für das Fehlersign Reaktion des Antriebs auf einen exte • Siehe oben Parameter 3003.	
3005	MOT THERM SCHUTZ  Definiert die Reaktion des ACH550 für den thermischen Motorschutz, die den Motor vor Überhitzung des Motors schützt.  0 = KEINE AUSW – Keine Reaktion bzw. Übertemperaturschutz nicht eingestellt.  1 = FEHLER – Wenn die errechnete Motortemperatur 90 °C überschreitet, wird die Warnmeldung (2010, MOTOR TEMP) angezeigt. Wenn die errechnete Motortemperatur 110 °C überschreitet, wird der Fehler (9, MOTOR TEMP) angezeigt und der ACH550 lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln.  2 = WARNUNG – Wenn die errechnete Motortemperatur 90 °C überschreitet, wird eine Warnmeldung MOTOR ÜBERTEMPERATUR) angezeigt.	

Code	Beschreibung	Bereich
3006	MOT THERM ZEIT	02
	<ul> <li>Einstellung der Konstante für das thermische Zeitverhalten des Motors für das Motortemperatur-Modell.</li> <li>Dies ist die Zeit, in der der Motor bei stetiger Last 63% der Endtemperatur erreicht.</li> <li>Folgende Faustregel gilt für den Übertemperaturschutz laut UL-Anforderungen für NEMA-Motoren: MOT THERM ZEIT entspricht 35 mal t6. t6 (Sekunden) ist die Zeit, die der Motor mit dem</li> </ul>	
	<ul> <li>Sechsfachen des vom Hersteller vorgeschriebenen Nennstroms störungsfrei arbeiten kann.</li> <li>Die thermische Zeit für eine Kurve der Klasse 10 beträgt 350 s, für eine Kurve der Klasse 20 beträgt sie 700 s und für eine Kurve der Klasse 30 beträgt sie 1050 s.</li> </ul>	
	Motorlast A	t
	100%	t
	P 3006	t

Code	Beschreibung	Bereich
3007	MOTORLASTKURVE	2569999 s
	Legt die maximal zulässige Motorlast fest (Obergrenze für den Motorstrom).  • Ist sie auf 100 % eingestellt, entspricht die max. zulässige Motorlast	
	dem Wert des Inbetriebnahmedaten-Parameters 9906  MOTORNENNSTROM.	
	Die Lastkurve muss bei einer Abweichung der Umgebungstemperatur von der Nenntemperatur angepasst werden.	
	Ausgangsstrom (%) im	Verh. ROM
	150 —	
	P 3007 100	<u> </u>
	P 3008 50	
	Frequ	uenz
	P 3009	
3008	STILLSTANDSLAST	50150%
	Legt den bei Drehzahl Null maximal zulässigen Strom fest.  • Der Wert ist ein Verhältniswert zu 9906 MOTOR NENNSTROM.	
3009	KNICKPUNKT FREQ	25150%
	Stellt die Knickpunktfrequenz der Motorlastkurve ein. <b>Beispiel:</b> Überstromauslösezeiten, wenn Parameter 3005 MOT THERM	
	ZEIT, 3006 MOTORLASTKURVE und 3007 STILLSTANDSLAST auf die Standardwerte eingestellt sind.	



Code	Beschreibung	Bereich
3010	BLOCKIER FUNKT	02
	Dieser Parameter definiert die Funktion des Blockierschutzes. Schutz wird aktiviert, wenn der Antrieb während der mit 3012 BLOCKIER ZEIT festgelegten Zeit im Blockierbereich arbeitet (sie Abbildung). Der "Benutzergrenzwert" wird im Skalarmodus du 2003 MAX STROM in Gruppe 20 und im Vektormodus mit 2017 MOMENT LIMIT1 UND 2018 MAX MOMENT LIMIT2 oder dem Grenzw KOMM-Eingang definiert.  0 = KEINE AUSW - Blockierschutz nicht verwendet.  1 = FEHLER - Wenn der Antrieb während der mit 3012 BLOCKIER festgelegten Zeit im Blockierbereich arbeitet:  • Lässt der ACH550 den Motor bis zum Stillstand austrudelr • Eine Fehlermeldung wird angezeigt.  2 = WARNUNG - Wenn der Antrieb in dem mit 3012 BLOCKIER zeingestellten im Blockierbereich läuft:  • Eine Warnmeldung wird angezeigt.  • Die Warnung wird aufgehoben, wenn der Antrieb nach der mit Parameter 3012 BLOCKIER ZEIT eingestellten Zeit den Blockierbereich wieder verlassen hat.	
	Drehmoment/ Strom  Blockierbereich  95% Benutzer- grenzwert	
		1 1 1
	3011 BLOCK FREQ. HI	
3011	BLOCK FREQ 5,050 Hz Dieser Parameter definiert den Frequenzwert für die Blockierfunktion. Siehe Abbildung.	
3012	BLOCKIER ZEIT	10400 s
	Dieser Parameter stellt den Zeitwert für die Blockierfunktion ein	

Code	Beschreibung	Bereich
3013	<ul> <li>UNTERLAST FUNKT</li> <li>Eine Abnahme der Motorlast kann auf eine Prozess-Störung hindeuten. Der Schutz wird aktiviert wenn:</li> <li>das Motormoment auf einen Wert unterhalb der durch Parameter 3015 UNTERL. KURVE ausgewählten Kurve sinkt,</li> <li>dieser Zustand länger andauert als durch Parameter 3014 UNTERLAST ZEIT festgelegt ist,</li> <li>die Ausgangsfrequenz 10% höher ist als die Nennfrequenz.</li> <li>0 = KEINE AUSW – Unterlastschutz wird nicht verwendet.</li> <li>1 = FEHLER – Ist der Schutz aktiviert, lässt der ACH550 den Motor bis zum Stillstand austrudeln. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.</li> <li>2 = WARNUNG – Eine Warnung wird angezeigt.</li> </ul>	
3014	UNTERLAST ZEIT Zeitbegrenzung für Unterlastschu	10400 s
3015	der Abbildung dargestellt sind.  • Wenn die Last für längere Zeit a	Parameter 9907 LLT WIRD. tors.

Code	Beschreibung	Bereich	
3017	Erdschlussfehlers im Motor oder ir 0 = NEIN – Keine Reaktion. 1 = FEHLER – Anzeige einer Fehleri	egt das Verhalten des ACH550 bei Erkennen eines rdschlussfehlers im Motor oder in den Motorkabeln fest.	
3018	KOMM FEHL FUNK	03	
	Legt die Reaktion des Antriebs bei Ausfall der Feldbus-Kommunikation fest.  0 = KEINE AUSW – keine Reaktion  1 = FEHLER – Anzeige einer Fehlermeldung (28, SERIAL 1 ERR) und der ACH550 lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln.  2 = FESTDREHZ 7 – Anzeige einer Warnmeldung (2005, E/A-KOMM) und Drehzahleinstellung gemäß Par. 1208 FESTDREHZ 7. Diese "Alarmdrehzahl" wird solange beibehalten, bis über den Feldbus ein neuer Sollwert übertragen wird.  3 = LETZTE DREHZ – Zeigt eine Warnmeldung (2005, E/A-KCOMM) an und stellt die Drehzahl auf den Wert ein, mit dem der ACH550 zuletzt lief. Dieser Wert ergibt sich aus der Durchschnittsdrehzahl der letzten 10 Sekunden. Diese "Alarmdrehzahl" wird solange beibehalten, bis über den Feldbus ein neuer Sollwert übertragen wird.  Warnung: Bei der Wahl von FESTDREHZ 7 oder LETZT DREHZ muss sichergestellt sein, dass der weitere Betrieb gefahrlos ist,		
3019	wenn die Feldbus-Kommunikation KOMM. FEHLERZEIT	060,0 s	
	Legt die zusammen mit 3018 KOMM Kommunikationsfehlerzeit fest.  Kurzzeitige Unterbrechungen de nicht als Fehler behandelt, wenn FEHLERZEIT.	FEHL FUNK verwendete r Feldbus-Kommunikation werden	
3021	AI1 FEHLER GRENZ	0100%	
	Legt einen Fehlergrenzwert für An- AI <min funktion.<="" td=""><td>alogeingang 1 fest. Siehe 3001</td></min>	alogeingang 1 fest. Siehe 3001	
3022	AI2 FEHLER GRENZ	0100%	
	Legt einen Fehlergrenzwert für An- AI <min funktion.<="" td=""><td>alogeingang 2 fest. Siehe 3001</td></min>	alogeingang 2 fest. Siehe 3001	

## Gruppe 31: Autom. Rücksetzen

In dieser Gruppe werden die Bedingungen für die automatische Rücksetzung festgelegt. Die automatische Rücksetzung erfolgt nach der Erkennung eines bestimmten Fehlers. Der Antrieb hält für die Dauer der Verzögerungszeit kurz an, dann erfolgt die automatische Rücksetzung. Die Anzahl der Rücksetzungen innerhalb einer bestimmten Zeit kann begrenzt werden, und die automatisches Rücksetzung kann für verschiedene Fehler eingerichtet werden.

Code	Beschreibung	Bereich
3101	ANZ WIEDERHOLG	05
	Definiert die Anzahl der innerhalb des mit 3102 WIEDERHOL ZEIT festgelegten Zeitraums zulässigen Rücksetzungen.  • Wenn die Anzahl der automatischen Rücksetzungen diesen Grenzwert (innerhalb der Wiederholzeit) überschreitet, verhir der Antrieb zusätzliche automatische Rücksetzungen und ble gestoppt.  • Der Start erfordert dann eine erfolgreiche Rücksetzung über Steuertafel oder die mit 1604 FEHL QUIT AUSW eingestellten Q Beispiel: Während der Wiederholzeit sind drei Fehler aufgetre Der letzte wird nur zurückgesetzt, wenn der Wert für 3101 ANZ WIEDERHOLG auf 3 oder größer eingestellt ist.	
	Wiederholzeit  X X X  x = automatische Rücksetzung	eit -
3102	WIEDERHOL ZEIT	1.0600.0 s
0102	Legt die Zeitspanne für die Zählung u Begrenzung der Anzahl der Wiederho • Siehe 3101 ANZ WIEDERHOLG.	ınd die
3103	WARTE ZEIT	0,0120,0 s
	Legt die Wartezeit zwischen der Erke versuchten Neustart des ACH550 fes • Wenn die WARTE ZEIT = Null gesetz wieder an.	st.


Code	Beschreibung	Bereich				
3104	AUT QUIT ÜBRSTR	0=NICHT FREIG				
	Schaltet die automatische Rücksetzt 1=FREIGEGEB	ung für die				
	Überstromfunktion ein oder aus.					
	<ul> <li>0 = NICHT FREIG - Sperrt die automatische Rücksetzung.</li> <li>1 = FREIGEGEB - Gibt die automatische Rücksetzung frei.</li> <li>Der Fehler (ÜBERSTROM) wird nach einer mit 3103 WARTE ZEIT einstellbaren Zeit quittiert, und Antrieb läuft ohne Verzögerung an.</li> </ul>					
3105	AUT QUIT ÜBRSPG	0=NICHT FREIG				
	Schaltet die automatische Rücksetzt 1=FREIGEGEB	Schaltet die automatische Rücksetzung für die Überspannungs-				
	funktion ein oder aus.  0 = NICHT FREIG - Sperrt die automat  1 = FREIGEGEB - Gibt die automatisc  • Der Fehler (DC ÜBERSPG) wird au WARTE ZEIT einstellbaren Zeit qui an.	he Rücksetzung frei.				
3106	AUT QUIT UNTSPG	0=FREIGEGEB				
	Schaltet die automatische Rücksetze	ung für die 1=NICHT FREIG				
	Unterspannungsfunktion ein oder au 0 = NICHT FREIG – Sperrt die automat 1 = FREIGEGEB – Gibt die automatischen Der Fehler (DC UNTERSPG) wird neinstellbaren Zeit automatisch que normalen Betrieb wieder auf.	tische Rücksetzung. he Rücksetzung frei.				
3107	AUT QUIT AI <min< td=""><td>0=NICHT FREIG,</td></min<>	0=NICHT FREIG,				
	Schaltet die automatische Rücksetzung, wenn der Analog- 1=FREIGEGEB					
	eingang kleiner als die Minimalfunktion ist, ein oder aus.  0 = NICHT FREIG - Sperrt die automatische Rücksetzung.  1 = FREIGEGEB - Gibt die automatische Rücksetzung frei.  • Der Fehler (AI <min) 3103="" antrieb<="" automatisch="" der="" durch="" einer="" festgesetzten="" nach="" quittiert,="" td="" und="" verzögerung="" warte="" wird="" zeit=""></min)>					
	nimmt den Betrieb wieder auf.					
	Warnung! Nach Wiederherstellung kann der ACH550 selbst nach ei starten. Es ist sicherzustellen, d nach längerer Verzögerung kein Sachschäden verursacht.	inem langen Stop wieder lass ein automatischer Start				

Code	Beschreibung	Bereich	
3108	AUT QUIT EXT FLR	0=NICHT FREIG,	
	Schaltet die Funktion für die automatische Rücksetzung 1=FREIGEGEB		
	externer Fehler ein oder aus.  0 = NICHT FREIG – Sperrt die automatische Rür  1 = FREIGEGEB – Gibt die automatische Rücks  • Der Fehler (EXT FEHLER 1 oder EXT FEHLER  3103 WARTE ZEIT eingestellten Verzögerun Antrieb nimmt den normalen Betrieb wiede	etzung frei. 2) wird nah einer mit 1g quittiert, und der	

## Gruppe 32: Überwachung

In dieser Gruppe wird die Überwachung für bis zu drei Signale aus Gruppe 01, Betriebsdaten definiert. Ein spezifizierter Parameter wird überwacht und ein Relaisausgang wird erregt, wenn der Parameter den festgelegten Grenzwert überschreitet. Definieren Sie in Gruppe 14 Relaisausgänge das Relais und legen Sie fest, ob das Relais bei einem zu hohen oder zu niedrigen Signalpegel ansprechen soll.

Code	Beschreibung	Bereich
3201	ÜBERW 1 PARAM	101199
	<ul> <li>Zuerst wird der überwachte Paran</li> <li>Es muss ein Parameter aus Gru</li> <li>Wenn der überwachte Parameter wird ein Relaisausgang aktiviert</li> <li>Die Überwachungsgrenzwerter vollen in Gelaisausgänge werden in Gefiniert (die Definition legt auch Überwachungsgrenzwert überw</li> </ul>	uppe 01 Betriebsdaten sein. er einen Grenzwert überschreitet,  verden in dieser Gruppe definiert. Gruppe 14 Relaisausgänge n fest, welcher
	LO ≤ HI	
	Überwachung verwendet, wenn vorgegebenen Grenzwert übers angezogen, bis der überwachte unterschreitet. • Fall B = Parameter 1401 RELAIS 26 usw.) der Wert ist ÜBERW1 zur Überwachung verwendet, w	AUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG ÜBER oder ÜBERW2 ÜBER. Wird zur das überwachte Signal einen chreitet. Das Relais bleibt solange Wert den unteren Grenzwert  AUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG UNTER oder ÜBERW2 UNTER. Wird enn das überwachte Signal den schreitet. Das Relais bleibt solange
	Betriebsdatenüberwachung mit Hi	lfe der Relaisausgänge, wenn
	Der untere Grenzwert (HI 3203) is aktiv, bis der überwachte Paramet 3202) überschreitet, wodurch dies wird. Dieser Grenzwert bleibt sola Parameter den unteren Grenzwert dieser Grenzwert der aktive wird.  • Fall A = Parameter 1401 RELAIS 26 usw.) Wert ist ÜBERW1 ÜBE zunächst deaktiviert. Es wird im überwachte Parameter den akti  • Fall B = Parameter 1402 RELAIS	er Grenzwert der aktive Grenzwert nge aktiv, bis der überwachte tunterschreitet (HI 3203), wodurch AUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG R oder ÜBERW2 ÜBER. Das Relais ist mer dann erregt, wenn der ven Grenzwert überschreitet. AUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG ER oder ÜBERW2 UNTER. Das Relais ann deaktiviert, wenn der



Code	Beschreibung	Bereich
3204	ÜBERW 2 PARAM	101199
	Legt den zweiten überwachten Pa ÜBERW 1 PARAM.	rameter fest. Siehe oben 3201
3205	ÜBERW2 GRNZ UNT	-
	Legt den unteren Grenzwert für de fest. Siehe oben 3204 ÜBERW 2 PA	n zweiten überwachten Parameter RAM.
3206	ÜBERW 2 GRNZ OB	-
	Legt den oberen Grenzwert für de fest. Siehe oben 3204 ÜBERW 2 PA	n zweiten überwachten Parameter RAM.
3207	ÜBERW 3 PARAM	101199
	Legt den dritten überwachten Para ÜBERW 1 PARAM.	ameter fest. Siehe oben 3201
3208	ÜBERW3 GRNZ UNT	-
	Legt den unteren Grenzwert für de fest. Siehe oben 3207 ÜBERW 3 PA	n zweiten überwachten Parameter RAM.
3209	ÜBERW 3 GRNZ OB	-
	Legt den oberen Grenzwert für de fest. Siehe oben 3207 ÜBERW 3 PA	

# **Gruppe 33: Information**

Diese Gruppe ermöglicht den Zugriff auf Informationen über die Programme des ACH550: Versionen und Testdatum.

Code	Beschreibung		
3301	SOFTWARE VERSION	0000FFFF hex	
	Enthält die Version der Software des	ACH550.	
3302	LP VERSION	0000FFFF hex	
	Enthält die Version der geladenen Sof	ftware.	
3303	TEST DATUM	yy.ww	
	Enthält das Testdatum (yy.ww).		
3304	FREQUMR DATEN	XXXY	
	Frequenzumrichters an. Das Format is  XXX = Der Nennstrom in Ampère. Fein Dezimalkomma in den Stromner 8A8 bezeichnet einen Nennstrom von Y = ist die Nennspannung des Frequen	Zeigt die Strom- und Spannungsnenndaten des Frequenzumrichters an. Das Format ist XXXY, wobei:  XXX = Der Nennstrom in Ampère. Falls vorhanden zeigt ein "A" ein Dezimalkomma in den Stromnenndaten an. Beispiel: XXX = 8A8 bezeichnet einen Nennstrom von 8,8 Ampère.  Y = ist die Nennspannung des Frequenzumrichters; mit Y = 2 entspricht 208240 Volt und Y = 4 entspricht 380480 Volt	

## **Gruppe 34: Steuertafel Anzeige / Prozessvariable**

In dieser Gruppe wird der Inhalt der Steuertafelanzeige (mittlerer Bereich) festgelegt, wenn sich die Steuertafel im Steuermodus befindet.

Code	Beschreibung	Bereich		
3401	PROZESSWERT 1	100199		
	<ul> <li>Auswahl des ersten auf der Steuertafel angezeigten Paramete (nach Parameternummer).</li> <li>Die Festlegungen in dieser Gruppe definieren den Inhalt de Anzeige, wenn sich die Steuertafel im Steuermodus befinde</li> <li>Es kann eine beliebige Gruppe 01 Parameternummer gewä werden.</li> <li>Mit den folgenden Parametern kann der Anzeigewert skalie in eine überschaubare Einheit umgewandelt werden und/od Balkenanzeige dargestellt werden.</li> <li>In der Abbildung werden die Parameter-Einstellmöglichkeite dieser Gruppe dargestellt.</li> <li>100 = keine Auswahl – der erste Parameter wird nicht angezeigt.</li> <li>101199 = zeigt Parameter 01010199. Wenn ein Parameter nicht existiert, zeigt die Anzeige "n.a."</li> </ul>			
	P 0137 AU P 0138 P 0139	P 3404 P 3405  15.0Hz  30.0 %  3.7 A  8.8 mA		


#### Code **Beschreibung** Bereich 3402 PROZESSWERT1 MIN Stellt den erwarteten Minimalwert für den ersten Anzeigeparameter ein. Mit den Parametern 3402, 3403, 3406, und 3407 kann z.B. ein Gruppe 01 Parameter, wie 0102 DREHZAHL (in Upm) in die Geschwindigkeit einer Förderanlage umgewandelt werden (in m/min). Die Ausgangswerte für eine solche Umwandlung sind in der Abbildung die Min.- und Max.-Motordrehzahl, und die Anzeigewerte entsprechen der Min.- und Max.-Geschwindigkeit der Fördereinrichtung. Mit Parameter 3405 werden geeignete Einheiten für die Anzeige ausgewählt. Hinweis! Durch die Auswahl der Einheiten werden keine Werte umgewandelt. Anzeige Wert P 3407 P 3406 P 3402 P 3403 Ausgangswert 3403 PROZESSWERT1 MAX Stellt den erwarteten Maximalwert für den ersten Anzeigeparameter ein. 3404 ANZEIGE1 FORM Legt den Dezimalpunkt für den ersten Anzeigeparameter fest. Geben Sie die gewünschte Anzahl der Ziffern rechts des Dezimalpunktes ein. Beispiel f ür die Verwendung von Pi (3.14159) siehe Tabelle. 3404 Wert Anzeige Bereich -32768...+32767 0 + 3 + 3.1 (mit Vorzeichen) 1 2 + 3.14 3 + 3.142 4 3 0...65535 (ohne Vorzeichen) 5 3.1 6 3.14 7 3.142 8 Balkenanzeige.


Code	Beschrei	bung				Bereich	
3405 ANZEIGE1 EINHEIT				0127			
	Auswahl	der bei de	m ersten	Anzeiger	oarameter v	verwendet	ten
	Einheiten						
	ļ						
0 = KEINE	8 = kh	16 = °F	24 = GPM	32 = kHz	$40 = m^3/m$	48 = gal/m	56 = FPS
AUSW				022		.o ga.,	
1 = A	9 = °C	17 = hp	25 = PSI		41 = kg/s	49 = gal/h	
2 = V	10 = lb ft		26 = CFM		•	$50 = \text{ft}^3/\text{s}$	$58 = inH_2O$
3 = Hz	11 = mA		27 = ft		43 = kg/h		59 = in wg
4 = %	12 = mV		28 = MGD		44 = mbar	$52 = ft^3/h$	
5 = s	13 = kW		29 = inHg			53 = lb/s	61 = lbsi
6 = h	14 = W	22 = bar	30 = FPM		46 = GPS	54 = lb/m	
7 = Upm	15 = kWh	23 = kPa	31 = kb/s	$39 = m^3/s$	47 = gal/s	55 = lb/h	63 = Mrev
64 = d	65 = inWC						
Die folgeno	den Einheiten	sind für die	Balkenanzei	ge vorgese	hen		
117 = % re	f 118 = %act	119 = %dev	120 = %LD	121 =	122 = %FBK		
				%SP			
123 =lout	124 = Vout	125 = Fout	126 = Tout	127 = Vdc			
0.400	ANZEIGE	-4 BAINI					
3406	ANZEIGE					<b>-</b>	
	Legt den : fest.	angezeigt	en Minima	alwert für	den erstei	n Anzeige	parameter
0.40=							
3407	ANZEIGE					-	
	Legt den	angezeigt	en Maxim	alwert fü	r den erste	n Anzeige	parameter
	fest.						
3408	PROZES	SWERT 2				100199	)
	Auswahl o	des zweite	en auf der	Steuerta	ıfel angeze	igten Para	ameters
					ameter 340		211101010
3409	-	SWERT2		10110 1 411	41110101 0 10	,	
3409		_				-	
				zeigepar	ameter erw	arteten M	inimalwert
	ein. Siehe	e Paramet	er 3402.				
3410	PROZES	SWERT2	MAX			-	
	Stellt den	für den zv	veiten Anz	zeigenara	ameter erw	arteten Ma	aximalwert
				_ 5.g 5 p a i c			
3411	ein. Siehe Parameter 3403.  ANZEIGE2 FORM 08						
Stellt den Dezimalpunkt für den zweiten Anzeig			•				
		•		len zweite	en Anzeige	paramete	r ein.
	Siehe Pai	rameter 3	404.				
3412	ANZEIGE	2 EINHE	IT			0127	
	Stellt die f	für den zw	eiten Anz	reigepara	meter verv	vendeten	Finheiten
		Paramet		- 3.9 Parc		. 3	
	J 0.0710	, . a.a.iiiot	J. J. 100.				

Code	Beschreibung Bereich
3413	ANZEIGE2 MIN -
	Stellt den Minimalwert für den zweiten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3406.
3414	ANZEIGE2 MAX -
	Stellt den Maximalwert für den zweiten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3407.
3415	PROZESSWERT 3 100199
	Auswahl des dritten auf der Steuertafel angezeigten Parameters (nach Parameternummer). Siehe Parameter 3401.
3416	PROZESSWERT3 MIN -
	Stellt den für den dritten Anzeigeparameter erwarteten Minimalwert ein. Siehe Parameter 3402.
3417	PROZESSWERT3 MAX -
	Stellt den für den dritten Anzeigeparameter erwarteten Maximalwert ein. Siehe Parameter 3403.
3418	ANZEIGE3 FORM 08
	Stellt den Dezimalpunkt für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3404.
3419	ANZEIGE3 EINHEIT 0127
	Auswahl der bei dem dritten Anzeigeparameter verwendeten Einheiten. Siehe Parameter 3405.
3420	ANZEIGE3 MIN -
	Stellt den Minimalwert für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3406.
3421	ANZEIGE3 MAX -
	Stellt den Maximalwert für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3407.

## **Gruppe 35: Mot Temp Mess**

In dieser Gruppe werden die Erkennung und Meldung eines potentiellen Fehlers – Überhitzung des Motors - der vom Temperatursensor erkannt wurde, definiert. Typische Anschlüsse sind nachfolgend dargestellt.








♠ Warnung! IEC 60664 fordert eine doppelte oder verstärkte Isolation zwischen spannungsführenden Teilen und der Oberfläche zugänglicher Teile der elektrischen Einrichtung, die entweder nichtleitend oder leitend sind, jedoch nicht an die Schutzerde angeschlossen sind.


Um diese Anforderung zu erfüllen, muss ein Thermistor (oder ähnliche Komponenten), die an den ACH550 angeschlossen werden, eine der nachfolgenden Alternativen erfüllen:

- Den Thermistor von den spannungsführenden Teilen des Motors mit einer doppelten verstärkten Isolation trennen.
- Alle an die Digital- und Analogeingänge des Antriebs angeschlossenen Schaltkreise schützen. Einen Schutz vor Berührung einrichten und eine Isolation von den Niederspannungskreisen vornehmen (die Isolation muss für die gleiche Spannung wie der Hauptkreis des Antriebs ausgelegt sein).
- Verwenden Sie ein externes Thermistorrelais. Die Isolation des Relais muss für die gleiche Spannung wie der Hauptkreis des Antriebs ausgelegt sein.

Die Abbildung unten stellt alternative Thermistor-Anschlüsse dar. Motorseitig sollte der Kabelschirm über einen 10 nF Kondensator geerdet werden. Wenn dieses nicht möglich ist, schließen Sie den Schirm nicht an.




# Thermistor (0)



Der PTC kann an einen Digitaleingang angeschlossen werden. Andere Fehler oder eine Abschätzung einer möglichen Überhitzung des Motors mit Hilfe eines Modells siehe Gruppe 30: Fehler Funktionen.

Code	Beschreibung	Bereich
3501	SENSOR TYP	06
	Stellt den Typ des verwe PT100 (°C) oder PTC (0	endeten Motortemperatursensors ein: Dhm).
	<ul> <li>Der Analogausgang einer konstanten Sp</li> <li>Der Widerstand des in dem Maße wie die</li> <li>Die Temperaturmes:</li> </ul>	konfiguration mit einem PT 100 Sensor. A01 oder A02 speist den Sensor mit annung. Sensors steigt mit der Motortemperatur am Sensor liegende Spannung an. sfunktion liest die Spannung über einen
um.		oder AI2 und wandelt sie in Grad Celsius configuration mit zwei PT 100 Sensoren. oben bei 1 x PT100.




Code	Beschreibung	Bereich
3502	EINGANGSAUSWAHL  Stellt den für den Temperatursensor  1 = AI1 - PT100 und PTC.  2 = AI2 - PT100 und PTC.  38 = DI1DI6 - Thermistor	18 verwendeten Eingang ein.
3503	ALARMGRENZE  Stellt die Alarmgrenze für die Motortemperatur-Messung ein.  • Bei Überschreitung dieses Grenzv (2010, MOTOR ÜBERTEMPERATUR)  Für Thermistoren:  0 = deaktiviert  1 = aktiviert	
3504	FEHLERGRENZE  Stellt die Fehlergrenze für die Motort  Bei Überschreitung dieses Grenzv einen Fehler (9, MOTOR TEMP) und Für Thermistoren:  0 = deaktiviert 1 = aktiviert	vertes meldet der Antrieb

#### **Gruppe 36: Timer Funktion**

Mit den Parametern dieser Gruppe werden die Timer Funktionen eingestellt. Die Timer-Funktionen bieten:

- Vier Starts/Stops pro Tag
- Vier übergeordnete Starts/Stops pro Woche
- Vier zeitgesteuerte Funktionen mit zusammengefassten Timer-Einstellungen.

Eine Timer-Funktion kann an mehrere Timer angeschlossen werden, und ein Timer kann in mehrere Timer-Funktionen integriert werden.



Ein Parameter kann nur in einer Timer-Funktion wirksam werden.


Timer1 Funktion
3626 Timer1 Funkt Ausw

1001 EXT 1 BEFEHLE
1002 EXT 2 BEFEHLE
1102 EXT 1/2 AUSW
1201 AUSW FESTDREHZ
1401 RELAISAUSGANG 1...1403 RELAISAUSGANG
1410 RELAISAUSGANG 4...1412 RELAISAUSGANG
4027 PID PARAM SATZ
8126 TIMER AUTOWECHSEL

Code	Beschreibung	Bereich
3601	TIMER FREIGABE	- 67
	Auswahl der Quelle für das Time	er-Freigabesignal.
	0=KEINE AUSW - Timer-Funktion	onen sind deaktiviert.
	1=DI1 - Stellt Digitaleingang DI1 Funktion ein.	für das Freigabesignal der Timer-
	<ul> <li>Der Digitaleingang muss zur aktiviert sein.</li> </ul>	Freigabe der Timer-Funktion
<ul> <li>26 = DI2DI6 - Stellt die Digitaleingänge DI2DI6 Freigabesignal der Timer-Funktion ein.</li> <li>7 = AKTIV - Timer-Funktionen sind freigegeben.</li> <li>-1 = DI1(INV) - Stellt einen invertierten Digitaleingang Freigabesignal der Timer-Funktion ein.</li> </ul>		unktion ein.
		tierten Ďigitaleingang DI1 für das
	deaktiviert sein.	ur Freigabe der Timer-Funktion
	<ul><li>-26 = DI2(INV)DI6(INV) - St Digitaleingang DI2DI6 für das Funktion ein.</li></ul>	

Code	Beschreibung	Bereich
3602	<ul> <li>Mit Parameterwert</li> </ul>	00:00:0023:59:58 chen Startzeit. Sekundenschritten eingestellt werden. 07:00:00 wird der Timer um 7 Uhr aktiviert. I mehrere Timer an verschiedenen
	20:30:00	
	17:00:00	
	15:00:00	
	13:00:00	
	12:00:00	
	10:30:00	
	09:00:00	
	00:00:00	
	Mon	Die Mit Don Fre Sam Son
3603	STOPZEIT 1 Einstellung einer tägli Die Zeit kann in 2 Mit Parameterwert deaktiviert.	00:00:0023:59:58 chen Stoppzeit. Sekundenschritten eingestellt werden. 09:00:00 wird der Timer um 9 Uhr
3604	STARTTAG 1 Einstellung eines wöc 1=Montag7=Sonnta • Bei Parameterwert 00:00:00 Uhr aktiv	g = 1, wird Timer 1 jede Woche Montag
3605	STOPTAG 1 Einstellung eines wöc 1=Montag7=Sonnta • Bei Parameterwert 23:59:58 Uhr deak	g = 5, wird Timer 1 jede Woche Freitag um
3606	STARTZEIT 2 Einstellung einer tägli • Siehe Parameter 3	chen Startzeit für Timer2. 602
3607	STOPZEIT 2 Einstellung einer tägli Siehe Parameter 3	chen Stoppzeit Timer2. 603

Code	Beschreibung Bereich	
3608	STARTTAG 2 Einstellung eines wöchentlichen Starttags Timer 2. • Siehe Parameter 3604	
3609	STOPTAG 2 Einstellung eines wöchentlichen Stopptags Timer 2. • Siehe Parameter 3605	
3610	STARTZEIT 3 Einstellung einer täglichen Startzeit für Timer3.  • Siehe Parameter 3602	
3611	STOPZEIT 3 Einstellung einer täglichen Stoppzeit Timer3. • Siehe Parameter 3603	
3612	STARTTAG 3 Einstellung eines wöchentlichen Starttags Timer 3. • Siehe Parameter 3604	
3613	STOPTAG 3 Einstellung eines wöchentlichen Stopptags Timer 3. • Siehe Parameter 3605	
3614	STARTZEIT 4 Einstellung einer täglichen Startzeit für Timer4. • Siehe Parameter 3602	
3615	STOPZEIT 4 Einstellung einer täglichen Startzeit für Timer4. • Siehe Parameter 3603	
3616	STARTTAG 4 Einstellung eines wöchentlichen Starttags Timer 4. • Siehe Parameter 3604	
3617	STOPTAG 4 Einstellung eines wöchentlichen Stopptags Timer 4. • Siehe Parameter 3605	
3622	BOOSTER AUSWAHL  Einstellung der Quelle für das Boostersignal.  0 = KEINE AUSW - Das Boostersignal ist deaktiviert.  1= DI1- Einstellung von DI1 für das Boostersignal.  26 = DI2DI6 - Einstellung von DI2DI6 für das Booster-1=DI1(INV) - Stellt einen invertierten Digitaleingang DI1 für Boostersignal ein.  -26 = - Stellt einen invertierten Digitaleingang DI2DI6 Boostersignal ein.	ür das



Code	Beschreibung Bereich	
	7 = P3 + P2 + P1 - Zeitperiode 1, 2 und 3 ausgewählt für die	
	Timer-Funktion.  8 = P4 - Zeitperiode 4 ausgewählt für die Timer-Funktion.  9 = P4 + P1- Zeitperiode 4 und 1 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	10 = P4 + P2 - Zeitperiode 4 und 2 ausgewählt für die Timer- Funktion.	
	11= P4 + P2 + P1 - Zeitperiode 4, 2 und 1 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	12 = P4 + P3 - Zeitperiode 4 und 3 ausgewählt für die Timer- Funktion.	
	13 = P4 + P3 + P1 - Zeitperiode 4, 3 und 1 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	14 = P4 + P3 + P2 - Zeitperiode 4, 3 und 2 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	15 = P4 + P3 + P2 + P1 - Zeitperiode 4, 3, 2 und 1 ausgewählt i die Timer-Funktion.	für
	16 = BOOSTER (B) - Booster ausgewählt für die Timer-Funktio 17 = B + P1 - Booster und Zeitperiode 1 ausgewählt für die Tim	
	Funktion.  18 = B+ P2- Booster und Zeitperiode 2 ausgewählt für die Time Funktion.	r-
	19 = B + P2 + P1 - Booster und Zeitperiode 1 und 2 ausgewählt i die Timer-Funktion.	für
	20 = B + P3 - Booster und Zeitperiode 3 ausgewählt für die Tim Funktion.	er-
	21=B +P3 +P1- Booster und Zeitperiode 3 und 1 ausgewählt fü die Timer-Funktion.	r
	22 = B + P3 + P2 - Booster und Zeitperiode 3 und 2 ausgewählt die Timer-Funktion.	für
	23 = B + P3 + P2 + P1 - Booster und Zeitperiode 3, 2 und 1 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	24 = B + P4 - Booster und Zeitperiode 4 ausgewählt für die Tim Funktion.	er-
	25 = B + P4 + P1- Booster und Zeitperiode 4 und 1 ausgewählt die Timer-Funktion.	für
	26 = B + P4 + P2 - Booster und Zeitperiode 4 und 2 ausgewählt die Timer-Funktion.	für
	27 = B + P4 + P2 + P1 - Booster und Zeitperiode 4, 2 und 1 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	28 = B + P4 + P3 - Booster und Zeitperiode 4, 3 ausgewählt fü die Timer-Funktion	r
	29 = B + P4 + P3 +P1 – Booster und Zeitperiode 4, 3 und 1 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	30 = B + P4 + P3 + P2- Booster und Zeitperiode 4, 3 und 2 ausgewählt für die Timer-Funktion.	
	31=B+P4+P3+P2+P1-Booster und Zeitperiode 4, 3, 2 und ausgewählt für die Timer-Funktion.	J 1
3627	ZEIT FUNKT 2 AUSW  • Siehe Parameter 3626.	
	Siene Farantelei 3020.	


Code	Beschreibung	Bereich
3628	ZEIT FUNKT 3 AUSW  Siehe Parameter 3626.	
3629	ZEIT FUNKT 4 AUSW  Siehe Parameter 3626.	

# Übersicht über die PID-Regler im ACH550

# PID-Regler - Grundeinstellung

tergruppe 40 schematisch dargestellt.

Mit dem Makro PID-Regelung kann der ACH550 anhand eines Referenzsignals (Sollwert) und eines Istwertsignals (Rückmeldung) automatisch die Drehzahl des Antriebs regeln. Die Differenz zwischen den beiden Signalen ist die Regelabweichung. Die PID-Regelung wird dann verwendet, wenn die Drehzahl eines Lüfter oder einer Pumpe in Abhängigkeit des Drucks, des Durchflusses oder der Temperatur geregelt werden muss. In den meisten Fällen - wenn nur ein Gebersignal mit dem ACH550 verdrahtet ist - wird nur Parametergruppe 40 benötigt.



**Hinweis!** Um den PID-Regler auswählen und einsetzen zu können, muss Parameter 1106 auf den Wert 19 gesetzt werden.

## PID Regler - erfahrene Anwender

Der ACH550 verfügt über 2 getrennte PID-Regler:

- 1. Prozess-PID (PID1) und
- 2. Externer PID (PID2)

Der Prozess-PID-Regler (PID1) besitzt zwei separate Parametersätze:

- a) Prozess-PID-Regler (PID1) Satz 1 in Gruppe 40 definiert und
- b) Prozess-PID-Regler (PID1) Satz 2 in Gruppe 41 definiert

Der Benutzer kann zwischen über Parameter 4027 zwischen den beiden Sätzen wählen.

Die bei den verschiedenen PID-Regler werden üblicherweise dann verwendet, wenn die Motorlast situationsabhängig stark variiert.

Der externe PID-Regler (PID2) - in Gruppe 42 definiert - kann auf zwei Weisen verwendet werden:

- a) Anstelle einer zusätzlichen PID-Regler-Hardware kann er zur Ansteuerung eines Feldgerätes wie einer Drosselklappe oder ein Ventil über die Ausgänge des ACH550 verwendet werden. In diesem Fall muss 4230 auf den Wert 0 gesetzt werden. (0 ist der Standardwert.)
- b) Der extern PID-Regler (PID2) kann zusätzlich zum Prozess-PID-Regler (PID1) zum Trimmen oder zur Feinabstimmung der Drehzahl des ACH550 verwendet werden.

Ein Beispiel für das Trimmen ist ein Abluftlüfter, der der Drehzahl des Zuluftlüfters folgt. Da der Abluftlüfter schneller oder langsamer als der Zuluftlüfter laufen muss, um einen Unter- oder Überdruck zu erzeugen, sind die Korrekturfaktoren für die Drehzahl des Zuluftlüfters notwendig. Der im Abluftlüfter eingesetzt, externe PID-Regler (PID2) ist für diese Korrekturen zuständig.

# **Gruppe 40: PROZESS PID 1**

In dieser Gruppe werden die für den Prozess-PID-Regler (PID1) verwendeten Parametersätze definiert.

Typischerweise werden nur die Parameter dieser Gruppe verwendet.

Code	Beschreibung Bereich
4001	PID VERSTÄRKUNG 0,1100
	<ul> <li>Stellt die Verstärkung des PID Reglers ein.</li> <li>Der Einstellbereich ist 0,1 100.</li> <li>Bei 0,1 ändert sich der PID-Reglerausgang um ein Zehntel der Änderung der Regelabweichung.</li> <li>Bei 100 ändert sich der PID-Reglerausgang Hundert Mal so stark wie die Regelabweichung.</li> </ul>
	Verwenden Sie die Proportionalverstärkung und Integrationszeitwerte, um das Ansprechverhalten des Systems einzustellen.
	<ul> <li>Ein niedriger Wert für die Proportionalverstärkung und ein hoher Wert für die Integrationszeit sichert einen stabilen Betrieb, bietet aber nur ein verlangsamtes Ansprechverhalten.</li> </ul>
	Ist der Wert der Proportionalverstärkung zu hoch, oder die Integrationszeit zu kurz, wird das System instabil. Vorgehensweise:  • Ausgangseinstellung:  • 4001 VERSTÄRKUNG = 0.0.  • 4002 INTEGR ZEIT = 20 Sekunden.
	<ul> <li>Das System starten und beobachten, ob der Sollwert schnell erreicht wird und der Betrieb stabil bleibt. Falls nicht, die VERSTÄRKUNG (4001) erhöhen bis das Istwertsignal (oder die Drehzahl) sich ausgeglichen verhalten. Es kann notwendig sein, den Antrieb zu starten und zu stoppen, um ein gleichmäßiges Schwingungsverhalten zu erreichen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die VERSTÄRKUNG (4001) reduzieren bis ein Schwingen aufhört.</li> <li>Die VERSTÄRKUNG (4001) auf den 0,4- bis 0,6-fachen Wert des vorhergehenden Werts einstellen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die INTEGR ZEIT (4002) verkürzen, bis das Rückführsignal (oder die Drehzahl) konstant sind. Es kann notwendig sein, den Antrieb zu starten und zu stoppen, um ein gleichmäßiges Schwingungsverhalten zu erreichen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die INTEGR ZEIT (4002) verlängern, bis das Schwingen aufhört.</li> <li>Die INTEGR ZEIT (4002) auf den 1,15- bis 1,5-fachen Wert des vorhergehenden Werts einstellen.</li> </ul>
	<ul> <li>Enthält das Istwertsignal hohe Frequenzstörungen, den Wert von Parameter 1303 FILTER Al1 oder 1306 FILTER Al2 höher einstellen, bis die Störungen vom Signal ausgefiltert werden.</li> </ul>

Code	Beschreibung Bereich	
4002	PID I-ZEIT 0,0 s=KEINE AUSW	
	Legt die Integrationszeit des PID-Reglers fest. 0.1	.600 s
	Laut Definition ist die Integrationszeit die Zeit, die für die Erh des Ausgangs um den Fehlerwert notwendig ist:  Der Fehlerwert ist konstant und beträgt 100%.  Verstärkung = 1.  Die Integrationszeit von 1 Sekunde bedeutet, dass eine Äum 100% innerhalb einer 1 Sekunde erreicht wird.  0,0 = KEINE AUSW – Sperrt die Integration (I-Anteil des Regle 0,1600,0 = Integrationszeit (Sekunden).	nderung
	Siehe 4001 für die Vorgehensweise bei Einstellung.	
	D (P 4001 = 10) C (P 4001 = 1)	
	A = Regelabweichung B = Regelabweichung Sprung C = Reglerausgang mit Verstärkung = 1 D = Reglerausgang mit Verstärkung = 10	

Code	Beschreibung	Bereich
4003	PID D-ZEIT	010 s
	Legt die Differenzierzeit des PID-Regl  Das Differential des Fehlers kann zu Reglers hinzu addiert werden. Das I Änderungsrate des Fehlerwerts. We Regelabweichung sich linear ändert Konstante, die zu dem PID-Reglera  Das Fehler-Differential wird mit eine Zeitkonstante des Filters wird durch definiert.  O,0 = KEINE AUSW – Sperrt den Fehler-Reglerausgangs.	u dem Ausgang des PID- Differential ist die enn z.B. die Prozess- s, ist das Differential eine usgang hinzu addiert wird. em 1-poligen Filter gefiltert. Die Parameter 4004 PID D-FILTER
	0,110,0 = Differenzierzeit (Sekunde	*
	Fehler Prozess-Regelat	oweichung
	100%  PID-Ausgang  D-Anteil des Regle  PID VERSTÄRKUNG	<del></del>
	→ P 4003 →	→ t
4004	PID D-FILTER	010s
	Definiert die Filterzeitkonstante für der Reglerausgangs.  • Bevor das Fehlerdifferential zu dem addiert wird, wird es mit einem 1-po  • Durch Erhöhung der Filterzeit wird of Geräusch reduziert.  0,0 = KEINE AUSW – Sperrt den D-Filter 0,110,0 = Filterzeitkonstante (Sekur	PID-Reglerausgang hinzu ligen Filter gefiltert. der D-Anteil geglättet und das r.

Code	Beschreibung			Bereich
4005	REGELABW INV	ERS		0=NEIN, 1=JA
	normale oder invented normale oder invented normale oder invented normale normale normale normale normale normale oder invented norm	ertierte Re riebs. ckgang de abweichu : Ein Rück	lation zwisch es Istwerts e ng = Sollwer gang des Isi	. Wählt entweder eine nen dem Istwert und der rhöht die Drehzahl des t - Rückführung twerts reduziert die Drehzahl ckführung - Sollwert
4006	EINHEIT			031
	Legt die Einheit fü Parameter 0128, • Liste der Einhe	0130, und	l 0132).	Reglers fest. (PID1
4007	EINHEIT SKALIE	R		04
	<ul> <li>Legt für die Istwerte des PID-Reglers den Dezimalpunkt fest.</li> <li>Geben Sie die Position der Dezimalstelle ein, indem Sie von re nach links zählen.</li> <li>Beispiel für die Verwendung von Pi (3.14159) siehe Tabelle.</li> </ul>		elle ein, indem Sie von rechts	
	Wert 4007	Eintrag	Anzeige	
	0	0003	3	
	1	0031	3.1	
	2	0314	3.14	
	3	3142	3.142	
4008	O % WERT  Legt (zusammen mit den folgenden Parametern) die Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest (PID1 Parameter 0128, 0130, und 0132).  Einheit und Skalierung der 4006 und 4007  Parameter 0128, 0130, und 0132).  Einheiten und Skalierung werden mit den Parametern 4006 und 4007 festgelegt.		<b>4006 und 4007</b> rameter 0128, 0130, und	
	Einheiten (Par. 4 Skalierung (Par.		+1000	0%
	P 4009			
	P 4008-	イ  0%	100%	
	-1000%	- 1	nterne Skalie	erung

Code	Beschreibung	Bereich
4009	<ul> <li>100 % WERT</li> <li>Legt (zusammen mit dem vorangegangenen Parameter) die Skalierung der Istwerte des PID Reglers fest.</li> <li>Einheiten und Skalierung werden mit de 4007 festgelegt.</li> </ul>	Einheit und Skalierung Definiert durch Par. 4006 und 4007  n Parametern 4006 und
4010	SOLLWERT AUSW  Definiert die sollwert Signalquelle für den R • Der Parameter hat keine Bedeutung, wumgangen wird (siehe 8121 GEREGEL.  0 = Tastatur – Die Steuertafel liefert den Sollwert (D steht für "up DI4 Reduziert den Sollwert (D steht für "Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 legt die Änderungsgeschwindigkeit des Sollwert au NC = Der Sollwert wird nicht kopiert.	venn der PID-Regler BYPASS). ollwert. vert. vert. ert. Summe aus Feldbus und lwertkorrektur s Produkt aus einem 1). Siehe unten Regelung des t. o") "down"). rtsignals fest.

Code	Beschreibung Bereich	
	<ul> <li>12 = DI3U, 4D(NC) - Wie oben DI3U, 4D(RNC) mit der Ausnahme:</li> <li>Der Stop-Befehl setzt den Sollwert nicht auf Null zurück. Bei einem Neustart fährt der Motor mit der festgelegten Beschleunigung auf den gespeicherten Sollwert hoch.</li> <li>13 = DI5U, 6D(NC) - Wie oben DI3U, 4D(NC) mit der Ausnahme:</li> <li>die Digitaleingänge DI5 und DI6 werden verwendet.</li> <li>14 = AI1+AI2 - Die Sollwertquelle ist die Summe aus Analogeingar 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektu Analogeingang.</li> <li>15 = AI1*AI2 - Die Sollwertquelle ist das Produkt aus Analogeingar 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektu Analogeingang.</li> <li>16 = AI1-AI2 - Die Sollwertquelle ist die Differenz aus Analogeingar 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.</li> <li>17 = AI1/AI2 - Die Sollwertquelle ist der Quotient aus Analogeingar 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.</li> <li>17 = AI1/AI2 - Die Sollwertquelle ist der Quotient aus Analogeingar 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.</li> </ul>	ng ir ng
	19 = INTERN – Ein konstanter Wert (Parameter 4011) liefert den Sollwert.	

# Code Beschreibung Analogeingang Sollwertkorrektur


Parameterwerte 9, 10, und 14...17: verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Formeln.

Werteinstellun g	Berechnung des Sollwertes am Al:
C + B C * B	Wert C + (Wert B - 50% des Sollwertes)
C * B	Wert C * (Wert B / 50% des Sollwertes)
C - B	(Wert C + 50% des Sollwertes) - Wert B
C/B	(Wert C * 50% des Sollwertes) / Wert B

Bereich

#### Wobei:

 C = Hauptsollwert
 ( = KOMM für die Werte 9, 10 und = AI1 für die Werte 14...17).



 B = Sollwertkorrektur
 ( = AI1 für die Werte 9, 10 und = AI2 für die Werte 14...17).

### Beispiel:

In der Abbildung sind die Kurven der Sollwertquellen für die Werteinstellungen 9, 10, und 14...17 dargestellt, wobei:

- C = 25%.
- P 4012 SOLLWERT MIN = 0.
- P 4013 SOLLWERT MAX = 0.
- B ändert sich über die horizontale Achse.

#### 4011 INT.SOLLWERT

Einheit und Skalierung Definiert durch Par. 4006 und 4007

Legt einen konstanten Wert für den Prozess-Sollwert fest.

• Einheiten und Skalierung werden mit den Parametern 4006 und 4007 festgelegt.

Code	Beschreibung	Bereich	
4012	INT.SOLLWERT MIN	-500,0%500,0%	
	Legt den Minimalwert für die Sollwertsignalquelle fest. Siehe Parameter 4010.		
4013	INT.SOLLWERT MAX	-500,0%500,0%	
	Legt den Maximalwert für die Sollwertsignalquelle fest. Siehe Parameter 4010.		
4014	ISTWERT AUSWAHL	19	
	<ul> <li>Es können zwei Istwerte (ISTW1 und festgelegt werden.</li> <li>Mit Parameter 4016 kann die Quelle festgelegt werden.</li> <li>Mit Parameter 4017 kann die Quelle festgelegt werden.</li> <li>I = ISTW1 – Istwert 1 (ISTW1) liefert das 2 = ISTW1 – ISTW2 – ISTW1 minus ISTW2 3 = ISTW1 + ISTW2 – ISTW1 plus ISTW2 lie 4 = ISTW1 * ISTW2 – ISTW1 mal ISTW2 lie 5 = ISTW1 / ISTW2 – ISTW1 geteilt durch I Rückführsignal.</li> <li>6 = MIN (A1, A2) – Der kleinere Wert vor Rückführsignal.</li> <li>7 = MAX (A1, A2) – Der größere Wert vor Rückführsignal.</li> <li>8 = SQRT (A1-A2) – Die Quadratwurzel v das Rückführsignal.</li> <li>9 = SQA1 + SQA2 – Die Quadratwurzel v Quadratwurzel von ISTW2 liefert das I</li> </ul>	legt das Rückführsignal des PID-Reglers (Istwertsignal) fest. Es können zwei Istwerte (ISTW1 und ISTW2) als Rückführsignal festgelegt werden. Mit Parameter 4016 kann die Quelle für den Istwert 1 (ISTW1) festgelegt werden. Mit Parameter 4017 kann die Quelle für den Istwert 2 (ISTW2) festgelegt werden.  EISTW1 – Istwert 1 (ISTW1) liefert das Rückführsignal.  EISTW1 – ISTW2 – ISTW1 minus ISTW2 liefert das Rückführsignal.  EISTW1+ ISTW2 – ISTW1 plus ISTW2 liefert das Rückführsignal.  EISTW1+ ISTW2 – ISTW1 mal ISTW2 liefert das Rückführsignal.  EISTW1/ ISTW2 – ISTW1 geteilt durch ISTW2 liefert das Rückführsignal.  EISTW1/ ISTW2 – ISTW1 geteilt durch ISTW2 liefert das Rückführsignal.  EMIN (A1, A2) – Der kleinere Wert von ISTW1 oder ISTW2 liefert das Rückführsignal.  EMAX (A1, A2) – Der größere Wert von ISTW1 oder ISTW2 liefert das Rückführsignal.  ESQRT (A1-A2) – Die Quadratwurzel von ISTW1 minus ISTW2 liefert das Rückführsignal.  ESQA1 + SQA2 – Die Quadratwurzel von ISTW1 plus die Quadratwurzel von ISTW1 liefert das Rückführsignal.	
4015	ISTWERT MULTIPL	-32.76832.767,	
	Legt einen zusätzlichen Multiplikator für	•	
	<ul> <li>den mit Parameter 4014 definierten PID-ISTWERT fest.</li> <li>Kommt hauptsächlich bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen der Fluss aus dem Differenzdruck errechnet wird.</li> <li>0 = NICHT VERWENDET.</li> <li>-32.76832.767 = AUF DAS MIT PARAMETER 4014 istwert auswahl definierte Signal angewandter Multiplikator.</li> </ul>		
	<b>Beispiel:</b> BK = Multiplikator $\times \sqrt{A1 - A2}$		

Code	Beschreibung	Bereich
4016	ISTW1 EING	15
	Legt die Quelle für Istwert 1 (ISTW	
	1 = AI 1 - Verwendung von Analog 2 = AI 2 - Verwendung von Analog	
	3 = Strom – Verwendung des Stro	
	• Min ISTW1 = 0 Strom	-
	<ul> <li>Max ISTW1 = 2 x Nennstrom</li> <li>4 = Drehmoment - Verwendung of</li> </ul>	loo Drohmomonto für ICTW1
	Skalierung:	les Dieninoments für istwi,
	• Min ISTW1 = -2 x Nennmomen	t
	• Max ISTW1 = 2 x Nennmomen	-
	5 = Leistung – Verwendung der Le • Min ISTW1 = -2 x Nennleistung	
	Max istw1 = 2 x Nennleistung	
4017	7 ISTW2 EING 15	
	Legt die Quelle für Istwert 2 (ISTW	
1 = AI 1 - Verwendung von Analogeingang 1 fü 2 = AI 2 - Verwendung von Analogeingang 2 fü 3 = Strom - Verwendung des Stroms für ISTW2,		
	• Min ISTW2 = 0 Strom	mis ful istwz, Skallerung.
	• Max ISTW2 = 2 x Nennstrom	
	4 = Drehmoment – Verwendung o	les Drehmoments für ISTW2,
	Skalierung: • Min ISTW2 = -2 x Nennmomen	t
	• Max ISTW2 = 2 x Nennmomen	-
	5 = Leistung – Verwendung der L	
	• Min ISTW2 = -2 x Nennleistung	
	Max ISTW2 = 2 x Nennleistung	

Code	Beschreibung	Bereich
4018		
	<ul> <li>Legt den Minimalwert für ISTW1 fes</li> <li>Verwendung zusammen mit den min/max (z.B. 1301 MINIMUM AI1,</li> <li>Skaliert die als Istwerte verwend</li> <li>Siehe Abbildung: A= Normal; B = ISTW1 MAXIMUM)</li> </ul>	Einstellungen für Analogeingang 1302 MAXIMUM AI1). eten Analogeingänge.
	P 4018  P 1301  P 1301  P 1301  Analogeingangss	302 Signal
	Allalogelligaligs	signai
	ISTW1 (%)	
	P 4018	<u> </u>
	P 1301 P	<del></del>
	Analogeingangssi	
4019	ISTW1 MAXIMUM  Legt den Maximalwert für ISTW1 fes  • Siehe 4018 ISTW 1 MINIMUM.	<b>-10001000%</b> st.
4020	ISTW2 MINIMUM	-10001000%
	Legt den Minimalwert für ISTW2 fes • Siehe 4018 ISTW 1 MINIMUM.	t.
4021	ISTW2 MAXIMUM	-10001000%
	Legt den Maximalwert für ISTW2 fes • Siehe 4018 ISTW 1 MINIMUM.	st.

Code	Beschreibung	Bereich
4022	SCHLAF AUSWAHL	07, -16
	Einstellen der Steuerung für die PID	
	0 = KEINE AUSW- Sperrt die PID-Sch	
	1 = DI1 - Legt den Digitaleingang DI	1 Quelle für die PID-
	Schlaffunktion fest.	
	Die Aktivierung des Digitaleingar	
	<ul> <li>die Deaktivierung des Digitaleing wieder ein.</li> </ul>	gangs schaltet den PID-Regler
	<ul> <li>26 = DI2DI6 – Legt den Digitaleingang DI2DI6 als Quelle für die PID-Schlaffunktion fest.</li> <li>Siehe oben DI1.</li> </ul>	
	7 = INTERN – Legt die Upm/Frequen. Prozess-Istwert Wert als Quelle fü Siehe Parameter 4025 AUFWACHP	ir die PID-Schlaffunktion fest
	-1 = DI1(INV) – Legt einen invertierte für die PID-Schlaffunktion fest.	
	<ul> <li>Die Deaktivierung des Digitalein Schlaffunktion.</li> </ul>	
	<ul> <li>Die Aktivierung des Digitaleingangs schaltet den PID-Regler wieder ein.</li> </ul>	
	-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Legt ei DI2DI6 als Quelle für die PID-Sc	
	• Siehe DI1(INV) oben.	

Code	Beschreibung	Bereich	
4023	PID SCHLAF PEG	07200 Upm/	
	Stellt die Motordrehzahl / -frequenz ein,	0,0120 Hz	
	frequenz mindestens für die Dauer von 40 diesem Wert liegt, wird die PID-Schlaffunk Antrieb gestoppt).  • Voraussetzung: 4022 = 7 INTERN.	Voraussetzung: 4022 = 7 INTERN. Siehe Abbildung: A = PID-Ausgangspegel; B = PID-	
	T < P 4024  T > P 4024  T > P 4024  B  Sollwert  P 4025  STOP  Start	4026	
	Sollwert $P = \{0.5, 0.5, 0.5\}$ $\{0.5, 0.5\}$		

Code	Beschreibung	Bereich
4024	PID SCHLAF WART	0,03600 s
	Legt die Verzögerung für die PID-Schmindestens diese Zeitspanne unter 4 liegende Motordrehzahl / -frequenz a (stoppt den ACH550). • Siehe oben 4023 PID SCHLAF PE	023 PID SCHLAF PEG ktiviert die PID-Schlaffunktion

Code	Beschreibung	Bereich
4025	AUFWACHPEGEL	Einheit und Skalierung
	Legt den Aufwachpegel fest –	Definiert durch Par.
	eine Abweichung des Sollwerts	4106 und 4107
	um mehr als diesen Wert für mindestens	:
	die Dauer von 4026 AUFWACH VERZÖG, fü	ihrt zum Start des PID-
	Reglers.  • Parameter 4006 und 4007 definieren o	lia Einhaitan und dia
	Skalierung.	ale Limeten und die
	<ul> <li>Parameter 4005 = 0,</li> </ul>	
	Aufwachgrenzwert = Sollwert - Aufwac	chpegel.
	• Parameter 4005 = 1,	alan a mal
	Aufwachgrenzwert = Sollwert + Aufwa • Der Aufwachgrenzwert kann über oder	
	Siehe Abbildungen:	driter derif conwert negeri.
	• C = Aufwachgrenzwert bei Parameter	
	<ul> <li>D = Aufwachgrenzwert bei Parameter 4005 = 0</li> </ul>	
	• E = Die Rückführung liegt unter dem Aufwachpegel und dauert	
	länger als 4026 AUFWACH VERZÖG – die PID-Funktion wird eingeschaltet.	
	F = Die Rückführung liegt unter dem Aufwachpegel und dauert	
	länger als 4026 AUFWACH VERZÖG – PI	D-Funktion wird
	eingeschaltet.	
	↑ F //	
		C
	P 4025	3
	- Sollwert	<u> </u>
	<b>↓</b> P 4025	,
		=∕ - D t
		<del>`</del>
	/* <del>*</del>	P 4026
	F	
4026	AUFWACH VERZÖG	060s
	Legt die Aufwachverzögerung fest –	
	bei einer Abweichung vom Sollwert um r	
	AUFWACHPEGEL während mindestens dies	ser Verzögerungszeit startet
	der PID-Regler wieder.  • Siehe oben 4023 PID SCHLAF PEG.	
	Sielle Obell 4023 FID SOI ILAF PEG.	

Code	Beschreibung	Bereich
4027	PID 1 PARAM SATZ	- 67
	Legt fest, wie die Auswahl von PIE	D-Parametersatz 1 und 2 erfolgt.
	Auswahl des PID-Parametersatze die Parameter 40014026 verwe	
	Wenn 2 gewählt wird, werden die I 0 = SATZ 1 - PID-Satz 1(Paramete 1 = DI1 - Legt Digitaleingang DI1 a Satzes fest.	
		ingangs wird PID-Satz 2 gewählt. aleingangs wird PID-Satz 1
	9	ng DI2…DI6 als Quelle für die Wahl
		pt die Timer-Funktion als Quelle für Timer-Funktion deaktiviert = PID- = PID-Satz 2)
	-1 = DI1(INV) – Legt einen invertier für die Wahl des PID-Satzes fes	ten Digitaleingang DI1 als Quelle
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitale</li> <li>Durch Deaktivierung des Digitagewählt.</li> </ul>	ingangs wird PID-Satz 1 gewählt. aleingangs wird PID-Satz 2
	-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Legt DI2DI6 als Quelle des PID-Sat • Siehe DI1(INV) oben.	

# **Gruppe 41: PROZESS PID 1 Parametersatz 2**

Die Parameter dieser Gruppe gehören zum PID-Parametersatz 2.

Die Verwendung der Parameter 4101...4126 entspricht der von PID-Parametersatz 1 (PID1), Parameter 4001...4026.

Der PID-Parametersatz 2 kann durch Parameter 4027 PID 1 PARAM SATZ ausgewählt werden.


## **Gruppe 42: Externer PID**

In dieser Gruppe werden die für den zweiten PID-Regler (PID2) verwendeten Parameter definiert.

Die Verwendung der Parameter 4201...4221 entspricht der Verwendung der Parameter 4001...4021 aus Parametersatz 1 (PID1).

Code	Beschreibung	Bereich	
4228	AKTIVIER	08, -16	
	Definiert die Quelle zur Aktivierung de		
	Voraussetzung 4230 TRIM MODUS :		
	0 = KEINE AUSW – Sperrt den externen		
	1 = DI1 – Legt Digitaleingang DI1 als Q PID-Reglers fest.	-	
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitaleinga Regler freigegeben</li> </ul>	angs wird der externe PID-	
	<ul> <li>Durch Deaktivierung des Digitaleir Regler gesperrt.</li> </ul>	ngangs wird der externe PID-	
	26 = DI2DI6 - Legt Digitaleingang I des externen PID-Reglers fest.  • Siehe oben DI1.	DI2DI6 als Quelle zur Freigabe	
	7 = ANTR. LÄUFT – Legt den Start-Befe des externen PID-Reglers fest.	hl als Quelle für die Freigabe	
	Durch Aktivierung des Start-Befeh externe PID-Regler freigegeben.	ls (ACH550 läuft) wird der	
	8 = AN – Legt das Einschalten der Spa Freigabe des externen PID-Reglei		
	<ul> <li>Durch das Einschalten der Spannt externe PID-Regler freigegeben.</li> </ul>		
	<ol> <li>12 = TIMER FUNKTION 14 – Legt d die Freigabe des externen PID-Re aktiviert externen PID-Regler.</li> </ol>		
	<ul> <li>Siehe Parametergruppe 36: Timer</li> </ul>		
	<ul> <li>-1 = DI1(INV) – Legt einen invertierten die Freigabe des externen PID-Reg</li> </ul>		
	<ul> <li>Durch Aktivierung des Digitaleinga Regler gesperrt.</li> </ul>	angs wird der externe PID-	
	<ul> <li>Durch Deaktivierung des Digitaleir Regler freigegeben.</li> </ul>	ngangs wird der externe PID-	
	-26 = DI2(INV)DI6(INV) – Legt Digit für die Freigabe des externen PID- • Siehe DI1(INV) oben.		

Code	Beschreibung	Bereich
4229	9 <b>OFFSET</b> 0.0100.0%	
	<ul> <li>Legt den Offset für den PID-Ausg</li> <li>Wenn PID aktiviert ist, startet de</li> <li>Wenn PID deaktiviert ist, wird de zurückgesetzt.</li> <li>Der Parameter ist nicht aktiv, wer (Trimm-Modus ist aktiv).</li> </ul>	er Ausgang mit diesem Wert.
4230	TRIMM MODUS	
	Wählt die Art des Trimm-Modus a (Trimming) kann der Antriebssollv beaufschlagt werden.  0 = KEINE AUSW – Sperrt die Trimr	
	1 = PROPORTIONAL - Fügt einen T zu dem Upm/Hz-Sollwert ist.	rimm-Faktor hinzu, der proportional
	2 = DIREKT – Fügt einen Trimm-Fa Maximalgrenzwertes des Reg	
4231	TRIMM SKALIERUNG 100,0%100,0% Legt den im Trimm-Modus verwendeten Multiplikator (in Prozent, plus oder minus) fest.	
4232	TRIMM SOLLWERT	12
	Legt den Trimm-Sollwert für die K 1 = PID2SOLLWERT – Verwendet de (SCHALTER A ODER B):	en entsprechenden SOLLW2 MAX
	<ul><li>1105 EXT SOLLW. 1 MAX wenn s</li><li>1108 EXT SOLLW. 2 MAX wenn s</li></ul>	` '
		e absolute Maximaldrehzahl oder -
	2002 MAXIMAL DREHZAHL Wenn DREHZAHL oder 2 DREHMOMEN	T IST.
	• 2008 MAXIMUM FREQ, wenn 99	04 MOTOR CTRL MODE = 3 SCALAR.



## **Gruppe 51: Ext Komm Module**

In dieser Gruppe werden die Einstellvariablen für ein externes Feldbus-Kommunikationsmodul festgelegt. Weitere Informationen über diese Parameter enthält die entsprechende Dokumentation der Zusatzmodule.

Code	Beschreibung Bereich	
5101	FELDBUS TYP	
	Zeigt den Typ des angeschlossenen Feldbus-Adaptermoduls an.  0 = Modul nicht gefunden oder nicht angeschlossen. Siehe Feldbus Benutzerhandbuch Kapitel "Mechanische Installation" und prüfen Sie, ob Parameter 9802 auf 4 = EXT FBA eingestellt ist.  1 = PROFIBUS-DP -  16 = INTERBUS -  21 = LONWORKS -  32 = CANOPEN -  37 = DEVICENET -  64 = MODBUS PLUS -  101 = CONTROLNET -	
5400	128 = ETHERNET -	
5102 5126	FELDBUSPAR 2FELDBUSPAR 26 065535 Weitere Informationen über diese Parameter enthält die entsprechende Dokumentation der Zusatzmodule.	
5127	FBA PAR REFRESH 0=FERTIG, 1=REFRESH	
	<ul> <li>Aktualisiert Änderungen der Einstellungen der Feldbus- Parameter.</li> <li>Nach der Aktualisierung geht der Wert automatisch auf FERTIG zurück:</li> </ul>	
5128	FILE CPI FW REV 00xFFFF	
	gt die Version der CPI-Software der Konfigurationsdatei des dbusadapters des ACH550 an. Das Format ist xyz :  = Nummer der Hauptversion = Nummer der untergeordneten Version = Korrekturnummer  spiel: 107 = Version 1.07	
5129	FILE CONFIG ID 00xFFFF	
	Zeigt die Version der Konfigurationsdatei-ID des Feldbusadaptermoduls des ACH550 an.  • Die Dateikonfigurationsinformation ist vom Anwendungsprogramm des ACH550 abhängig.	

Code	Beschreibung	Bereich	
5130	FILE CONFIG REV 00xFFFF		
Enthält die Version der Konfigurationsdatei des Feldbusadaptermoduls des ACH550.			
	<b>Beispiel:</b> 1 = Version 1	,,,	
5131	FELDBUS STATUS	06	
	<ul> <li>0 = UNGELEGT - Adapter nicht konf</li> <li>1 = ADAPT INIT - Adapter wird initial</li> <li>2 = TIME OUT - In der Kommunikati dem Antrieb ist eine Zeitüberso</li> <li>3 = KONFI FEHLER - Adapterkonfigu</li> <li>• Der Versionscode der CPI-Soft unterscheidet sich von der Ang des Antriebs.</li> <li>4 = OFF-LINE - Adapter ist off-line.</li> <li>5 = ON-LINE - Adapter ist on-line.</li> </ul>	Enthält den Status des Adaptermoduls.  I = UNGELEGT – Adapter nicht konfiguriert.  I = ADAPT INIT – Adapter wird initialisiert.  I = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen dem Adapter und dem Antrieb ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  I = KONFI FEHLER – Adapterkonfigurationsfehler  I = Der Versionscode der CPI-Software des Adapters unterscheidet sich von der Angabe in der Konfigurationsdatei des Antriebs.  I = OFF-LINE – Adapter ist off-line.  I = ON-LINE – Adapter ist on-line.  I = RESET – Der Adapter führt eine Rücksetzung der Hardware	
5132	FBA CPI FW REV	00xFFFF	
	Enthält die Revision des CPI-Programms des Moduls.  Das Format ist xyz:  • x = Nummer der Hauptversion  • y = Nummer der untergeordneten Version  • z = Korrekturnummer  Beispiel: 107 = Version 1.07		
5133 FBA APPL FW REV 00xF		00xFFFF	
	Enthält die Version des Applikation Das Format ist xyz:  x = Nummer der Hauptversion  y = Nummer der untergeordneter  z = Korrekturnummer  Beispiel: 107 = Version 1.07	. •	

### **Gruppe 52: Standard Modbus**

In dieser Gruppe werden die Kommunikationseinstellungen für den Anschluss der Steuertafel an den ACH550 festgelegt. Die Einstellungen in dieser Gruppe müssen normalerweise bei einer mitgelieferten Steuertafel nicht geändert werden.

Die in dieser Gruppe vorgenommenen Parameteränderungen werden beim nächsten Einschalten wirksam.

Code	Beschreibung	Bereich	
5201	STATIONS-NUMMER Legt die Adresse des ACH550 fest. • Zwei Einheiten mit derselben Adr • Bereich: 1247		
5202	BAUD RATE Legt die Übertragungs- geschwindigkeit des ACH550 in kBi 9,6 19,2 38,4 57,6 115,2	9,6, 19,2, 38,4, 57,6, tragungs- eit des ACH550 in kBits pro Sekunde fest (kBits/s).	
5203	Zeichenformat fest.  0 = 8N1 – Keine Parität, ein Stop-Bi 1 = 8N2 – keine Parität, zwei Stop-E	egt das bei der Steuertafel-Kommunikation zu verwendende eichenformat fest. = 8N1 – Keine Parität, ein Stop-Bit. = 8N2 – keine Parität, zwei Stop-Bits. = 8E1 – gerade Parität, ein Stop-Bit.	
5204	OK MESSAGES  Enthält die Anzahl der von dem Ant Modbus-Telegramme.  • Während des normalen Betriebs konstant.		
5205	PARITÄT FEHLER  Enthält die Anzahl der Zeichen mit Bus empfangen wurden. Bei hohen • Paritätseinstellungen der an den – sie dürfen nicht differieren. • Elektromagnetisches Rauschen in Rauschen führt zu Fehlern.	Werten prüfen: Bus angeschlossenen Geräte	

Code	Beschreibung	Bereich
5206	FORMAT FEHLER	065535
	Enthält die Anzahl der Zeich empfängt. Bei hohen Werten	en mit Framing-Fehler, die der Bus prüfen:
	<ul> <li>Einstellung der Übertragur angeschlossenen Geräte -</li> </ul>	ngsgeschwindigkeit der an den Bus - sie müssen gleich sein.
		schen in der Umgebung – ein starkes
5207	PUFFER ÜBERL	065535
	<ul><li>abgelegt werden können.</li><li>Die max. mögliche Telegra 128 Bytes.</li></ul>	angenen Zeichen, die nicht im Puffer ammlänge für den ACH550 beträgt nit mehr als 128 Bytes führen zu
		überzähligen Zeichen werden
5208	ÜBERTRAGGS FEHL	065535
	Antrieb empfängt. Bei hohen	schen in der Umgebung – ein starkes

## **Gruppe 53: EFB Protokoll**

In dieser Gruppe werden die bei dem EFB-Protokoll (Embedded Fieldbus) verwendeten Einstellvariablen festgelegt. Einzelheiten über diese Parameter siehe Dokumentation des Kommunikationsprotokolls.

Code	Beschreibung	Bereich
5301	EFB PROTOKOLL ID	00xFFFF
	<ul><li>Enthält die Identifikation und die F</li><li>Format: XXYY, wobei XX = Pro Programmversion.</li></ul>	
5302	EFB STATIONS ID	065535
	Legt die Knotenadresse der RS48  • Die Knotenadresse jeder Einhe	
5303	EFB BAUD RATE	1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2,
	Legt die Kommunikations-	38,4, 57,6 kBits/s
	geschwindigkeit der RS485-Verbi (kBits/s) fest. 1,2 kBits/s 2,4 kBits/s 4,8 kBits/s 9,6 kBits/s 19,2 kBits/s 38,4 kBits/s 57,6 kBits/s	ndung in kBits pro Sekunde
5304	EFB PARITY	03
	Legt die bei der Kommunikation üverwendende(n) Datenlängen-Pa • Bei allen Online-Stationen müssverwendet werden.  0 = 8N1 - 8 Datenbits, kein Paritä 1 = 8N2 - 8 Datenbits, kein Paritä 2 = 8E1 - 8 Datenbits, gerade Pa 3 = 801 - 8 Datenbits, ungerade	rität und Stop-Bits fest. sen die gleichen Einstellungen t, ein Stop-Bit. t, zwei Stop-Bits. rität, ein Stop-Bit.
5305	EFB CTRL PROFIL	0=ABB DRIVES,
	Wählt das vom EFB-Protokoll	1=ACH550
	verwendete Kommunikationsprofi 0 = ABB DRIVES – Verwendung Statuswortes entspricht dem AE 1 = ACH550 - Drehrichtungswech Anwender)	des Steuerwortes und des BB-Dirves-Profil.

Enthält die Anzahl der gültigen, vom ACH550 empfangenen Meldungen.  Während des normalen Betriebs steigt der Zählerstand konstant.  5307 EFB CRC FEHLER 065535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem CRC-Fehler empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen:  Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Fehlern.  CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  5308 EFB UART FEHLER 065535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  5309 EFB STATUS 07 Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE – EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT – Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310 EFB PAR 10 065535 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 12 065535 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 12 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14 065535	Code	Beschreibung	Bereich
Meldungen.  Während des normalen Betriebs steigt der Zählerstand konstant.  EFB CRC FEHLER  065535  Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem CRC-Fehler empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen:  Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Fehlern.  CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  EFB UART FEHLER  065535  Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  EFB STATUS  07  Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE – EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT – Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  EFB PAR 10  065535  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 12  Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14  065535	5306	EFB OK MESSAGES	065535
Während des normalen Betriebs steigt der Zählerstand konstant.  EFB CRC FEHLER O65535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem CRC-Fehler empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen: Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Fehlern. CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  EFB UART FEHLER O65535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  EFB STATUS O7 Enthält den Status des EFB-Protokolls. O = IDLE – EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT – Das EFB-Protokoll wird initialisiert. 2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310 EFB PAR 10 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 11 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 12 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14  D65535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14  D65535		Enthält die Anzahl der gültigen, v	om ACH550 empfangenen
konstant.  EFB CRC FEHLER  065535  Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem CRC-Fehler empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen:  • Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Fehlern.  • CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  5308  EFB UART FEHLER  065535  Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  5309  EFB STATUS  07  Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE – EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT – Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310  EFB PAR 10  065535  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 11  065535  Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535			bootsist day 7#blowstowd
EFB CRC FEHLER			os steigt der Zanierstand
Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem CRC-Fehler empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen:  • Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starket Rauschen führt zu Fehlern.  • CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  5308  EFB UART FEHLER  065535  Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  5309  EFB STATUS  07  Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE – EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT – Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310  EFB PAR 10  065535  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 12  065535  Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14  065535	5307		0 65535
empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen:  Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Fehlern.  CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  EFB UART FEHLER  065535  Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  5309  EFB STATUS  07  Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE – EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT – Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310  EFB PAR 10  065535  Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes 11 EFB PAR 12  065535  Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes 12 EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes 1314  EFB PAR 13  065535	5507		
Rauschen führt zu Fehlern. CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  EFB UART FEHLER O65535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  EFB STATUS O7 Enthält den Status des EFB-Protokolls. O = IDLE - EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme. 1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert. 2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. 3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  EFB PAR 10 O65535 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes der den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14 O65535		empfangenen Meldungen. Bei ho	ohen Werten prüfen:
CRC-Berechnungen für mögliche Fehler.  EFB UART FEHLER     O65535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  EFB STATUS     O7 Enthält den Status des EFB-Protokolls.  I = ADAPT INIT — Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  I = ADAPT INIT — Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  I = ADAPT INIT — Das EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  I = KONFI FEHLER — Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  I = OFF-LINE — Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  I = ON-LINE — Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  ERSET — Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  I = LISTEN ONLY — Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  EFB PAR 10  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes der den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Paramete			n in der Umgebung – ein starkes
EFB UART FEHLER D65535 Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  EFB STATUS D7 Enthält den Status des EFB-Protokolls.  O = IDLE - EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  EFB PAR 10 D65535 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14 D65535			che Fehler
Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen.  5309  EFB STATUS  O7  Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE - EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310  EFB PAR 10  O65535  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 14  O65535	5308		
empfangenen Meldungen.  5309  EFB STATUS  Comparison  Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE - EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310  EFB PAR 10  065535  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 12  065535  Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes EFB PAR 13  EFB PAR 14  065535	5500		
Enthält den Status des EFB-Protokolls.  0 = IDLE - EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme.  1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			
0 = IDLE - EFB-Protokoll ist konfiguriert, empfängt aber keine Telegramme. 1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert. 2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk- Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. 3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310	5309	EFB STATUS	07
Telegramme.  1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert.  2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310  EFB PAR 10  065535  Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes den im M			
1 = ADAPT INIT - Das EFB-Protokoll wird initialisiert. 2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. 3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			guriert, empfängt aber keine
2 = TIME OUT - In der Kommunikation zwischen den Netzwerk- Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. 3 = KONFI FEHLER - Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			coll wird initialisiert.
aufgetreten.  3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			
3 = KONFI FEHLER – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			I ist eine Zeitüberschreitung
Konfigurationsfehler.  4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			atokall hat einen
NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.  5 = ON-LINE – Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			otokoli Hat elileli
5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			
diesen Antrieb adressiert sind.  6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.  7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			
6 = RESET - Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310			
Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY - Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".  5310 EFB PAR 10 065535 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes 5311 EFB PAR 11 065535 Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes 5312 EFB PAR 12 065535 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes 5313 EFB PAR 13 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes 5314 EFB PAR 14 065535			
"Mithörmodus".  EFB PAR 10 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes  5311 EFB PAR 11 065535 Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes  5312 EFB PAR 12 065535 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes  5313 EFB PAR 13 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  5314 EFB PAR 14 065535		Hardware durch.	
EFB PAR 10 Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes  5311 EFB PAR 11 065535 Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes  5312 EFB PAR 12 065535 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes  5313 EFB PAR 13 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  5314 EFB PAR 14 065535			okoll befindet sich im
Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 11 065535  Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 12 065535  Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 13 065535  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 14 065535	5310	"	0 65535
EFB PAR 11 065535 Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 12 065535 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 13 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 14 065535	3010		***************************************
Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 12 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  EFB PAR 14 065535	5311		
EFB PAR 12 Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fes  5313 EFB PAR 13 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  5314 EFB PAR 14 065535		Legt den im Modbus-Register 40	
EFB PAR 13 065535 Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes 5314 EFB PAR 14 065535	5312		-
Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fes  5314 EFB PAR 14 065535		Legt den im Modbus-Register 40	0007 abgebildeten Parameter fest.
5314 <b>EFB PAR 14</b> 0 <b>65535</b>	5313	EFB PAR 13	065535
		Legt den im Modbus-Register 40	008 abgebildeten Parameter fest.
	5314	EFB PAR 14	065535
Legt den im Modbus-Register 40009 abgebildeten Parameter fes		Legt den im Modbus-Register 40	009 abgebildeten Parameter fest.

Code	Beschreibung	Bereich
5315	EFB PAR 15	065535
	Legt den im Modbus-Regi	ster 40010 abgebildeten Parameter fest.
5316	EFB PAR 16	065535
	Legt den im Modbus-Regi	ster 40011 abgebildeten Parameter fest.
5317	EFB PAR 17	065535
	Legt den im Modbus-Regi	ster 40012 abgebildeten Parameter fest.
5318	EFB PAR 18EFB PAR <sup>2</sup>	16
	Reserviert.	
5320		

#### Gruppe 81: PFA - Kaskaden-Regelung

In dieser Gruppe wird die Pumpen- und Lüfterumschaltung (PFA) definiert. Die wesenlichen Merkmale der PFA sind:

- Der ACH550 regelt den Motor von Pumpe 1 durch Änderung der Motordrehzahl und damit die Pumpenkapazität. Dieser Motor ist drehzahlgeregelt.
- Die Motoren von Pumpe 2, 3 usw. werden direkt ans Netz geschaltet. Der ACH550 schaltet Pumpe 2 (und dann Pumpe 3, usw.) wie erforderlich ein und aus. Diese Motoren sind Hilfsmotoren.
- Der PID-Regler des ACH550 verwendet zwei Signale: einen Prozess-Sollwert und einen Prozess-Istwert. Der PID-Regler stellt die Drehzahl (Frequenz) der ersten Pumpe so ein, dass der Istwert dem Prozess-Sollwert folgt.
- Wenn der Bedarf (vom Prozess-Sollwert festgelegt) die Kapazität
  des ersten Motors übersteigt (vom Benutzer als FrequenzGrenzwert festgelegt), startet die PFA automatisch die Hilfspumpe.
  Die PFA reduziert die Drehzahl der ersten Pumpe als Ausgleich für
  den Beitrag der Hilfspumpe zur Gesamtfördermenge. Dann stellt
  der PID-Regler wie zuvor die Drehzahl (Frequenz) der ersten
  Pumpe so ein, dass der Istwert dem Prozess-Sollwert folgt. Wenn
  der Bedarf weiter steigt, schaltet die PFA weitere Hilfspumpen auf
  die gleiche Weise zu.
- Bei einem Rückgang des Fördermengenbedarfs, der dazu führt, dass die Drehzahl der ersten Pumpe unter den Minimalgrenzwert fällt (vom Benutzer mit einem Frequenz-Grenzwert festgelegt), stoppt die PFA automatisch eine der Hilfspumpen. Außerdem erhöht die PFA auch die Drehzahl der ersten Pumpe, um die fehlende Fördermenge der Hilfspumpe auszugleichen.
- Die Verriegelungsfunktion identifiziert (sofern aktiviert) Motoren, die offline (außer Betrieb sind), und die PFA geht über zum nächsten verfügbaren Motor in der Reihe.
- Die automatische Wechselfunktion (sofern aktiviert und mit der entsprechenden Schalteinrichtung ausgestattet) verteilt die Betriebszeit gleichmäßig zwischen den Pumpenmotoren. Beim automatischen Wechsel wird die Position der einzelnen Motoren jeweils um eine erhöht – der drehzahlgeregelte Motor wird zum letzten Hilfsmotor, der erste Hilfsmotor wird zum drehzahlgeregelten Motor usw.


Beschreibung	Bereich
SOLLW STUFE 1	0,0100%
Sollwert hinzu addiert wird.  • Gilt nur, wenn mindestens	gegebenen Wert, der zu dem Prozess- ein Hilfsmotor (Festdrehzahl) läuft.
Beispiel: Ein ACH550 treibt Wasserdruck in einer Leitung  Der konstante Drucksollwe wird durch Parameter 401  Bei niedrigem Wasserverb Pumpe.  Steigt der Wasserverbrauc arbeitenden Pumpen einge Bedarf auch die andere Pubeischen Leitungsanfang (Maße wie Hilfsmotoren zu zugeschaltet werden, wird Ausgangsdruck angepasse Wenn die erste Hilfspumpen Parameter 8103 SOLLW STUFE 2 erhöht werden.  Wenn drei Hilfspumpen in Parameter 8103 SOLLW ST	ort, der den Druck in der Leitung regelt, I INT.SOLLWERT definiert. rauch läuft nur die drehzahlgeregelte ch, werden die mit Festdrehzahl eschaltet, zuerst nur eine Pumpe, bei umpe. rchfluss erhöht sich der Druckverlust Messpunkt) und Leitungsende. In dem r Erhöhung des Durchflusses der Sollwert besser an den i. e in Betrieb ist, muss der Sollwert mit ETUFE 1 erhöht werden. In Betrieb sind, muss der Sollwert mit ETUFE 1 + Parameter 8104 SOLLW  Betrieb sind, muss der Sollwert mit ufe 1 + Parameter 8104 SOLLW
SOLLW STUFE 2	0,0100%
Sollwert hinzu addiert wird.  • Gilt nur wenn mindestens laufen.	gegebenen Wert, der zu dem Prozess- zwei Hilfsmotoren (Festdrehzahl) LLW STUFE 1.
SOLLW STUFE 3	0,0100%
Definiert einen in Prozent an Sollwert hinzu addiert wird.  Gilt nur wenn mindestens laufen.	gegebenen Wert, der zu dem Prozess- drei Hilfsmotoren (Festdrehzahl)
	SOLLW STUFE 1  Definiert einen in Prozent an Sollwert hinzu addiert wird.  Gilt nur, wenn mindestens. Der Standardwert ist 0%.  Beispiel: Ein ACH550 treibt Wasserdruck in einer Leitung. Der konstante Drucksollwe wird durch Parameter 401. Bei niedrigem Wasserverb Pumpe. Steigt der Wasserverbraud arbeitenden Pumpen einge Bedarf auch die andere Pußei steigendem Wasserdu zwischen Leitungsanfang (Maße wie Hilfsmotoren zur zugeschaltet werden, wird Ausgangsdruck angepasst. Wenn die erste Hilfspumpen in Parameter 8103 SOLLW STUFE 2 erhöht werden. Wenn drei Hilfspumpen in Parameter 8103 SOLLW STUFE 2 erhöht werden. Wenn drei Hilfspumpen in Parameter 8103 SOLLW STUFE 2 Parameter 8105 SOLLW STUFE 2 Definiert einen in Prozent an Sollwert hinzu addiert wird. Gilt nur wenn mindestens in Sollwert hinzu addiert wird. SOLLW STUFE 3 Definiert einen in Prozent an Sollwert hinzu addiert wird.

Code	Beschreibung		Bereich
8109	START FREQ 1		0,0500 Hz
			t, der für den Start des ersten ste Hilfsmotor läuft an, wenn:
	tor läuft. • Die Aus-	f (Hz)	P 8115 → -
	gangsfre- quenz des	f <sub>MAX</sub> (P 8109)+1 ± -	
	ACH550 überschrei-	P 8109 A	<b>* * .</b> .
	tet den Grenzwert:	P 8112 - 1	<b>†</b>   B A
	8109 + 1 Hz.  • Die Aus- gangsfre-	f <sub>MIN</sub>	t
	quenz bleibt mindestens für die fest-	C 1 —	
	gelegte Zeit über dem Grenzwert (81	0 —— 0 09 - 1 Hz): 8115 Hii	_FSM START V.
	• (8109		).(8109 START FREQ 1) - (8112
	<ul> <li>Siehe Abbildu</li> </ul>	ng:	
	Siehe Abbildung  • A = (8109 STA  • B = Erhöhung Startverzö	RT FREQ 1) - (8112   der Ausgangsfrequ	UNTERE FREQ 1) uenz währen der
	<ul> <li>C = Diagramm</li> </ul>		us des Hilfsmotors bei I.
	Hinweis! Der W • 8112 UNTERE F • (2008 MAX. FR	REQ 1	FREQ 1 muss zwischen:
8110	START FREQ 2		0,0500 Hz
	gestartet wird.	•	t, mit dem der zweite Hilfsmotor
	- I	notor startet, wenn	riebs siehe 8109 START FREQ 1 . :
		frequenz des ACH5	550 überschreitet den
			destens für die festgelegte Zeit - 1 Hz): 8115 HILFSM START V.

Code	Beschreibung	Bereich
8111	gestartet wird.  Komplette Beschreibung des Der dritte Hilfsmotor wird gesta  Zwei Hilfsmotoren laufen.  Die Ausgangsfrequenz des Grenzwert: 8111 + 1 Hz.  Die Ausgangsfrequenz bleib	
8112	Der erste     Hilfsmotor     läuft alleine.     Die Aus- gangsfre- quenz des     ACH550 fällt unter den Grenzwert:     B112 - 1.     Die     Ausgangsfre- quenz bleibt mindestens für die mit (8112 + 1 Hz) festgelegte Zeit unter dem Grenzwert: 8116 HILFSM Nach dem Stop des ersten Hilf Die Ausgangsfrequenz wird (8109 START FREQ 1) - (8112 Tatsächlich wird die Leistungerhöht, um den Wegfall des Siehe Abbildung:     A = (8109 START FREQ 1) - (8 B = Die Ausgangsfrequenz sich vermindernder Frequen Graue Linie = Hysterese – bie	e Hilfsmotor wird gestoppt, wenn:  P 8116  P 8116  P 8116  W STOP V.  fsmotors: um die Differenz =  UNTERE FREQ 1) erhöht. g des drehzahlgeregelten Motors Hilfsmotors auszugleichen.  B112 UNTERE FREQ 1) sinkt während der Stop-Verzögerung. n Betriebsstatus des Hilfsmotors bei nz (1 = ein). ei Zeitumkehr ist der zurückführende elheiten über den Startpfad siehe

Code	Beschreibung	Bereich
	Hinweis! Der Wert für die untere • (2007 MIN FREQUENZ) +1 und 8109 START FREQ 1 liegen.	Frequenz 1 muss zwischen
8113	UNTERE FREQ 2	0,0500 Hz
		etriebs siehe 8112 UNTERE FREQ1 .
	<ul> <li>Der zweite Hilfsmotor wird gestor</li> <li>Zwei Hilfsmotoren laufen.</li> <li>Die Ausgangsfrequenz des AC 8113 - 1.</li> </ul>	H550 fällt unter den Grenzwert:
	<ul> <li>Die Ausgangsfrequenz bleibt m Hz) festgelegte Zeit unter dem</li> </ul>	hindestens für die mit (8113 + 1 Grenzwert. 8116 HILFSM STOP V.
8114	UNTERE FREQ 3	0,0500 Hz
	Definiert den zum Stop des dritte Frequenz-Grenzwert.  • Komplette Beschreibung des B	n Hilfsmotors verwendeten etriebs siehe 8112 UNTERE FREQ1.
	Der dritte Hilfsmotor wird gestopp  • Drei Hilfsmotoren laufen.	
	<ul> <li>Die Ausgangsfrequenz des AC 8114 - 1.</li> </ul>	
	<ul> <li>Die Ausgangsfrequenz bleibt m Hz) festgelegte Zeit unter dem</li> </ul>	nindestens für die mit (8114 + 1 Grenzwert. 8116 HILFSM STOP V.
8115	HILFSM START V	0,0500 Hz
	der Hilfsmotoren über den Grei (Parameter 8109, 8110 oder 81	ir diese Zeitspanne vor dem Start nzwert für die Startfrequenz
8116	HILFSM STOP V.	0,0500 Hz
0110	Definiert die Stopverzögerung für  Die Ausgangsfrequenz muss für der Hilfsmotoren unter dem Fre 8112 8113, oder 8114) liegen.	die Hilfsmotoren. ir diese Zeitspanne vor dem Stop

Code	Beschreibung	Bereich
<b>Code</b> 8117	ANZ HILFSMOTORE  Definiert die Anzahl der Hilfsmoto  Für jeden Hilfsmotor ist ein Re der Antrieb die Start/Stop-Sign  Für die automatische Wechsel wird, ein zusätzlicher Relaisau Motor benötigt.  Nachfolgend wird die Einrichtung beschrieben.  Relaisausgänge  Der Hilfsmotor benötigt einen Redie Start/Stop-Signale ausgibt. N der Antrieb den Motor und die Roen Per ACH550 besitzt die Relais  Ein externes Digitalausgangsm der Relaisausgänge RO4RO  Die Parameter 14011403 un Relais RO1RO6 verwendet definiert das für PFA verwende Der ACH550 weist den Hilfsmore Reihenfolge zu. Wenn die autogesperrt ist, wird der erste Hilfs Parametereinstellung = 31 PFA wendung der automatischen Weiner der Aches der Ausgesperrt wendung der automatischen Weiner der Aches der Aufgesperrt wendung der automatischen Weiner der Anzeigen verste Hilfs Parametereinstellung = 31 PFA wendung der automatischen Weiner der Anzeigen verste Hilfs Parametereinstellung = 31 PFA wendung der automatischen Weiner Versten verste Hilfs Parametereinstellung = 31 PFA wendung der automatischen Versten verste Hilfs Parametereinstellung = 31 PFA wendung der automatischen Versten verst	O3  oren. laisausgang erforderlich, über den ale ausgibt. funktion wird, falls sie verwendet sgang für den drehzahlgeregelten g der benötigten Relaisausgänge  elaisausgang, über den der Antrieb achfolgend wird beschrieben, wie elais überwacht. ausgänge RO1RO3. nodul kann für die Bereitstellung D6 hinzugefügt werden. dd 14101412 definieren, wie die werden – Parameterwert 31 PFA ete Relais. otoren die Relais in aufsteigender
	an das erste Relais mit der Pa	rametereinstellung = 31 PFA ange r wird an das zweite Relais mit der



 In der folgenden Tabelle wird die Belegung für einige typische Einstellungen der Relaisausgangsparameter (1401...1403 und 1410...1412) dargestellt. Die Einstellung ist entweder =31 (PFA) oder =X (ein anderer Wert als 31). Die automatische Wechselfunktion wird abgeschaltet mit (8118 AUTOWECHSEL BER = 0.

Pa	Parametereinstellung							ACH550 Relaisbelegung				
1	1	1	1	1	1	8		Autow	echsel	abges	chaltet	
4	4	4	4	4	4	1	RO1	RO2	RO3	RO4	RO5	RO6
0	0	0	1	1	1	1						
1	2	3	0	1	2	7						
31	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1	Hilfs.	X	X	X	X	X
31	31	Χ	Χ	Χ	Χ	2	Hilfs.	Hilfs.	X	X	X	X
31	31	31	Χ	Χ	Χ	3	Hilfs.	Hilfs.	Hilfs.	X	X	X
X	31	31	Χ	Χ	Χ	2	X	Hilfs.	Hilfs.	X	X	X
Χ	Χ	Χ	31	Χ	31	2	X	X	X	Hilfs.	X	Hilfs.
31	31	Χ	Χ	Χ	Х	1*	Hilfs.	Hilfs.	X	X	X	X

\* =Ein zusätzlicher für PFA verwendeter Relaisausgang. Ein Motor ist im "Ruhezustand/Schlaf", wenn der andere in Betrieb ist.

## Code Beschreibung Bereich

In der folgenden Tabelle wird die Belegung für einige typische Einstellungen der Relaisausgangsparameter (1401...1403 und 1410...1412) dargestellt. Die Einstellung ist entweder =31 (PFA) oder =X (ein anderer Wert als 31). Die automatische Wechselfunktion wird abgeschaltet mit 8118 AUTOWECHSEL BER = Wert > 0.

Pa	Parametereinstellung						ACH550 Relaisbelegung					
1	1	1	1	1	1	8		Autow	echsel	abges	chaltet	
4	4	4	4	4	4	1	RO1	RO2	RO3	RO4	RO5	RO6
0	0	0	1	1	1	1						
1	2	3	0	1	2	7						
31	31	Х	Χ	Χ	Χ	1	PFA	PFA	X	X	X	X
31	31	31	Χ	Χ	Χ	2	PFA	PFA	PFA	X	X	X
Х	31	31	Χ	Χ	Χ	1	X	PFA	PFA	X	X	X
Χ	Χ	Χ	31	Χ	31	1	X	X	X	PFA	X	PFA
31	31	Χ	Χ	Χ	Χ	0**	PFA	PFA	X	X	X	X

<sup>\*\* =</sup> Keine Hilfsmotoren, aber die Autowechsel-Funktion wird verwendet und arbeitet als Standard-PID-Regler.

Code	Beschreibung	Bereich
8118	AUTOWECHSEL BER	0,0336 h
	Steuert den Betrieb der automatischen	
	das Intervall zwischen den Wechseln e  Das Intervall für den automatischen \	****
	Phase, in der der drehzahlgeregelte	
	Übersicht über die automatische Wed	
	<ul> <li>Parameter 8119 AUTOWECHSEL WER .</li> <li>Der ACH550 lässt bei Ausführung de</li> </ul>	
	den Motor immer bis zum Stillstand a	
	Damit der automatische Wechsel akt      D	
	VERRIEGELUNGEN = Wert > 0 gesetzt : 0,0 = KEINE AUSW – Sperrt die automati	
	0,1336 = Das Zeitintervall (Zeit, in de	er das Startsignal aktiv ist)
	zwischen den automatischen Motorw	echseln.
	Warnung! Wenn die automatische W wird, sind Verriegelungen notwend Wert > 0). Während des automatisc unterbrechen die Verriegelungen d und verhindern somit eine Beschä	dig (8120 Verriegelungen = chen Wechsels den Ausgang des Antriebs
	Relaislogik	
	ACH550	
	PFA mit automatische	em Wechsel

Code	Beschreibung	Bereich	
8119	AUTOWECHSEL WER	0,0100.0%	
	des PID/PFA-Regelblocks diese Autowechsel-Betrieb nicht mögl Parameter, um den automatisch	rechsel-Logik. Wenn der Ausgang en Grenzwert überschreitet, ist der ich. Beispiel: Verwenden Sie diesen nen Wechsel zu verhindern, wenn ne der maximalen Kapazität läuft.	
	<ul> <li>Durch den Autowechsel soll sichergestellt werden dass alle Motoren annähernd die gleiche Betriebszeit aufweisen. Bei jede Autowechsel:</li> <li>wird ein anderer Motor an den Ausgang des ACH550 angeschlossen – als drehzahlgeregelter Motor,</li> <li>die Startreihenfolge der anderen Motoren wird geändert.</li> </ul>		
	Die automatische Wechselfunkt  Externe Schalteinrichtung zu Ausgangsanschlüsse des AC  Parameter 8120 VERRIEGELUN	Änderung der H550. IGEN = Wert > 0.	
	Durchführung des automatische  die seit dem letzten Autowecl AUTOWECHSEL BER EINGESTEL  der PFA-Eingang unter dem i AUTOWECHSEL WER eingestell	nsel laufende Zeit die mit 8118 LTE ZEIT ERREICHT IST. mit diesem Parameter, 8119	

Code	Beschreibung Bereich			
	<ul> <li>Hinweis! Der ACH550 lässt den Motor immer bis zum Stillstand austrudeln, wenn der Autowechsel durchgeführt wird.</li> <li>Während des automatischen Wechsels werden folgende Schritte durchgeführt (siehe Abbildung):</li> <li>Ein Wechsel wird eingeleitet, wenn die seit dem letzten automatischen Wechsel laufende Zeit 8118 AUTOWECHSEL BER erreicht wird und der PFA-Eingang unter dem Grenzwert 8119 AUTOWECHSEL WER liegt.</li> </ul>			
	PID-Ausgang 100% 4PFA 2PFA			
	3PFA 4PFA			
	1PFA t			
	<ul> <li>A = Bereich oberhalb von 8119 AUTOWECHSEL WER – automatischer Wechsel nicht zulässig.</li> <li>B = automatischer Wechsel</li> <li>1PFA usw. = dem Motor zugeordneter PID-Ausgang.</li> </ul>			

Code	Beschreibung Bereich				
	Stop des drehzahlgeregelten Motors.				
	Abschalten des Schützes des drehzahlgeregelten Motors.				
	Erhöhung der Zählers der Startreihenfolge, um die				
	Startreihenfolge der Motoren zu ändern.				
	Der nächste Motor in der Reihe wird zum drehzahlgeregelten				
	Motor bestimmt.				
	Abschaltung des Schützes des oben genannten Motors, falls der				
	Motor lief. Andere, laufende Motoren werden nicht abgeschaltet.				
	<ul> <li>Einschalten des Schützes des neuen drehzahlgeregelten Motors.</li> </ul>				
	Die Schalteinrichtung für den Autowechsel verbindet diesen				
	Motor mit dem Ausgang des ACH550				
	Verzögerung des Motorstarts für die Zeit 8122 PFA START VERZ.      Start des die beschlieben gelten Meters				
	<ul> <li>Start des drehzahlgeregelten Motors.</li> <li>Bestimmung des nächsten Motors mit Festdrehzahl in der Reihe.</li> </ul>				
	<ul> <li>Einschalten des oben genannten, drehzahlgeregelten Motors,</li> </ul>				
	jedoch nur, wenn der neue drehzahlgeregelte Motor (als				
	Festdrehzahlmotor) lief. – Nach diesem Schritt läuft die gleiche				
	Anzahl von Motoren wie vor dem Autowechsel.				
	<ul> <li>Fortsetzung</li> </ul>				
	des normalen Ausgang				
	PFA-Betriebs. Frequenz Anz. Hilfs- 1 Hilfs- 2 Hilfs- Startreihenfolge Motoren   Motor   Motoren				
	Startreihenfolge Motoren   Motor   Motoren				
	-Zähler f <sub>MAX</sub>				
	Funktion des /				
	Startreihenfolge-				
	Zählers:  • Die				
	Definitionen				
	der				
	Relaisausgang Bereich				
	sparameter / Autowechsel				
	(14011403 ist zulässig PID-Ausgang				
	und				
	14101412)) P 8119 100%				
	legen die erste				
	Motorsequenz fest. (Die niedrigste Parameternummer mit Wert				
	31 (PFA) bestimmt das an 1PFA, den ersten Motor				
	angeschlossene Relais usw.)				
	<ul> <li>Zunächst ist 1PFA = drehzahlgeregelter Motor,</li> <li>2PFA = erster Hilfsmotor usw.</li> </ul>				
	<ul> <li>Der erste Autowechsel verschiebt die Reihenfolge auf:</li> </ul>				
	2PFA = drehzahlgeregelter Motor, 3PFA = erster Hilfsmotor,,				
	1PFA = letzter Hilfsmotor.				
	<ul> <li>Der nächste Autowechsel verschiebt die Reihenfolge wieder usw.</li> </ul>				
	Wenn der Autowechsel einen benötigten Motor nicht starten				
	kann, weil alle inaktiven Motoren gesperrt sind, meldet der				
	ACH550 Alarm (PFA VERRIEGELUNG).				
	The state of the s				

Code	Beschreibung	Bereich	
	<ul> <li>Wenn die Spannungsversorgung des ACH550 abgeschaltet wird, werden die Werte des Zählers des Autowechsel-Intervalls im Festspeicher abgelegt. Nach dem Wiedereinschalten setzt der Zähler mit diesen Werten seinen Betrieb fort.</li> <li>Wenn die Konfiguration des PFA-Relais geändert wird (oder wenn der Wert für die PFA-Freigabe geändert wird), wird der Wechsel zurückgesetzt. (Siehe oben erster Punkt.)</li> </ul>		
8120	VERRIEGELUNGEN	06	
	<ul> <li>Der ACH550 startet bei einen Verriegelung des drehzahlger Steuertafel wird ein Alarm (PF Die Verriegelungskreise sind, w</li> <li>Einen Kontakt des Motorschü verbinden – die PFA-Logik de dass der Motor ausgeschaltet verfügbaren Motor starten.</li> <li>Einen Kontakt des Motorschu Motorkreis) mit dem Verriegel Logik des Antriebs kann erke und den Motor stoppen.</li> <li>EKEINE AUSW – Sperrt die Ver Digitaleingänge stehen für an</li> <li>Voraussetzung 8118 AUTOW Wechselfunktion muss gesp Verriegelungsfunktion gespet 1 = DI1 – Die Verriegelungsfunk Verriegelungssignal jedes PF. (beginnend mit DI1) zu. Diese Tabelle definiert und hängen ist</li> </ul>	en ist: enn das Befehlssignal fehlt. eit, wenn das Befehlssignal ansteht. in Startbefehl nicht, wenn die egelten Motors aktiv ist – auf der A VERRIEGELUNG) angezeigt. ie folgt, zu verdrahten: tzes mit dem Verriegelungskreis is Antriebs kann dann erkennen, ist und kann den nächsten  tzrelais (oder des Schutzgerätes im ungseingang verbinden – die PFA- nnen, wenn ein Motorfehler ansteht riegelungsfunktion. Alle dere Zwecke zur Verfügung: ECHSEL BER = 0 (die automatische errt werden, wenn die errt ist). tion wird genutzt und weist dem A-Relais einen Digitaleingang e Belegungen sind in der folgenden ab von: rte der Parameter 14011403 und	

Code	Beschi	Beschreibung Bereich					
		<ul> <li>dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0 und sonst aktiviert).</li> </ul>					
	Anz. PFA- Relais -aus- gänge	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)				
	0	DI1: Drehz. geregelter Motor DI2DI6: Frei	Nicht zulässig				
	1	DI1: Drehz. geregelter Motor DI2: Erstes PFA-Relais DI3DI6: Frei	DI1: Erstes PFA-Relais DI2DI6: Frei				
	2	DI1: Drehz. geregelter Motor DI2: Erstes PFA-Relais DI3: Zweites PFA-Relais DI4DI6: Frei	DI1: Erstes PFA-Relais DI2: Zweites PFA-Relais DI3DI6: Frei				
	3	DI1: Drehz. geregelter Motor DI2: Erstes PFA-Relais DI3: Zweites PFA-Relais DI4: Drittes PFA-Relais DI5DI6: Frei	DI1: Erstes PFA-Relais DI2: Zweites PFA-Relais DI3: Drittes PFA-Relais DI4DI6: Frei				
	4	DI1: Drehz. geregelter Motor DI2: Erstes PFA-Relais DI3: Zweites PFA-Relais DI4: Drittes PFA-Relais DI5: Viertes PFA-Relais DI6: Frei	DI1: Erstes PFA-Relais DI2: Zweites PFA-Relais DI3: Drittes PFA-Relais DI4: Viertes PFA-Relais DI5DI6: Frei				
	5	DI1: Drehz. geregelter Motor DI2: Erstes PFA-Relais DI3: Zweites PFA-Relais DI4: Drittes PFA-Relais DI5: Viertes PFA-Relais DI6: Fünftes PFA-Relais	DI1: Erstes PFA-Relais DI2: Zweites PFA-Relais DI3: Drittes PFA-Relais DI4: Viertes PFA-Relais DI5: Fünftes PFA-Relais DI6: Frei				
	6	Nicht zulässig	DI1: Erstes PFA-Relais DI2: Zweites PFA-Relais DI3: Drittes PFA-Relais DI4: Viertes PFA-Relais DI5: Fünftes PFA-Relais DI6: Sechtes PFA-Relais				


Code	Beschreibur	ng	Bereich
	<ul> <li>2 = DI2 - Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFA-Relais einen Digitaleingang (beginnend mit DI2)zu. Diese Belegungen sind in der folgenden Tabelle definiert und hängen ab von:</li> <li>der Anzahl der PFA-Relais (Wert von Parameter 14011403 und 14101412) mit Wert = 31 PFA)</li> <li>dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118</li> </ul>		
	Anz. PFA- Relaisaus gänge	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)
	0	DI1: Frei DI2: Drehz. geregelter Motor DI3DI6: Frei	Nicht zulässig
	1	DI1: Frei DI2: Drehz. geregelter Motor DI3: Erstes PFA-Relais DI4DI6: Frei	DI1: Frei DI2: 1. PFA-Relais DI3DI6: Frei
	2	DI1: Frei DI2: Drehz. geregelter Motor DI3: Erstes PFA-Relais DI4: Zweites PFA-Relais DI5DI6: Frei	DI1: Frei DI2: 1. PFA-Relais DI3: 2. PFA-Relais DI4DI6: Frei
	3	DI1: Frei DI2: Drehz. geregelter Motor DI3: Erstes PFA-Relais DI4: Zweites PFA-Relais DI5: Drittes PFA-Relais DI6: Frei	DI1: Frei DI2: 1. PFA-Relais DI3: 2. PFA-Relais DI4: 3. PFA-Relais DI5DI6: Frei
	4	DI1: Frei DI2: Drehz. geregelter Motor DI3: Erstes PFA-Relais DI4: Zweites PFA-Relais DI5: Drittes PFA-Relais DI6: Viertes PFA-Relais	DI1: Frei DI2: 1. PFA-Relais DI3: 2. PFA-Relais DI4: 3. PFA-Relais DI5: 4. PFA-Relais DI6: Frei
	5	Nicht zulässig	DI1: Frei DI2: 1. PFA-Relais DI3: 2. PFA-Relais DI4: 3. PFA-Relais DI5: 4. PFA-Relais DI6: 5. PFA-Relais
	6	Nicht zulässig	Nicht zulässig
	AUTOWECHSEL BER = 0 und sonst aktiviert).		

Code	Beschre	ibung	Bereich			
	<ul> <li>3 = DI3 - Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Vrriegelungssignal jedes PFA-Relais einen Digitaleingang (beginnend mit DI3) zu. Diese Belegungen sind in der folgender Tabelle definiert und hängen ab von:         <ul> <li>der Anzahl der PFA-Relais (Wert von Parameter 14011403 und 14101412) mit Wert = 31 PFA)</li> <li>dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0 und sonst aktiviert).</li> </ul> </li> </ul>					
	Anz. PFA- Relaisa usgäng e	( )	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)			
	0	DI1DI2: Frei DI3: Drehz. gereg. Mot. DI4DI6: Frei	Nicht zulässig			
	1	DI1DI2: Frei DI3: Drehz. gereg. Mot. DI4: Erstes PFA-Relais DI5DI6: Frei	DI4DI6: Frei			
	2	DI1DI2: Frei DI3: Drehz. gereg. Mot. DI4: Erstes PFA-Relais DI5: Zweites PFA- Relais DI6: Frei	DI1DI2: Frei DI3: Erstes PFA-Relais DI4: Zweites PFA-Relais DI5DI6: Frei			
	3	DI1DI2: Frei DI3: Drehz. gereg. Mot. DI4: Erstes PFA-Relais DI5: Zweites PFA- Relais DI6: Drittes PFA-Relais	DI1DI2: Frei DI3: Erstes PFA-Relais DI4: Zweites PFA-Relais DI5: Drittes PFA-Relais DI6: Frei			
	4	Nicht zulässig	DI1DI2: Frei DI3: Erstes PFA-Relais DI4: Zweites PFA-Relais DI5: Drittes PFA-Relais DI6: Viertes PFA-Relais			
	56 Nicht zulässig Nicht zulässig					
	• BER = 0, und sonst aktiviert).					

Code	Beschreibung			Bereich	
	<ul> <li>4 = DI4 - Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFA-Relais einen Digitaleingang (beginnend mit DI4) zu. Diese Belegungen sind in der folgende Tabelle definiert und hängen ab von:</li> <li>der Anzahl der PFA-Relais (Wert von Parameter 14011403 und 14101412) mit Wert = 31 PFA)</li> <li>Der Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0 und sonst aktiviert))</li> </ul>				
		Anz. PFA- Relaisaus gänge	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)	
		0	DI1DI3: Frei DI4: Drehz. geregelter Motor DI5DI6: Frei	Nicht zulässig	
		1	DI1DI3: Frei DI4: Drehz. geregelter Motor DI5: Erstes PFA-Relais DI6: Frei	DI1DI3: Frei DI4: Erstes PFA-Relais DI5DI6: Frei	
		2	DI1DI3: Frei DI4: Drehz. geregelter Motor DI5: Erstes PFA-Relais DI6: Zweites PFA-Relais	DI1DI3: Frei DI4: Erstes PFA-Relais DI5: Zweites PFA- Relais DI6: Frei	
		3	Nicht zulässig	DI1DI3: Frei DI4: Erstes PFA-Relais DI5: Zweites PFA- Relais DI6: Drittes PFA-Relais	
		46	Nicht zulässig	Nicht zulässig	

<u> </u>	· · · · ·				5
Code	Beschreib				Bereich
	<ul> <li>5 = DI5 - Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFA-Relais einen Digitaleingang (beginnend mit DI5) zu. Diese Belegungen sind in der folgend Tabelle definiert und hängen ab von:</li> <li>der Anzahl der PFA-Relais (Wert von Parameter 1401140 und 14101412) mit Wert = 31 PFA)</li> <li>dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0 und sonst aktiviert).</li> </ul>				
	Anz.		Autowechsel		Autowechsel
	PFA-		abgeschaltet		eingeschaltet
	Relaisau		(P 8118)		(P 8118)
	sgänge				
	0	DI5: DI6:	-		ht zulässig
	1	DI5: DI6:	.DI4: Frei Drehzahlgereg. Motor Erstes PFA-Relais	DI5: DI6:	…DI4: Frei : Erstes PFA-Relais : Frei
	2	Nich	t zulässig	DI5:	Dl4: Frei : Erstes PFA-Relais : Zweites PFA-Relais
	36	Nich	t zulässig	Nic	ht zulässig
	6 = DI6 – Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal für den drehzahlgeregelten Motor Digitaleingang DI6 zu.  • Voraussetzung 8118 AUTOWECHSEL BER = 0 und sonst aktivie  Anz. PFA- Autowechsel Autowechsel			egelten Motor = 0 und sonst aktiviert).	
	Relaisaus e	gäng			eingeschaltet
	0		DI1DI5: Frei DI6: Drehzahlgeregelte Motor	er	Nicht zulässig
	1		Nicht zulässig		DI1DI5: Frei DI6: Erstes PFA-Relais
	26		Nicht zulässig		Nicht zulässig

Code	Beschreibung	Bereich
8121	GEREGEL. BYPASS	01
	Wählt die Bypass-Steuerun einfache Steuerungsvorrich	g. Die Bypass-Steuerung stellt eine tung ohne PID-Regler dar.
	f <sub>AUSG</sub> .	
	f <sub>MAX</sub> — — — —	
	P 8110	
	P 8109	
	P 8113	
	P 8112	
	f <sub>MIN</sub> —	
	- A -►	B → C → (%)
	A = keine Hilfsmo	
	B = ein Hilfsmoto	r in Betrieb
	C = zwei Hilfsmot	
		arf nur bei speziellen Applikationen
	verwendet werden.  0 = NEIN – Der PID-Regler v den normalen PFA-Sollw	wird verwendet. Der ACH550 verwendet ert. 1106 AUSW. EXT SOLLW 2.
	1 = JA - Die Bypass-Steuer	
	<ul> <li>Der PID-Regler wird um Der PID-Istwert Wert wi</li> </ul>	rd als PFA-Sollwert (Eingang)
		eise wird EXT SOLLW2 als PFA-Sollwert
		t das mit 4014 ISTWERT AUSW (oder signal für den PFA-Frequenzsollwert.
	<ul> <li>Die Abbildung stellt die 4014 ISTWERT AUSWAHL</li> </ul>	Relation zwischen dem Regelsignal (ODER 4114) und der Frequenz des tors in einem aus drei Motoren
	Beispiel: In dem folgenden	Schaltbild wird die Fördermenge der be) über die gemessene Einlassmenge



#### 8122 **PFA START VERZ**

Definiert die Startverzögerung für die drehzahlgeregelten Motoren im System. Bei Verwendung der Verzögerung arbeitet der ACH550, wie folgt:

- Das Schütz des drehzahlgeregelten Motors wird eingeschaltet und verbindet den Motor mit dem ACH550.
- Verzögerung des Motorstarts für die Zeit 8122 PFA START VERZ.
- Start des drehzahlgeregelten Motors.
- Die Hilfsmotoren werden gestartet. Verzögerung siehe Parameter 8115.

### Warnung! Motoren mit Stern-Dreieck-Anlassern benötigen eine PFA-Startverzögerung.

- Nachdem der Relaisausgang des ACH550 einen Motor eingeschaltet hat, muss der Stern-Dreieck-Anlasser in die Sternschaltung umschalten und dann wieder in die Dreieckschaltung zurück, bevor der ACH550 schaltet.
- Somit muss die PFA-Startverzögerung auf eine längere Zeit als der Stern-Dreieck-Anlasser eingestellt sein.

Code	Beschreibung	Bereich
8123	PFA FREIGABE	01
	<ul> <li>Festdrehzahl-Hilfsmotoren Leistungsbedarf ein- oder a FREQ 1 bis 8114 UNTERE FRI gen auf die Ausgangsfrequ</li> <li>Die Leistung des drehzahlg Hilfsmotoren zugeschaltet v</li> </ul>	eregelten Motors wird reduziert, wenn verden und die Leistung des drehzahl- öht, wenn Hilfsmotoren abgeschaltet nnen verwendet werden. DR CTRL MODE = 3 SCALAR. PFA-Regelung.

Code	Beschreibung	Bereich
8124	PFA BESCHL ZEIT	0.01800 s
	Definiert die PFA-Beschleunigung Null auf Maximum. Diese PFA-Be Gilt für den drehzahlgeregelten geschaltet ist.	
	<ul> <li>Ersetzt die in Gruppe 22 definie</li> <li>Gilt nur solange, bis die Leistun einen Betrag ansteigt, der gleic</li> </ul>	ng des geregelten Motors um h der Leistung des abgeschalte- eder die in Gruppe 22: Rampen
	0,11800 = Aktiviert diese Funkti Beschleunigungszeit eingestellter	
	f <sub>AUSG</sub>	
	A	B P 8124 t
	Hilfs. Motor 1 0	t
	<ul> <li>A = drehzahlgeregelter Motor woder 2205) in Gruppe 22 besch</li> <li>B = drehzahlgeregelter Motor woder 2206) in Gruppe 22 verzög</li> <li>Beim Start des Hilfsmotors wird nach 8125 PFA VERZ ZEIT VERZÖ</li> <li>Beim Stop des Hilfsmotors wird nach 8124 PFA BESCHL ZEIT bes</li> </ul>	leunigt. vird nach den Parametern (2203 gert. I der drehzahlgeregelte Motor GERT. der drehzahlgeregelte Motor

Code	Beschreibung	Bereich
8125	<ul> <li>Maximum auf Null. Diese PFA</li> <li>Gilt für den drehzahlgerege eingeschaltet wird.</li> <li>Ersetzt die in Gruppe 22 Ra</li> <li>Gilt nur solange, bis die Lei</li> </ul>	Iten Motor, wenn ein Hilfsmotor Impen definierte Rampe. Istung des geregelten Motors um Leistung des Hilfsmotors entspricht. Inpe 22 Rampen definierte Inktion mit dem als
8126	wird der Autowechsel mit den 0=KEINE AUSW. 1=Timer Funktion 1 - Gibt der Funktion 1 aktiviert ist.	O4  der Timer-Funktion . Bei Aktivierung Timer-Funktionen gesteuert.  Autowechsel frei, wenn die Timer  at den Autowechsel frei, wenn Timer
8127	<ul> <li>6 Motoren, 1 drehzahlgeregel Reservemotoren</li> <li>Hierin ist auch ein drehzah</li> <li>Dieser Wert muss bei Verv mit der Anzahl der Relais, übereinstimmen.</li> <li>Wird die Autowechsel-Fun drehzahlgeregelten Motore</li> </ul>	16 er PFA-geregelten Motoren fest (max. t, 3 direkt angeschlossen und 2 lgeregelter Motor eingeschlossen. vendung der Autowechsel-Funktion die PFA zugeordnet sind, ktion nicht verwendet, braucht für den der PFA kein Relaisausgang nuss jedoch in diesem Wert enthalten

### **Gruppe 98: Optionen**

In dieser Gruppe werden die Optionen, insbesondere jene zur Freigabe der seriellen Kommunikation mit dem ACH550, konfiguriert.

Code	Beschreibung	Bereich
9802	KOMM PROT AUSW	0,1,4
9802	KOMM PROT AUSW	ationsprotokoll ist niziert über einen Modbusdung (X1-Kommunikation, B PROTOKOLL. ber einen N2-Controller -Kommunikations- PROTOKOLL. ber einen FLN-Controller -Kommunikations- PROTOKOLL. rt über ein
	<ul> <li>Siehe auch Parametergruppe 51 EXT</li> <li>5 = BACNET - In Vorbereitung.</li> </ul>	T KOMM MODULE.

# ACH550 Betriebsanleitung

## Vollständige Parameterliste des ACH550

In der folgenden Tabelle sind alle Parameter aufgelistet, Der Anwender kann in der Spalte "Benutzer" die gewünschten Parameter eintragen.

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
99	Daten	SPRACHE	9901	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH
		APPLIK MAKRO	9902	STANDARD	ZULUFT	ABLUFT	KÜHLTURM	KÜHLER	DRUCK- PUMPE
		MOTOR CTRL MODE	9904	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR
		MOTOR NENNSPG	9905	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V
		MOTOR NENNSTROM	9906	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In
		MOTOR NENNFREQ	9907		50Hz/60Hz			50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
		MOTOR NENNDREHZ	9908	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm
		MOTOR NENNLAST	9909	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn
		MOTOR ID LAUF	9909	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
1	Betriebs-	DREHZAHL	102	-	_	-	-	-	-
	daten	AUSGANGS- FREQ	103	-	-	-	-	-	-
		STROM	104	-	-	-	-	-	-
		DREH- MOMENT	105	-	-	-	-	-	-
		LEISTUNG	106	-	-	-	-	-	-
		ZW.KREIS.SP ANN	107	-	-	-	-	-	-
		AUSGANGS- SPANNUNG	109	-	-	-	-	-	-
		ACH TEMPERA- TUR	110	-	-	-	-	-	-
		EXTERN SOLLW 1	111	-	-	-	-	-	-
		EXTERN SOLLW 2	112	-	-	-	-	-	-
		STEUERORT	113	-	-	-	-	-	-
		BETRIEBS- ZEIT	114	0h	0h	0h	0h	0h	0h
		KWH ZÄHLER	115	-	-	-	-	-	-
		APPL BLK AUSG	116	-	-	-	-	-	-
		DI 1-3 STATUS	118	-	-	-	-	-	-
		DI 4-6 STATUS	119	-	-	-	-	-	-
		Al1	120	-	-	-	-	-	-
		Al2	121	-	-	-	-	-	-
		RO 1-3 STATUS	122	-	-	-	-	-	-

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer mit FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	9901	
KASKADE	INT TIMER	INT TIMER FD	MOTOR- POTI	2 INT SOLLW	2 INT SOLLW MIT FD	E-BYPASS	HAND STEUER	9902	
SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	SCALAR	9904	
400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	400V/480V	9905	
1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	1,0*In	9906	
50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	9907	
1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	1440Upm/ 1750Upm	9908	
1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	1,0*Pn	9909	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	9909	
-	-	-	-	-	-	-	-	102	
-	-	-	-	-	-	-	-	103	
-	-	-	-	-	-	-	-	104	
-	-	-	-	-	-	-	-	105	
-	-	-	-	-	-	-	-	106	
-	-	-	-	-	-	-	-	107	
-	-	-	-	-	-	-	-	109	
-	-	-	-	-	-	-	-	110	
-	-	-	-	-	-	-	-	111	
-	-	-	-	-	-	-	-	112	
-	-	-	-	-	-	-	-	113	
0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h	114	
-	-	-	-	-	-	-	-	115	$\vdash$
-	-	-	-	-	-	-	-	116	$\vdash$
-	-	-	-	-	-	-	-	118	$\vdash$
-	-	-	-	-	-	-	-	119	
-	-	-	-	-	-	-	-	120	
-	-	-	-	-	-	-	-	121	$oxed{oxed}$
-	-	-	-	-	-	-	-	122	

Parameter in   EU	
STATUS   123   -   -   -   -   -   -   -   -   -	6
AO2	-
PID 1 AUSGANG 126 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % PID 2 AUSGANG 127 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % PID 1 SETPNT 128 PID 2 SETPNT 129 PID 1 ISTWERT 130 PID 2 ISTWERT 131 PID 2 ISTWERT 131 PID 2 ISTWERT 133 PID 2 ISTWERT 133 PID 2 ABWEI- CHUNG 133 CHUNG 133 KOMM RO WORT 134 1 1 1 1 1 1 1 KOMM WERT 1 135 1 1 1 1 1 1 1  FROCESS VAR 1 137 1 1 1 1 1 1 1 PROCESS VAR 2 138 1 1 1 1 1 1 1 1 PROCESS VAR 2 138 1 1 1 1 1 1 1 1	0,1mA
AUSGANG 126 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % PID 2 AUSGANG 127 0,1 %	0,1mA
AUSGANG 127 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % PID 1 SETPNT 128 PID 2 SETPNT 129 PID 1 ISTWERT 130 PID 2 ISTWERT 131 PID 1 ISTWERT 131 PID 2 ISTWERT 131	0,1 %
SETPNT   128   -   -   -   -   -   -     -	0,1 %
SETPNT   129   -   -   -   -   -   -   -   -   -	-
ISTWERT   130   -   -   -   -   -   -   -   -   -	-
ISTWERT   131   -   -   -   -   -   -   -   -   -	-
CHUNG 132	-
CHUNG 133	-
WORT   134   1   1   1   1   1   1   KOMM WERT   135   1   1   1   1   1   1   1   1   1	-
1   135   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1
2   136   1   1   1   1   1   1   PROCESS   VAR 1   137   1   1   1   1   1   1   1   1   PROCESS   VAR 2   138   1   1   1   1   1   1   PROCESS   PROCESS	1
VAR 1 137 1 1 1 1 1 1 PROCESS VAR 2 138 1 1 1 1 1 1 1 PROCESS	1
VAR 2 138 1 1 1 1 1 1 1 PROCESS	1
	1
	1
MOT BE- TRIEBSZEIT 140 0,01kh 0,01kh 0,01kh 0,01kh 0,01kh	0,01kh
MWH ZÄHLER 141 1MWh 1MWh 1MWh 1MWh 1MWh	1MWh
ANZ UM- DREHUNGEN 142 1Mrev 1Mrev 1Mrev 1Mrev 1Mrev	1Mrev
BETRIEBS- ZEIT HI 143 1 1 1 1 1	1
BETRIEBS- ZEIT LO 144 1 1 1 1 1	1
MOTOR TEMP 145 1 1 1 1 1	1
FB CMD	-
FB CMD signale WORT 2 302	-
FB STATUS WORT 1 303	-
FB STATUS WOR 2 304 0 0 0 0 0	0
FEHLER WORT 1 305 0 0 0 0 0	0
FEHLER WORT 2 306 0 0 0 0 0	0
FEHLER WORT 3 307 0 0 0 0 0	0
ALARM WORT 1 308 0 0 0 0 0	0
ALARM WORT 2 309 0 0 0 0 0	0

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
-	-	-	-	-	-	-	-	123	
0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	124	
0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	0,1mA	125	
0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	126	
0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	127	
-	-	-	-	-	-	-	-	128	
-	-	-	-	-	-	-	-	129	
-	-	-	-	-	-	-	-	130	
-	-	_	-	-	-	-	-	131	
-	-	-	-	-	-	-	-	132	
-	-	_	-	-	-	-	-	133	
1	1	1	1	1	1	1	1	134	
1	1	1	1	1	1	1	1	135	
1	1	1	1	1	1	1	1	136	
1	1	1	1	1	1	1	1	137	
1	1	1	1	1	1	1	1	138	
1	1	1	1	1	1	1	1	139	
0,01kh	0,01kh	0,01kh	0,01kh	0,01kh	0,01kh	0,01kh	0,01kh	140	
1MWh	1MWh	1MWh	1MWh	1MWh	1MWh	1MWh	1MWh	141	
1Mrev	1Mrev	1Mrev	1Mrev	1Mrev	1Mrev	1Mrev	1Mrev	142	
1	1	1	1	1	1	1	1	143	
1	1	1	1	1	1	1	1	144	
1	1	1	1	1	1	1	1	145	
-	-	_	-	_	-	_	-	301	
-	_	-	1-	_	-	_	1-	302	
_	_	_	<u> </u>	_	_	_	-	303	
0	0	0	0	0	0	0	0	304	
0	0	0	0	0	0	0	0	305	
0	0	0	0	0	0	0	0		
_		1	+				1	306	
0	0	0	0	0	0	0	0	307	
0	0	0	0	0	0	0	0	308	
0	0	0	0	0	0	0	0	309	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
_		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
4	Fehler-	LETZTER FEHLER	401	0	0	0	0	0	0
	speicher	FEHLERZEIT 1	402	0	0	0	0	0	0
		FEHLERZEIT 2	403	0	0	0	0	0	0
		DREHZAHLB FEHLER	404	0	0	0	0	0	0
		FREQ B FEHLER	405	0	0	0	0	0	0
		SPANN B FEHLER	406	0	0	0	0	0	0
		STROM B FEHLER	407	0	0	0	0	0	0
		DREHM B FEHLER	408	0	0	0	0	0	0
		STATUS B FEHLER	409	0	0	0	0	0	0
l		DI 1-3 B FEHLER	410	0	0	0	0	0	0
		DI 4-6 B FEHLER	411	0	0	0	0	0	0
		2.LETZTER FEHLER	412	0	0	0	0	0	0
		3.LETZTER FEHLER	413	0	0	0	0	0	0
10	Start/Stop/ Drehr	EXT1 BEFEHLE	1001	DI1	DI1	DI1	DI1	DI1	DI1
		EXT2 BEFEHLE	1002	DI1	DI1	DI1	DI1	DI1	DI1
		DREH- RICHTUNG	1003	VOR- WÄRTS	VOR- WÄRTS	VOR- WÄRTS	VOR- WÄRTS	VOR- WÄRTS	VOR- WÄRTS
11	Sollwert	TASTATUR SW AUSW	1101	SOLLW 1 (Hz/Upm)					
	Auswahl	EXT1/EXT2 AUSW	1102	EXT1	EXT1	EXT1	EXT1	EXT1	EXT1
		AUSW.EXT SOLLW 1	1103	Al 1	Al1	AI1	AI1	Al1	Al1
		EXT SOLLW. 1 MIN	1104	0,0 Hz/ 0 Upm					
				50,0 Hz/ 1500 Upm					
		EXT SOLLW. 1 MAX	1105	60,0 Hz/ 1800 Upm					
		AUS.EXT SOLLW 2	1106	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG
		EXT SOLLW. 2 MIN	1107	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		EXT SOLLW. 2 MAX	1108	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
12	Konstant-	AUSW FESTDREHZ	1201	DI3	DI3	DI3	DI3	DI3	DI3
	drehzahl	FESTDREHZ 1	1202	5Hz/6Hz	5Hz/6Hz	5Hz/6Hz	5Hz/6Hz	5Hz/6Hz	5Hz/6Hz
l		FESTDREHZ 2	1203	10Hz/12Hz	10Hz/12Hz	10Hz/12Hz	10Hz/12Hz	10Hz/12Hz	10Hz/12Hz
l		FESTDREHZ 3	1204	15Hz/18Hz	15Hz/18Hz	15Hz/18Hz	15Hz/18Hz	15Hz/18Hz	15Hz/18Hz
l		FESTDREHZ 4	1205	20Hz/24Hz	20Hz/24Hz	20Hz/24Hz	20Hz/24Hz	20Hz/24Hz	20Hz/24Hz
l		FESTDREHZ 5	1206	25Hz/30Hz	25Hz/30Hz	25Hz/30Hz	25Hz/30Hz	25Hz/30Hz	25Hz/30Hz

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
0	0	0	0	0	0	0	0	401	
0	0	0	0	0	0	0	0	402	
0	0	0	0	0	0	0	0	403	
0	0	0	0	0	0	0	0	404	
0	0	0	0	0	0	0	0	405	
0	0	0	0	0	0	0	0	406	
0	0	0	0	0	0	0	0	407	
0	0	0	0	0	0	0	0	408	
0	0	0	0	0	0	0	0	409	
0	0	0	0	0	0	0	0	410	
0	0	0	0	0	0	0	0	411	
0	0	0	0	0	0	0	0	412	
0	0	0	0	0	0	0	0	413	
DI1	TIMER 1	DI1	DI1	DI1	DI1	DI1	KEINE AUSW	1001	
DI1	TIMER 1	KEINE AUSW	DI1	DI1	DI1	DI1	KEINE AUSW	1002	
VOR- WÄRTS	1003								
SOLLW 1 (Hz/Upm)	1101								
EXT1	EXT1	EXT1	EXT1	EXT1	DI2	EXT1	EXT1	1102	
Al1	Al1	TASTATUR	DI5U, 6D	Al1	Al1	Al1	Al1	1103	
0,0 Hz/ 0 Upm	1104								
50,0 Hz/ 1560 Upm 60,0 Hz/ 1860 Upm	50,0 Hz/ 1500 Upm 60,0 Hz/ 1800 Upm	1105							
PID1- AUSGANG	PID1- AUSGANG	Al2	Al2	PID1- AUSGANG	PID1- AUSGANG	PID1- AUSGANG	Al2	1106	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1107	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	1108	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	TIMER 1	DI3	KEINE AUSW	DI4, 5	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1201	
5Hz/6Hz	1202								
10Hz/12Hz	1203								
15Hz/18Hz	1204								
20Hz/24Hz	1205								
25Hz/30Hz	1206								

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter- name	ParIndex	1	2	3	4	5	6
		FESTDREHZ 6	1207	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz
		FESTDREHZ 7	1208	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
		TIMER MOD AUSW	1209	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/42	FESTDRZ 1/2/3/42	FESTDRZ 1/2/3/4
13	Analog-	MINIMUN AI1	1301	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
	eingänge	MAXIMUM Al1	1302	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		FILTER AI1	1303	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s
		MINIMUM AI2	1304	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
		MAXIMUM AI2	1305	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		FILTER AI2	1306	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s
14	Relais-	RELAIS AUSG 1	1401	BEREIT	GE- STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET
	ausgänge	RELAIS AUSG 2	1402	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT
		RELAIS AUSG 3	1403	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)
		RO 1 EIN VERZ	1404	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		RO 1 AUS VERZ	1405	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		RO 2 EIN VERZ	1406	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		RO 2 AUS VERZ	1407	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		RO 3 EIN VERZ	1408	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		RO 3 AUS VERZ	1409	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0.0s	0.0s
		RELAISAUSG	1410	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		RELAISAUSG 5		KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		RELAISAUSG	1412	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		RO 4 EIN VERZ	1413	0.0s	0,0s	0,0s	0,0s	0.0s	0.0s
		RO 4 AUS VERZ	1414	0.0s	0.0s	0.0s	0.0s	0,0s	0.0s
		RO 5 EIN		-,	-,	-,	-,	-,	, , , , ,
		RO 5 AUS	1415	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		VERZ RO 6 EIN	1416	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		VERZ RO 6 AUS	1417	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		VERZ	1418	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s

r	

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	40Hz/48Hz	1207	
50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz		50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	1208	
FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	FESTDRZ 1/2/3/4	1209	
20,0 %	20,0 %	0,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	1301	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	1302	
0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	1303	
20,0 %	20,0 %	0,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	1304	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	1305	
0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	1306	
PFA	STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET	GE- STARTET	BEREIT	1401	
LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	LÄUFT	1402	
FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	FEHLER(-1)	1403	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1404	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1405	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1406	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1407	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1408	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1409	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1410	
KEINE AUSW	KEINE AUSW <b>L</b>	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1411	
EINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1412	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1413	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1414	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1415	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1416	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1417	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1418	

	·			HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
15	Analog-	ANALOG- AUSGANG 1	1501	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ
	ausgänge	AO1 WERT MIN	1502	0,0 Hz					
		AO1 WERT MAX	1503	50,0 Hz/ 60,0 Hz					
		MINIMUM AO1	1504	4,0 mA					
		MAXIMUM AO1	1505	20,0 mA					
		FILTER AO1	1506	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s
		ANALOG- AUSGANG 2	1507	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM
		AO2 WERT MIN	1508	0,0 A					
		AO2 WERT MAX	1509	Def. mit Par. 0104					
		MINIMUM AO2	1510	4,0 mA					
		MAXIMUM AO2	1511	20,0 mA					
		FILTER AO2	1512	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s
16	System-	FREIGABE	1601	KEINE AUSW	DI2	DI2	DI2	DI2	DI2
	steuerung	PARAMETER SCHLOSS	1602	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN
		PASSWORT	1603	0	0	0	0	0	0
		FEHL QUIT AUS	1604	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR
		NUTZER IO WECHS	1605	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		LOKAL GESPERRT	1606	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		PARAM SPEICHERN	1607	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG
		START FREIGABE 1	1608	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4
		START FREIGABE 2	1609	KEINE AUSW	DI5	DI5	DI5	DI5	DI5
17	Override	OVERRIDE AUSWAHL	1701	KEINE AUSWL	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
1		OVERRIDE FREQ	1702	0,0 Hz					
1		OVERRIDE DREHZ	1703	0 Upm					
1		OVERRIDE CODE	1704	0	0	0	0	0	0
L		OVERRIDE	1705	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

r	

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	User
GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	1501							
0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	1502	
50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	1503	
4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	0,0 mA	1504	
20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	1505	
0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	1506	
PID 1 ISTWERT	STROM	1507							
0,0 %	0,0 A	1508							
100,0 %	Def. mit Par. 0104	Def. mit Par. 0104	Def. mit Par. 0104	Def. mit Par., 0104	Def. mit Par. 0104	Def. mit Par. 0104	Def. mit Par. 0104	1509	
4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	4,0 mA	0,0 mA	1510	
20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	20,0 mA	1511	
0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s	1512	
DI2	DI2	DI2	DI2	DI2	KEINE AUSW	D2	KEINE AUSW	1601	
OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	OFFEN	1602	
0	0	0	0	0	0	0	0	1603	
TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR		1604	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1605	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1606	
FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	1607	
KEINE AUSW	DI4	DI4	DI4	DI4	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1608	
KEINE AUSW	DI5	DI5	KEINE AUSW	DI5	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1609	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	1701	
0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	1702	
0 Upm	0 Upm	0 Upm	0 Upm	0 Upm	0 Upm	0 Upm	0 Upm	1703	
0	0	0	0	0	0	0	0	1704	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	1705	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
20	Grenzen	MINIMAL DREHZAHL	2001	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm
		MAXIMAL DREHZAHL	2002	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm
		MAX STROM	2003	1,1*In	1,1*In	1,1*ln	1,1*In	1,1*In	1,1*In
		UBERSP REGLER	2005	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB
		UNTERSP REGLER	2006	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB
		MINIMUM FREQ	2007	0,0 Hz					
		MAXIMUM FREQ	2008	50,0 Hz/ 60,0 Hz					
		MIN MOMENT AUSW	2013	MIN MOMENT 1					
		MAX MOMENT AUSW	2014	MAX MOMENT 1					
		MIN MOM LIMIT1	2015	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %
		MIN MOM LIMIT2	2016	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %
		MAX MOM LIMIT1	2017	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %
		MAX MOM LIMIT2	2018	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %
21	Start/Stop	START FUNKTION	2101	MATIK	MATIK	MATIK	AUTO- MATIK	AUTO- MATIK	AUTO- MATIK
		STOP FUNKTION	2102	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN
		DC MAGN ZEIT	2103	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s
		DC HALTUNG	2104	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		DC HALT STROM	2106	30%	30%	30%	30%	30%	30%
		DC BREMS- ZEIT	2107	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		START SPERRE	2108	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
		NOTHALT AUSWAHL	2109	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		MOM VERST STROM	2110	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	-
ĸ.	
₽	-

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	0Upm	2001	
1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	1500Upm/ 1800Upm	2002	
1,1*ln	1,1*In	1,1*In	1,1*In	1,1*ln	1,1*In	1,1*In	1,1*In	2003	
FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	2005	
FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	2006	
0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	2007						
50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	50,0 Hz/ 60,0 Hz	2008						
MIN TORQUE 1	MIN MOMENT 1	MIN MOMENT 1	MIN MOMENT 1	2013					
MAX MOMENT 1	MAX MOMENT 1	MAX MOMENT 1	2014						
-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	2015	
-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	2016	
300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	2017	
300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	2018	
AUTO- MATIK	AUTO- MATIK	AUTO- MATIK	MATIK	MATIK	AUTO- MATIK	AUTO- MATIK	MATIK	2101	
AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	AUS- TRUDELN	2102	
0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	0,30s	2103	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	2104	
30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	2106	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	2107	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	EIN	EIN	EIN	2108	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	2109	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2110	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
22	RAMPEN		2201	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		BESCHL ZEIT1	2202	30,0s	15,0s	15,0s	30,0s	10,0s	5,0s
		VERZOG ZEIT 1	2203	30,0s	15,0s	15,0s	30,0s	10,0s	5,0s
		RAMPEN- FORM 1	2204	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	1,0s
		BESCHLZEIT 2	2205	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s
		VERZOG ZEIT 2	2206	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s
		RAMPEN- FORM 2	2207	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		NOTHALT RAMPZEIT	2208	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s
		RAMPEN- EINGANG 0	2209	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
23	Drehzahl-	REGLER- VERSTÄRK	2301	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	regelung	INTEGRA- TIONszeit	2302	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s
		D - ZEIT	2303	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
		BESCHLEUN. KOM.	2304	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s
		AUTOTUNE START	2305	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
25	Drehzahl-		2501	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
	ausblend		2502	0 Hz/0 Upm					
		KRIT FREQ 1 OB	2503	0 Hz/0 Upm					
		KRIT FREQ 2 UNT	2504	0 Hz/0 Upm					
		KRIT FREQ 2 OB	2505	0 Hz/0 Upm					
		KRIT FREQ 3 UNT	2506	0 Hz/0 Upm					
		KRIT FREQ 3 OB	2507	0 Hz/0 Upm					
26	Motor	FLUSSOPTI START	2601	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
	Steuerun g	FLUSS- BRMSUNG	2602	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
		IR KOMP SPANNUNG	2603	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
		IR KOMP FREQUENZ	2604	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		U/F- VERHÄLTNIS	2605	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH
		SCHALT- FREQUENZ	2606	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	2201	
5,0s	30,0s	30,0s	30,0s	30,0s	10,0s	30,0s	30,0s	2202	
5,0s	30,0s	30,0s	30,0s	30,0s	10,0s	30,0s	30,0s	2203	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	2204	
60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	2205	
60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	2206	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	2207	
1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	2208	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	2209	
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	2301	
2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2,50s	2302	
0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	2303	
0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	0,00s	2304	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2305	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2501	
0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	2502	
0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	2503	
0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	2504	
0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	2505	
0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	2506	
0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	0 Hz/0 Upm	2507	
EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	2601	
AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	2602	
0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	2603	
50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	2604	
QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	QUADRA- TISCH	2605	
4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	4kHz	2606	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
		SCHALI- FREQ KONTR SCHLUPF-	2607	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
		KOMPWERT	2608	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		GERATE- LÜFT TRIG	2901	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh
		GERATE- LÜFT AKT	2902	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh
		UMDREHUN G TRIG	2903	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev
		UMDREH- UNG AKT	2904	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev
		MOT BETR- ZEIT TRG	2905	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh
		MOT BETR- ZEIT AKT	2906	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh
		ANW MWh TRIG	2907	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh
		ANW MWh AKT	2908	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh
30	Fehler	AI <min FUNK- TIONEN</min 	3001	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
	Funkti- onen	PANEL KOMM FEHL	3002	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER
		EXT FEHLER 1	3003	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		EXT FEHLER 2	3004	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		MOT THERM SCHUTZ	3005	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER
		MOT THERM ZEIT	3006	1050s	1050s	1050s	1050s	1050s	1050s
		MOTORLAST- KURVE	3007	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		STILL- STANDSLAST	3008	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		KNICKPUNKT FREQ	3009	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz
		BLOCKIER FUNKT	3010	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER
		BLOCK FREQ.	3011	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz
		BLOCKIER ZEIT	3012	20s	20s	20s	20s	20s	20s
		UNTERLAST FUNKT	3013	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		UNTERLAST ZEIT	3014	20s	20s	20s	20s	20s	20s
		UNTERL. KURVE	3015	1	1	1	1	1	1

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	User
EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	2607	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2608	
0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	2901	
0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	2902	
0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	2903	
0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	0 Mrev	2904	
0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	2905	
0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	0,0 kh	2906	
0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	2907	
0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	0,0 MWh	2908	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3001	
FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	3002	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3003	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3004	
FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	3005	
1050s	1050s	1050s	1050s	1050s	1050s	1050s	1050s	3006	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3007	
70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	3008	
35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz	3009	
KEINE AUSW	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	3010	
20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	20,0 Hz	3011	
20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	3012	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3013	
20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	3014	
1	1	1	1	1	1	1	1	3015	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
_		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
		ERD- SCHLUSS	3017	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER
		KOMM FEHL FUNK	3018	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		KOMM. FEHLERZEIT	3019	10,0s	10,0s	10,0s	10,0s	10,0s	10,0s
		AI1 FEHLER GRENZ	3021	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		AI2 FEHLER GRENZ	3022	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
31	Autom:	ANZ WIEDER- HOLG	3101	5	5	5	5	5	5
	Rück- setzen	WIEDERHOL ZEIT	3102	30,0s	30,0s	30,0s	30,0s	30,0s	30,0s
		WARTE ZEIT	3103	6,0s	6,0s	6,0s	6,0s	6,0s	6,0s
		AUT QUIT ÜBRSTR	3104	NICHT FREIG	NICHT FREIG	NICHT FREIG	NICHT FREIG	NICHT FREIG	NICHT FREIG
		AUT QUIT ÜBRSPG	3105	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB
		AUT QUIT UNTSPG	3106	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB
		AUT QUIT AI <min< th=""><th>3107</th><th>FREI- GEGEB</th><th>FREI- GEGEB</th><th>FREI- GEGEB</th><th>FREI- GEGEB</th><th>FREI- GEGEB</th><th>FREI- GEGEB</th></min<>	3107	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB
		AUT QUIT EXT FLR	3108	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB	FREI- GEGEB
32	Über- wachung	ÜBERW 1 PARAM	3201	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ
		UBERW1 GRNZ UNT	3202	50,0 Hz					
		UBERW1 GRNZ OB	3203	50,0 Hz					
		ÜBERW 2 PARAM	3204	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM
		ÜBERW2 GRNZ UNT	3205	-	-	-	-	-	-
		UBERW2 GRNZ OB	3206	-	-	-	-	-	-
		ÜBERW 3 PARAM	3207	DREH- MOMENT	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ
		UBERW3 GRNZ UNT	3208	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ÜBERW3 GRNZ OB	3209	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
33	Infor- mation	SW VERSION	3301	SW-Version	SW-Version	SW-Version	SW-Version	SW-Version	SW-Version
I		LP VERSION	3302	0	0	0	0	0	0
		TEST DATUM	3303	0	0	0	0	0	0
		FREQUMR DATEN	3304	-	-	-	-	-	-

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	User
FREI- GEGEB	3017								
KEINE AUSW	3018								
10,0s	3019								
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3021	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3022	
5	5	5	5	5	5	5	5	3101	
30,0s	3102								
6,0s	3103								
NICHT FREIG	3104								
FREI- GEGEB	3105								
FREI- GEGEB	3106								
FREI- GEGEB	3107								
FREI- GEGEBv	FREI- GEGEB	3108							
AUS- GANGS- FREQ	3201								
50,0 Hz	3202								
50,0 Hz	3203								
STROM	3204								
-	-	-	-	-	-	-	-	3205	
-	-	-	-	-	-	-	-	3206	
AUS- GANGS- FREQ	3207								
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	3208	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	3209	
SW-Version	3301								
0	0	0	0	0	0	0	0	3302	
0	0	0	0	0	0	0	0	3303	
-	-	-	-	-	-	-	-	3304	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
34	Prozess	PROZESS- WERT 1	3401	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ	AUS- GANGS- FREQ
	Variable	PROZESS- WERT 1 MIN	3402	0,0 Hz					
		PROZESS- WERT 1 MAX	3403	500,0 Hz / 600,0 Hz					
		ANZEIGE1 FORM	3404	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)
		ANZEIGE1 ENHEIT	3405	%	%	%	%	%	%
		ANZEIGE1 MIN	3406	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		ANZEIGE1 MAX	3407	1000% / 833,3%					
		PROZESS- WERT 2	3408	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM
		PROZESS- WERT2 MIN	3409	0,0 A					
		PROZESS- WERT2 MAX	3410	-	-	-	-	-	-
		ANZEIGE2 FORM	3411	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)
		ANZEIGE2 ENHEIT	3412	Α	Α	А	А	Α	Α
		ANZEIGE2 MIN	3413	0,0 A					
		ANZEIGE2 MAX	3414	-	-	-	-	-	-
		PROZESS- WERT 3	3415	Al1	Al1	Al1	Al1	Al1	Al1
		PROZESS- WERT3 MIN	3416	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		PROZESS- WERT3 MAX	3417	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ANZEIGE3 FORM	3418	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,00) / (+0)
		ANZEIGE3 EINHEIT	3419	V/mA	V/mA	V/mA	V/mA	V/mA	V/mA
		ANZEIGE3 MIN	3420	0,0V/0,0mA	0,0V/0,0mA	0,0V/0,0mA	0,0V/0,0mA	0,0V/0,0mA	0,0V/0,0mA
		ANZEIGE3 MAX	3421	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA
35	Mot Temp		3501	KEINE	KEINE	KEINE	KEINE	KEINE	KEINE
1	MeSs	EINGANGS- AUSWAHL	3502	Al1	Al1	AI1	AI1	Al1	Al1
1		ALARM- GRENZE	3503	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	110 °C/1500 Ohm/0
1		FEHLER- GRENZE	3504	130 °C/ 4000 Ohm/0	130 °C/ 4000 Ohm/0	130 °C/ 4000 Ohm/0	130 °C/ (4000 Ohm/0	130 °C/ (4000 Ohm/0	130 °C/ (4000 Ohm/0

	-
ĸ.	
₽	-

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	User
AUS- GANGS- FREQ	3401								
0,0 Hz	3402								
500,0 Hz / 600,0 Hz	3403								
(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	3404	
%	%	%	%	%	%	%	%	3405	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3406	
1000% / 833,3%	3407								
STROM	3408								
0,0 A	3409								
-	-	-	-	-	-	-	-	3410	
(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	3411	
А	А	А	А	Α	Α	А	Α	3412	
0,0 A	3413								
-	-	-	-	-	-	-	-	3414	
Al1	Al1	DREH- MOMENT	DREH- MOMENT	Al1	Al1	Al1	KEINE AUSW	3415	
0,0 %	0,0 %	-200,0 %	-200,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-	3416	
100,0 %	100,0 %	200,0 %	200,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-	3417	
(+0,00) / (+0)	(+0,00) / (+0)	(+/-0,0)	(+/-0,0)	(+0,00) / (+0)	(+0,0)	(+0,0)	-	3418	
V/mA	V/mA	%	%	V/mA	V/mA	V/mA	-	3419	
	0,0V/0,0mA	-200,0 %	-200,0 %	0,0V/0,0mA		0,0V/0,0mA	-	3420	
10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	200,0 %	200,0 %	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	10,0V/ 20,0mA	-	3421	
KEINE	3501								
AI1	Al1	AI1	Al1	AI1	AI1	Al1	Al1	3502	
Ohm/0	110°C/1500 Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	Ohm/0	3503	
130 °C/ 4000 Ohm/0	3504								

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
36	Timer	TIMER FREIGABE	3601	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
	Funktion	STARTZEIT 1	3602	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STOPZEIT 1	3603	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STARTTAG 1	3604	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STOPTAG 1	3605	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STARTZEIT 2	3606	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STOPZEIT 2	3607	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STARTTAG 2	3608	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STOPTAG 2	3609	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STARTZEIT 3	3610	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STOPZEIT 3	3611	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STARTTAG 3	3612	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STOPTAG 3	3613	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STARTZEIT 4	3614	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STOPZEIT 4	3615	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		STARTTAG 4	3616	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		STOPTAG 4	3617	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG
		BOOSTER AUSWAHL	3622	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		BOOSTER ZEIT	3623	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ZEIT FUNKT 1 AUSW	3626	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		ZEIT FUNKT 2 AUSW	3627	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		ZEIT FUNKT 3 AUSW	3628	KEINE	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		ZEIT FUNKT 4 AUSW	3629	KEINE	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW

## ACH550 Betriebsanleitung

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndexA	nw
KEINE AUSW	DI1	DI1	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3601	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3602	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3603	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3604	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3605	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3606	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3607	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3608	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3609	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3610	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3611	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3612	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3613	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3614	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3615	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3616	
MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	MONTAG	3617	
KEINE AUSW	DI3	DI3	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3622	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3623	
KEINE AUSW	T1+T2+T3+ T4+B	T1+T2+T3+ T4+B	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3626	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3627	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3628	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	3629	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
40	Prozess PID 1	PID VERSTÄR- KUNG	4001	2,5	0,7	0,7	2,5	2,5	2,5
		PID I-ZEIT	4002	3,0s	10,0s	10,0s	3,0s	3,0s	3,0s
		PID D-ZEIT	4003	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		PID D-FILTER	4004	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s
		REGELABW INVERS	4005	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN
		EINHEIT	4006	%	%	%	%	%	%
		EINHEIT SKALIER	4007	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)
		0% WERT	4008	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		100% WERT	4009	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		SOLLWERT AUSW	4010	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR
		INT.SOLL- WERT	4011	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
		INT.SOLL- WERT MIN	4012	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		INT.SOLL- WERT MAX	4013	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ISTWERT AUSWAHL	4014	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1
		ISTWERT MULTIPL	4015	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.
		ISTW1 EING	4016	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2
		ISTW2 EING	4017	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2
		ISTW1 MINIMUM	4018	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ISTW1 MAXIMUM	4019	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		ISTW2 MINIMUM	4020	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ISTW2 MAXIMUM	4021	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SCHLAF AUSWAHL	4022	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		PID SCHLAF PEG	4023	0,0 Hz					
		PID SCHLAF WART	4024	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s
		AUFWACH- PEGEL	4025	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		AUSWACH VERZÖG	4026	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s
		PID 1 PARAM SATZ	4027	SATZ 1					

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
2,5	2,5	1,0	2,5	2,5	0,7	2,5	1,0	4001	
3,0s	3,0s	60,0s	3,0s	3,0s	10,0s	3,0s	60,0s	4002	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	4003	
1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	4004	
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	4005	
%	%	%	%	%	%	%	%	4006	
(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	4007	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4008	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4009	
TASTATUR	TASTATUR	Al1	TASTATUR	INTERN	INTERN	TASTATUR	Al1	4010	
40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	50,0 %	50,0 %	40,0 %	40,0 %	4011	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4012	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4013	
ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	4014	
NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	4015	
Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	4016	
Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	4017	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4018	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4019	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4020	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4021	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	4022	
0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	4023	
60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	4024	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4025	
0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	4026	
SATZ 1	SATZ 1	SATZ 1	SATZ 1	DI3	DI3	SATZ 1	SATZ 1	4027	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
41	Prozess PID 2	PID VER- STÄRKUNG	4101	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		PID I-ZEIT	4102	3,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s
		PID D-ZEIT	4103	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		PID D-FILTER	4104	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s
		FEHLER- WERT INV	4105	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
		EINHEIT	4106	%	%	%	%	%	%
		EINHEIT SKALIER	4107	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)
		0% WERT	4108	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		100% WERT	4109	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		SOLLWERT AUSW	4110	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR
		INT.SOLL WERT	4111	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
		INT.SOLL- WERT MIN	4112	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		INT.SOLL- WER MAX	4113	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ISTWERT AUSW	4114	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1
		ISTWERT MULTIPL	4115	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.
		ISTW1 EING	4116	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2
		ISTW" EING	4117	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2
		ISTW1 MINIMUM	4118	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ISTW1 MAXIMUM	4119	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		ISTW2 MINIMUM	4120	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ISTW2 MAXIMUM	4121	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SCHLAF AUSWAHL	4122	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
ĺ		PID SCHLAF PEG	4123	0,0 Hz					
		PID SCHLAF WART	4124	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s
1		AUFWACH- PEGEL	4125	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I		AUFWACH VERZÖG	4126	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
1,0	2,5	1,0	2,5	2,5	0,7	2,5	1,0	4101	
60,0s	3,0s	60,0s	3,0s	3,0s	10,0s	3,0s	60,0s	4102	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	4103	
1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	4104	
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	4105	
%	%	%	%	%	%	%	%	4106	
(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	4107	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4108	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4109	
TASTATUR	TASTATUR	Al1	TASTATUR	INTERN	INTERN	TASTATUR	Al1	4110	
40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	100,0 %	100,0 %	40,0 %	40,0 %	4111	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4112	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4113	
ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	4114	
NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	4115	
Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	4116	
Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	4117	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4118	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4119	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4120	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4121	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	4122	
0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	0,0 Hz	4123	
60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	4124	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4125	
0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	4126	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
42	Ext /	VER- STÄRKUNG	4201	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Trimm PID	INTEGR ZEIT	4202	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s
		DIFF ZEIT	4203	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s
		PID DIFF FILTER	4204	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s
		REGELABW INV	4205	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
		EINHEIT	4206	%	%	%	%	%	%
		EINHEIT SKALIER	4207	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)
		0% WERT	4208	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		100% WERT	4209	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		SOLLWERT AUSW	4210	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN
		INT.SOLL- WERT	4211	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
		INT.SOLL- WERT MIN	4212	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		INT.SOLL- WERT MAX	4213	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ISTWERT AUSWAHL	4214	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1
		ISTWERT MULTIPL	4215	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.
		ISTW1 EING	4216	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2
		ISTW2 EING	4217	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2
		ISTW 1 MIN	4218	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ISTW 1 MAX	4219	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		ISTW 2 MIN	4220	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ISTW 2 MAX	4221	100% KEINE	100% KEINE	100% KEINE	100% KEINE	100% KEINE	100% KEINE
		AKTIVIER	4228	AUSW	AUSW	AUSW	AUSW	AUSW	AUSW
I		OFFSET	4229	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I		TRIMM MODUS	4230	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
I		TRIMM SKLAIERUNG	4231	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		TRIMM SOLL- WERT	4232	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4201	
60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	60,0s	4202	
0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	0,0s	4203	
1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	1,0s	4204	
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	4205	
%	%	%	%	%	%	%	%	4206	
(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	(+0,0)	4207	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4208	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4209	
INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	Al1	4210	
40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	4211	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4212	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4213	
ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	4214	
NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	NICHT VERWEND.	4215	
Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	4216	
Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	4217	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4218	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4219	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4220	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4221	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	4228	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4229	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	4230	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4231	
PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	PID2SOLL- WERT	4232	


				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
51	Ext Komm	FELDBUS TYP	5101	NICH1 DEFINI	NICH1 DEFINI	NICH1 DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI
	Modul	FELDBUS- PAR226	510251 26	0	0	0	0	0	0
		FBA PAR REFRESH	5127	0	0	0	0	0	0
		FILE CPI FW REV	5128	0	0	0	0	0	0
		FILE CONFIG ID	5129	0	0	0	0	0	0
		FILE CONFIG REV	2130	0	0	0	0	0	0
		FELDBUS STATUS	5131	0	0	0	0	0	0
		FBA CPI FW REV	5132	0	0	0	0	0	0
		FBA APPL FW REV	5133	0	0	0	0	0	0
52	Standard	STATIONS- NUMMER	5201	1	1	1	1	1	1
	MODBUS	BAUD RATE	5202	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s
		PARITÄT OK	5203	0	0	0	0	0	0
		MESSAGES	5204	-	-	-	-	-	-
		PARITAT FEHLER	5205	-	-	-	-	-	-
		FORMAT FEHLER	5206	-	-	-	-	-	-
		PUFFER ÜBERL	5207	-	-	-	-	-	-
		UBER- TRAGGS FEHLER	5208	-	-		-	-	-
53	EFB Protokoll	EFB PROTOKOL ID	5301	0	0	0	0	0	0
		EFB STATIONS ID	5302	1	1	1	1	1	1
		EFB BAUD RATE	5303	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s
		EFB PARITY	5304	0	0	0	0	0	0
		EFB CTRL PROFIL	5305	0	0	0	0	0	0
		EFB OK MESSAGES	5306	0	0	0	0	0	0
		EFB CRC FEHLER	5307	0	0	0	0	0	0
		EFB UART FEHLER	5308	0	0	0	0	0	0
		EFB STATUS	5309	0	0	0	0	0	0
ĺ		EFB PAR 10- 20	531053 20	0	0	0	0	0	0

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	NICH I DEFINI	5101	
0	0	0	0	0	0	0	0	51025 126	
0	0	0	0	0	0	0	0	5127	
0	0	0	0	0	0	0	0	5128	
0	0	0	0	0	0	0	0	5129	
0	0	0	0	0	0	0	0	2130	
0	0	0	0	0	0	0	0	5131	
0	0	0	0	0	0	0	0	5132	
0	0	0	0	0	0	0	0	5133	
1	1	1	1	1	1	1	1	5201	
9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	5202	
0	0	0	0	0	0	0	0	5203	
-	-	-	-	-	-	-	-	5204	
-	-	-	-	-	-	-	-	5205	
-	-	-	-	-	-	-	-	5206	
-	-	-	-	-	-	-	-	5207	
-	-	-	1	-	-	-	-	5208	
								5004	
0	0	0	0	0	0	0	0	5301	
1	1	1	1	1	1	1	1	5302	
9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	9,6kBits/s	5303 5304	
0	0	0	0	0	0	0	0	5305	
0	0	0	0	0	0	0	0	5306 5307	
	-	_			_	_			
0	0	0	0	0	0	0	0	5308	
0	0	0	0	0	0	0	0	5309 53105	
0	0	0	0	0	0	0	0	320	

				HKL- Standard	Zuluft	Abluft	Kühlturm	Kühler	Druck- pumpe
		Parameter in IEU	ParIndex	1	2	3	4	5	6
81	PFA/ Kaskaden Regelung	STUFE 1	8103	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		SOLLW STUFE 2	8104	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		SOLLW STUFE 3	8105	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		START FREQ 1	8109	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz
		START FREQ 2	8110	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz
		START FREQ 3	8111	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz
		UNTERE FREQ 1	8112	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz
		UNTERE FREQ 2	8113	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz
		UNTERE FREQ 3	8114	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz
		HILFSM START V	8115	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s
		HILFSM STOP V	8116	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s
		ANZ HILFS- MOTORE	8117	1	1	1	1	1	1
		AUTO- WECHSEL BER	8118	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		AUTO- WECHSEL WER	8119	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
		VERRIEGE- LUNGEN	8120	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4
		GEREGEL. BYPASS	8121	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
		PFA START VERZ	8122	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s
		PFA FREIGABE	8123	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		PFA BESCHL ZEIT	8124	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		PFA VERZ ZEIT	8125	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
		AUTO- WECHS TIMER	8126	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
98	Optionen	KOMM PROT AUSW	9802	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW

# ACH550 Betriebsanleitung

Pumpen- kaskade	Int. Timer	Int. Timer FD	Motorpoti	2 Int Sollw.	2 Int Sollw. mit FD	E-Bypass	Hand- Steuerung		
7	8	9	10	11	12	13	14	ParIndex	Anw
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8103	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8104	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8105	
50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	8109	
50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	8110	
50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	8111	
25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	8112	
25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	8113	
25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	25,0 Hz	8114	
5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	5,0s	8115	
3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	3,0s	8116	
1	1	1	1	1	1	1	1	8117	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	8118	
50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	8119	
DI4	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4	DI4	8120	
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	8121	
0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	0,50s	8122	
AKTIV	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	8123	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	8124	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	8125	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	8126	
KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	9802	



# Diagnosen und Wartung



**Warnung!** Versuchen Sie nicht, andere als in diesem Handbuch beschriebene Arbeiten am Frequenzumrichter auszuführen, Teile auszutauschen oder andere Wartungsmaßnahmen zu ergreifen. Damit gefährden Sie die Gewährleistung sowie einen ordnungsgemäßen Betrieb und verursachen eventuell längere Stillstandszeiten und höhere Kosten.



**Warnung!** Alle elektrischen Installations- und Wartungsarbeiten, die in diesem Kapitel beschrieben werden, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden. Die Sicherheitsvorschriften auf den ersten Seiten dieses Handbuchs müssen genau befolgt werden.

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Fehlerdiagnose, beseitigung, -rücksetzung und Wartung des ACH550.

# Diagnoseanzeigen

Der Frequenzumrichter erkennt Störungen und zeigt sie folgendermaßen an:

- Mit der grünen und roten LED auf dem Frequenzumrichtergehäuse,
- Mit der Status-LED auf der Steuertafel (falls eine HKL-Steuertafel an den Antrieb angeschlossen ist),
- Mit der Steuertafelanzeige (falls eine HKL-Steuertafel an den Antrieb angeschlossen ist),
- Mit den Fehlerwort- und Alarmwort-Parameter-Bits (Parameter 0305 bis 0309). Siehe "Gruppe 03: Istwertsignale".

Die Form der Anzeige hängt von der Schwere der Störung ab. Nach der Schwere der Störung können Sie den Frequenzumrichter so einstellen, dass:

- der Fehler ignoriert wird,
- · eine Alarmmeldung ausgegeben wird,
- eine Fehlermeldung angezeigt wird.

### Rot - Fehler

Der Frequenzumrichter signalisiert, dass er eine ernste Störung oder einen Fehler erkannt hat, durch:

- Aufleuchten der roten LED am Frequenzumrichter (die LED ist entweder ständig an oder blinkt).
- Setzen eines entsprechenden Bits in einem Fehlerwort Parameter (0305 bis 0307).
- Überschreiben der Steuertafelanzeige durch einen Fehlercode.
- Stoppen des Motors (falls er in Betrieb war).
- Setzt ein entsprechendes Bit in einem Fehlerwort-Parameter 0305-0307.

Der Fehlercode auf der Steuertafelanzeige wird nur solange angezeigt, bis die Fehlermeldung durch eine der folgenden Tasten quittiert wird: MENU, ENTER, AUF- oder AB-Taste. Die Fehlermeldung erscheint nach einigen Sekunden erneut, wenn keine weitere Taste gedrückt wird und der Fehler immer noch vorhanden ist.

# Grün blinkend - Alarmmeldungen

Bei weniger schweren Störungen, genannt Alarme, gibt die Diagnosen-Anzeige eine Hilfestellung. Bei Eintreten dieser Situationen meldet der Frequenzumrichter, dass er etwas "Ungewöhnliches" erkannt hat. In diesen Situationen:

- Blinkt die grüne LED am Frequenzumrichter (gilt nicht für Alarme, die durch Fehlbedienung der Steuertafel entstehen.)
- Setzt ein entsprechendes Bit in einem Alarmwort-Parameter (0308 oder 0309). Definition der Bits siehe Gruppe "Gruppe 03: Istwertsignale".
- Wird die Steuertafel-Anzeige durch die Anzeige eines Alarmcodes und/oder -Bezeichnung überschrieben.

Die Anzeige der Alarmmeldungen auf der Steuertafel-Anzeige verschwindet nach einigen Sekunden. Die Alarmmeldung wird jedoch periodisch wieder angezeigt, solange die betreffende Störung besteht.

# Fehlerbehebung

Zur Fehlerbehebung wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Verwenden Sie die folgende Tabelle "Fehlermeldungen", um den Ursprung und den Grund des Problems zu lokalisieren.
- Zurücksetzen (Reset) des Frequenzumrichters. Siehe "Fehler-Reset".

# Fehlermeldungen

Feh- ler- code	Fehlerbe- zeichnung auf der Steuertafel	Beschreibung und Empfehlung zur Fehlerbeseitigung
1	ÜBERSTROM	Ausgangsstrom zu hoch. Prüfen und korrigieren:
		Zu hohe Motorbelastung.
		Nicht ausreichende Beschleunigungszeit (Parameter 2202 BESCHL ZEIT 1 und 2205 BESCHL ZEIT 2).
		Motorfehler, Motorkabel oder Anschlüsse.
2	DC ÜBERSPG	DC-Zwischenkreisspannung zu hoch. Prüfen und korrigieren:
		Statische oder transiente Überspannung in der Einspeisung.
		Nicht ausreichende Verzögerungszeit (Parameter 2203 VERZÖG ZEIT 1 und 2206 VERZÖG ZEIT 2).
		Nicht ausreichend dimensionierter Brems-Chopper (falls vorhanden).
3	ACH ÜBERTEMP	Kühlkörper des Frequenzumrichters zu heiß. Temperatur is bei oder über 115°C (239°F). Prüfen und korrigieren:
		Lüfterausfall.
		Behinderungen im Luftstrom.
		Schmutz- oder Staub-Ablagerung auf dem Kühlkörper.
		zu hohe Umgebungstemperatur.
		Zu hohe Motorbelastung.
4	KURZSCHLUSS	Fehlerstrom. Prüfen und korrigieren:
		Kurzschluss in Motorkabel(n) oder Motor.
		Störungen der Spannungsversorgung.
5	ÜBERLAST	Wechselrichter-Überlastung. Der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters ist höher als der in "Nenndaten" angegebene Wert

Feh- ler- code	Fehlerbe- zeichnung auf der Steuertafel	Beschreibung und Empfehlung zur Fehlerbeseitigung
10	STEUERTAFEL FEHLT	Fehler in der Steuertafel-Kommunikation und entweder:
		<ul> <li>Der Frequenzumrichter wird lokal gesteuert (Steuertafel zeigt LOC an), oder</li> </ul>
		der Frequenzumrichter wird ferngesteuert (REM) und ist so eingestellt, dass er Start/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert- Eingaben von der Steuertafel erhalten kann.
		Prüfen und korrigieren:
		Kommunikationsverbindungen und Anschlüsse
		Einstellung von Parameter 3002 PANEL KOMM FEHL.
		Parameter in Gruppe 10:     Befehlseingaben und Gruppe 11:     Sollwertauswahl (bei Fernsteuerung des Antriebs).
11	ID LAUF FEHL	Der Motor ID-Lauf wurde nicht vollständig ausgeführt. Prüfen und korrigieren:  • Motoranschlüsse.
12	MOTOR BLOCKIERT	Motor oder Prozess blockiert. Motor dreht im Blockierbereich. Prüfen und korrigieren:  Zu hohe Last.  Nicht ausreichende Motorleistung.
10		• Parameter 30103012.
13	RESERVIERT	Nicht verwendet.
14	EXT FEHLER 1	Digitaleingang für die Meldung des ersten externen Fehlers ist aktiv. Siehe Einstellung von Parameter 3003 EXTERNER FEHLER 1.
15	EXT FEHLER 2	Digitaleingang für die Meldung des zweiten externen Fehlers ist aktiv. Siehe Einstellung von Parameter 3004 EXTERNER FEHLER 2.

Feh- ler- code	Fehlerbe- zeichnung auf der Steuertafel	Beschreibung und Empfehlung zur Fehlerbeseitigung
24	ÜBERDREHZAH L	Motordrehzahl ist höher als 120% des Werts von 2001 MINIMAL DREHZAHL oder 2002 MAXIMAL DREHZAHL. Prüfen und korrigieren:
		Parametereinstellungen von Par. 2001 und 2002.
		Eignung des Motorbremsmoments.
		Anwendbarkeit der     Drehmomentregelung.
		Brems-Chopper und Widerstand.
25	RESERVIERT	Nicht verwendet.
26	ACH ID FEHLER	Interner Fehler. Konfigurationsblock der Drive ID ist nicht gültig.
27	CONFIG FILE	Die interne Konfigurationsdatei ist fehlerhaft. Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
28	SERIAL 1 ERR	Zeitfehler in der Feldbuskommunikation.Prüfen und korrigieren:
		Fehler-Setup (3018 KOMM FEHL FUNK und 3019 KOMM FEHLERZEIT).
		Kommunikationseinstellungen (Gruppe 51 oder 53 entsprechend).
		Schlechte Verbindungen und/oder Verbindungsstörungen.
29	EFB CON FILE	Fehler beim Lesen der Konfigurationsdatei für den Feldbusadapter.
30	FORCE TRIP	Fehlermeldung vom Feldbus ausgelöst. Siehe Feldbus Benutzerhandbuch.
31	EFB 1	Fehlercode reserviert für die EFB Protokoll- Applikation. Die Bedeutung ist vom Protokoll abhängig.
32	EFB 2	Fehlercode reserviert für die EFB Protokoll- Applikation. Die Bedeutung ist vom Protokoll abhängig.

Feh- ler- code	Fehlerbe- zeichnung auf der Steuertafel	Beschreibung und Empfehlung zur Fehlerbeseitigung
201	SYSTEM FEHLER	Fehler im System. Wenden Sie sich an Ihre ABB- Vertretung unter Angabe der Fehlernummer.
202	SYSTEM FEHLER	
203	SYSTEM FEHLER	
204	SYSTEM FEHLER	
205	SYSTEM FEHLER	
206	SYSTEM FEHLER	
1000	PARAM FEHLER	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Folgende Parameter und Bedingungen einzeln prüfen:  • 2001 MINIMAL DREHZAHL > 2002 MAXIMAL DREHZAHL.  • 2007 MINIMUM FREQ > 2008 MAXIMUM FREQ.  • 2001 MINIMAL DREHZAHL / 9908 MOTOR NENNDREHZ liegen außerhalb des Bereichs von: -128128.  • 2002 MAXIMAL DREHZAHL / 9908 MOTOR NENNDREHZ liegen außerhalb des Bereichs von: -128128.  • 2007 MINIMUM FREQ / 9907 MOTOR NENNFREQ liegen außerhalb des Bereichs von: -128128.  • 2008 MAXIMUM FREQ / 9907 MOTOR NENNFREQ liegen außerhalb des Bereichs von: -128128.

Feh- ler- code	Fehlerbe- zeichnung auf der Steuertafel	Beschreibung und Empfehlung zur Fehlerbeseitigung
1001	PAR PFA FEHL	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Prüfen Sie folgendes:
		2007 MINIMUM FREQ ist negativ, wenn 8123 PFA FREIGABE aktiv ist.
1002	PFA REL FEHL	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Die Zahl der programmierten PFA-Relais stimmt nicht mit der Verriegelungskonfiguration überein, wenn 8123 PFA FREIGABE aktiv ist. Prüfen Sie die Übereinstimmung von: • den RELAISAUSGANG parametern 14011403, und 14101412. • 8117 ANZ HILFSMOTORE, 8118 AUTOWECHSEL BER und 8120 VERRIEGELUNGEN.
1003	PAR AI SKAL	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Folgende Parameter und Bedingungen einzeln prüfen:  • 1301 MINIMUM AI 1 > 1302 MAXIMUM AI 1.  • 1304 MINIMUM AI 2 > 1305 MAXIMUM AI 2.
1004	PAR AO SKAL	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Folgende Parameter und Bedingungen einzeln prüfen:  • 1504 MINIMUM AO 1 > 1505 MAXIMUM AO 1.  • 1510 MINIMUM AO 2 > 1511 MAXIMUM AO 2.
1005	PAR MOT2 DAT	Parameterwerte für die Leistungsregelung sind inkonsistent: Motornennstrom kVA oder Motornennleistung sind nicht korrekt. Prüfen Sie folgendes:  • $1,1 \le (9906 \text{ MOTOR NENNSTROM} * 9905 \text{ MOTOR NENNSPG} * 1,73 / P_N) \le 2,6$ • Wobei: $P_N = 1000 * 9909 \text{ MOTOR} \text{ NENNLEIST}$ (bei Einheit: kW) oder $P_N = 746 * 9909 \text{ MOTOR NENNLEIST}$ (bei Einheit: HP, z.B. in US)

Feh- ler- code	Fehlerbe- zeichnung auf der Steuertafel	Beschreibung und Empfehlung zur Fehlerbeseitigung
1006	PAR EXT RO	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Prüfen Sie folgendes:  • Erweiterungsrelaismodul nicht angeschlossen und  • 14101412 RELAISAUSG 46 sind nicht auf Null (0) eingestellt.
1007	PAR FBUSMISS	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Prüfen und korrigieren:  • Ein Parameter ist für Feldbussteuerung eingestellt (Z.B. 1001 EXT1 BEFEHLE = 10 (KOMM)), jedoch 9802 komm prot ausw = 0 ist.
1008	PAR PFAMODE	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent – 9904 MOTOR CTRL MODE muss = 3 (SCALAR: DREHZAHL) sein, wenn 8123 PFA FREIGABE aktiviert ist.
1009	PAR MOT1 DAT	Parameterwerte für die Leistungsregelung sind inkonsistent: Einstellungen von Motornennfrequenz oder -drehzahl sind falsch. Beides wie folgt prüfen:  1 ≤ (60 * 9907 MOTOR NENNFREQ / 9908 MOTOR NENNDREHZ ≤ 16  0,8 ≤ 9908 MOTOR NENNDREHZ / (120 * 9907 MOTOR NENNFREQ / Motorpole) ≤ 0,992
1010	OVERRIDE/PFA CONFLICT	Der Overridemodus ist freigegeben und gleichzeitig ist die PFA aktiviert. Das ist nicht möglich, weil die PFA-Verriegelungen im Override-Modus nicht überwacht werden können.

## Fehler-Reset

Der ACH550 kann auf die automatische Rücksetzung bestimmter konfiguriert werden. Siehe Parameter "Gruppe 31: Autom. Rücksetzen".



**Warnung!** Wenn für den Startbefehl eine externe Quelle (z.B AUTO-Taste) gewählt wurde und aktiv ist, kann der ACH550 sofort nach der Fehlerrücksetzung wieder anlaufen.

## Blinkende rote LED

Zum Rücksetzen des ACH550 bei Fehlern, die durch eine blinkende rote LED angezeigt werden:

Die Spannungsversorgung f
ür 5 Minuten abschalten.

#### Rote LED

Zum Rücksetzen des ACH550 bei Fehlern, die durch eine rote LED angezeigt werden (ständig an, nicht blinkend), zunächst die Fehlerursache beheben und einen der folgenden Schritte ausführen:

- Mit der Steuertafel: Taste RESET drücken.
- Die Spannungsversorgung für 5 Minuten abschalten. Entsprechend dem Wert von 1604, FEHL QUIT AUSWAHL, kann der Antrieb auf folgende Weise zurückgesetzt werden.
- über Digitaleingang
- über die serielle Kommunikation

Wenn der Fehler korrigiert ist, kann der Antrieb gestartet werden.

# **Speicher**

Als Referenz werden die letzten drei Fehlercodes in die Parameter 0401, 0412, 0413 geschrieben (gespeichert). Für die meisten Fehlermeldungen (identifiziert von Parameter 0401) speichert der Frequenzumrichter zusätzliche Daten (in Parameter 0402...0411) zur Unterstützung bei der Fehlersuche. Parameter 0404 speichert z.B. die aktuelle Motordrehzahl bei Erkennen des Fehlers.

Zum Löschen des Fehlerspeichers (alle Parameter der Gruppe 04, Fehler Speicher :

- Mit der Steuertafel im Parameter-Modus Parameter 0401 aufrufen.
- 2. Taste EDIT drücken.
- 3. Die Tasten AUF und AB gleichzeitig drücken.
- 4. Funktionstaste SAVE drücken.

# Korrektur bei Alarmmeldungen

Zur Korrektur bei Alarmen folgendermaßen vorgehen:

- Stellen Sie fest, ob für den Alarm eine Fehlerbeseitigung erforderlich ist (dies ist nicht in allen Fällen nötig).
- Mit den Angaben in der "Liste der Alarm-Meldungen" unten finden Sie die Ursache des Problems.

# Liste der Alarm-Meldungen

In der folgenden Tabelle sind die Alarme mit ihren Codes aufgelistet und einzeln beschrieben.

Alarm- Code	Anzeige	Beschreibung
2001	Reserviert	
2002		
2003		
2004	DREHRICHTU NGSWECHSEL GESPERRT	Der versuchte Drehrichtungswechsel ist nicht zulässig. Entweder:
		Den versuchten Drehrichtungswechsel nicht ausführen, oder
		Parametereinstellung von 1003 DREHRICHTUNG ändern, damit ein Drehrichtungswechsel möglich ist (falls der Betrieb mit umgekehrter Drehrichtung sicher ist).

Alarm- Code	Anzeige	Beschreibung
2005	E/A-KOMM	Zeitfehler in der Feldbuskommunikation. Prüfen und korrigieren:  Fehler-Setup (3018 KOMM FEHL FUNK und 3019 KOMM FEHLERZEIT).  Kommunikationseinstellungen (Gruppe 51 oder 53 entsprechend).  Schlechte Verbindungen und/oder Verbindungsstörungen.
2006	AI1 FEHLT	Analogeingang 1 ist ausgefallen, oder der Wert ist kleiner als die Minimum-Einstellung. Prüfen:  • Signalquelle und Anschlüsse  • Parameter der Minimalwert-Einstellung (3021)  • Parametereinstellung von Alarm/Fehler (3001)
2007	AI2 FEHLT	Analogeingang 2 ist ausgefallen, oder der Wert ist kleiner als die Minimum-Einstellung. Prüfen:  • Signalquelle und Anschlüsse  • Parameter der Minimalwert-Einstellung (3022)  • Parametereinstellung von Alarm/Fehler (3001)
2008	STEUERTAFEL FEHLT	<ul> <li>Fehler in der Steuertafel-Kommunikation und entweder:</li> <li>Der Frequenzumrichter wird lokal gesteuert (Steuertafel zeigt HAND an), oder</li> <li>der Frequenzumrichter wird ferngesteuert (AUTO) und ist so eingestellt, dass er Start/ Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben von der Steuertafel erhalten kann.</li> <li>Prüfen und korrigieren:</li> <li>Kommunikationsverbindungen und Anschlüsse</li> <li>Einstellung von Parameter 3002 STEUERTAFEL FEHLT.</li> <li>Parameter in den Gruppen 10 START/STOP/ DREHR und 11 SOLLWERTAUSWAHL (bei Fernsteuerung des Antriebs).</li> </ul>
2009	Reserviert	

Alarm- Code	Anzeige	Beschreibung
2010	MOTOR ÜBERTEMPER ATUR	Motor ist zu heiß, vom Frequenzumrichter errechnet oder mit Temperatursensor gemessen. Dieser Alarm weist auf eine mögliche Motorüberlast-Abschaltung hin. Prüfen:
		Prüfen, ob der Motor überlastet ist.
		Motorschutz-Parametereinstellungen anpassen (30053009).
		Temperatursensor und Einstellungen der Gruppe 35 Parameter prüfen.
2011	UNTERLAST	Motorlast ist geringer als erwartet. Dieser Alarm weist auf eine mögliche Motorunterlast-Abschaltung hin. Prüfen:
		<ul> <li>Motor- und Frequenzumrichter-Nenndaten müssen zusammen passen (der Motor ist NICHT unterdimensioniert)</li> </ul>
		Einstellungen der Parameter 3013 bis 3015
2012	MOTOR BLOCKIERT	Motor dreht im Blockierbereich. Dieser Alarm warnt vor einer möglichen Motorblockier-Fehler-Abschaltung.
2013 (Hin- weis 1)	AUTOM. RESET	Dieser Alarm warnt davor, dass der Frequenzumrichter eine automatische Fehlerrücksetzung ausführen wird, durch die der Motor gestartet wird.
		Die Einstellung der autom. Rücksetzung in Parametergruppe 31 Autom. Rücksetzen prüfen und ggf. ändern.
2014 (Hin-	AUTO- WECHSEL	Dieser Alarm weist darauf hin, dass die PFA- Autowechsel-Funktion eingestellt ist.
weis 1)		Der Einsatz von PFA erfordert die Verwendung der Parametergruppe 81 PFA . Siehe auch Applikationsmakro Pumpe Drehrichtungswechsel.
2015	PFA INTERLOCK	Dieser Alarm weist darauf hin, dass die PFA- Verriegelungen aktiviert sind, d.h., dass der Frequenzumrichter folgende Starts nicht steuern kann:
		Jeden Motor (wenn Autowechsel aktiviert ist),
		den drehzahlgeregelten Motor (wenn Autowechsel nicht aktiviert ist).
2016	Reserviert	

Alarm- Code	Anzeige	Beschreibung
2017	AUS-TASTE	Hinweis 1.
2018 (Hin- weis 1)	PID SCHLAF AKTIV	Dieser Alarm weist darauf hin, dass die PID-Schlaf- Funktion aktiviert ist, das bedeutet, dass der Motor beschleunigt werden könnte, wenn die PID-Schlaf- Funktion beendet ist.
		Einstellungen der PID-Schlaf-Funktion mit Parameter 40224026 oder 41224126 vornehmen.
2019	ID-LAUF	Durchführung eines ID-Laufs.
2020	OVERRIDE	Overridemodus aktiviert.
2021	START FREIGABE 1 FEHLT	Dieser Alarm meldet, dass das Signal Start Freigabe 1 fehlt.  • Zur Einstellung der Funktion Start Freigabe 1 wird Parameter 1608 verwendet. Prüfen und korrigieren:
		Konfiguration des Digitaleingangs     Kommunikationseinstellungen.
2022	START FREIGABE 2	Dieser Alarm meldet, dass das Signal Start Freigabe 2 fehlt.
	FEHLT	<ul> <li>Zur Einstellung der Funktion Start Freigabe 2 wird Parameter 1609 verwendet.</li> <li>Prüfen und korrigieren:</li> <li>Konfiguration des Digitaleingangs</li> <li>Kommunikationseinstellungen.</li> </ul>
2023	EMERGENCY STOP	Not-Aus aktiviert.

**Hinweis 1.** Auch wenn der Relaisausgang für die Anzeige von Alarm-Bedingungen konfiguriert ist (z.B. Parameter 1401 RELAIS AUSGANG 1 = 5 (ALARM) oder 16 (FEHLER/ ALARM)), wird dieser Alarm nicht über einen Relaisausgang gemeldet.

# Wartungsintervalle



**Warnung!** Lesen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die Sicherheitsvorschriften im Abschnitt*"Inhalt der Betriebsanleitung"*. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen führen.

Wird der Frequenzumrichter in einer geeigneten Umgebung installiert, erfordert er nur einen geringen Wartungsaufwand. In der folgenden Tabelle sind die routinemäßigen, von ABB empfohlenen Wartungsintervalle aufgeführt.

Wartung	Intervall	Anweisung
Kühlkörpertempera tur prüfen und Kühlkörper reinigen	Abhängig von der Staubbelastung der Umgebung (alle 612 Monate)	Siehe "Kühlkörper"
Austausch des Hauptlüfters	Alle fünf Jahre	Siehe "Hauptlüfter Austausch".
Lüfter-Austausch (IP 54 Einheiten)	Alle drei Jahre	Siehe "Gehäuselüfter Austausch" .
Austausch der Kondensatoren (Baugröße R5 und R6)	Alle zehn Jahre	Siehe "Kondensatoren" .
Austausch der Batterie der HVAC- Steuertafel.	Alle zehn Jahre.	Siehe "Steuertafel".

# Kühlkörper

Auf dem Kühlkörper lagert sich Staub aus der Kühlluft ab. Da ein verstaubter Kühlkörper den Frequenzumrichter weniger wirksam kühlt, werden Übertemperaturen immer wahrscheinlicher. In einer "normalen" Umgebung (nicht verstaut, nicht sauber) sollte der Kühlkörper jährlich geprüft werden, in einer staubigen Umgebung häufiger.

Den Kühlkörper wie folgt reinigen (falls erforderlich):

- 1. Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- Den Lüfter ausbauen (siehe Abschnitt "Hauptlüfter Austausch".
- 3. Mit sauberer Pressluft (nicht feucht) von unten nach oben durchblasen und dabei den ausgeblasenen Staub mit einem Staubsauger aufnehmen.

**Hinweis:** Falls benachbarte Geräte durch Staub beeinträchtigt werden könnten, führen Sie die Reinigung in einem anderen Raum durch.

- 4. Den Lüfter wieder einbauen.
- 5. Spannungsversorgung einschalten.

# Hauptlüfter Austausch


Der Hauptlüfter des Frequenzumrichters hat eine Lebensdauer von etwa 60.000 Betriebsstunden bei maximaler Betriebstemperatur und Antriebslast. Die erwartete Lebensdauer verdoppelt sich pro 10°C (18°F) geringerer Lüftertemperatur (die Lüftertemperatur ergibt sich aus der Umgebungstemperatur und der Belastung).

Lüfterausfälle kündigen sich durch höhere Geräusche der Lüfterlager und einen Anstieg der Kühlkörpertemperatur an, obwohl der Kühlkörper gereinigt wurde. Falls der Frequenzumrichter an einer kritischen Stelle des Prozesses arbeitet, wird ein Austausch des Lüfters empfohlen, sobald diese Symptome auftreten. Ersatzlüfter sind bei ABB erhältlich. Verwenden Sie nur von ABB spezifizierte Ersatzteile.

## Austausch des Hauptlüfters (Baugrößen R1 und R4)

Zum Austausch des Lüfters:


- 1. Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Gehäuseabdeckung abnehmen.
- 3. Für Baugröße:
- R1, R2: Halteklammern der Lüfterabdeckung zusammendrücken und anheben.
- R3, R4: Die Halteklammer auf der linken Seite des Lüfters eindrücken, und den Lüfter mit leichten Drehbewegungen nach oben herausziehen.
- 4. Lüfterkabel abziehen.
- 5. Ersatzlüfter in umgekehrter Reihenfolge installieren.
- 6. Spannungsversorgung einschalten.




# Austausch des Hauptlüfters (Baugrößen R5 und R6)

Zum Austausch des Lüfters:

- Spannungsversorgu ng des Frequenzumricht ers abschalten.
- Die Halteschrauben des Lüfters entfernen.
- 3. Lüfterkabel abziehen.
- 4. Ersatzlüfter in umgekehrter Reihenfolge installieren.
- 5. Spannungsversorgu ng einschalten.





## Gehäuselüfter Austausch

IP 54 / UL-Typ 12 Gehäuse haben einen zusätzlichen internen Lüfter, der die Luft im Gehäuse umwälzt..

## Baugrößen R1 bis R4

Austausch der Gehäuselüfter der Baugrößen R1 bis R4:

- Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Abnehmen der vorderen Abdeckung.
- Der Rahmen, der den Lüfter fixiert, hat geformte Halteclips an jeder Ecke. Alle vier Halteclips zur Mitte drücken und die Halterungen freigeben.
- Wenn die Clips/Nasen frei sind, den Halterahmen hochziehen und herausnehmen.

- Lüfterkabel abziehen.
- Ersatzlüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen, dabei beachten. dass:
- Der Luftstrom nach oben gerichtet ist (siehe Pfeilmarkierung auf dem Lüfter).
- · Der Lüfterkabelsatz nach vorn ausgerichtet ist.
- Die Gehäuseführungskerbe zur hinteren rechten Ecke ausgerichtet ist.
- Der Lüfterkabelanschluss vorn am Lüfter erfolgt oben am Frequenzumrichter.

# Baugrößen R5 und R6

Austausch der Gehäuselüfter der Baugrößen R5 oder R6:

- Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- Abnehmen der vorderen Abdeckung.
- Den Lüfter heraus heben und die Anschlusskabel trennen.
- Ersatzlüfter in umgekehrter Reihenfolge installieren.
- Spannungsversorgung einschalten.

## Kondensatoren

Der Zwischenkreis des Frequenzumrichters enthält mehrere Elektrolyt-Kondensatoren. Die Lebensdauer der Kondensatoren kann durch niedrigere Umgebungstemperaturen verlängert werden.

Ein Kondensatorausfall kann nicht vorhergesagt werden. Einem Kondensatorausfall folgt meist ein Eingangssicherungsfall oder eine Fehlerabschaltung. Bei einem vermuteten Kondensatorausfall wenden Sie sich bitte an ABB. Ersatzkondensatoren für die Baugrößen R5 und R6 sind von ABB lieferbar. Verwenden Sie nur von ABB spezifizierte Ersatzteile.

## **Steuertafel**

# Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Steuertafel ein weiches feuchtes Tuch. Vermeiden Sie scharfe Scheuermittel, die das Fenster der LCD-Anzeige zerkratzen könnten.

### **Batterie**

Eine Batterie ist nur für die Komfort-Steuertafeln (Assistent) mit Uhr-Funktion verfügbar und erforderlich. Die Batterie versorgt die Uhr bei Unterbrechung der Spannungsversorgung. Die erwartete Lebensdauer der Batterie beträgt mehr als zehn Jahre. Zum Austausch der Uhrenbatterie öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Steuertafel mit einer Münze Es ist eine Ersatzbatterie des Typs CR2032 erforderlich.

# Anhang und verfügbare Optionen

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Angaben zu:

- Nenndaten
- · Netzanschlusskabel und Sicherungen
- Kabelanschlussklemmen
- Netzanschluss
- Motoranschlüsse
- · Hardware-Beschreibung
- Wirkungsgrad
- Kühlung
- Abmessungen und Gewichte
- Umgebungsbedingungen
- Material
- Anwendbare Normen
- EMV-Anweisungen

# **Technische Daten**

#### Nenndaten

Nach Typencode gelistet enthalten die folgenden Tabellen die Nenndaten der ACH550 Frequenzumrichter, einschließlich:

- IEC-Nenndaten
- NEMA-Nenndaten
- Baugröße

Die Abkürzungen in der Spaltenüberschrift werden im Abschnitt erklärt "Symbole".

# Nenndaten, 380...480 Volt Frequenzumrichter IEC-Nenndaten

Typencode	Gültig bis 40°C			Bau- größe		
ACH550-01-	I <sub>2N</sub>	P <sub>N</sub>	Maximal- strom			
Code siehe unten	Α	kW	I <sub>MAX</sub>			
Dreiphasige Spannu	Dreiphasige Spannungsversorgung, 380480 V					
-02A4-4	2,4	0,75	3,1	R1		
-03A3-4	3,3	1,1	4,3	R1		
-04A1-4	4,1	1,5	5,9	R1		
-05A4-4	5,4	2,2	7,4	R1		
-06A9-4	6,9	3	9,7	R1		
-08A8-4	8,8	4	12,4	R1		
-012A-4	11,9	5,5	15,8	R1		
-015A-4	15,4	7,5	21,4	R2		
-023A-4	23	11	27,7	R2		
-031A-4	31	15	41	R3		
-038A-4	38	18.5	56	R3		
-044A-4	44	22	68	R4		
-059A-4	59	30	79	R4		
-072A-4	72	37	106	R4		
-096A-4	96	45	139	R5		
-124A-4	124	55	173	R6		
-157A-4	157	75	223	R6		
-180A-4	180	90	281	R6		

 ${\rm I}_{\rm MAX}\!\!:\!$  Maximaler Ausgangsstrom für 2 Sekunden im Abstand von einer Minute zulässig.

## **NEMA-Nenndaten**

Typencode	Gültig bis 40°C			Bau- größe	
ACH550-UH-	I <sub>2N</sub>	P <sub>N</sub>	Maximal- strom		
Code siehe unten	Α	HP	I <sub>MAX</sub>		
Dreiphasige Spannungsversorgung, 380480 V					
-03A3-4	3,3	1,5	4,3	R1	
-04A1-4	4,1	2	5,9	R1	
-06A9-4	6,9	3	9,7	R1	
-08A8-4	8,8	5	12,4	R1	
-012A-4	11,9	7,5	15,8	R1	
-015A-4	15,4	10	21,4	R2	
-023A-4	23	15	27,7	R2	
-031A-4	31	20	41	R3	
-038A-4	38	25	56	R3	
-044A-4	44	30	68	R4	
-059A-4	59	40	79	R4	
-072A-4	72	50	106	R4	
-077A-4	77	60	117	R5	
-096A-4	96	75	139	R5	
-124A-4	124	100	173	R6	
-157A-4	157	125	223	R6	
-180A-4	180	150	281	R6	

 $\rm I_{MAX}\!:Maximaler$  Ausgangsstrom für 2 Sekunden im Abstand von einer Minute zulässig.

# Nenndaten, 208...240 Volt Frequenzumrichter IEC-Nenndaten

Typencode	Gültig bis 40°C				
ACH550-01- Code siehe unten	I <sub>2N</sub>	P <sub>N</sub> kW	Maximal- strom I <sub>MAX</sub>	Bau- größe	
Dreiphasige Spannungsversorgung, 208240 V					
-04A6-2	4,6	1,1	6,3	R1	
-06A6-2	6,6	1,5	8,3	R1	
-07A5-2	7,5	2,2	11,9	R1	
-012A-2	11,8	3,0	13,5	R1	
-017A-2	16,7	4,0	21,2	R1	
-024A-2	24,2	5,5	30,1	R2	
-031A-2	30,8	7,5	43,6	R2	
-046A-2	46,2	11,0	55	R3	
-059A-2	59,4	15,0	83	R3	
-075A-2	74,8	18,5	107	R4	
-088A-2	88,0	22,0	135	R4	
-114A-2	114	30,0	158	R4	
-143A-2	143	37,0	205	R6	
-178A-2	178	45,0	270	R6	
-221A-2	221	55,0	320	R6	
-248A-2	248	75,0	346	R6	

 ${\rm I}_{\rm MAX}\!\!:\!$  Maximaler Ausgangsstrom für 2 Sekunden im Abstand von einer Minute zulässig.

## **NEMA-Nenndaten**

Typencode	Gültig bis 40°C					
ACH550-UH- Code siehe unten	J <sub>2N</sub> A	P <sub>N</sub> HP	Maximal- strom I <sub>MAX</sub>	Bau- größe		
Dreiphasige Spann	Dreiphasige Spannungsversorgung, 208240 V					
-04A6-2	4,6	1,0	6,3	R1		
-06A6-2	6,6	1,5	8,3	R1		
-07A5-2	7,5	2,0	11,9	R1		
-012A-2	11,8	3,0	13,5	R1		
-017A-2	16,7	5,0	21,2	R1		
-024A-2	24,2	7,5	30,1	R2		
-031A-2	30,8	10,0	43,6	R2		
-046A-2	46,2	15,0	55	R3		
-059A-2	59,4	20,0	83	R3		
-075A-2	74,8	25,0	107	R4		
-088A-2	88,0	30,0	135	R4		
-114A-2	114	40,0	158	R4		
-143A-2	143	50,0	205	R6		
-178A-2	178	60,0	270	R6		
-221A-2	221	75,0	320	R6		
-248A-2	248	100	346	R6		

 $\rm I_{MAX}\!:Maximaler$  Ausgangsstrom für 2 Sekunden im Abstand von einer Minute zulässig.

# **Symbole**

## **Typische Werte:**

Nenndaten (10% Überlastbarkeit)

- I<sub>2N</sub> Effektiver Dauerstrom. 10% Überlastung ist zulässig für eine Minute alle zehn Minuten, über den gesamten Drehzahlbereich.
- P<sub>N</sub> typische Motorleistung. Die Leistungsnenndaten in Kilowatt gelten für die meisten 4-poligen IEC-Motoren. Die HP-Nenndaten gelten für die meisten 4-poligen NEMA-Motoren.



# Leistungsangaben

Die Stromwerte sind innerhalb eines Spannungsbereichs unabhängig von der Einspeisespannung gleich. Um die in der Tabelle angegebene Motorleistung zu erreichen, muss der Nennstrom des Frequenzumrichters höher oder mindestens gleich dem Motornennstrom sein.

**Hinweis 1:** Die Nenndaten gelten für Umgebungstemperaturen bis 40°C (104°F).

## Leistungsminderung

Die Belastbarkeit (Strom und Leistung) nimmt ab, wenn die Höhe des Aufstellortes über 1000 Meter (3300 ft) liegt, oder wenn die Umgebungstemperatur über 40°C (104°F) beträgt, oder wenn die Schaltfrequenz 8 kHz (Parameter 2206) verwendet wird.

Temperaturbedingte Leistungsminderung

Im Temperaturbereich +40°C...50°C (+104°F...122°F) wird der Nennausgangsstrom um 1% für jedes + 1°C (1.8°F) über 40°C (+104°F) gemindert. Der Ausgangsstrom wird durch Multiplikation des in der Nenndaten-Tabelle angegebenen Stroms mit dem Leistungsminderungsfaktor errechnet.

Beispiel. Beispiel Beträgt die Umgebungstemperatur 50 °C (+122 °F) ist der Leistungsminderungsfaktor = 100% - 1%/°C = 90% oder 0,90.

Der Ausgangsstrom ist dann  $0.90*I_{2N}$ .

Aufstellhöhe - Leistungsminderung

In Höhen von 1000...4000m (3300...13,200ft) über N.N. beträgt die Leistungsminderung 1% pro 100m (330ft). Bei Aufstellhöhen über 2000m (6600ft) über N.N. wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder Ihre ABB-Vertretung.

Einphasige Spannungsversorgung - Leistungsminderung

Für Frequenzumrichter mit dem Spannungsbereich 208...240 Volt kann eine einphasige Spannungsversorgung verwendet werden. Die Leistungsminderung beträgt in dem Fall dann 50%.

Schaltfrequenz - Leistungsminderung

Bei 8 kHz Schaltfrequenz (Parameter 2206) beträgt der Leistungsminderungsfaktor für P<sub>N</sub> und I<sub>2N</sub> 80%.

# Einspeise- (Netz-) Kabel und Sicherungen

Es wird ein vieradriges Kabel (drei Phasen- und ein Erd-/Schutzleiter) für den Netzanschluss empfohlen. Eine Schirmung ist nicht erforderlich. Dimensionieren Sie die Kabel und Sicherungen für die Eingangsstromwerte entsprechend ausreichend. Für die Auswahl der Kabel und Sicherungen sind die örtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Die Eingangsanschlüsse befinden sich unten am Frequenzumrichter. Die Eingangskabel müssen mit einem seitlichen Abstand von mindestens 20cm (8in) zum Frequenzumrichter verlegt werden, damit sie keinen Störstrahlungen ausgesetzt sind. Bei geschirmten Kabeln müssen die Kabelschirme zu einem Bündel verdrillt werden, dessen Länge die fünffache Breite nicht übersteigen darf und das an die PE des Frequenzumrichters anzuschließen ist. (Oder den PE-Anschluss des Eingangsfilters, falls vorhanden.)

## Netzoberschwingungen

Die Oberschwingungswerte unter bestimmten Lastbedingungen werden auf Anfrage mitgeteilt.

#### Sicherungen

Für den Schutz der Verteiler-Stromkreise ist der Benutzer zuständig; die Auslegung muss nach NEC und örtlichen Vorschriften erfolgen. Die nachfolgende Tabelle enthält Empfehlungen für Sicherungen zum Kurzschluss-Schutz der Netzanschlusskabel.

#### Sicherungen, 380...480 Volt Frequenzumrichter

ACH550- x1-	Eingangs-	Netzsicherungen				
siehe unten	strom A	A IEC269 gG	A UL-Klasse T	Bussmann Typ*		
-02A4-4	2,4	10	10	JJS-10		
-03A3-4	3,3					
-04A1-4	4,1					
-05A4-4	5,4					
-06A9-4	6,9					
-08A8-4	8,8		15	JJS-15		
-012A-4	11,9	16				
-015A-4	15,4		20	JJS-20		
-023A-4	23	25	30	JJS-30		
-031A-4	31	35	40	JJS-40		
-038A-4	38	50	50	JJS-50		
-044A-4	44		60	JJS-60		
-059A-4	59	63	80	JJS-80		
-072A-4	72	80	90	JJS-90		
-077A-4	77		100	JJS-100		
-096A-4	96	125	125	JJS-125		
-124A-4	124	160	175	JJS-175		
-157A-4	157	200	200	JJS-200		
-180A-4	180	250	250	JJS-250		

<sup>\*</sup>Beispiel

#### Sicherungen, 208...240 Volt Frequenzumrichter

ACH550-x1-	Eingangs-	N	Netzsicherungen				
siehe unten	strom A	A IEC269 gG	A UL-Klasse T	Bussmann Typ*			
-04A6-2	4,6	10	10	JJS-10			
-06A6-2	6,6						
-07A5-2	7,5						
-012A2-2	11,8	16	15	JJS-15			
-017A-2	16,7	25	25	JJS-25			
-024A-2	24,2		30	JJS-30			
-031A-2	30,8	40	40	JJS-40			
-046A-2	46,2	63	60	JJS-60			
-059A-2	59,4		80	JJS-80			
-075A-2	74,8	80	100	JJS-100			
-088A-2	88,0	100	110	JJS-110			
-114A-2	114	125	150	JJS-150			
-143A-2	143	200	200	JJS-200			
-178A-2	178	250	250	JJS-250			
-221A-2	221	315	300	JJS-300			
-248A-2	248		350	JJS-350			

\*Beispiel

**Hinweis!** Die Verwendung von ultraflinken Sicherungen ist nicht erforderlich, normale HRC-Sicherungen sind ausreichend.

#### Netzanschlusskabel

**IEC** 

In der Tabelle unten sind Kupfer- und Aluminumkabeltypen für verschiedene Lastströme angegeben. Diese Empfehlungen gelten für die oben in der Tabelle angegebenen Bedingungen. In anderen Fällen müssen die Kabel entsprechend den örtlichen Sicherheitsvorschriften, der Eingangsspannung und der Belastung des Antriebs dimensioniert werden. Auf jeden Fall muss die Kabelgröße zwischen den in der Tabelle angegebenen Minimalgrenzen und den Maximalwerten liegen, die durch die Klemmengrößen möglich sind (siehe "Kabelanschlussklemmen".)

**NEC** 

Basieren	d auf:		Basierend auf:		
<ul><li>PVC-II</li><li>30°C (</li><li>70°C (</li><li>Kabel</li><li>Nicht r</li></ul>	nsolation (86°F) Umg (158°F) Obe mit konzen mehr als ne	ebungstemper erflächentemper trischem Kupfe eun Kabel neber Kabelpritsche	<ul> <li>Kupferkabe</li> <li>90°C (194°)</li> <li>40°C (104°)</li> <li>Umgebungs</li> <li>Nicht mehr führende Le oder Kabel, Erdverlegur</li> <li>Kupferkabe</li> </ul>	F) Kabelisolation F) stemperatur als drei strom- biter in Kabelrohr oder bei ng.	
Max. Laststr om (A)	Str Kabel Laststro Kabel m (mm²)		Kabel	Max. Laststrom (A)	Cu Drahtgröße (AWG/kcmil)
14	3x1,5	61	3x25	22,8	14
20	3x2,5	75	3x35	27,3	12
27	3x4	91	3x50	36,4	10
34	3x6	117	3x70	50,1	8
47	3x10	143	3x95	68,3	6
62	3x16	165	3x120	86,5	4
79	3x25	191	3x150	100	3
98	3x35	218	3x185	118	2
119	3x50	257	3x240	137	1

		IEC	N	IEC	
<ul><li>PVC-I</li><li>30°C (</li><li>70°C (</li><li>Kabel</li><li>Nicht i</li></ul>	204-1 und nsolation (86°F) Umg 158°F) Ob mit konzer mehr als ne	IEC 60364-5-2 gebungstemper erflächentemper errischem Kupfe eun Kabel neber er Kabelpritsche	<ul> <li>Kupferkabe</li> <li>90°C (194°</li> <li>40°C (104°</li> <li>Umgebung</li> <li>Nicht mehr führende Le oder Kabel Erdverlegu</li> <li>Kupferkabe</li> </ul>	e 310-16 für il F) Kabelisolation F) stemperatur als drei strom- eiter in Kabelrohr oder bei	
Max. Laststr om (A)	aststr om Kabel Laststro Kabel (mm²)		Kabel	Max. Laststrom (A)	Cu Drahtgröße (AWG/kcmil)
153	3x70	274	3x (3x50)	155	1/0
186	3x95	285	2x (3x95)	178	2/0
215	3x120			205	3/0
249	3x150			237	4/0
284	3x185			264	250 MCM oder 2 x 1
				291	300 MCM oder 2 x 1/0
				319	350 MCM oder 2 x 2/0

Hinweis 1: Netzkabelangaben basieren auf einem Korrekturfaktor von 0,71 (maximal 4 Kabel auf einer Kabelpritsche nebeneinander, Umgebungstemperatur 30°C (86 °F), EN60204-1 und IEC 364-5-523). In anderen Fällen müssen die Kabel entsprechend den örtlichen Sicherheitsvorschriften, der Eingangsspannung und der Belastung des Antriebs dimensioniert werden. Auf jeden Fall muss die Kabelgröße kleiner / gleich den in der Tabelle angegebenen Maximalwerten sein, die durch die Klemmengrößen möglich sind (siehe Kabelanschlussklemmen unten).

#### Kabelanschlussklemmen

Kabelgrößen, Querschnitte pro Leiter und Anzugsmomente der Anschlüsse sind in der folgenden Tabelle für die Kabelanschlüsse der Netz- und Motorkabel angegeben.

Baugröß e	U1, V1, W1 U2, V2, W2				Erdun	g PE		S	Steuerk	abel		
	Maxim Leiterg		Dreh- mom		Maxin Kabel		Dreh mon	-	Maxim Kabelo		Dreh mon	-
	mm <sup>2</sup>	AWG	Nm	lb-ft	mm <sup>2</sup>	AWG	Nm	lb-ft	mm <sup>2</sup>	AWG	Nm	lb-ft
R1	6	8	1,4	1.0	4	10	1,4	1,0				
R2	10	6	1,4	1.0	10	8	1,4	1,0	4.5	40	0.4	0.0
R3	25	3	1,8	1.3	16	6	1,8	1,3	1,5	16	0,4	0,3
R4	50	1/0	2,0	1.5	35	2	2,0	1,5				
R5	70	2/0	15	11.1	70	2/0	15	11,1				
R6	185	350 MCM	40	29.5	95	4/0	8	5.9				

#### Netzanschlüsse

Spez	rifikation der Einspeiseanschlüsse
Spannung (U1)	208/220/230/240 VAC 3-phasig (oder 1-phasig) +10% -15% für 230 VAC Einheiten; 400/415/440/460/480 VAC 3-phasig +10% -15% für 400 VAC Einheiten
Kurzzeitiger Kurzschluss- Strom (IEC 629)	Der maximal zulässige Kurzzeit-Kurzschluss- Strom in der Einspeisung beträgt 65 kA in einer Sekunde, vorausgesetzt, die Netzan- schlusskabel des Antriebs sind mit geeigne- ten Sicherungen geschützt. US: 65 000AIC.
Frequenz	4863 Hz
Abweichung	max.±3%der Nenneingangsspannung Phase zu Phase.
Grundleist- ungsfaktor (cos <sub>phi</sub> 1)	0,98 (bei Nennlast)
Temperatur- beständigkeit der Kabel	90°C (194 °F) Mindestwert.

#### Motoranschlüsse

Spez	zifikation der N	Motoransch	lüsse			
Spannung (U <sub>2</sub> )	0U <sub>1</sub> , 3-phas Feldschwäch		sch, U <sub>max</sub> am			
Frequenz	0500 Hz					
Frequenz- auflösung	0,01 Hz	0,01 Hz				
Strom	Siehe Abschr	nitt <i>Nenndate</i>	en.			
Feld- schwäch- punkt	10500 Hz					
Schalt- frequenz	Wählbar: 1, 4 oder 8 kHz.					
Temperatur- beständig- keit der Kabel	90°C (194 °F) Mindestwert.					
	Baugröße	max. Moto	rkabellänge			
Maximale Motorkabel- länge	f <sub>sw</sub> = 1 oder 4 kHz					
	R1	100 m	50 m			
	R2-R4	R2-R4 200 m 100 m				
	R5-R6	300 m	150 m			



**Warnung!**Die Verwendung von längeren Motorkabeln als in der Tabelle oben angegeben kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Frequenzumrichters führen.

# Steueranschlüsse

Spe	Spezifikation der Steueranschlüsse				
Analogein- gänge und - ausgänge	Siehe Tabelle mit Überschrift "Hardware- Beschreibung".				
Digital- eingänge	Siehe Fußnote unter der Tabelle "Hardware- Beschreibung".				
Relais- ausgänge (Digital- ausgänge)	<ul> <li>Max. Kontaktspannung: 30 V DC, 250 AC</li> <li>max. Kontaktstrom/-leistung: 6 A, 30 V D; 1500 VA, 250 VAC</li> <li>Max. Dauerstrom: 2 A eff. (cos = 1), 1 A eff. (cos =0,4)</li> <li>Mindeststrom:10 mA, 12 V DC</li> <li>Kontaktmaterial: Silber-Nickel (AgN)</li> <li>Isolation zwischen digitalen Relaisausgängen, Prüfspannung: 2,5 kV ms, 1 Minute.</li> </ul>				
Kabel- Spezifi- kationen	Siehe "Steuerkabel" in Abschnitt "Vorbereitung der Installation".				

# Hardware-Beschreibung

		X1	Hardware-Beschreibung			
	1	SCR	Anschluss für den Steuerkabelschirm. (Intern mit der Gehäuseerde verbunden.)			
	2	Al1	Analogeingangskanal 1, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Frequenzsollwert. Auflösung 0,1%, Genauigkeit ±1%.			
			J1:Al1 OFF: 010 V (R <sub>i</sub> = 312 kΩ)			
			J1:Al1 ON: 020 mA (R <sub>i</sub> = 100 Ω)			
E/A	3	AGND	Analogeingangskreis Masse. (Intern mit Gehäüsemasse über 1 $\mbox{M}\Omega$ verbunden)			
Analog-E/A	4	+10 V	10 V/10 mA Referenzspannungsausgang für Analogeingangs-Potentiometer, Genauigkeit ±2%.			
Ar	5	AI2	Analogeingangskanal 2, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Nicht verwendet. Auflösung 0,1%, Genauigkeit ±1%.			
			J1:Al2 OFF: 010 V (R <sub>i</sub> = 312 kΩ)			
			J1:AI2 ON: 020 mA ( $R_i = 100 Ω$ )			
	6	AGND	Analogeingangskreis Masse. (Intern mit Gehäüsemasse über 1 M $\Omega$ verbunden)			
	7	AO1	Analogausgang, parametrierbar. Standard = Frequenz. 020 mA (Last < 500 $\Omega$ )			
	8	AO2	Analogausgang, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Strom. 020 mA (Last < 500 $\Omega$ )			
	9	AGND	Masse Analogausgangskreis (intern mit Gehäusemasse über 1 M $\Omega$ verbunden)			

		X1		Hardware-Beschreibung	
	10	+24V	Hilfsspannungsausgang 24 VDC / 250 mA (Bezug zu GND). Kurzschlussfest.		
	11	GND	Hilfsspann	ungsausgang Masse. (Intern erdfrei.)	
Digitaleingänge	12	DCOM	Gemeinsamer Digitaleingang. Zum Aktivieren eines Digitaleingangs müssen ≥+10 V (oder ≤-10 V) zwischen dem Eingang und DCOM vorhanden sein. Die 24 V Spannungsversorgung kann entweder über den ACH550 (X1-10) oder durch eine externe 1224 V beliebiger Polarität erfolgen.		
igita	13	DI1	Digitaleing	ang 1, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Start/Stop.	
۵	14	DI2	Digitaleing Standard <sup>2</sup>	ang 2, parametrierbar. = nicht verwendet.	
	15	DI3	Digitaleingang 3, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Festdrehzahl-Auswahl (Code).		
	16	DI4	Digitaleingang 4, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Startfreigabe-Auswahl (Code).		
	17	DI5	Digitaleingang 5, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = nicht verwendet.		
	18	DI6	Digitaleing Standard <sup>2</sup>	ang 6, parametrierbar. = nicht verwendet.	
	19	RO1C		Relaisausgang 1, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Bereit	
	20	RO1A	] ¬ [	Maximum: 250 VAC / 30 VDC, 2 A	
ge	21	RO1B		Minimum: 500 mW (12 V, 10 mA)	
sgär	22	RO2C		Relaisausgang 2, parametrierbar. Standard <sup>2</sup> = Läuft	
san	23	RO2A	] ¬ [	Maximum: 250 VAC / 30 VDC, 2 A	
Relaisausgänge	24	RO2B		Minimum: 500 mW (12 V, 10 mA)	
2	25	RO3C		Relaisausgang 3, parametrierbar. Default <sup>2</sup> = Fehler (-1)	
	26	RO3A	¬	Maximum: 250 VAC / 30 VDC, 2 A	
	27	RO3B		Minimum: 500 mW (12 V, 10 mA)	


 $<sup>^{1}</sup>$  Digitaleingangsimpedanz 1,5 k $\!\Omega.$  Die maximale Spannung für Digitaleingänge beträgt 30 V.

Hinweis! Die Anschlüsse 3, 6, und 9 haben das selbe Potential.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Standardwerte, abhängig vom verwendeten Makro. Die angegebenen Werte gelten für das Standard-Makro. Siehe Abschnitt *"Anschlüsse und Applikationen"*.

**Hinweis!** Aus Sicherheitsgründen meldet das Fehlerrelais ein "Fehler"-Signal, wenn der ACS550 abgeschaltet wird.

Die Digitaleingangsanschlüsse können entweder in einer PNP oder in NPN Konfiguration erfolgen.



X1

10 +24V
11 GND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
15 DI3
16 DI4
17 DI5
18 DI6

#### Kommunikation

Die Anschlüsse 28...32 sind für die RS485 Modbus-Kommunikation bestimmt. Verwenden Sie geschirmte Kabel.

X1	Identifikation	Hardware-Beschreibung
28	Schirm	RS485 Mehrgeräte-Anwendung
29	В	Andere Modbus-Geräte
30	Α	SCR B 29 B
31	AGND	A 30 A 31 AGND
32	Schirm	B A GND SCR  R\$485 Anschluss  J2 J5  ON ON ON Pos. Aus Pos. Ein Busabschluss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Funktionsbeschreibung siehe "Anschlüsse und Applikationen" und "Parameterliste und Beschreibungen".

#### Wirkungsgrad

Ungefähr 98% bei Nennleistung.

#### Kühlung

Spezifikation der Kühlung				
Methode	Interner Lüfter, Kühlluftstrom von unten nach oben.			
Freier Abstand um die Einheit	<ul> <li>200mm (8in) ober- und unterhalb der Einheit.</li> <li>25mm (1in) freier Seitenabstand neben der Einheit.</li> </ul>			

Kühlluftmengen, 380...480 Volt Frequenzumrichter In der folgenden Liste sind die Verlustleistungen und Luftmengen für 208...240 Volt Frequenzumrichter bei angegeben.

Frequenz	quenzumrichter Ver		leistung	Luftmenge	
ACH550-xx-	Baugröße	W	BTU/Std.	m <sup>3</sup> /h	ft <sup>3</sup> /min
-02A4-4	R1	30	101	44	26
-03A3-4	R1	40	137	44	26
-04A1-4	R1	52	177	44	26
-05A4-4	R1	73	249	44	26
-06A9-4	R1	97	331	44	26
-08A8-4	R1	127	433	44	26
-012A-4	R1	172	587	44	26
-015A-4	R2	232	792	88	52
-023A-4	R2	337	1150	88	52
-031A-4	R3	457	1560	134	79
-038A-4	R3	562	1918	134	79
-044A-4	R4	667	2276	280	165
-059A-4	R4	907	3096	280	165

Frequenzumrichter		Verlustleistung		Luftmenge	
ACH550-xx-	Baugröße	W	BTU/Std.	m <sup>3</sup> /h	ft <sup>3</sup> /min
-072A-4	R4	1120	3820	280	165
-077A-4	R5	1295	4420	168	99
-096A-4	R5	1440	4915	168	99
-124A-4	R6	1940	6621	405	238
-157A-4	R6	2310	7884	405	238
-180A-4	R6	2810	9590	405	238

Kühlluftmengen, 208...240 Volt Frequenzumrichter

In der folgenden Tabelle sind die Verlustleistungen und Luftmengen für 208...240 Volt Frequenzumrichter angegeben..


Frequenzumrichter		Verl	Verlustleistung		Luftmenge	
ACS550-x1-	Baugröße	W	BTU/Std.	m³/h	ft <sup>3</sup> /min	
-005A-2	R1	55	189	44	26	
-007A-2	R1	73	249	44	26	
-008A-2	R1	81	276	44	26	
-012A-2	R1	116	404	44	26	
-017A-2	R1	161	551	44	26	
-024A-2	R2	227	776	88	52	
-031A-2	R2	285	373	88	52	
-046A-2	R3	420	1434	134	79	
-059A-2	R3	536	1829	134	79	
-075A-2	R4	671	2290	280	165	
-088A-2	R4	786	2685	280	165	
-114A-2	R4	1014	3463	280	165	
-143A-2	R6	1268	4431	405	238	
-178A-2	R6	1575	5379	405	238	
-221A-2	R6	1952	6666	405	238	
-248A-2	R6	2189	7474	405	238	


#### **Abmessungen und Gewichte**


Die Abmessungen und Massen des ACH550 sind von der Baugröße und vom Gehäusetyp abhängig. Sind Sie bei der Baugröße nicht sicher, stellen Sie zunächst den "Typ" anhand des Kennzeichnungsetiketts fest. Dann sehen Sie nach dem Typencode in "Type" Code auf dem Kennzeichnungsetikett. Dann ermitteln Sie den Typencode in den "Technische Daten", um die Baugröße zu bestimmen. Ein kompletter Satz von Maßzeichnungen des ACH550 Frequenzumrichters ist im Handbuch 'ACH550 Technical Reference' enthalten.

Baugröße	Gewicht kg IP 21 / IP 54	Gewicht lb. IP 21 / IP 54	Montage- material Metrische Angaben	Montage- material brit./ amerik. Angaben
R1	6,5 / 8,4	14,3 / 18,6	M5	#10
R2	9,0 / 11,5	19,8 / 25,4	M5	#10
R3	16,0 / 18,1	35,0 / 40,0	M5	#10
R4	24,0 / 26,6	53,0 / 58,7	M5	#10
R5	34,0 / 42,0	75,0 /93,0	M6	1/4 in
R6	69,0 / 86,0	152/190	M8	5/16 in


# Baugröße R1 (IP54/NEMA12)










# Baugröße R2 (IP54/NEMA12)










# Baugröße R3 (IP54/NEMA12)










# Baugröße R4 (IP54/NEMA12)










# Baugröße R5 (IP54/NEMA12)










# Baugröße R6 (IP54/NEMA12)









# Baugröße R1 (IP21/NEMA1)




# Baugröße R2 (IP21/NEMA1)




# Baugröße R3 (IP21/NEMA1)





# Baugröße R4 (IP21/NEMA1)




# Baugröße R5 (IP21/NEMA1)







# Baugröße R6 (IP21/NEMA1)



## Umgebungsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Umgebungsbedingungen für den ACH550.

	Umgebungsbedingungen			
	Installationsort	Lagerung und Transport in der Schutzverpackung		
Höhe des Aufstellortes	01000 m (03.300 ft)     10002000 m     (3.3006.600 ft). Mit     Leistungsminderung von     P <sub>N</sub> und l <sub>2</sub> um 1% pro 100 m     oberhalb von 1000 m (300 ft oberhalb 3.300 ft)			
Umgebungstemperatur	-1540°C (5104°F)     max.50°C (122°F) mit     Leistungsminderung von     P <sub>N</sub> und I <sub>2</sub> auf 90%	-4070°C (-40158°F)		
Relative Luftfeuchte	<95% (keine Kondensation)			
Kontaminationsgrade (IEC 721-3-3)	Kein leitfähiger Staub zulässig     Der ACH550 muss in reiner Luft entsprechend Gehäuse-Klassifizierung installiert werden.     Kühlluft muss sauber, frei von korrosiven Materialien und frei von elektrisch leitendem Staub sein.     Chemische Gase: Klasse 3C2     Feststoffe: Klasse 3S2	Lagerung  Kein leitfähiger Staub zulässig  Chemische Gase: Klasse 1C2  Feststoffe: Klasse 1S2  Transport  Kein leitfähiger Staub zulässig  Chemische Gase: 2C2  Feststoffe: Klasse 2S2		
Sinusförmige Schwingungen (IEC 60068-2-6)	Mechanische     Bedingungen: Klasse 3M4 (IEC60721-3-3)     29 Hz 3.0 mm (0.12 in)     9200 Hz 10 m/s² (33 ft/s²)	Entsprechend ISTA 1A und 1B Spezifikationen.		
Stoß(IEC 68-2-29)	Nicht zulässig	max.100 m/s <sup>2</sup> (330 ft/s <sup>2</sup> ), 11 m/s (36 ft/s)		
Freier Fall	Nicht zulässig	<ul> <li>76 cm (30 in), Baugröße R1</li> <li>61 cm (24 in), Baugröße R2</li> <li>46 cm (18 in), Baugröße R3</li> <li>31 cm (12 in), Baugröße R4</li> <li>25 cm (10 in), Baugröße R5</li> <li>15 cm (6 in), Baugröße R6</li> </ul>		

## **Material**

	Material-Spezifikation
Gehäuse des Frequenz- umrichters	PC/ABS 2.5 mm, Farbe NCS 1502-Y (RAL 90021/ PMS 420 C und 425 C) Feuerverzinktes Stahlblech 1,52 mm, Dicke 100 Mikrometer Aluminumguss AlSi Extrudiertes Aluminium AlSi
Ver- packung	Wellpappe (Frequenzumrichter und Optionsmodule), Polystyrene. Kunststoff-Folie der Umverpackung: PE-LD, Bänder PP oder Stahl.
Entsor- gung	Der Frequenzumrichter enthält Rohstoffe die zur Energieeinsparung und Schonung der Ressourcen recycelt werden sollten. Die Verpackung besteht aus umweltverträglichem und wiederverwertbarem Material. Alle Metallteile können wiederverwertet werden. Die Kunststoffteile können wiederverwertet oder unter kontrollierten Bedingungen verbrannt werden, abhängig von den örtlichen Vorschriften. Die meisten wieder verwertbaren Teile sind mit Recycling-Kennzeichen versehen.  Ist ein Recycling nicht möglich, können alle Teile mit Ausnahme der Elektrolytkondensatoren und Platinen deponiert werden. Die DC-Kondensatoren enthalten Elektrolyte und die Platinen enthalten Blei, beide gelten in der EU als umweltgefährdende Stoffe. Sie müssen getrennt gesammelt und entsprechend örtlichen Vorschriften entsorgt werden.  Weitere Informationen zu Umweltaspekten und detaillierte Recycling-Hinweise erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

#### **Anwendbare Normen**

Der Frequenzumrichter entspricht den folgenden Normen. Die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie gemäß EN50178 und EN60204-1 werden erfüllt.

Anwendbare Normen			
EN 50178 (1997)	Elektronische Geräte für die Verwendung in Leistungsinstallationen.		
EN60204-1 (1997)	Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Bedingung für die Übereinstimmung: Der Endhersteller der Maschine ist verantwortlich für:  • eine Not-Aus Einrichtung • einen Einspeisungs-Trennschalter		
EN 60529: 1991 (IEC 529), IEC 60664-1 (1992)	Schutzarten je nach Gehäuseausführung (IP-Code)		
EN 61800-3 (1996) + Ergänzung A11 (2000)	EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren		
UL 508C	UL-Norm für die Sicherheit, Leistungswandler, zweite Ausgabe		

#### **UL Kennzeichnungen**

Der ACH550 ist für die Verwendung in einem Netz geeignet, das bis zu 65 000 eff. symmetrische Ampere ausgelegt ist, bei maximal 480 V. Der ACH550 hat einen elektronischen Motorschutz, der den Anforderungen der UL 508C entspricht. Wird diese Funktion gewählt und korrekt eingestellt, ist ein zusätzlicher Motorschutz nicht erforderlich, es sei denn, mehr als ein Motor ist an den Frequenzumrichter angeschlossen oder ein zusätzlicher Schutz wird durch anzuwendende Sicherheitsvorschriften verlangt. Siehe Parameter 3005 (MOT THERM SCHUTZ) und 3006 (MOT THERM RATE).

Die Frequenzumrichter sollen nur in einer überwachten Umgebung eingesetzt werden. Siehe Abschnitt "Umgebungsbedingungen" hinsichtlich spezifischer Grenzwerte.

# EMV-Anweisungen (Europa, Australien und Neuseeland)

In diesem Abschnitt wird die Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen (in Europa, Australien und Neuseeland) beschrieben.

#### **CE-Kennzeichnung**

Am ACH550 Frequenzumrichter ist ein CE-Kennzeichen angebracht. Damit wird bestätigt, das der Frequenzumrichter die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinien erfüllt (Richtlinie 73/23/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC, und Richtlinie 89/336/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC).

Die EMV-Richtlinie legt die Anforderungen an die Störfestigkeit und Emissionen von elektrischen Geräten fest, die in Europa verwendet werden. Die EMV-Produktnorm EN 61800-3 enthält die Anforderungen an Frequenzumrichter, wie z.B. den ACH550. ACH550 Frequenzumrichter erfüllen die Anforderungen der Norm EN 61800-3 für die Zweite Umgebung und für die Erste Umgebung, eingeschränkte Erhältlichkeit.

Die Produktnorm EN 61800-3 (Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Teil 3: EMV-Produktnorm einschließlich spezifischer Prüfmethoden) definiert die **Erste Umgebung** als Umgebung die auch Wohngebäude umfasst. Sie enthält auch Einrichtungen, die direkt ohne Zwischentransformatoren an ein

Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das auch Wohngebäude versorgt.

Die **Zweite Umgebung** enthält Einrichtungen, die nicht direkt an ein Niederspannungsnetz zur Versorgung von Wohngebäuden angeschlossen sind, sogenannte Industriegebiete.

Der ACH550 erfüllt die Anforderungen der ersten Umgebung. Für die Baugrößen R1 bis R4 sind für Motorkabel mit einer Länge über 30 Meter externe EMV-Filter erforderlich. Die Auswahl der korrekten Filter entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

**Hinweis!** Bei den Baugrößen R5 und R6 wird die Verwendung von Kabeln mit 100m Länge ohne externe Filter noch geprüft.

		Schaltfrequenz (Parameter 2606)		
Frequenzumrichter- typ	Filter	1 oder 4 kHz (1 oder 4) Standard 4kHz	8kHz (8)	
		Maxir Motorkat		
ACH550-x1-03A-3	ACS400-IF11-3	100 m	-	
ACH550-x1-04A7-4		(330 ft)		
ACH550-x1-05A4-4				
ACH550-x1-06A9-4				
ACH550-x1-08A8-4				
ACH550-x1-012A4-4				
ACH550-x1-016A4-4	ACS400-IF21-3	100 m	100 m	
ACH550-x1-023A-4	1	(330 ft)	(330 ft)	
ACH550-x1-031A-4	ACS400-IF31-3	100 m	100 m (330 ft)	
ACH550-x1-038A-4		(330 ft)		

## ACH550 Betriebsanleitung

		Schaltfrequenz (Parameter 2606)		
Frequenzumrichter- typ	Filter	1 oder 4 kHz (1 oder 4) Standard 4kHz		
		Maxir Motorkab		
ACH550-x1-044A-4	ACS400-IF41-3	100 m (330 ft) 100 m (330 ft)		
ACH550-x1-059A-4				
ACH550-x1-072A-4				

Hinweis! Die Standard-Schaltfrequenz beträgt 4 kHz.

#### Gewährleistung

Generell: Sachmängelansprüche verjähren 12 Monate nach Installation, spätestens jedoch 18 Monate nach Lieferung bzw. Versandbereitschaftsmeldung. Die Haftung von ABB für Sachmängel und sonstige Bestimmungen sind in Orgalime S2000 definiert, welche unter der jeweiligen Individualvereinbarung dem anwendbaren Recht entsprechend modifiziert wird (Beispiel: Anlageblätter der Orgalime-Organisation).

Bei Fragen zum ABB-Frequenzumrichter wenden Sie sich bitte an das zuständige Vertriebsbüro oder Ihre ABB-Vertretung. Die technischen Daten und Spezifikationen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Angaben. Änderungen vorbehalten.

# Kontakt-Informationen

Argentinien (Valentin Alsina) Tel: +54 (0)114 229 5707 Fax: +54 (0)114 229 5593	Australien (Victoria) Tel: 1 800 222 435 Tel: +61 3 8544 0000 Fax: +61 3 8544 0004
Österreich (Wien)	Weißrussland (Minsk)
Tel: 0800 201 009	Tel: +375 172 236 711
Tel: +43 1 60109-0	Tel: +375 172 239 185
Fax: +43 1 60109-8312	Fax: +375 172 239 154
Belgien (Zaventem)	Bolivien (La Paz)
Tel: +32 2 718 6313	Tel: +591 2 242 3636
Fax: +32 2 718 6664	Fax: +591 2 242 3698
Bosnien Herzegovina (Tuzla) Tel: +387 35 255 097 Fax: +387 35 255 098	Brasilien (Sao Paulo) Tel: 0800 149 111 Tel: +55 11 3688 9282 Fax: +55 11 3684 1991
Bulgarien (Sofia)	Kanada (Montreal)
Tel: +359 2 981 4533	Tel: +1 514 215 3006
Fax: +359 2 980 0846	Fax: +1 514 332 0609
Chile (Santiago)	China (Beijing)
Tel: +56 2 471 4391	Tel: +86 10 8456 6688
Fax: +56 2 471 4399	Fax: +86 10 8456 7636
Kolumbien (Bogota)	Kroatien (Zagreb)
Tel: +57 1 417 8000	Tel: +385 1 238 3600
Fax: +57 1 413 4086	Fax: +385 1 239 5598
Tschechien (Prag)	Dänemark (Skovlunde)
Tel: +420 234 322 360	Tel: +45 44 504 345
Fax: +420 234 322 310	Fax: +45 44 504 365
Estland (Tallinn) Tel: +372 6 711 800 Fax: +372 6 711 810	Finnland (Helsinki) Tel: +358 10 22 11 Tel: +358 10 222 1999 Fax: +358 10 222 2913
Frankreich (Champagne) Tel: +33 (0)810 020 000 Fax: +33 (0)472 054 041	Deutschland (Lampertheim) Service-Tel: 01805 123 580 Tel: +49 (0)6206 503 503 Fax: +49 (0)62 06 503 600
Griechenland (Athen)	Ungarn (Budapest)
Tel: +30 210 289 1900	Tel: +36 1 443 2224
Fax: +30 210 289 1999	Fax: +36 1 443 2144
Indien (Bangalore) Tel: +91 80 837 0416 Fax: +91 80 839 9173	Indonesien (Jakarta) Tel: +62 21 590 9955 Fax: +62 21 590 0115 Fax: +62 21 590 0116
Irland (Dublin)	Israel (Tirat Carmel)
Tel: +353 1 405 7300	Tel: +972 4 858 1188
Fax: +353 1 405 7312	Fax: +972 4 858 1199
Italien (Mailand)	Lettland (Riga)
Tel: +39 02 2414 3792	Tel: +371 7 063 600
Fax: +39 02 2414 3979	Fax: +371 7 063 601
Litauen (Vilnius)	Luxemburg (Leudelange)
Tel: +370 5 273 8300	Tel: +352 493 116
Fax: +370 5 273 8333	Fax: +352 492 859

Mazedonien (Skopje)	Malaysia (Kuala Lumpur)
Tel: +389 2 118 010	Tel: +60 3 5628 4888
Fax: +389 2 118 774	Fax: +60 3 5631 2926
Mexiko (Mexico City)	Niederlande (Rotterdam)
Tel: +52 55 5328 1400	Tel: +31 (0)10 407 8362
Fax: +52 55 5328 1482/1439	Fax: +31 (0)10 407 8433
Neuseeland (Auckland)	Norwegen (Oslo)
Tel: +64 9 356 2170	Tel: +47 22 872 000
Fax: +64 9 357 0019	Fax: +47 22 872 541
Peru (Lima) Tel: +51 1 561 0404 Fax: +51 1 561 3040	Philippinen (Manila) Tel: +63 2 821 7777 Fax: +63 2 823 0309 Fax: +63 2 824 4637
Polen Lodz)	Portugal (Amadora)
Tel: +48 42 613 4900	Tel: +351 21 425 6239
Fax: +48 42 613 4901	Fax: +351 21 425 6392
Rumänien (Bukarest)	Russland (Moskau)
Tel: +40 21 310 4377	Tel: +7 095 960 2200
Fax: +40 21 310 4383	Fax: +7 095 913 9695
Saudi-Arabia (Al Khobar)	Serbien und Montenegro (Belgrad)
Tel: +966 (0)3 882 9394	Tel: +381 11 324 4341
Fax: +966 (0)3 882 4603	Fax: +381 11 324 1623
Singapur	Slowakei (Banska Bystrica)
Tel: +65 6776 5711	Tel: +421 48 410 2324
Fax: +65 6778 0222	Fax: +421 48 410 2325
Slowenien (Ljubljana)	Südafrika (Johannesburg)
Tel: +386 1 587 5482	Tel: +27 11 617 2000
Fax: +386 1 587 5495	Fax: +27 11 908 2061
Südkorea (Seoul)	Spanien (Barcelona)
Tel: +82 2 528 2794	Tel: +34 (9)3 728 8700
Fax: +82 2 528 2338	Fax: +34 (9)3 728 8743
Schweden (Västerås)	Schweiz (Zürich)
Tel: +46 (0)21 32 93 00	Tel: +41 (0)58 586 0000
Fax: +46 (0)21 32 93 01	Fax: +41 (0)58 586 0603
Taiwan (Taipei) Tel: +886 2 2577 6090 Fax: +886 2 2577 9467 Fax: +866 2 2577 9434	Thailand (Bangkok) Tel: +66 2 665 2000 Fax: +66 2 665 1042
Türkei (Istanbul) Tel: +90 216 528 2200 Fax +90 216 365 2944	Großbritannien (Manchester) Tel: +44 (0)161 445 5555 Fax. +44 (0)161 445 6066
Uruguay (Montevideo) Tel: +598 2 707 7300 Tel: +598 2 707 7466	USA (New Berlin) Tel: +1 800 752 0696 Tel: +1 262 785 3200 Fax: +1 262 785 0397
Venezuela (Caracas) Tel: +58 212 203 1817 Fax: +58 212 237 6270	

# Index

	-		
1	Δ	۱	
,		۱	۱

Aktivierung (externer PID), Parameter 292
Aktivierung des Timers
Alarm
Codes
Liste
Analogausgang
aktueller Mindestwert, Strom Parameter 142
Dateninhalt, Parameter 141, 204
Datenparameter
Filter, Parameter
Inhalt min., Parameter
Parametergruppe
Strom max., Parameter
Strom min., Parameter
West max., Parameter
Wert min., Parameter
Analoge E/A
Anschlüsse
Spezifikationen
Analogeingang
Datenparameter
fehlt, Fehlercodes
Filter Parameter 107
Filter, Parameter
kleiner als Min. auto. reset, Parameter 251
kleiner als Min., Fehler Parameter
Maximum, Parameter
Minimum, Parameter
Parametergruppe
Anheben des Frequenzumrichters
Anschlüsse
Kommunikation402
Antrieb
Daten, Parameter
ID, Fehlercode
Temperatur, Datenparameter 172
Anzeigeformat (PID), Parameter280
Applikationsblock-Ausgang, Datenparameter173
Applikationsmakro, Parameter 168
AUFWACHPEGEL (PID), Parameter
AUI WAUIII LULL (FID), Falailleiei 290

Index 427

Aufwachverzögerung (PID), Parameter	290
Ausgangsfrequenz, Datenparameter	172
Ausgangskabel Fehlercode	260
Ausgangsspannung, Datenparameter	308 172
Autom.Rücksetzen	112
Siehe Rücksetzen, automatisch	
Autowechsel	
Intervall, Parameter	310
Startreihenfolge-Zähler	313
Übersicht	311 211
Weit, Farameter	311
В	
baud rate (RS-232), Parameter	297
Benutzer-Parametersatz	
change control, Parameter	210
Beschleunigung	
/Verzögerung, Parametergruppe	228
Auswahl Rampe Null , Parameter	230
Hilfsm. Stop (PFC), Parameter	323 221
Rampenauswahl, Parameter	204 228
Rampenform, Parameter	229
Rampenzeit (PFC), Parameter	323
Zeit, Parameter	228
Betriebsdaten, Parametergruppe	172
Betriebszeit, Datenparameter 173,	175
Blockierung	~ 4=
Bereich	247
Frequenz, Fehler Parameter Funktion, Fehler Parameter	241 247
Zeit, Fehler Parameter	247
Booster-Zeit	
Busabschluss	
Bypass-Steuerung, Parameter	320
•	
С	
comm	205
protocol select, parameter	325
Config File ID-Version Parameter	135
IĎ-Version, Parameter	135
config file	
ČPI-Software-Version, Parameter 135,	295
Fehlercode	368
ID Version, Parameter	
Version, Parameter,	296

428 Index

D	
D - ZEIT, Parameter	26 88 84
DC-Magnetisierungszeit, Parameter	26
Anschlüsse	
bei Fehler, Speicherparameter	}1 '3
Anschlüsse	
Drehmoment Datenparameter	31 23 23 23 22 22
Drehmomentregelung Modus16	
Drehrichtung Wahl, Parameter137, 18 Drehzahl	34
Datenparameter	31 9
Parameter	92
Drehzahlregelung automatische Abstimmung, Parameter 23 Beschleunigungskompensation, Parameter	34 33 32
Echtzeit	

EFB	
baud rate, Parameter	299
Konfigurationsdatei, Fehlercode	368
OK Messages (Zähler), Parameter	300
Parameter 300	300
Parameter	200
Protokoll, Parametergruppe	200
Protokoll-ID, Parameter	200
STATIONS-NUMMER, Parameter	200
Status Parameter	300
Status, Parameter	300
ÜBERTRAGGS FEHL (Zähler), Parameter .	300
Einheiten (PID), Parameter	280
Einrichtung eines Timers	
Einstellung der Zeit-Periode	
Embedded Feldbus	119
Siehe EFB.	
	267
encoder error, fault code	
Erdfreies Netz	9
Erdschluss	0.40
Parameter	
Erdschluss, Fehlercode	
ext Komm Module, Parametergruppe	295
externer Fehler	
Autom.Rücksetzen, Parameter	
Fehlercodes	
Parameter	
Externer Sollwert, Datenparameter	1/2
F	
•	
Fehler	
Auswahl zurücksetzen, Parameter 143,	
Codes	364
Digitaleingangsstatus, Speicherparameter	181
Drehmoment, Speicherparameter	181
Drehzahl, Speicherparameter	
Frequenz, Speicherparameter	181
Funktionen, Parametergruppe	242
letzter, Speicherparameter	181
Liste	104
Speicher, Parametergruppe	
Status, Speicherparameter	101
Worte, Datenparameter	
Zeit, Speicherparameter	
zweitletzter, Speicherparameter	182

## ACH550 User's Manual

Fehler bei, Speicherparameter
Fehlerwert invers (PID), Parameter 280 Feldbus
Befehlsworte, Datenparameter
Festdrehzahl siehe Festdrehzahl
Flussbremsung, Parameter
Quellenauswahl, Parameter 142, 207
Frequenz Fehler bei, Speicherparameter
G
geberlose Vektorregelung
н
Hilfsmotor siehe Motor, Hilfs-
ID-Lauf Fehler, Fehlercode
Installation
Ablaufplan

interner Sollwert (PID), Parameter
K
Knickpunkt Frequenz, Fehler Parameter 245 Komm
config file id revision, Parameter
kWh-Zähler, Datenparameter 173
L Leistung Datenparameter

# M

manuais 6	
Maximum  Prohomoment August Borometer 223	
Drehmoment-Auswahl, Parameter 223 Drehmoment-Grenzwert, Parameter 223	
Frequenz, Parameter	
Minimum	
Drehmoment-Auswahl, Parameter 222	
Drehmoment-Grenzwert, Parameter 223	
Frequenz, Parameter	
Motor Anzahl von Hilfsm., Parameter	
Rlockiert Fehlercode 366	
Blockiert, Fehlercode	
Hilfsmot. Startverzögerung (PFC), Parameter 306	
ID_Lauf, Parameter	
Knickpunktfrequenz der Lastkurve 245	
Lastkurve max., Fehler Parameter	
Nenndrehzahl des Motors, Parameter 169	
Nennfrequenz, Parameter 169	
Nennleistung, Parameter	
Nennspannung, Parameter 169	
Nennstrom, Parameter	
Phase, Fehlercode	
Temperatur, Datenparameter	
Temperatur-ALARMGRENZE, Parameter 266	
Temperaturfehler Grenze, Parameter 266	
Temperaturmessung, Parametergruppe 262	
Temperatursensor Auswahl, Parameter 266	
Temperatursensor-Typ, Parameter 264 therm. Zeit, Fehler Parameter 244	
Übertemperatur, Fehlercode	
Übertemperaturschutz, Fehler Parameter 243	
Wartung Trigger	
Motorregelung	
Parametergruppe	
Multiplizierer Rückführung (PID), Parameter 284	
MWh-Zähler, Datenparameter	
N	
Netzphase, Fehlercode	
Nothalt	
Stop Auswahl, Parameter226	
Verzögerungszeit, Parameter 230	
NPN	

0	
Offset (PID), Parameter	293
OK Messages (Zähler), Parameter	
OPEX Link, Fehlercode	267
OPEX, Fehlercode	
Optionen, Parametergruppe	. 325
Р	
panel PN / kW variables, Parametergruppe	. 258
Parameter	
Analogausgang Skalierung, Fehlercode	. 371
Analogeingang Skalierung, Fehlercode	. 371
Änderungen speichern, Parameter	
change lock	. 208
Ext. Relaisausgang, Fehlercode	. 372
fieldbus miss, fault code	. 372
Mot1 Daten , Fehlercode	. 372
Mot2 Daten, Fehlercode	. 371
PAR PFC FEHL, Fehlercode	. 371
Param. Fehler, Fehlercode	. 370
PFC IO config, Fehlercode	. 371
PFC-Modus, Fehlercode	. 372
speichern Anderungen, Parameter	. 212
Parität (RS-232), Parameter	. 297
Parität fehler (Zähler), Parameter	. 297
PE Erde ''	
Erdschluss, Parameter	. 249
PFC	_
Anzahl Hilfsmotore, Parameter	. 307
Beschleunigungszeit, Parameter	. 323
Freigabe, Parameter	. 322
Hilfsmotor Startverzögerung, Parameter	. 306
Hilfsmotor Stop Verzög., Parameter	. 306
Regelung, Parametergruppe	. 302
Sollwertsprung, Parameter	. 303
Start Frequenz, Parameter	. 304
Startverzögerung, Parameter	. 321
untere Frequenz, Parameter	. 305
Verzögerungszeit, Parameter	. 324
PID	
0% (Istwertsignal), Parameter	. 280
100% (Istwertsignal), Parameter	. 281
Abweichung, Datenparameter	. 175
AUFWACHPEGEL, Parameter	. 290
Aufwachverzögerung, Parameter	. 290
Ausgang, Datenparameter	. 174
D - ŽEIŤ, Parameter	. 279
D - ŽEIT, Parameter	. 280
Differentialfilter, Parameter	. 279

# ACH550 User's Manual

Einheiten (Istwertsignal), Parameter extern / Trimm, Parametergruppe	92299999999999999999999999999999999999
Puffer überl (Zähler), Parameter	)4 98
Rampenpaar (Beschl/Verzög), Parameter	)2 )2 )9
RS-232 baud rate, Parameter	97

panel, ParametergruppeParität, Parameterstation id, Parameter	297
RS-232 zählt format fehler, Parameter OK-Telegramme, Parameter Parität fehler, Parameter Puffer überl, Parameter ÜBERTRAGGS FEHL, Parameter	297 297 298 298
RS485RS485Rückführung AUSWAHL (PID), Parameter	204
Rücksetzen, automatisch Analogeingang kleiner als Min., Parameter . Anzahl der Wiedereinschaltversuche, Param EXTERNER FEHLER, Parameter	251 neter 250
Uberstrom, Parameter	251 250
S	
Schaltfrequenz, Parameter	287
Schwingung (vermeiden) Auswahl, Parameter Sensortyp, Parameter Seriell 1 Fehler, Fehlercode Sicherheitsvorschriften	264 368
Sicherungen 208240 Volt Frequenzumrichter 380480 Volt Frequenzumrichter Skalar-Steuerung S-Kurven-Rampe, Parameter Software Testdatum, Parameter Softwareversion, Parameter Sollwert	393 168 229 269
Auswahl der Quelle, Parameter	185 189 189 190 189 185 281
Sollwert-Maximum (PID). Parameter	284

## ACH550 User's Manual

Sollwert-Minimum (PID), Parameter284Sollwertsprung (PFC), Parameter303Spannung181Spannung/Frequenz-Verhältnis, Parameter239Sprache, Parameter168stall
frequency, fault parameter
Start
DC-Magnetisierungszeit, Parameter
Start/Stop, Parametergruppe
Start/Stop/Drehr, Parametergruppe 182
Startmodus Automatisch
Startreihenfolge-Zähler
station id (RS-232), Parameter
Status bei Fehler, Speicherparameter 181 Statuswort, über Serielle Kommunikation
Bit-Definition
Steuertafel
Anzeige Dezimalpunkt (Form), Parameter
Steuertafel, Fehlercode
Steuerwort, über serielle Kommunikation
Bit-Definition

Stillstandslast, Fehler Parameter 24
StopDC-BREMSZEIT, Parameter220DC-Strom-Sollw., Parameter220Flussbremsung, Parameter230Funktion, Parameter220Hilfsmotor (PFC), Parameter300Hilfsmotor Verzögerung300Not-Halt-Auswahl, Parameter220Parametergruppe220
Strom Datenparameter
TTestdatum, Parameter257, 269Therm. Fehler, Fehlercode360Timer-Betrieb120Trimmodus (PID), Parameter290Trimm-Skalierung (PID), Parameter290
U  u/f-Verhältnis, Parameter
Überwachung Parameter untere Grenze, Parameter 25: Parameterauswahl, Parameter 25: Parametergruppe
Fehlercode
Unterspannung Autom.Rücksetzen, Parameter25 Regelfreigabe. Parameter22

V
Verriegelungen Parameter
W
Wahl der externen Steuerung, Parameter . 137, 186 Wahl des externen Befehls, Parameter 137, 182 Wartung Gehäuselüfter
XYZ
zweitletzte Fehler Speicherparameter 183

Gültig ab:17.12.2003 © 2003 ABB Oy. Alle Rechte vorbehalten. 3AFE 68265525 REV B / DE



#### ABB Automation Products GmbH

Motors & Drives Edisonstraße 15 D-68623 Lampertheim **DEUTSCHLAND** 

Telefon +49 (0)6206-503-503 Telefax +49 (0)6206-503-600 Service Hotline 01805 123 580

Internet www.abb.com/motors&drives

ABB Industrie & Gebäudesysteme GmbH

Wienerbergstraße 11 B A-1810 Wien ÖSTERREICH

Telefon +43-(0)1-60109-0

Telefax +43-(0)1-60109-8305

**ABB Normelec AG** 

Badener Straße 790 CH-8048 Zürich **SCHWEIZ** Telefon +41-(0)1-4356666

Telefax +41-(0)1-4356605